

PROJECTEURS À INSTALLATION FIXE

N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	COMPATIBLE AVEC
Supports		
ET-PKA110H	Support de fixation pour plafond haut	PT-LZ370U
ET-PKA110S	Support de fixation pour plafond bas	
ET-PKD55S	Support de fixation pour plafond bas	PT-D5500U / PT-D5600U / PT-DW5000U PT-D4000U / PT-D5700U / PT-DW5100U PT-D5000US / PT-D6000US / PT-DW6300US PT-DZ6700U / PT-DZ6710U / PT-DW730US / PT-DX800US / PT-DZ770UK/ULK PT-DX610US / PT-DW640US / PT-DZ680UK PT-DW740US/ULS / PT-DX810US/ULS
ET-PKD56H	Support de fixation pour plafond haut	PT-D5500U / PT-D5600U / PT-DW5000U PT-D4000U / PT-D5700U / PT-DW5100U PT-D5000US / PT-D6000US / PT-DW6300US PT-DZ6700U / PT-DZ6710U / PT-DW730US / PT-DX800US / PT-DZ770UK/ULK PT-DX610US / PT-DW640US / PT-DZ680UK PT-DW740US/ULS / PT-DX810US/ULS
ET-PKD110H	Support de fixation pour plafond haut	PT-DX500U / PT-DW530U / PT-DZ570U / PT-EZ580U / PT- EZ580LU / PT-EW640U / PT-EW640LU / PT-EW540U / PT- EW540LU / PT-EX610U / PT-EX610LU / PT-EX510U / PT- EX510LU
ET-PKD110S	Support de fixation pour plafond bas	
ET-PKD120B	Plaquette de fixation pour plafond	PT-DX100U/UL / PT-DW830U/UL / PT-DZ870U/UL / PT- RW630BU / PT-RW630LBU / PT-RZ670BU / PT-RZ670LBU
ET-PKD120H	Support de fixation pour plafond haut	
ET-PKD120S	Support de fixation pour plafond bas	
ET-PKD130B	Support de fixation pour plafond	PT-RW630BU / PT-RW630LBU / PT-RZ670BU / PT- RZ670LBU
ET-PKD130H	Support de fixation pour plafond haut	PT-RW630BU / PT-RW630LBU / PT-RZ670BU / PT- RZ670LBU
ET-PKE200B	Plaquette de fixation	PT-EX500U / PT-EX500UL / PT-EW530U / PT-EW530UL / PT-EX600U / PT-EX600UL / PT-EW630U / PT-EW630UL / PT-EZ570U / PT-EZ570UL / PT-EZ580U / PT-EZ580LU / PT- EW640U / PT-EW640LU / PT-EW540U / PT-EW540LU PT-EX610U / PT-EX610LU / PT-EX510U / PT-EX510LU / PT- EX800ZU / PT-EX800ZLU / PT-EW730ZU / PT-EW730ZLU / PT-EZ770ZU / PT-EZ770ZLU
ET-PKE200H	Support de fixation pour plafond haut	PT-EX500U / PT-EX500UL / PT-EW530U / PT-EW530UL / PT-EX600U / PT-EX600UL / PT-EW630U / PT-EW630UL / PT-EZ570U / PT-EZ570UL / PT-EX800ZU / PT-EX800ZLU / PT-EW730ZU / PT-EW730ZLU / PT-EZ770ZU / PT-EZ770ZLU
ET-PKE200S	Support de fixation pour plafond bas	
ET-PKE300B	Plaquette de fixation	PT-EZ580U / PT-EZ580LU / PT-EW640U / PT-EW640LU / PT- EW540U / PT-EW540LU / PT-EX610U / PT-EX610LU / PT- EX510U / PT-EX510LU
ET-PKF110H	Support de fixation pour plafond haut	Séries PT-F100 / PT-F200 / PT-F300 / PT-F400
ET-PKF110S	Support de fixation pour plafond bas	
ET-PKR100H	Support de fixation pour plafond haut	PT-RW330U / PT-RZ370U / PT-RW430U / PT-RZ470U / PT- RZ475

ET-PKR100P	Support de fixation pour affichage en mode portrait	PT-RW430U / PT-RZ470U / PT-RZ475
ET-PKR100S	Support de fixation pour plafond bas	PT-RW330U / PT-RZ370U / PT-RW430U / PT-RZ470U / PT-RZ475
Lampes		
ET-LAA110	Ampoule	PT-LZ370U
ET-LAD35	Ampoule simple	PT-D3500U
ET-LAD35L	Ampoule longue durée	PT-D3500U
ET-LAD40	Ampoule	PT-D4000U
ET-LAD40W	Ampoule (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAD55	Ampoule simple	PT-D5500U / PT-D5600U / PT-DW5000U
ET-LAD55L	Ampoule longue durée	
ET-LAD55W	Ampoule (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAD55WL	Ampoule longue durée (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAD57	Ampoule	PT-D5700U / PT-DW5100U
ET-LAD57W	Ampoule (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAD60A	Ampoule simple	PT-DX500U / PT-DW530U / PT-DZ570U / PT-D5000US / PT-D6000US / PT-DW6300US PT-DZ6700U / PT-DZ6710U / PT-DW730US / PT-DX800US / PT-DZ770UK/ULK / PT-DX610US / PT-DW640US / PT-DZ680UK / PT-DW740US/ULS / PT-DX810US/ULS
ET-LAD60AW	Ampoule (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAD120	Ampoule simple	PT-DX100U/UL / PT-DW830U/UL / PT-DZ870U/UL
ET-LAD120W	Ampoule (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAD120P	Ampoule pour mode Portrait	
ET-LAD120PW	Ampoule pour mode Portrait (jeu de 2 ampoules)	
ET-LAE200	Ampoule de remplacement	PT-EX500U / PT-EX500UL / PT-EW530U / PT-EW530UL / PT-EX600U / PT-EX600UL / PT-EW630U / PT-EW630UL / PT-EZ570U / PT-EZ570UL
ET-LAE300	Ampoule de remplacement	PT-EZ580U / PT-EZ580LU / PT-EW640U / PT-EW640LU / PT-EW540U / PT-EW540LU / PT-EX610U / PT-EX610LU / PT-EX510U / PT-EX510LU / PT-EX800ZU / PT-EX800ZLU / PT-EW730ZU / PT-EW730ZLU / PT-EZ770ZU / PT-EZ770ZLU
ET-LAF100A	Ampoule de recharge	Séries PT-F100 / PT-F200 / PT-F300 / PT-F400
Objectifs		
ET-DLE085	Zoom (0.8 – 1.0:1)	PT-D3500U / PT-D5500U / PT-D5600U / PT-D5700U / PT-DW5000U / PT-DW5100U / PT-D5000US / PT-D6000US / PT-DW6300US
ET-DLE150	Zoom (1.3 – 2.0:1)	
ET-DLE250	Zoom (2.4 – 3.7:1)	PT-DZ6700U / PT-DZ6710U / PT-DW730US / PT-DX800US / PT-DZ770UK/ULK
ET-DLE030	Objectif à focale fixe (ultra courte distance)	PT-DX610ULS / PT-DW640ULS / PT-DZ680ULK
ET-DLE055	Objectif à focale fixe (0.8:1)	
ET-DLE350	Zoom (3.7 - 5.6:1)	PT-DX100U/UL / PT-DW830U/UL / PT-DZ870U/UL / PT-DW740US/ULS / PT-DX810US/ULS / PT-RW630BU / PT-RW630LBU / PT-RZ670BU / PT-RZ670LBU
ET-DLE450	Zoom (5.5 - 8.9:1)	
ET-ELT20	Zoom (2.8 - 4.6:1)	PT-EX500U / PT-EX500UL / PT-EW530U / PT-EW530UL / PT-EX600U / PT-EX600UL / PT-EW630U / PT-EW630UL / PT-EZ570U / PT-EZ570UL / PT-EZ580U / PT-EZ580LU / PT-EW640U / PT-EW640LU / PT-EW540U / PT-EW540LU / PT-EX610U / PT-EX610LU / PT-EX510U / PT-EX510LU / PT-
ET-ELT21	Zoom (4.6 - 7.2:1)	
ET-ELW20	Zoom (1.3 - 1.7:1)	
ET-ELW21	Objectif à focale fixe (0.8:1)	

		EX800ZU / PT-EX800ZLU / PT-EW730ZU / PT-EW730ZLU / PT-EZ770ZU / PT-EZ770ZLU
Réseau		
ET-SWA100	Logiciel de pré-alerte (Early warning)	PT-RW630BU / PT-RW630LBU / PT-RZ670BU / PT-RZ670LBU
ET-WM200	Module sans fil	PT-DX500U / PT-DW530U / PT-DZ570U / PT-FW430 / PT-FX400
ET-YFB100G	Boîte d'interface numérique	PT-RW330U / PT-RZ370U / PT-RW430U / PT-RZ470U / PT-DX100U/UL / PT-DW830U/UL / PT-DZ870U/UL / PT-RZ475 / PT-EZ580U / PT-EZ580LU / PT-EW640U / PT-EW640LU / PT-EW540U / PT-EW540LU / PT-EX610U / PT-EX610LU / PT-EX510U / PT-EX510LU / PT-RW630BU / PT-RW630LBU / PT-RZ670BU / PT-RZ670LBU
Divers		
ET-ACF100	Filtre de rechange	Série PT-F300 / PT-D5000US / PT-D6000US / PT-DW6300US / PT-DZ6700U / PT-DZ6710U
ET-EMF100	Filtre de rechange	Série PT-F400
ET-EMF300	Filtre de rechange	PT-DW730US / PT-DX800US / PT-DZ770UK/ULK / PT-DX610US / PT-DW640US / PT-DZ680UK / PT-DW740US/ULS / PT-DX810US/ULS
ET-RFE200	Filtre de rechange	PT-EX500U / PT-EX500UL / PT-EW530U / PT-EW530UL / PT-EX600U / PT-EX600UL / PT-EW630U / PT-EW630UL / PT-EZ570U / PT-EZ570UL
ET-RFE300	Filtre de rechange	PT-EZ580U / PT-EZ580LU / PT-EW640U / PT-EW640LU / PT-EW540U / PT-EW540LU / PT-EX610U / PT-EX610LU / PT-EX510U / PT-EX510LU // PT-EX800ZU / PT-EX800ZLU / PT-EW730ZU / PT-EW730ZLU / PT-EZ770ZU / PT-EZ770ZLU
ET-RFF100	Filtre de rechange	Séries PT-F100 / PT-F200
ET-UK20	Trousse de mise à niveau	PT-RZ670BU / PT-RZ670LBU