


Panasonic®

Manuel d'utilisation Fonctions avancées Appareil photo numérique

Modèle **DMC-ZS50**

LUMIX



Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.



Table des matières

Préparatifs

Avant utilisation	8
Accessoires fournis	10
Noms et fonctions des principaux éléments	11
Viseur à vision directe	14
Touche du menu/réglage [MENU/SET] /	
Touches du curseur / Molette de commande ...	16
Mise en place de la dragonne	16
Chargement de la batterie	17
Mise en place de la batterie	18
Recharge de la batterie	19
Vérification de l'état de la batterie	22
Estimation du nombre d'images enregistrables et de la durée de fonctionnement	22
Mise en place et retrait de la carte (en option)	24
Support de stockage des images (cartes et mémoire interne)	25
Estimation de la capacité d'enregistrement (nombre d'images/temps d'enregistrement) ...	26
Réglage de l'horloge	28
Changement du réglage de l'horloge	29

Fonctions de base

Séquence des opérations	30
Utilisation de la bague de commande/molette de commande	33
Utilisation du menu rapide.....	34
Prises de vues avec paramétrages automatiques	
Mode [Automatisation intelligente]....	35
À propos de la fonction flash.....	35
Détection automatique des scènes	36
Défocalisation de l'arrière-plan.....	37
[Antiflou mouvement]	38
[Prise noct. main i.].....	39
[HDR i. (Dyn. étendue)].....	40
Détection MPA	41
Mode [Automat. intelligente plus]	42
Rubriques de paramétrage de	
[Automatisation intelligente]	44
Prises de vues avec réglages manuels	
Mode [Programme EA].....	45
Décalage de programme.....	46
Mise au point	48
Enregistrement d'images animées	49
Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'une image animée	52
Visionnement des images	53
Zoom avant et visionnement	
« Visualisation avec fonction zoom »	54
Affichage d'une liste d'images	
« Mosaïque »	55
Recherche et visionnement des images par leur date d'enregistrement [Calendrier]...	56
Visionnement d'images animées	57
Saisie d'images fixes à partir d'images animées.....	58
Effacement d'images	59
Effacement de plusieurs images (jusqu'à 100)/	
Effacement de toutes les images	60
Réglage du menu	61
Type de menu	62

Utilisation du menu [Configuration]... 63

[Réglage horloge].....	63
[Heure mondiale].....	63
[Date de voyage].....	63
[Mode avion].....	63
[Bip].....	64
[Mém. rég. person.].....	65
[Réglage touche Fn].....	65
[Rég. levier du zoom].....	65
[Rég. bague/molette].....	65
[Mode vision directe].....	66
[Écran] / [Viseur].....	66
[Luminosité de l'écran].....	67
[Détecteur oculaire].....	67
[Guide de composition].....	67
[Grille référence].....	67
[Histogramme].....	68
[Zone enreg. vidéo].....	68
[Aff. mémoire].....	69
[Reprise d'objectif].....	69
[Assistance MPM].....	69
[MP avec surlignement].....	69
[Économie].....	70
[Prév. auto].....	71
[Rest. comp. exposition].....	71
[Arrêt auto retardateur].....	71
[Renommer].....	72
[Restauration].....	72
[Réinit. paramètres Wi-Fi].....	72
[Mode USB].....	73
[Connexion tél.].....	73
[Rotation aff.].....	74
[Affichage version].....	75
[Formatage].....	75
[Langue].....	75
Saisie de texte.....	76

**Fonctions avancées
(Enregistrement)**

Sélection de l'affichage des informations sur l'enregistrement, etc.	77
Prises de vue avec la composition déterminée [Guide de composition] ...	78
Utilisation de l'indicateur de niveau...	80
Utilisation du zoom	81
Types de zoom et utilisations.....	82
[Zoom fixe].....	84
Prises de vues avec le flash	86
Prises de vues avec mise au point automatique	89
Photos de personnes de face (Détection de visage).....	90
Verrouillage automatique de la mise au point sur un sujet en mouvement (Détection MPA).....	91
Sujet non centré (MPA 23 points).....	92
Position déterminée pour la mise au point (1 point).....	92
Prises de vues rapprochées (Enregistrement macro).....	94
Plage de mise au point.....	95
[Zoom macro].....	96
Prises de vues avec mise au point manuelle.....	97
Prises de vues avec verrouillage de la mise au point et/ou de l'exposition [Verrou MPA/EA]	100
Prises de vues avec compensation de l'exposition	101
Prises de vues en rafale avec modification automatique de l'exposition ((Prise rafale auto)).....	102
Fonction de prises de vues en rafale	103
Prise de vues avec le retardateur	106

Prises de vues avec paramétrage de la valeur de l'ouverture	
Mode [Priorité ouverture].....	107
Prises de vues avec paramétrage de la vitesse d'obturation	
Mode [Priorité vitesse].....	108
Prises de vues avec paramétrage de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation	
Mode [Rég. manuel exposition]	109
Prises de vues avec différents effets	
Mode [Commande créative].....	111
[Expressif]	113
[Rétro]	113
[Bon vieux temps].....	113
[Exposition élevée].....	114
[Exposition faible].....	114
[Sépia].....	114
[Monochrome dynamique].....	115
[Artistique]	115
[Dynamique +].....	115
[Traitement croisé].....	116
[Appareil photo-jouet].....	116
[Effet miniature].....	117
[Mise au point douce].....	118
[Effet d'étoile]	118
[Élément couleur]	119
Enregistrement d'images panoramiques	
Mode [Photo panoramique].....	120

Enregistrement en fonction de la scène [Mode scène]	124
[Portrait].....	125
[Carnation].....	125
[Paysage].....	125
[Sports].....	126
[Portrait nocturne].....	126
[Paysage nocturne].....	126
[Prise nocturne main]	127
[HDR (Dynamique étendue)].....	127
[Nourriture]	127
[Bébé].....	128
[Animal domestique].....	128
[Crépuscule].....	128
[Sensibilité élevée]	129
[Ciel étoilé]	129
[À travers vitre].....	129
[Vidéo haute vitesse].....	130
[Mode photo 3D].....	131
Mémorisation des paramètres personnalisés et enregistrement	
Mode [Personnaliser]	132
[Mém. rég. person.].....	132
[Personnaliser]	133
Enregistrement des fonctions favorites sur la touche de fonction... 134	
Modification des paramètres assignés à la bague de commande/ molette de commande..... 135	
Prises de vues avec fonction de reconnaissance de visage	
[Visage].....	136
Mémorisation de visages	137
Modification ou suppression des informations des personnes mémorisées... 138	
Fonctions utiles en voyage	139
[Date de voyage]	139
[Heure mondiale].....	140

Utilisation du menu [Enr.]..... 141

[Format d'image].....	141
[Taille image].....	141
[Qualité].....	142
[Sensibilité].....	143
[Rég. limite ISO].....	144
[Équilibre blancs].....	145
[Mode MPA].....	147
[MPA rapide].....	147
[Visage].....	147
[Verrou MPA/EA].....	147
[Mode de mesure].....	148
[Exposition i.].....	148
[Vitesse obtur. min.].....	149
[Résolution i.].....	149
[Zoom i.].....	149
[Zoom numérique].....	149
[Prises en accéléré].....	150
[Lampe assist. MPA].....	152
[Sans yeux-rouges].....	152
[Antiflou mouvement].....	153
[Prise noct. main i.].....	153
[HDR i. (Dyn. étendue)].....	153
[Stabilisateur].....	153
[Timbre date].....	154

Utilisation du menu**[Images animées] 155**

[Format enregistrement].....	155
[Qualité enreg.].....	155
[Taille image fixe].....	156
[MPA en continu].....	157
[Prises à niveau].....	157
[Coupe-vent].....	158
[Micro zoom].....	158

**Fonctions avancées
(Visionnement des images)****Commutation de l'affichage des informations sur les images, etc..... 159****Affichage des images de groupe 160****Méthodes de visionnement****[Mode lecture] 163**

[Réglages 2D/3D].....	163
-----------------------	-----

Sélection des images à visionner**[Lecture filtrée] 164**

Ciblage par le type d'image.....	165
Ciblage par sélection des photos prises dans un lieu donné.....	165
Ciblage par catégorie d'image ou par sujet.....	166
Ciblage par la date d'enregistrement.....	167
Ciblage par favoris.....	167

Visionnement automatique des photos en séquence**[Diaporama]..... 168****Recherche par date de prise de vue****[Calendrier] 170****Retouche des images..... 171**

[Retouche auto].....	171
[Retouche créative].....	172

Utilisation du menu [Lecture]..... 174

[Enreg. emplacement].....	174
[Édition titre].....	176
[Timbre caract.].....	177
[Retouche].....	178
[Division vidéo].....	179
[Vidéo en accéléré].....	180
[Redimen.].....	181
[Cadrage].....	183
[Mes favoris].....	184
[Impression].....	185
[Protection].....	186
[Modif. visage].....	187
[Copie].....	188

Wi-Fi/NFC

Fonction Wi-Fi® et fonction NFC	189
[Mode avion].....	191
Possibilités avec la fonction Wi-Fi... 192	
Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette	193
Installation de l'application	
« Panasonic Image App » pour téléphone intelligent/tablette	193
Connexion à un téléphone intelligent/une tablette	194
Connexion à un téléphone intelligent ou une tablette avec la fonction NFC.....	201
Prises de vues au moyen d'un téléphone intelligent/d'une tablette (enregistrement à distance)	203
Visualisation des images de l'appareil photo sur un téléphone intelligent ou une tablette	204
Sauvegarde des images de l'appareil photo sur le téléphone intelligent ou la tablette	204
Envoi des images de l'appareil photo vers les services de réseautage social	207
Ajout d'informations d'emplacement sur une image affichée de l'appareil photo	208
Ajout d'informations d'emplacement sur les images de l'appareil photo.....	211
Utilisation de l'appareil photo pour envoyer des images vers un téléphone intelligent ou une tablette	213
Affichage d'images fixes sur un téléviseur.....	218
Impression sans fil	219

Envoi d'images vers un périphérique AV	220
Envoi d'images vers un PC	223
Utilisation de services WEB	228
Envoi d'images à un service WEB	229
Envoi d'images à [Service de synchro nuage].....	234
Utilisation de « LUMIX CLUB »	237
À propos de « LUMIX CLUB »	237
Transfert automatique d'images [Transfert intelligent].....	242
Paramétrage de [Transfert intelligent]	244
[Transfert automatique]	245
[Transfert immédiat]	246
[Config. destination]	247
[Priorité de chargement].....	248
[Affichage du registre]	248
À propos des connexions.....	249
[Par réseau] Connexion via un point d'accès sans fil.....	250
[Direct] Connexion directe.....	253
Connexion rapide avec des paramètres utilisés précédemment ([Historique de connexions] / [Connexions favorites])	254
Paramètres pour l'envoi d'images.....	257
Menu [Configuration Wi-Fi]	259

Connexion à un autre appareil


Visualisation sur un écran de télévision.....	261
Lecture avec VIERA Link (HDMI) (HDMI Control™).....	263
Lecture des images fixes 3D.....	265
Sauvegarde de photos et de vidéos sur un enregistreur.....	267
Copie en insérant la carte dans un enregistreur.....	267
Copie d'images en cours de lecture par l'entremise de câbles AV (en option).....	267
Sauvegarde de photos et de vidéos sur un PC.....	268
Logiciel fourni.....	269
Installation des logiciels fournis.....	270
Téléchargement de SILKYPIX Developer Studio SE.....	271
Copie d'images fixes et animées.....	272
Impression.....	275
Impression de plusieurs photos (multiple).....	277
Impression de la date et du texte.....	277
Paramétrage de l'impression sur l'appareil photo.....	278

Divers

Affichage à l'écran ACL ou le viseur.....	279
À l'enregistrement.....	279
À la lecture.....	282
Affichage de messages.....	284
Dépannage.....	288
Mises en garde et précautions à prendre.....	299

Avant utilisation

■ Manipulation de l'appareil



Évitez les chocs, la vibration et la pression.

● Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes, lesquelles peuvent endommager l'objectif, l'écran ACL, le viseur ou le boîtier. Cela pourrait aussi entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou empêcher l'enregistrement.

- Échapper ou heurter l'appareil contre une surface dure.
- S'asseoir avec l'appareil dans votre poche de pantalon ou le forcer dans un sac plein.
- Fixer des accessoires à la dragonne.
- Exercer une forte pression sur l'objectif ou l'écran ACL.


L'appareil n'est pas étanche à la poussière, ni à l'eau, ni aux éclaboussures.

Évitez d'utiliser l'appareil dans un endroit où il se trouve beaucoup de poussière ou de sable, ou encore où l'appareil pourrait être mouillé.

● Évitez d'utiliser l'appareil dans des situations où du sable, de l'eau ou des matières étrangères pourraient s'introduire dans l'appareil par l'objectif ou autour des touches. Prenez un soin particulier parce que de telles conditions peuvent endommager l'appareil de manière irrémédiable.

- Dans des endroits très poussiéreux ou sablonneux.
- Sous la pluie ou sur une plage où l'appareil pourrait être mouillé.

■ Condensation (buée sur l'objectif, l'écran ACL ou le viseur)



● De la condensation peut se former lorsque l'appareil est exposé à de brusques changements de température ou d'humidité. Évitez de telles conditions, lesquelles peuvent salir l'objectif, l'écran ACL ou le viseur, entraîner de la moisissure ou endommager l'appareil.

● Si de la condensation devait se former, mettez l'appareil hors marche et attendez environ deux heures avant d'utiliser l'appareil. Dès que la température de l'appareil s'approchera de la température ambiante, la buée disparaîtra d'elle-même.

■ Faites toujours un essai d'abord!

Avant tout événement important (un mariage, par exemple) dont vous voulez prendre des images, effectuez toujours des prises de vues d'essai en vue de vous assurer que l'image et le son sont adéquatement enregistrés.

■ Aucun dédommagement pour prises de vues ratées

Panasonic ne fournira aucun dédommagement pour des prises de vues ratées même si les problèmes sont attribuables à une défectuosité de l'appareil ou de la carte mémoire.

■ Observez scrupuleusement les lois sur les droits d'auteur

L'utilisation non autorisée d'enregistrements comportant des éléments protégés par des droits d'auteur à des fins autres que strictement personnelles est interdite. L'enregistrement de certain matériel même à des fins personnelles pourrait être interdit.

■ Reportez-vous aussi à la section « Mises en garde et précautions à prendre » (→299)

- Veuillez noter que les commandes, les composants, les menus et autres informations de votre appareil photo numérique peuvent varier des illustrations et écrans illustrés dans ce manuel.
- Icônes du mode d'enregistrement
Dans les modes d'enregistrement qui affichent les icônes en noir, vous pouvez sélectionner et exécuter les menus et fonctions indiqués.
*[C1] et [C2] seront différents selon les modes d'enregistrement validés dans les paramètres personnalisés.

Accessoires fournis


Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d'utiliser l'appareil.

- Les accessoires et leur forme peuvent varier selon le pays ou la région où l'appareil a été acheté.
Pour de plus amples renseignements sur les accessoires, consultez le manuel d'utilisation (Fonctions de base).
- Le bloc-batterie est appelé bloc-batterie ou batterie dans le présent manuel.
- Le terme carte utilisé dans ce manuel d'utilisation se réfère aux cartes mémoire SD, aux cartes mémoire SDHC et aux cartes mémoire SDXC.
- Veuillez disposer des emballages de façon appropriée.
- Conservez les petites pièces hors de la portée des enfants.


■ Accessoires vendus séparément

- **Les cartes sont vendues séparément.** Il est possible d'enregistrer ou de visualiser des images sur la mémoire interne en l'absence de carte. (→25)


Noms et fonctions des principaux éléments




(Dessus)




(Dessous)



- 1 **Flash** (→31, 86)
- 2 **Voyant du retardateur** (→106) / **Lampe d'assistance MPA** (→152)
S'allume lorsque le retardateur est activé ou que la mise au point automatique est effectuée dans des endroits sombres.
- 3 **Bague de commande** (→33)
Permet de faire un zoom et d'ajuster les paramètres pendant l'enregistrement.
- 4 **Barillet d'objectif**
- 5 **Objectif**
- 6 **Haut-parleur**
- 7 **Microphones** (→31, 49)
- 8 **Molette de sélection de mode** (→30)
Utilisez cette molette pour sélectionner le mode d'enregistrement.
- 9 **Déclencheur**
- 10 **Lever du zoom** (→81)
Utilisez ce levier pour faire un zoom avant et agrandir un sujet éloigné.
- 11 **Touche d'images animées** (→49)
Utilisez cette touche pour enregistrer des images animées.
- 12 **Interrupteur [ON/OFF]**
Utilisez cet interrupteur pour mettre l'appareil en/hors marche.
- 13 **Réceptacle de trépied** (→301)
Ne fixez pas l'appareil aux trépieds dont la vis a une longueur de 5,5 mm (0,22 pouce) ou plus. Cela pourrait endommager l'appareil.
Il peut être impossible de fixer adéquatement certains types de trépied.
- 14 **Couvercle du logement de la carte/batterie** (→18, 24)
Ouvrez ce couvercle pour mettre en place et retirer une carte ou une batterie.
- 15 **Lever de dégagement** (→18, 24)



- 16 Viseur à vision directe (→14)**
Dans ce manuel, le terme « viseur » est utilisé pour désigner le viseur à vision directe.
- 17 Molette de réglage dioptrique (→15)**
Tournez la molette pour ajuster la mise au point dans le viseur.
- 18 Détecteur oculaire**
L'affichage permut automatiquement sur le viseur lorsque votre œil ou un objet s'approche du viseur. (→14)
- 19 Touche du viseur [LVF] (→14) / Touche de fonction [Fn2] (→14, 134)**
Utilisez cette touche pour commuter l'affichage entre le viseur et l'écran ACL. (Touche du viseur [LVF])
Utilisez cette touche pour utiliser une fonction enregistrée. (Touche [Fn2])
- 20 Écran (→66, 67, 279)**
- 21 Voyant de charge (Rouge) (→20)**
Voyant de connexion Wi-Fi® (Bleu) (→190)
La couleur du voyant varie suivant la fonction.
- 22 Œillet pour dragonne (→16)**
- 23 Prise [HDMI] (→261, 263)**
Ne branchez aucun câble autre que le câble micro HDMI. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement.
- 24 Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL] (→19, 261, 267, 272, 275)**
Cette prise est également utilisée lors de la recharge de la batterie.



22 **Œillet pour dragonne** (→16)

25 **Antenne [Wi-Fi]**

26 **Antenne NFC** (→201)

27 **Touche [Wi-Fi]** (→190)

28 **Touche de lecture**

Utilisez cette touche pour sélectionner le mode d'enregistrement ou de lecture.

29 **Touche de menu rapide/retour / d'effacement [Q.MENU/↵] / [🗑️]**

Il est possible d'afficher le menu rapide (→34) et de supprimer des photos (→59).

Vous pouvez aussi utiliser cette touche pour revenir à l'écran précédent pendant qu'un menu s'affiche (→61).

30 **Touche d'affichage [DISP.]** (→77, 159)

Utilisez cette touche pour commuter le mode d'affichage.

31 **Touche de fonction [Fn1]** (→134)

Utilisez cette touche pour utiliser les fonctions enregistrées.

32 **Touche du menu/réglage [MENU/SET] / Touches du curseur / Molette de commande** (→16)

- La touche [Fn1] et/ou la touche [Fn2] est indiquée comme touche de fonction dans le texte.

- Les écrans et illustrations utilisés dans ce manuel peuvent être différents du produit en tant que tel.

Visueur à vision directe


Lorsque vous utilisez le viseur, vous pouvez vérifier l'apparence du sujet même si vous êtes dans un emplacement lumineux.

■ Commutation entre l'écran et le viseur

Vous pouvez utiliser la touche [LVF]/[Fn2] de deux façons, soit comme touche de viseur [LVF], soit comme touche de fonction [Fn2].

Au moment de l'achat, vous pouvez utiliser cette touche en tant que touche de viseur [LVF].


- Pour plus de détails sur la touche de fonction, reportez-vous à (→134).




1 Appuyez sur la touche [LVF].

- L'affichage permute comme indiqué ci-dessous.


Permutation automatique entre le viseur et l'écran



Affichage du viseur



Affichage de l'écran



■ Permutation automatique entre le viseur et l'écran

Pour la permutation automatique entre le viseur et l'écran, le détecteur oculaire permute automatiquement l'affichage sur le viseur lorsque votre œil ou un objet s'approche du viseur.

- Il se peut que le détecteur oculaire ne fonctionne pas bien, suivant la forme de vos lunettes, la façon dont vous tenez l'appareil photo, ou si l'ocilleton et sa périphérie immédiate sont exposés à une lumière intense. Dans ce cas, appuyez sur la touche [LVF] pour permuter l'affichage.
- Pendant la lecture d'images animées ou d'un diaporama, le détecteur oculaire ne permute pas automatiquement l'affichage sur le viseur.

■ Paramétrage de la sensibilité du détecteur oculaire ou de la permutation de l'affichage entre le viseur et l'écran

Il est possible de régler la sensibilité du détecteur oculaire avec l'option [Détecteur oculaire] du menu [Configuration].

- ① Sélectionnez [Détecteur oculaire] dans le menu [Configuration]. (→61)
- ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Sensibilité] ou [Permut. VIS./écran], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].


[Sensibilité]	Utilisez ce réglage pour paramétrer la sensibilité du détecteur oculaire. [ÉLEVÉ] / [BAS]
[Permut. VIS./écran]	Utilisez ce réglage pour permuter l'affichage entre le viseur et l'écran. [VIS./ÉCRAN AUTO] (Permutation automatique entre le viseur et l'écran) / [VIS.] (Affichage du viseur) / [ÉCRAN] (Affichage de l'écran) <ul style="list-style-type: none"> • Après la permutation de l'affichage au moyen de la touche [LVF], le réglage de [Permut. VIS./écran] changera également.

■ À propos du réglage du dioptrique

Effectuez le réglage dioptrique qui convient à votre vision de façon à voir nettement dans le viseur.


Tournez la molette de réglage dioptrique jusqu'à ce que les caractères affichés dans le viseur soient bien visibles.

Molette de réglage dioptrique



- Lorsque vous réglez le dioptrique, alignez le centre du viseur sur votre œil.

Touche du menu/réglage [MENU/SET] / Touches du curseur / Molette de commande



Touche du menu/réglage [MENU/SET]

- Utilisez cette touche pour afficher les menus, confirmer les paramètres, etc. (→61)

Touches du curseur

Cette touche sert également à déplacer le curseur sur les écrans de menu et à d'autres fonctions. (→61)

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant l'enregistrement.

Touche du menu/réglage [☒] (▲)

Compensation de l'exposition (→101)

Touche du menu/réglage [⚡] (▶)

Flash (→86)

Touche du mode d'entraînement* [📷🕒] (▼)

Rafale (→103), Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (→102), Retardateur (→106)

Touche du menu/réglage [MF] (◀)

Enregistrement macro (→94, 96), Mise au point manuelle (→97)

Molette de commande


Tournez la molette pour sélectionner les options de paramétrage et pour modifier les valeurs de paramétrage. (→33, 53, 61)

* Vous pouvez permuter l'opération à effectuer lors de la pression sur le déclencheur.

● Dans le présent manuel, la touche qui doit être utilisée est indiquée par ▲ ▼ ◀ ▶.

Mise en place de la dragonne

Il est recommandé d'utiliser la dragonne fournie pour éviter d'échapper l'appareil photo.



Chargement de la batterie

Utilisez toujours l'adaptateur secteur (fourni), le câble de connexion USB (fourni) et la batterie conçus pour cet appareil.

- Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois !
(la batterie n'est pas chargée à l'achat.)
- Chargez la batterie alors qu'elle est dans l'appareil photo.

État de l'appareil	Charge
Hors marche	Oui
En marche	Non

■ À propos des batteries qu'il est possible d'utiliser avec cet appareil

Il a été découvert que des batteries de contrefaçon ressemblant beaucoup au produit original sont disponibles à l'achat sur certains marchés. Certaines de ces batteries ne sont pas correctement protégées par la protection interne et ne répondent pas aux normes de sécurité concernées. Il est possible que ces batteries puissent exploser ou présenter un risque d'incendie. Sachez que Panasonic ne saurait être tenue responsable d'aucun accident ni d'aucune défektivité causé par l'utilisation d'une batterie de contrefaçon. Afin d'assurer que vous utilisez un produit sécuritaire, nous vous recommandons d'utiliser une batterie Panasonic authentique.

■ Alimentation


Lorsque vous mettez l'appareil en marche avec la batterie insérée et l'adaptateur secteur (fourni) branché, l'appareil peut être alimenté par une prise de courant via le câble de connexion USB (fourni).

- **Il se peut que la batterie s'épuise pendant l'enregistrement. Si la batterie est épuisée, l'appareil se mettra hors marche.**
- L'appareil ne peut être alimenté que si la batterie y est insérée.
- Mettez l'appareil hors marche avant d'insérer ou de retirer l'adaptateur secteur (fourni).

Mise en place de la batterie


Pour charger la batterie, introduisez-la dans l'appareil photo.

- 1** Glissez le levier de dégagement vers la position [OPEN] et ouvrez le couvercle du logement de la carte/batterie.




Levier de dégagement

- 2** Insérez la batterie à fond.
 - Insérez la batterie jusqu'au fond, puis vérifiez qu'elle est verrouillée en position par le levier.



Assurez-vous que la batterie est en place dans le bon sens.

- 3** Fermez le couvercle du logement de la carte/batterie, puis glissez le levier de dégagement vers la position [LOCK].



■ Pour retirer la batterie


Déplacez le levier à l'intérieur du logement de la carte/batterie dans le sens de la flèche.

- Utilisez toujours une batterie de marque Panasonic.
- Si une batterie autre que Panasonic est utilisée, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
- Pour retirer la batterie, mettez l'appareil photo hors marche et attendez que le voyant LUMIX s'éteigne sur l'écran. (Ignorer cette consigne pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil et endommager la carte ou les données enregistrées.)
- **Retirez la batterie après utilisation.**
 - Placez la batterie dans un sac en plastique et veillez à l'éloigner de tout objet métallique (telles que des agrafes) lors de son transport ou de son rangement.
- Jetez les batteries inutilisables selon les règlements de recyclage en vigueur. Appelez la ligne d'assistance RBRC au 1-800-822-8837 pour plus d'informations.

Recharge de la batterie

Il est recommandé de charger la batterie à une température entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F) (la batterie doit aussi être à cette température).


Assurez-vous que l'appareil photo est hors marche.



Pour charger l'appareil photo, connectez le câble de connexion USB (fourni) à la prise [AV OUT/DIGITAL].

Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL]

- Cette borne se trouve au bas de l'appareil photo lorsqu'il est en position verticale.



Insérez le câble de connexion USB de sorte que sa marque [◀] soit face à la marque [▶] de l'appareil photo.

- Vérifiez toujours l'orientation des broches et tenez la fiche bien droite lors de son insertion ou de son retrait. (Si le câble devait être inséré dans le mauvais sens, les broches pourraient être déformées et un mauvais fonctionnement pourrait s'ensuivre.)

De plus, prenez soin de ne pas brancher le câble dans la mauvaise prise. Cela pourrait endommager l'appareil.

■ Recharge de la batterie en branchant l'appareil dans une prise de courant


Connectez l'adaptateur secteur (fourni) et l'appareil photo avec le câble de connexion USB (fourni), puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

■ Recharge de la batterie avec un ordinateur

Connectez l'appareil photo au connecteur USB d'un ordinateur au moyen du câble de connexion USB (fourni).

- Si l'ordinateur passe dans le mode veille pendant la recharge, celle-ci pourrait être interrompue.
- Si un ordinateur bloc-notes qui n'est pas branché sur le secteur est connecté à l'appareil photo, la batterie du bloc-notes sera déchargée. Ne laissez pas l'appareil photo connecté à un bloc-notes pendant une période prolongée.
- Veuillez à toujours connecter le câble de connexion USB au connecteur USB de l'ordinateur. Veuillez à ne pas connecter le câble de connexion USB au connecteur USB de l'écran, du clavier, de l'imprimante ou d'un concentrateur USB.

■ Indications du voyant de charge



Voyant de charge (Rouge)

Allumé : La recharge est en cours

Éteint : La recharge s'arrête

(Une fois le chargement de la batterie interrompu, débranchez l'appareil photo de la prise de courant ou de l'ordinateur.)

Clignotant : Erreur de charge

(Pour des instructions sur la correction du problème, reportez-vous à (→288).)

■ Remarques sur la durée de charge

Avec l'adaptateur secteur (fourni)

Durée de charge	Environ 170 minutes
-----------------	---------------------

- La durée de charge indiquée ci-dessus est le temps requis pour recharger la batterie lorsqu'elle est à plat. La durée de charge varie selon les conditions d'utilisation de la batterie. La charge prend plus de temps dans les cas où la température est soit trop basse soit trop élevée et lorsque la batterie n'a pas été utilisée depuis un certain temps.
- Le temps requis pour charger avec l'ordinateur varie suivant la capacité d'alimentation de l'ordinateur.

- N'utilisez aucun autre câble de connexion USB à l'exception de celui fourni ou d'un câble USB de marque Panasonic (DMW-USBC1 : en option). Autrement, l'appareil photo pourrait ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni.
- N'utilisez pas un câble prolongateur USB.
- L'adaptateur secteur (fourni) et le câble de connexion USB (fourni) sont conçus pour cet appareil. Ne les utilisez pas avec d'autres appareils.
- En présence de problème d'alimentation sur la prise secteur (ex. panne de courant), la charge pourrait ne pas avoir été effectuée correctement. Débranchez le câble de connexion USB (fourni) et rebranchez-le à l'appareil photo.
- Si le voyant de charge ne s'allume pas même si l'appareil photo est connecté à l'adaptateur secteur (fourni) ou à un ordinateur, assurez-vous qu'il est bien connecté. (→19)
- Si vous essayez de recharger la batterie alors qu'elle est déjà complètement chargée, le voyant de charge s'allumera pendant environ 15 secondes.

Vérification de l'état de la batterie

Lorsque l'appareil est en marche, la capacité restante de la batterie est affichée.



Indicateur de l'état de la batterie (alimentation sur batterie seulement)



Si l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge, rechargez ou remplacez la batterie.

Estimation du nombre d'images enregistrables et de la durée de fonctionnement

La durée d'utilisation de l'appareil et le nombre d'images enregistrables varient selon l'environnement et les conditions d'utilisation.

Par exemple, dans les cas suivants, la durée d'utilisation de l'appareil et le nombre d'images enregistrables sont réduits.

- Dans des conditions de basses températures, comme en ski.
- Lors de l'utilisation de [Luminosité de l'écran].
- Lorsque des opérations avec le flash ou le zoom sont effectuées à répétition.

■ Enregistrement d'images fixes (Utilisation de l'écran ACL)

Nombre de photos enregistrables	Environ 300 photos	Selon les normes CIPA
Durée d'enregistrement	Environ 150 minutes	

● Conditions d'enregistrement selon les normes CIPA

CIPA est l'acronyme de « Camera & Imaging Products Association ».

- Mode [Programme EA]
- Température ambiante : 23 °C (73,4 °F)
Humidité relative : 50 % avec écran à cristaux liquides en fonction.
- Utilisation d'une carte mémoire SDHC de marque Panasonic.
- Utilisation de la batterie fournie.
- Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo. (Lorsque [Stabilisateur] est réglé sur [OUI])
- Prise de vue une fois toutes les 30 secondes, avec déclenchement du flash une fois sur deux.
- Rotation du levier du zoom de la position téléobjectif à grand-angle et inversement pour chaque prise de vue.
- Mise hors marche de l'appareil photo à toutes les 10 prises de vues et attente jusqu'à ce que la température de la batterie baisse.

Le nombre d'images enregistrables sera réduit si l'intervalle entre chaque prise de vue est plus long (c.-à-d. environ le quart pour un intervalle de 2 minutes dans les conditions mentionnées plus haut).

■ Enregistrement d'images animées (Utilisation de l'écran ACL)

[Format enregistrement]	[AVCHD]		[MP4]
[Qualité enreg.]	[FHD/60p]	[FHD/60i]	[FHD/30p]
Durée d'enregistrement disponible	Environ 75 minutes	Environ 80 minutes	Environ 90 minutes
Durée d'enregistrement réelle*	Environ 30 minutes	Environ 35 minutes	Environ 40 minutes

* La durée d'enregistrement réelle lorsque l'appareil est régulièrement mis en marche et hors marche, que l'enregistrement est démarré et arrêté et que le zoom est utilisé.

● Conditions d'enregistrement

- Température 23 °C (73,4 °F), humidité relative 50 %

● La durée d'enregistrement restante pour l'enregistrement en continu est affichée à l'écran

- Il est possible d'enregistrer, en continu, une image animée au format [MP4] pendant jusqu'à 29 minutes et 59 secondes ou jusqu'à environ 4 Go. (Du fait que la taille d'un fichier d'image animée pouvant être enregistré en continu sous [FHD/30p] au format [MP4] sera plus grande, la durée d'enregistrement sera plus courte que 29 minutes et 59 secondes.)
- Lorsque [Qualité enreg.] des images animées [AVCHD] a été réglé sur [FHD], il est possible d'enregistrer, en continu, une image animée pendant jusqu'à 29 minutes et 59 secondes.
- Il est possible d'enregistrer une image animée sur la mémoire interne uniquement en [MP4] en utilisant le réglage [VGA].

■ Visionnement d'images (Utilisation de l'écran ACL)


Durée de lecture	Environ 210 minutes
------------------	---------------------

- Si la puissance disponible de la batterie est considérablement diminuée, la batterie est à la fin de sa vie utile. Veuillez vous procurer une nouvelle batterie.

Mise en place et retrait de la carte (en option)


- Assurez-vous que l'appareil photo est hors marche.

1 Glissez le levier de dégagement vers la position [OPEN] et ouvrez le couvercle du logement de la carte/batterie.



Levier de dégagement


2 Insérez la carte à fond.
• Appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Carte (vérifiez l'orientation)


■ Pour retirer la carte

Poussez sur la carte en son centre.



Appuyez ①
Tirez ②

Ne touchez pas aux bornes sur l'endos de la carte.



- Rangez les cartes mémoire hors de la portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.
- Pour retirer la carte, mettez l'appareil photo hors marche et attendez que le voyant LUMIX s'éteigne sur l'écran. (Ignorer cette consigne pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil et endommager la carte ou les données enregistrées.)

Support de stockage des images (cartes et mémoire interne)

Les images seront enregistrées sur une carte (dans le cas où une carte a été mise en place), sinon, dans la mémoire interne [118].

■ Mémoire interne (environ 86 Mo)

- Il est possible de transférer des images de la carte mémoire à la mémoire interne et vice versa. (→188)
- Le temps d'accès à la mémoire interne pourrait être plus long que pour une carte mémoire.

■ Cartes mémoire compatibles (en option)

Les cartes suivantes basées sur la norme SD peuvent être utilisées (la marque Panasonic est recommandée).

Type de carte	Capacité	Notes
Carte mémoire SD	8 Mo – 2 Go	<ul style="list-style-type: none"> • Peuvent être utilisées avec les appareils compatibles. • Avant d'utiliser des cartes mémoire SDXC, vérifiez la compatibilité de votre PC et autres appareils. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html • Utilisez une carte SD de débit « Classe 4 »* ou supérieure pour l'enregistrement d'images animées. • Seules les cartes listées ci-contre avec les capacités mentionnées sont prises en charge.
Carte mémoire SDHC	4 Go – 32 Go	
Carte mémoire SDXC	48 Go, 64 Go	

* La classe de vitesse des cartes SD fait référence aux vitesses d'écriture prises en charge. Vérifiez la vitesse de la carte SD en consultant son étiquette ou tout autre matériel afférant à la carte.

(Exemple)

CLASS 4

4

- Pour des informations à jour : <http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Ce site est en anglais seulement.)

- Durant l'accès à la carte (écriture, lecture, effacement, formatage, etc.), ne mettez pas l'appareil hors marche, ne retirez pas la batterie ou la carte et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (fourni). De plus, ne soumettez pas l'appareil à des vibrations, des chocs ou de l'électricité statique. La carte ou les données enregistrées sur la carte pourraient être endommagées et l'appareil pourrait ne plus fonctionner normalement. Si l'opération échoue en raison de vibration, d'un choc ou d'électricité statique, relancez l'opération.
- Veuillez reformater la carte mémoire à l'aide de cet appareil photo si elle a été formatée préalablement dans un ordinateur ou un autre appareil. (→75)
- Si le commutateur de protection en écriture de la carte est réglé sur « LOCK », il sera impossible d'enregistrer sur celle-ci, de supprimer les images s'y trouvant ou de la formater.
- Il est recommandé de sauvegarder toute image importante sur un ordinateur. (En effet, des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique ou des défaillances peuvent endommager les données.)



Commutateur de protection en écriture

Support de stockage des images (cartes et mémoire interne)

Estimation de la capacité d'enregistrement (nombre d'images/temps d'enregistrement)

Le nombre de photos enregistrables et la durée d'enregistrement possible varient selon la capacité de la carte (et aussi des conditions d'enregistrement et du type de carte).

Capacité d'enregistrement (photos et durée)
(Passez à [Aff. mémoire] (→69))

S'affiche en l'absence de carte
(les images sont sauvegardées dans la mémoire interne).



■ Capacité d'enregistrement de photos (images fixes)

Lorsque [Format d'image] est réglé sur [4:3], et [Qualité] sur [📶].

[Taille image]	Mémoire interne	8 Go	32 Go	64 Go
12M	16	1540	6260	12670
5M	29	2620	10620	21490
0.3M	450	40310	162960	247150

- Lorsque le nombre de photos enregistrables dépasse 99 999, « +99999 » est affiché.

■ Capacité de la durée d'enregistrement (images animées)

([h], [m] et [s] indiquent « heure », « minute » et « seconde ».)

Lorsque [Format enregistrement] est [AVCHD].

[Qualité enreg.]	8 Go	32 Go	64 Go
[FHD/60p]	37m00s	2h31m00s	5h07m00s
[FHD/60i] / [HD/60p]	1h01m00s	4h10m00s	8h26m00s

Lorsque [Format enregistrement] est [MP4].

[Qualité enreg.]	Mémoire interne	8 Go	32 Go	64 Go
[FHD/30p]	—	49m00s	3h22m00s	6h50m00s
[HD/30p]	—	1h35m00s	6h27m00s	13h04m00s
[VGA/30p]	2m00s	3h29m00s	14h12m00s	28h46m00s

- Il s'agit de durées maximales dans le tableau.

● La durée d'enregistrement restante pour l'enregistrement en continu est affichée à l'écran


- Il est possible d'enregistrer, en continu, une image animée au format [MP4] pendant jusqu'à 29 minutes et 59 secondes ou jusqu'à environ 4 Go. (Du fait que la taille d'un fichier d'image animée pouvant être enregistré en continu sous [FHD/30p] au format [MP4] sera plus grande, la durée d'enregistrement sera plus courte que 29 minutes et 59 secondes.)
- Lorsque [Qualité enreg.] des images animées [AVCHD] a été réglé sur [FHD], il est possible d'enregistrer, en continu, une image animée pendant jusqu'à 29 minutes et 59 secondes.

Réglage de l'horloge

L'horloge n'est pas réglée lors de l'achat de l'appareil photo.

- Débranchez l'appareil de l'adaptateur secteur (fourni).


1 Appuyez sur l'interrupteur [ON/OFF].



L'appareil se met en marche.

Si l'écran de sélection de langue ne s'affiche pas, passez à l'étape **4**.

2 Appuyez sur [MENU/SET] pendant l'affichage du message.




3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner la langue d'affichage, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le message [Réglez l'horloge.] s'affiche.

4 Appuyez sur [MENU/SET].

5 Appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner les rubriques (année, mois, jour, heure, minute, l'ordre de leur affichage ou le format de l'affichage), puis sur ▲ ▼ pour effectuer le réglage.



- Pour annuler → Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

6 Appuyez sur [MENU/SET] pour régler.


7 Appuyez sur [MENU/SET].

- Pour annuler → Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

(Suite à la page suivante)

8 Lorsque [Réglez la zone de départ.] s'affiche, appuyez sur [MENU/SET].

9 Appuyez sur ◀▶ pour régler votre région, puis appuyez sur [MENU/SET].



- Si l'horloge n'est pas réglée, la bonne date et la bonne heure ne peuvent être imprimées sur les photos à l'aide de [Timbre date] ou [Timbre caract.] ou lors de l'impression par un laboratoire photo.
- Après avoir réglé l'horloge, la date s'imprimera correctement même si elle ne s'affiche pas à l'écran.

Changement du réglage de l'horloge

Pour régler de nouveau la date et l'heure, sélectionnez [Réglage horloge] dans le menu [Configuration].

- Les réglages de l'horloge demeurent en mémoire pendant environ 3 mois même après le retrait de la batterie, dans la mesure où une batterie pleinement chargée avait été mise en place au moins 24 heures auparavant.

1 Sélectionnez [Réglage horloge] dans le menu [Configuration].


- Pour des détails concernant le réglage du menu (→61).

2 Réglez l'heure et la date (Effectuez les étapes **5** et **6**. (→28)).

Séquence des opérations


1

Appuyez sur l'interrupteur [ON/OFF] pour mettre l'appareil photo en marche.



Réglez sur le mode d'enregistrement voulu.

Alignez la molette de sélection de mode sur le mode que vous voulez utiliser.



2


iA	Mode [Automatisation intelligente]	Prises de vues avec paramètres automatiques. (→35)
P	Mode [Programme EA]	Prises de vues avec réglages automatiques de la vitesse d'obturation et de la valeur de l'ouverture. (→45)
A	Mode [Priorité ouverture]	Réglage de l'ouverture, puis prises de vues. (→107)
S	Mode [Priorité vitesse]	Réglage de la vitesse d'obturation, puis prises de vues. (→108)
M	Mode [Rég. manuel exposition]	Réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, puis prises de vues. (→109)
C1 C2	Mode [Personnaliser]	Prises de vues avec réglages pré-enregistrés. (→132)
□	Mode [Photo panoramique]	Prises de vues panoramiques. (→120)
SCN	[Mode scène]	Cela permet d'effectuer des prises de vues qui correspondent à la scène en cours d'enregistrement. (→124)
👉	Mode [Commande créative]	Prises de vues en sélectionnant votre effet d'image préféré. (→111)

(Suite à la page suivante)

Visez et prenez une photo.

■ Enregistrement d'images fixes

- ① Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point.
- ② Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.





Appuyez sur le déclencheur à mi-course (appuyez légèrement pour effectuer la mise au point)



Appuyez sur le déclencheur à fond (appuyez sur le déclencheur jusqu'au fond pour prendre la photo)

■ Enregistrement d'images animées


- ① Appuyez sur la touche d'images animées pour lancer l'enregistrement.
- ② Appuyez à nouveau sur la touche d'images animées pour mettre fin à l'enregistrement.



3

■ Comment tenir l'appareil photo

Évitez d'obstruer le flash ou la lampe. Ne regardez pas directement l'un ou l'autre de près.




- Afin d'éviter le bougé, tenez l'appareil à deux mains, gardez les bras près du corps et les jambes écartées.
- Ne touchez pas à l'objectif.
- Ne couvrez pas les microphones pendant l'enregistrement d'images animées.
- Assurez-vous que l'appareil ne bouge pas au moment d'appuyer sur le déclencheur.
- Il est recommandé d'utiliser la dragonne fournie pour éviter d'échapper l'appareil photo.


(Suite à la page suivante)

Visionnez les images.

① Appuyez sur la touche de lecture.




4 ② Appuyez sur ◀▶ ou tournez la molette de commande pour sélectionner l'image à afficher.

**■ Visionnement d'images animées**


Sélectionnez une image avec l'icône d'images animées, puis appuyez sur ▲.

5 Appuyez sur l'interrupteur [ON/OFF] pour mettre l'appareil photo hors marche.



Utilisation de la bague de commande/ molette de commande

La « bague de commande/molette de commande » est un moyen facile et pratique d'ajuster plusieurs paramètres, suivant le mode d'appareil photo sélectionné. Vous pouvez utiliser la bague de commande (A)/molette de commande (B) pour modifier les paramètres de l'appareil.



(En mode [Automatisation intelligente])



Indication du paramétrage

Les options réglables au moyen de la bague de commande/molette de commande varient suivant les modes d'enregistrement.

Les paramètres prédéfinis sont indiqués ci-dessous.

Mode d'enregistrement		Bague de commande*1	Molette de commande
iA	Mode [Automatisation intelligente]	Zoom fixe (→84)	
P	Mode [Programme EA]	Décalage de programme (→46)	
A	Mode [Priorité ouverture]	Réglage d'ouverture (→107)	
S	Mode [Priorité vitesse]	Réglage de vitesse d'obturation (→108)	
M	Mode [Rég. manuel exposition]	Réglage d'ouverture (→109)	Réglage de vitesse d'obturation*2 (→109)
	Mode [Photo panoramique]	Changement d'effets d'image (→120)	
SCN	[Mode scène]	Changement de scène (→124)	
	Mode [Commande créative]	Changement d'effets d'image (→111)	

*1 Lorsque la mise au point manuelle est réglée, la bague de commande est assignée au réglage de mise au point. (→97)


*2 Appuyez sur ▲ pour commuter entre le réglage d'ouverture et le réglage de vitesse d'obturation.

- Vous pouvez utiliser la bague de commande/molette de commande pour modifier vos paramètres préférés. (→135)


Utilisation du menu rapide

Pendant un enregistrement, il est possible d'appeler certaines rubriques du menu et d'en faire le paramétrage.

1 Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].




2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner les rubriques de menu.



• Les rubriques du menu et les paramètres affichés varient selon le mode d'enregistrement.

3 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour modifier le paramétrage.



4 Appuyez sur [MENU/SET].

Prises de vues avec paramétrages automatiques


Mode [Automatisation intelligente]

■ Mode d'enregistrement : P A S M C1 C2 □ SCN


Ce mode est recommandé pour ceux qui désirent viser et déclencher et pour les débutants étant donné que l'appareil photo choisit la configuration la plus appropriée afin qu'elle corresponde au sujet et aux conditions d'enregistrement.

1 Réglez la molette de sélection de mode sur [IA].

(Mode [Automatisation intelligente]).




2 Prenez une photo.



Appuyez sur le déclencheur à mi-course (appuyez légèrement pour effectuer la mise au point)



Appuyez sur le déclencheur à fond (appuyez sur le déclencheur jusqu'au fond pour prendre la photo)



Indicateur de mise au point

(Mise au point adéquate : allumé)

Mise au point inadéquate : clignotant)

Zone de la mise au point automatique

À propos de la fonction flash

Appuyez sur pour sélectionner [A*i*] ou [].

- Lorsque [A*i*] est sélectionné, le paramétrage commute sur [A*i*], [A*i*], [S*i*] ou [S*i*], suivant le sujet et la luminosité.
- Lorsque [A*i*] ou [S*i*] s'affiche, la fonction [Sans yeux-rouges] s'active pour détecter automatiquement les yeux rouges et corriger les données d'image.
- Lorsque [S*i*] ou [S*i*] est sélectionné, la vitesse d'obturation est réduite.

Détection automatique des scènes

L'appareil analyse la composition de la scène et fait automatiquement les réglages optimaux.



Icône correspondant à la scène détectée

Images fixes

[i-Portrait]	[i-Portrait nocturne]*2 (Seulement lorsque [i-Ai] est sélectionné)
[i-Bébé]*1	
[i-Paysage]	[i-Paysage nocturne]*2
[i-Crépuscule]	[i-Prise nocturne main]*3
[i-Nourriture]	[i-Macro]
Lorsque la scène ne correspond à aucune de celles décrites plus haut	

Images animées (→49)

[i-Portrait]	[i-Faible éclairage]*4
[i-Paysage]	[i-Macro]
Lorsque la scène ne correspond à aucune de celles décrites plus haut	

*1 Lorsque le visage d'un enfant de moins de 3 ans (enregistré sur l'appareil avec la fonction de reconnaissance de visage activée) est reconnu.

*2 Il est recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.

*3 Lorsque [Prise noct. main i.] est réglé sur [OUI].

*4 [i-Faible éclairage] sera sélectionné pour des paysages de nuit et autres scènes faiblement éclairées.

- Selon les conditions d'enregistrement, des types de scènes différents pourraient être sélectionnés pour un même sujet.
- Dans le cas où le type de scène désiré ne serait pas sélectionné, il est recommandé d'effectuer manuellement la sélection du mode scène approprié.
- Lorsque [i-Portrait], [i-Bébé] ou [i-Ai] est détecté, la fonction de détection de visage est activée et la mise au point et l'exposition sont alors ajustées pour les visages reconnus.


■ À propos de la compensation de contre-jour

La compensation de contre-jour est automatiquement activée en mode [Automatisation intelligente]. Le contre-jour est une situation dans laquelle la source de lumière éclaire le sujet par derrière. En présence de contre-jour, le sujet apparaît plus foncé et l'appareil photo essaie automatiquement de le corriger en augmentant la luminosité de l'image. Lorsque l'appareil photo détecte un contre-jour, [i-Contre-jour] s'affiche sur l'écran. (Selon les conditions de contre-jour, celui-ci pourrait ne pas être correctement détecté.)


Défocalisation de l'arrière-plan

Il est également possible de faire appel au mode [Automatisation intelligente] pour faciliter la défocalisation de l'arrière-plan tout comme dans le mode [Priorité ouverture].

1 Appuyez sur ▲.




2 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour ajuster la défocalisation de l'arrière-plan.



État de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan ← → Mise au point de l'arrière-plan
---	--

- L'indication [AUTO] est affichée dans l'icône pendant le paramétrage automatique.
- Vous pouvez aussi faire des réglages avec ◀ ▶.
- Retour au paramétrage automatique → Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

3 Appuyez sur [MENU/SET].



Prises de vues avec paramétrages automatiques Mode [Automatisation intelligente]

- Lors de l'enregistrement d'images animées, l'appareil règle l'ouverture à l'intérieur de la plage d'exposition appropriée; l'état de la défocalisation de l'arrière-plan pourrait ne pas être modifié dans le cas de certains niveaux de luminosité du sujet.
- Il est possible d'utiliser le mode [Automat. intelligente plus] pour régler la luminosité et le rendu des couleurs. (→42)
- Si vous mettez l'appareil hors marche ou modifiez le mode d'enregistrement, le réglage de la défocalisation de l'arrière-plan revient à [AUTO].

[Antiflou mouvement]

[Antiflou mouvement] règle automatiquement la vitesse d'obturation optimale en fonction du mouvement du sujet afin de réduire le flou.

Par défaut, cette fonction est réglée sur [OUI].

■ Réglages

- ① Appuyez sur [MENU/SET].
- ② Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Antiflou mouvement], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ④ Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Lorsque [Antiflou mouvement] est réglé sur [OUI], [⊞] est affiché à l'écran.
- Il se peut que la taille de la prise de vue soit moindre que le nombre de pixels établi au préalable.


[Prise noct. main i.]

Si une scène nocturne est détectée automatiquement pendant que vous avez l'appareil en mains, [Prise noct. main i.] permet d'enregistrer une image fixe avec moins de bougé et de bruit, sans trépied, en combinant une rafale d'images.

Par défaut, cette fonction est réglée sur [OUI].

■ Réglages

- ① Appuyez sur [MENU/SET].
 - ② Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ③ Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Prise noct. main i.], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ④ Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur [MENU/SET].
- Lorsque l'appareil est fixé en place au moyen d'un trépied ou autre, [Prise noct. main i.] ne sera pas identifié.
 - L'angle de vue devient légèrement étroit.



Les parties en gris ne sont pas enregistrées.

[HDR i. (Dyn. étendue)]

Lorsqu'il y a, par exemple, un contraste élevé entre l'arrière-plan et le sujet, la fonction [HDR i. (Dyn. étendue)] enregistre plusieurs photos à des réglages d'exposition différents et les combine ensuite pour créer une seule photo avec une très riche gradation. Par défaut, cette fonction est réglée sur [OUI].


■ Réglages

- ① Appuyez sur [MENU/SET].
 - ② Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ③ Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [HDR i. (Dyn. étendue)], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ④ Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur [MENU/SET].
- Cette fonction ne s'active automatiquement que lorsque [] s'affiche sur l'écran.
 - Lors de la création d'une seule image à partir d'une rafale, un message indiquant que plusieurs photos seront prises apparaît à l'écran et la prise en rafale est effectuée. Il est à noter que la prise en rafale n'aura pas lieu si l'appareil photo détermine que la compensation du contraste peut être effectuée sans avoir recours à la création d'une seule image à partir d'une rafale.
 - L'appareil photo ne combine pas les images fixes dans les cas suivants.
 - Lorsque le taux d'agrandissement dépasse le taux d'agrandissement optique maximal
 - Mode [Prise en rafale]
 - Lorsque le flash se déclenche
 - Lors d'une composition à partir d'une rafale, des images rémanentes peuvent apparaître si le sujet est en mouvement.

Détection MPA

Cette fonction permet à l'appareil de maintenir la mise au point sur le sujet et de régler l'exposition même lorsque le sujet bouge.


1 Appuyez sur ◀ pour régler [Mode MPA] sur détection MPA.



- Pour annuler la détection MPA → Appuyez sur la touche ◀.

2 Alignez le cadre de détection MPA sur le sujet et enfoncez le déclencheur à mi-course pour verrouiller.

- Pour annuler le verrouillage MPA → Appuyez sur [MENU/SET].



Cadre de détection MPA
(Réussite du verrouillage MPA : jaune
Échec du verrouillage MPA : rouge)

- Le mode scène optimal est automatiquement sélectionné en fonction du sujet sur lequel la MPA a été verrouillée.
- La reconnaissance de visage est inopérante pendant l'utilisation de la détection MPA.
- Dans certaines conditions, comme lorsque le sujet est petit ou que la scène est sombre, [Détection MPA] pourrait ne pas fonctionner adéquatement.


Mode [Automat. intelligente plus]

Lorsque le mode [Automat. intelligente plus] (iA+) a été sélectionné, il est possible de régler facilement la luminosité, le rendu des couleurs et la défocalisation de l'arrière-plan sans compromettre la convivialité du mode [Automatisation intelligente].

■ Commutation au mode [Automat. intelligente plus]

Utilisez le menu [MODE iA] pour commuter le mode.

1 Appuyez sur [MENU/SET].



2 Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner le menu [MODE iA], puis appuyez sur [MENU/SET].




3 Utilisez ◀▶ pour sélectionner [Automat. intelligente plus], puis appuyez sur [MENU/SET].



■ Réglage de la luminosité, du rendu des couleurs et de la défocalisation de l'arrière-plan

1 Appuyez sur ▲.



2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une rubrique à régler.



- L'indication [AUTO] est affichée dans l'icône pendant le paramétrage automatique.

3 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour ajuster.

Luminosité	Sous-exposition (sombre) ←→ Surexposition (clair)
État de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan ←→ Mise au point de l'arrière-plan
Rendu des couleurs	Couleurs chaudes ←→ Couleurs froides

- Vous pouvez aussi faire des réglages avec ◀▶.
- Pour rétablir le paramétrage automatique → Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

4 Appuyez sur [MENU/SET].

- Lors de l'enregistrement d'images animées, l'appareil règle l'ouverture à l'intérieur de la plage d'exposition appropriée; l'état de la défocalisation de l'arrière-plan pourrait ne pas être modifié dans le cas de certains niveaux de luminosité du sujet.
- Si vous mettez l'appareil photo hors marche ou changez de mode d'enregistrement, les réglages de défocalisation de l'arrière-plan et de couleurs reviennent à [AUTO].
- Lorsque vous réglez [Rest. comp. exposition] sur [OUI] dans le menu [Configuration], le réglage de luminosité revient à [AUTO] si vous mettez l'appareil photo hors marche ou changez de mode d'enregistrement. (→71)

Rubriques de paramétrage de [Automatisation intelligente]

Seules les rubriques de menu qui sont affichées dans le mode [Automatisation intelligente] peuvent être paramétrées.






Les paramétrages sélectionnés dans le mode [Programme EA] ou d'autres modes sont appliqués pour les rubriques de menu non affichées dans le menu [Configuration].

- Les paramétrages des rubriques suivantes sont différents de ceux dans les autres modes d'enregistrement :
 - [Taille image] dans le menu [Enr.]
 - [Bip] dans le menu [Configuration] ([Niveau de bip] et [Vol. obturateur] uniquement)
- Les paramétrages des fonctions suivantes sont fixes :

Menu [Configuration]

- [Réglage touche Fn] : [Guide de composition] ([Fn1]), [Permut. VIS./écran] ([Fn2])
- [Hors marche auto] : [5MIN]
- [Prév. auto] : [2 S]

Menu [Enr.]

- [Qualité] : [] ([Fine])
- [Équilibre blancs] : [ÉAB]
- [MPA rapide] : [OUI]
- [Exposition i.] : [OUI]
- [Lampe assist. MPA] : [OUI]
- [Stabilisateur] : [OUI]
- [Sensibilité] : []iso
- [Mode MPA] : [] ([Détection de visage])
 [] (MPA 23 points) lorsque les visages ne peuvent être reconnus.
- [Mode de mesure] : [] ([Mesure multi])
- [Résolution i.] : [OUI]
- [Zoom i.] : [OUI]
- [Sans yeux-rouges] : [OUI]

Menu [Images animées]

- [MPA en continu] : [OUI]
- [Prises à niveau] : [OUI]
- [Coupe-vent] : [AUTO]

- Les fonctions suivantes ne peuvent être utilisées :
 [Histogramme], [Zone enreg. vidéo], [Comp. exposition], [Prise rafale auto],
 [Rég. équil. blancs], [Vitesse obtur. min.], [Zoom numérique]

Prises de vues avec réglages manuels


Mode [Programme EA]

■ Mode d'enregistrement : **iA** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **□** **SCN** **👉**

Prises de vues avec réglages automatiques de la vitesse d'obturation et de la valeur de l'ouverture.

Utilisation du menu [Enr.] pour modifier les paramétrages et configurer vos conditions d'enregistrement.


1 Réglez la molette de sélection de mode sur [P] (Mode [Programme EA]).



2 Prenez une photo.



- Si un message vous avertit du bougé, utilisez la fonction [Stabilisateur], montez l'appareil sur un trépied ou utilisez le [Retardateur].
- Si la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation sont affichées en rouge, cela indique que le réglage de l'exposition n'est pas adéquat. Utilisez le flash, changez le réglage de [Sensibilité] ou réglez [Vitesse obtur. min.] sur une vitesse plus lente.




Décalage de programme


La fonction maintenant la même exposition (luminosité) tout en modifiant la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture s'appelle « Décalage de programme ». Il est possible d'utiliser « Décalage de programme » pour prendre des photos en ajustant la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture, et ce, même dans le mode [Programme EA].

1 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent en jaune sur l'écran.



2 Pendant que les valeurs numériques s'affichent en jaune (environ 10 secondes), tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner la combinaison de vitesse d'obturation et de valeur d'ouverture.



Posemètre

Vitesse d'obturation (Ajustement automatique)




Valeur d'ouverture (Ajustement automatique)

[P[✓]] s'affiche pendant le décalage de programme (pendant la modification de la combinaison d'une vitesse d'obturation et d'une valeur d'ouverture).

- Pour désactiver la fonction de décalage de programme
→ Tournez la bague de commande ou la molette de commande jusqu'à ce que [P[✓]] (indication de décalage de programme) disparaisse.

- Lorsque l'appareil est mis hors marche, la fonction de décalage de programme est désactivée.
- Le décalage de programme est annulé si plus de 10 secondes s'écoulent après son activation. Le paramétrage du décalage de programme est toutefois conservé en mémoire.
- Selon la luminosité du sujet, le décalage de programme peut ne pas être activé.
- Le décalage de programme ne peut être utilisé dans les situations suivantes :
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque [Sensibilité] est réglé sur [BISO]

■ Exemple de décalage de programme



- ① Quantité de décalage de programme
- ② Diagramme du décalage de programme
- ③ Limite de décalage de programme

* EV est l'acronyme de [Exposure Value] qui est une unité de mesure de la quantité d'exposition. La valeur de l'exposition change en fonction de la valeur de l'ouverture ou de la vitesse d'obturation.

Mise au point

Lorsque le mode de mise au point automatique est réglé sur [P] (1 point), faites la mise au point sur l'aire MPA au centre de l'image. Si le sujet ne se trouve pas au centre, suivez les étapes ci-dessous.

1 Effectuez d'abord la mise au point sur le sujet.

Cadrez la zone MPA sur le sujet



Enfoncez à mi-course



Indicateur de mise au point

(Mise au point adéquate : allumé)

Mise au point inadéquate : clignotant)

Zone de la mise au point automatique

(Mise au point adéquate : vert)

Mise au point inadéquate : rouge)

2 Rétablissez la composition souhaitée.




Appuyez à fond



Zone de la mise au point automatique

- Certains sujets ou certaines scènes peuvent rendre la mise au point plus difficile :
 - Sujets en mouvement rapide, très lumineux ou sans contraste.
 - Prises de vues effectuées à travers une fenêtre ou près d'un objet source de lumière.
 - Dans un endroit sombre ou lorsque l'appareil est instable.
 - Lors d'une prise de vue trop rapprochée du sujet ou de sujets rapprochés et éloignés ensemble.
- L'indicateur de mise au point clignote et l'appareil émet un bip lorsque la mise au point n'est pas effectuée correctement. Utilisez la plage de mise au point affichée en rouge comme référence. À l'extérieur de cette plage, il se peut que la mise au point ne s'effectue pas correctement même si l'indicateur de la mise au point s'allume normalement.
- La zone MPA pourrait être plus grande selon les conditions d'enregistrement (par exemple, un faible éclairage ou le taux d'agrandissement).
- La qualité d'affichage de l'image peut être plus basse pendant la mise au point automatique.

Indicateur de mise au point



Plage de mise au point


Enregistrement d'images animées

■ Mode d'enregistrement : **iA** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** □ **SCN** 

Permet l'enregistrement d'images animées avec piste sonore (stéréophonique).

- Il est possible d'enregistrer une image animée sur la mémoire interne uniquement en [MP4] en utilisant le réglage [VGA].

1 Appuyez sur la touche d'images animées pour lancer l'enregistrement.



- Ne couvrez pas les microphones pendant l'enregistrement d'images animées.
- Relâchez immédiatement la touche d'images animées après l'avoir enfoncée.
- Vous pouvez enregistrer des images animées adaptées à chaque mode d'enregistrement.
- Il est possible d'utiliser le zoom lors de l'enregistrement d'images animées.
 - La vitesse d'exécution du zoom sera plus lente que d'ordinaire.
 - Dans certains cas, il se peut que soient enregistrés les sons de fonctionnement du levier du zoom ou de la bague de commande/molette de commande.
- Il est possible de prendre des images fixes pendant l'enregistrement d'images animées. (→52)

[Format enregistrement] (→155)
[Qualité enreg.] (→155)



Temps d'enregistrement
écoulé

Temps d'enregistrement
restant (approximatif)

2 Appuyez à nouveau sur la touche d'images animées pour mettre fin à l'enregistrement.

■ À propos du format d'enregistrement pour l'enregistrement d'images animées

Cet appareil peut enregistrer des images animées au format AVCHD ou MP4.

AVCHD :

Vous pouvez enregistrer des images en haute définition avec ce format. Convient au visionnement d'images animées sur un téléviseur haute définition ou pour les enregistrer sur un disque.

AVCHD Progressive :

Le mode [60p] sous [FHD] permet l'enregistrement vidéo à une résolution de 1920 x 1080/60p, la plus haute qualité* compatible avec le format AVCHD.

Les images animées enregistrées peuvent être sauvegardées et visionnées sur cet appareil ou au moyen du logiciel « PHOTOfunSTUDIO ».

*Plus haute qualité possible sur cet appareil.

MP4 :

Il s'agit d'un format vidéo plus simple qui convient le mieux aux situations où un montage exhaustif sera nécessaire ou encore pour le téléchargement de vidéos sur des services WEB.

■ À propos de la compatibilité des images animées enregistrées

Il pourrait ne pas être possible de faire la lecture d'images animées enregistrées au format [AVCHD] ou [MP4] ou la qualité audio/vidéo pourrait être réduite même lorsqu'un appareil prenant en charge ces formats est utilisé. Aussi, les informations sur l'enregistrement pourraient ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, faites la lecture sur cet appareil.

- Les images animées enregistrées dans le mode [60p] sous [FHD] peuvent être prises en charge par un équipement compatible avec AVCHD Progressive.

- **Si la température ambiante est élevée, ou si les images animées sont enregistrées en continu, l'icône [△] est affichée et l'enregistrement pourrait être arrêté à mi-chemin afin de protéger l'appareil.**
- La mise au point pourrait prendre un certain temps lors de l'enregistrement d'images animées avec le zoom.
- Selon l'environnement lors de l'enregistrement d'images animées, l'écran pourrait devenir noir momentanément ou du bruit pourrait être enregistré en raison de la présence d'électricité statique, d'ondes électromagnétiques, etc.
- La durée d'enregistrement disponible affichée à l'écran peut ne pas diminuer régulièrement.
- Si les données sont enregistrées et supprimées plusieurs fois, il se peut que la durée totale d'enregistrement disponible sur la carte diminue. Pour rétablir la capacité initiale, formatez la carte sur l'appareil photo. Avant de formater la carte, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes sur votre ordinateur ou sur un autre support, car toutes les données présentes sur la carte seront effacées.
- Le stabilisateur de l'image fonctionne sans égard aux paramétrages effectués avant l'enregistrement d'images animées.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
Zoom optique étendu, flash, [Visage] et [Rotation aff.] pour les images fixes saisies à la verticale.
- Selon le type de carte, il se pourrait que l'opération prenne fin en cours d'enregistrement.
- La portée de l'enregistrement peut devenir plus courte dans le cas d'un enregistrement d'images animées comparativement à la prise de photos. De plus, si le format de l'image réglé pour les images animées est différent de celui réglé pour les images fixes, l'angle de vue changera au début de l'enregistrement d'images animées. La zone d'enregistrement s'affiche lors du réglage de [Zone enreg. vidéo] (→68) sur [OUI].
- Si le zoom optique étendu a été utilisé juste avant d'appuyer sur la touche d'images animées, ces paramétrages seront supprimés et la zone d'enregistrement sera modifiée considérablement.
- [Sensibilité] est réglé automatiquement lors de l'enregistrement d'images animées. De plus, [Rég. limite ISO] est désactivé.
- Les images animées ne peuvent être enregistrées dans les cas suivants :
 - Mode scène [Mode photo 3D]
 - Mode [Commande créative] ([Mise au point douce], [Effet d'étoile])
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
- L'enregistrement sera fait dans l'une des catégories suivantes pour certains modes d'enregistrement. Un enregistrement d'images animées correspondant à chaque mode d'enregistrement sera effectué pour ceux qui ne figurent pas sur la liste ci-dessous.

Mode d'enregistrement sélectionné	Mode d'enregistrement durant un enregistrement d'images animées
<ul style="list-style-type: none"> • Mode [Programme EA] • Mode [Priorité ouverture] • Mode [Priorité vitesse] • Mode [Rég. manuel exposition] • Modes scène ([Sports], [HDR (Dynamique étendue)], [Animal domestique]) 	Images animées, enregistrement normal
Mode scène [Bébé]	Mode portrait
Modes scène ([Portrait nocturne], [Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [Ciel étoilé])	Mode pour faible éclaircissement

Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'une image animée

Des images fixes peuvent être enregistrées pendant l'enregistrement d'une image animée.

1 Appuyez à fond sur le déclencheur pendant l'enregistrement d'images animées.

Il est possible de prendre des photos pendant l'enregistrement d'images animées.

[Taille image fixe] (→156)	Nombre maximum de photos
9M	10 photos
6M	
2M	

- Le clic du déclencheur pourrait être enregistré.
- Si des images fixes sont enregistrées pendant un zoom, le zoom pourrait être interrompu.
- Il est possible, avec l'effet [Effet miniature] du mode [Commande créative], de rendre une photo avec un petit délai après avoir enfoncé le déclencheur.

■ Fonction de prises de vues en rafale

Si la fonction de prises de vues en rafale a été activée au préalable, il est possible d'effectuer des prises de vues en rafale pendant l'enregistrement d'une image animée.


- Lorsque [📷], [📷] ou [📷] a été sélectionné pour les prises de vues en rafale, les images fixes sont automatiquement enregistrées au réglage de [10].
- Si [📷] est sélectionné pendant l'enregistrement d'images animées, le réglage devient [2] (Environ 2 images/seconde).
- Si [📷] est sélectionné pendant l'enregistrement d'images animées, le réglage devient [5] (Environ 5 images/seconde).
- Même si [📷] ou [📷] a été sélectionné, la mise au point est établie au moment de la première prise de vue.

- L'appareil refera la mise au point si le déclencheur est appuyé à mi-course pendant l'enregistrement d'images animées. Cette nouvelle mise au point est mémorisée même pendant l'enregistrement d'une image animée. Lorsque la priorité est accordée aux images animées, appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer des images fixes. Il est également possible de créer des images fixes après l'enregistrement d'une image animée. (→58)
- Lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, la taille de l'image et le nombre d'images pouvant être enregistrées sont affichés.
- Aucune image fixe ne peut être enregistrée dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Format enregistrement] est réglé sur [MP4], [Qualité enreg.] se règle sur [VGA/30p]
 - Lors de l'enregistrement sous [Vidéo haute vitesse]
- Le flash est réglé sur [📷] ([Désactivé]).
- Puisque le déclencheur électronique est utilisé pour l'enregistrement, les images prises pourraient être distordues.
- Comparativement à un enregistrement ordinaire d'image fixe, la qualité d'image peut être plus granuleuse.
- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW], les images fixes sont enregistrées avec le réglage [📷] au format de fichier JPEG.

Visionnement des images


Lorsqu'une carte mémoire est mise en place, les images sont lues à partir de celle-ci. Si aucune carte n'est mise en place, les images sont lues à partir de la mémoire interne de l'appareil.

1 Appuyez sur la touche de lecture.




- Une pression sur la touche de lecture lorsque l'appareil est hors marche vous permet de mettre l'appareil en marche en mode lecture.

2 Appuyez sur ◀▶ ou tournez la molette de commande pour sélectionner l'image à afficher.



- Lorsque vous maintenez ◀▶ enfoncée, les images s'affichent l'une après l'autre.

3 Visionnez les images.



Numéro d'image/Nombre total d'images

Avec informations d'emplacement (→174, 208, 211)



Numéro de dossier/fichier

■ Fin de la lecture

Appuyez de nouveau sur la touche de lecture ou sur la touche d'images animées, ou appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- Des images éditées sur ordinateur pourraient ne pas s'afficher sur cet appareil.
- Lorsque l'appareil passe en mode de lecture, le barillet de l'objectif se rétracte dans le boîtier après environ 15 secondes.
- Cet appareil est conforme à la norme DCF (Design rule for Camera File system) établie par la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) et au format Exif (Exchangeable image file format). Les fichiers non conformes à DCF ne peuvent être pris en charge par l'appareil.

Zoom avant et visionnement « Visualisation avec fonction zoom »


1 Tournez le levier du zoom vers la marque T.

Position courante du zoom

- Chaque fois que le levier du zoom est déplacé vers la position T, le taux d'agrandissement s'accroît sur une plage de quatre paliers : 2x, 4x, 8x et 16x. (La qualité de l'image devient plus basse à chaque niveau.)
- Pour réduire → Tournez le levier du zoom vers la marque W.
- Pour déplacer la position du zoom → Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶.

- La visualisation avec fonction zoom ne peut être utilisée pendant la lecture d'images animées, la lecture à défilement automatique des images panoramiques ou la lecture continue.

Affichage d'une liste d'images « Mosaïque »


1 Tournez le levier du zoom vers la marque W.

- Déplacez le levier du zoom davantage vers le côté W pour pouvoir commuter les méthodes d'affichage dans l'ordre suivant : écran à 1 image (plein écran) → écran à 12 images → écran à 30 images → écran de calendrier. (Pour revenir, déplacez le levier du zoom vers la position T.)
- Lorsque vous sélectionnez une image avec les touches du curseur et appuyez sur [MENU/SET] sur l'écran à 12 ou 30 images, l'image sélectionnée est affichée sur l'écran à 1 image (plein écran).
- Vous pouvez aussi sélectionner les images avec la molette de commande.

● Les images affichées avec [!] ne peuvent être visionnées.

Recherche et visionnement des images par leur date d'enregistrement [Calendrier]

- 1** Tournez le levier du zoom vers la marque W à plusieurs reprises.



- 2** Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la date d'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET].



- Les images sont affichées en lecture en mosaïque (écran de 30 images). Le curseur apparaîtra sur la première image prise à la date sélectionnée.
- Vous pouvez aussi sélectionner la date avec la molette de commande.


- À l'écran calendrier, seul le mois de la date de l'enregistrement des images est indiqué. Les images enregistrées sans réglage de l'horloge seront identifiées par la date du 1^{er} janvier 2015.
- Les images enregistrées avec des paramètres relatifs à la destination établis dans [Heure mondiale] sont affichées à l'écran calendrier aux dates correspondant à celles dans le fuseau horaire de la destination en question.

Visionnement d'images animées

Cet appareil a été conçu pour visualiser des images animées aux formats AVCHD, MP4 et QuickTime Motion JPEG.

1 Sélectionnez une image avec l'icône d'images animées, puis appuyez sur ▲.

Le visionnement débute.



Durée de la séquence d'images animées
Exemple : après 29 minutes et 30 secondes : [29m30s]

- Après le démarrage de la lecture, le temps de lecture écoulé est affiché à l'écran.

Icône d'images animées (varie selon [Format enregistrement] et [Qualité enreg.]

■ Opérations pendant la lecture d'images animées

▲ : Pause/lecture

▼ : Arrêt

◀ : Marche arrière rapide (2 paliers*1)/
Marche arrière image par image (dans le mode pause)

▶ : Avance rapide (2 paliers*1)/
Avance image par image (dans le mode pause)

[MENU/SET] : Saisie d'images fixes à partir d'images animées (dans le mode pause)
(→58)

*1 La vitesse d'avance rapide ou de marche arrière rapide augmente si vous appuyez sur ◀▶ à nouveau.

- Vous pouvez aussi effectuer ces opérations avec la molette de commande.

Marche arrière rapide
(2 paliers*2)/Marche
arrière image par image
(dans le mode pause)



Avance rapide
(2 paliers*2)/Avance
image par image
(dans le mode pause)

*2 La vitesse d'avance ou de recul rapide augmente si vous tournez de nouveau la molette de commande.

- Appuyez sur ▲ durant la marche arrière ou l'avance rapide pour rétablir la vitesse de lecture normale.
- Il est possible de régler le volume au moyen du levier du zoom.

- Il pourrait ne pas être possible d'obtenir un visionnement adéquat d'images animées enregistrées sur un autre appareil photo.
- Certaines informations ne sont pas affichées lors de la lecture des images animées enregistrées au format [AVCHD].
- Il est possible de visionner des images animées sur votre ordinateur avec le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » sur le CD-ROM fourni.
- Les images animées enregistrées avec [Effet miniature] dans le mode [Commande créative] sont lues à environ 10 fois la vitesse normale.

Saisie d'images fixes à partir d'images animées

Création d'une image fixe à partir d'images animées.

1 Affichez l'image à saisir en tant qu'image fixe en interrompant (pause) la lecture à l'endroit souhaité.

2 Appuyez sur [MENU/SET].



- Un écran de confirmation est affiché. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET] pour sauvegarder l'image.

- Les photos sont enregistrées au format d'image [16:9] et avec [Taille image] réglé à 2M*.

* Dans les situations suivantes, les photos sont enregistrées au format [4:3] à 0.3M de résolution.

- Images animées MP4 avec [Qualité enreg.] réglé à [VGA/30p].
- Images animées haute vitesse avec [Vitesse enregistrement] réglé à [240 ips].

- La qualité d'image est quelque peu diminuée selon le réglage de [Qualité enreg.] des images animées originales.
- Il pourrait être impossible de créer des images fixes à partir de séquences d'images animées saisies avec un autre appareil.


Effacement d'images

Les images de la carte seront effacées s'il y a une carte insérée, sinon, les images de la mémoire interne seront effacées. (Aucune image effacée ne peut être récupérée.)

Les images ne seront toutefois pas supprimées dans les cas suivants :

- Images protégées
- Le commutateur de la carte est dans la position « LOCK ».
- Les images ne sont pas conformes à la norme DCF (→53)

1 Appuyez sur la touche [🗑️] pour effacer la photo affichée.




- Un écran de confirmation est affiché. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET].

● Ne mettez pas l'appareil hors marche pendant qu'un effacement est en cours.

Effacement de plusieurs images (jusqu'à 100)/Effacement de toutes les images

Un groupe de photos (→160) est traité comme une seule photo. (Toutes les photos du groupe sélectionné sont supprimées.)

1 Appuyez sur la touche [] pendant le visionnement d'une image.




2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Effacement multiple]/[Effacer tout], puis appuyez sur [MENU/SET].


- Vous pouvez sélectionner les options en tournant la molette de commande.



● [Effacement multiple]

Utilisez ▲ ▼ ▲▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur la touche [DISP.].

 Image sélectionnée




- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour régler → Appuyez sur [MENU/SET].
- Vous pouvez aussi sélectionner les images avec la molette de commande.
- Il est possible de sélectionner [Tout effacer sauf mes favoris] sous [Effacer tout] si des images ont été enregistrées dans [Mes favoris] (→184).
- Un écran de confirmation est affiché. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET].
- L'effacement des images peut prendre un certain temps selon le nombre à supprimer.

Réglage du menu


Reportez-vous à la procédure en exemple ci-dessous pour le pilotage des menus.

Exemple : Changement du [Mode MPA] dans le menu [Enr.] au mode [Programme EA]


1 Appuyez sur [MENU/SET].




2 Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ ou tournez la molette de commande pour sélectionner le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].



3 Appuyez sur ▲ ▼ ou tournez la molette de commande pour sélectionner [Mode MPA], puis appuyez sur [MENU/SET].



4 Appuyez sur ▲ ▼ ou tournez la molette de commande pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur [MENU/SET].



5 Appuyez plusieurs fois sur la touche [Q.MENU/↵], jusqu'à ce que l'écran précédent réapparaisse.

Le menu se ferme et l'écran précédent réapparaît.

- En mode enregistrement, il est également possible de quitter l'écran de menu en enfonçant le déclencheur à demi-course.

Type de menu

● En mode enregistrement



● En mode lecture



[Enr.]	Permet d'effectuer certains réglages tels que le chromatisme, la sensibilité, le format et la taille des images.
[Images animées]	Vous pouvez sélectionner le format de l'enregistrement et la qualité de l'image ainsi que d'autres paramètres.
[Configuration]	Vous pouvez effectuer des réglages pour faciliter, par exemple, le réglage de l'horloge et le changement de la tonalité des bips.
[Wi-Fi]	Il est possible d'effectuer les paramètres requis pour établir une connexion Wi-Fi et d'utiliser les fonctions Wi-Fi.
[Mode lecture]	Vous pouvez choisir la méthode de lecture d'un [Diaporama], cibler les photos à afficher, etc.
[Lecture]	Il est possible de paramétrer la protection des images, le redimensionnement, l'impression, etc., pour les images que vous avez enregistrées.

- Les types et rubriques de menu qui s'affichent varient selon le mode.
- Les modalités de paramétrage varient selon la rubrique de menu.
- Les menus suivants sont également affichés selon le mode d'enregistrement.
 - En mode [Automatisation intelligente] : Menu [MODE iA] (→42)
 - En mode [Commande créative] : Menu [Commande créative] (→111)
 - En [Mode scène] : Menu [Mode scène] (→124)
 - En mode [Personnaliser] : Menu [Personnaliser] (→133)

Utilisation du menu [Configuration]

[Réglage horloge] et **[Économie]** sont importants pour le réglage de l'horloge et pour la durée de vie de la batterie. Vérifiez ces paramètres avant d'utiliser l'appareil.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)
- Dans le mode [Automatisation intelligente], seuls [Réglage horloge], [Heure mondiale], [Mode avion], [Bip], [Guide de composition] et [Langue] sont paramétrés.

[Réglage horloge]

Pour régler l'heure, la date et le format d'affichage. (→29)

[Heure mondiale]

Pour régler l'heure locale d'une destination de voyage. (→140)

[Date de voyage]

Pour enregistrer le nombre de jours écoulés depuis le début d'un voyage. (→139)

[Mode avion]




Désactive la fonction Wi-Fi. (→191)

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Bip]

Pour changer ou mettre en sourdine le bip de confirmation/son de l'obturateur.




● [Niveau de bip]

- Réglages :  ([Faible]) /  ([Élevé]) /  ([Muet])

● [Tonalité de bip]

- Réglages :  1 /  2 /  3

● [Vol. obturateur]

- Réglages :  ([Faible]) /  ([Élevé]) /  ([Muet])

● [Ton. obturateur]

- Réglages :  1 /  2 /  3

■ Un bip est émis lors de l'utilisation de la bague de commande

Des bips sont audibles lorsque l'on tourne la bague de commande.

Quel que soit le réglage de [Niveau de bip], aucun bip n'est audible dans les situations suivantes :

- Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque la mise au point est effectuée manuellement
 - Pendant l'utilisation du zoom (à l'exclusion de [Zoom fixe])
- La modification du réglage de [Tonalité de bip] ne modifie pas les bips produits par la bague de commande.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Mém. rég. person.]

Pour enregistrer les réglages actuels de l'appareil. (→132)



[Réglage touche Fn]

Pour enregistrer les fonctions souvent utilisées du menu [Enr.], du menu [Configuration] ou d'autres menus sur les touches de fonction pour accélérer l'utilisation. (→134)

[Rég. levier du zoom]

Permet de commuter le réglage d'utilisation du levier du zoom. (→84)

■ Réglages

 [Zoom]	Le zoom fonctionne de façon normale.
 [Zoom fixe]	À chaque activation du zoom, il s'arrête à la position de l'une des distances focales pré-réglées.

[Rég. bague/molette]

Permet de modifier les réglages assignés à la bague de commande/molette de commande. (→135)

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Mode vision directe]

Règle la vitesse d'affichage et la qualité d'image de l'écran (écran vision directe) lors de l'enregistrement d'images avec l'écran ACL ou le viseur.

■ Réglages

[30ips]	La qualité d'image a la priorité sur la vitesse d'affichage, et les images s'affichent à la vitesse de 30 ips. Par exemple, utilisez cette option lorsque vous voulez enregistrer un sujet qui se déplace relativement lentement, tout en vérifiant la mise au point.
[60ips]	La vitesse d'affichage a la priorité sur la qualité d'image, et les images s'affichent à la vitesse de 60 ips. Les images affichées auront l'air légèrement granuleuses. Par exemple, utilisez cette option lorsque vous voulez enregistrer un sujet qui se déplace rapidement.

- Le réglage de [Mode vision directe] sera sans effet sur les images en cours d'enregistrement.
- La vitesse de lecture peut ralentir dans les emplacements sombres.

[Écran] / [Viseur]

Pour ajuster la luminosité et la couleur de l'écran ACL ou du viseur. L'utilisation des réglages par défaut est recommandée.

Cela permet d'obtenir un aperçu de l'image réelle aussi précis que possible.

- ① Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur ◀ ▶ pour effectuer les ajustements.
- ② Appuyez sur [MENU/SET].



- Les réglages effectués seront visibles à l'écran ACL ou sur le viseur selon celui qui est activé.
- L'apparence de certains sujets pourrait être différente de leur apparence réelle, mais cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Luminosité de l'écran]

Pour une meilleure visibilité de l'écran ACL.

■ Réglages

 [Accent. auto écran]	La luminosité est ajustée automatiquement en fonction de l'éclairage ambiant.
 [Accent. écran]	La luminosité devient plus élevée que d'ordinaire pour rendre l'écran plus visible à l'extérieur.
[NON]	—

- [Accent. auto écran] est désactivé dans le mode lecture.
- Le mode [Accent. écran] sera désactivé après un délai d'inactivité de 30 secondes dans le mode enregistrement. (Pour rétablir l'accentuation de la luminosité, appuyez sur n'importe quelle touche.)
- Lorsqu'affichés à l'écran ACL, certains sujets pourraient sembler différents de leur apparence réelle parce que celui-ci augmente la luminosité de la scène; toutefois, ceci n'affecte pas l'image enregistrée.
- L'utilisation de [Luminosité de l'écran] réduit l'autonomie.

[Détecteur oculaire]

Paramétrage de la sensibilité du détecteur oculaire ou de la permutation de l'affichage entre le viseur et l'écran. (→15)

[Guide de composition]

Permet de sélectionner l'affichage du motif de référence et son type.
En réglant la composition de base, vous pourrez enregistrer des images fixes plus saisissantes. (→78)

[Grille référence]

Permet d'afficher les motifs de référence spécifiquement pour le mode [Photo panoramique]. (→120)


■ Réglages : [OUI] / [NON]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Histogramme]

Affichage de la distribution de la luminosité sur l'image
 – Par exemple, si des crêtes apparaissent à la droite du graphique, cela signifie que la photo comporte plusieurs points de grande luminosité. Une crête au centre représente une luminosité adéquate (exposition appropriée). L'histogramme peut être utilisé comme référence pour la correction de l'exposition, etc.

(Exemple)



Sombre ← Normal → Lumineux

■ Réglages : [OUI] / [NON]

- Lorsque, dans les conditions suivantes, l'histogramme n'est pas identique à celui de la photo enregistrée, l'histogramme est affiché en orange :
 - Dans des lieux faiblement éclairés.
 - Lorsque l'aide au réglage manuel de l'exposition indique un réglage autre que 0 EV dans le mode [Régl. manuel exposition] ou durant la compensation de l'exposition.
 - Lorsque le flash se déclenche.
- L'histogramme affiché durant l'enregistrement ne l'est qu'à titre de référence.
- L'histogramme affiché durant l'enregistrement peut être différent de celui affiché pendant la lecture.
- L'histogramme est différent de ceux affichés dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de retouche sur un ordinateur.
- L'histogramme n'est pas affiché dans les situations suivantes :
 - Mode [Automatisation intelligente]
 - Visualisation avec fonction de zoom
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lecture en mosaïque
 - Lorsque le câble micro HDMI est connecté

[Zone enreg. vidéo]

Permet de faire la vérification d'une zone d'enregistrement avant de saisir des images animées.

■ Réglages : [OUI] / [NON]



- La zone d'enregistrement affichée pour les images animées doit être considérée comme un simple guide.
- Lors de l'utilisation du zoom optique étendu, il se peut que la zone d'enregistrement ne s'affiche pas toujours pour certains taux d'agrandissement du zoom.
- Dans le mode d'automatisation intelligente, le paramétrage est fixé à [NON].

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Aff. mémoire]

Permet de commuter l'affichage entre le nombre de photos pouvant être prises ou la durée d'enregistrement restante d'images animées soit sur la carte mémoire soit dans la mémoire interne.

■ Réglages

	Affichera le nombre d'images enregistrables pour les images fixes.
	Affichera le temps d'enregistrement disponible pour les images animées.

[Reprise d'objectif]

● [Reprise zoom]

Pour mémoriser la position du zoom lors de la mise hors marche.

■ Réglages : [OUI] / [NON]

● [Reprise MPM]

L'appareil mémorise la position de mise au point pour la mise au point manuelle dans les situations suivantes :

- Lorsque l'appareil est mis hors marche.
- Lorsque le mode de mise au point est réglé sur un mode autre que [MPM].

La prochaine fois que vous mettez l'appareil en marche ou réglez le mode de mise au point sur [MPM], il reprendra la position de mise au point conservée en mémoire.

■ Réglages : [OUI] / [NON]

[Assistance MPM]

Permet d'établir si le point focal est agrandi ou non lorsque le réglage manuel de la mise au point est utilisé. (→98)

[MP avec surlignement]

Lorsque vous faites la mise au point manuellement, cette fonction ajoute automatiquement de la couleur aux parties de l'image mises au point. (→99)

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Économie]

Pour mettre l'appareil hors marche ou assombrir l'écran ACL lorsque l'appareil n'est pas utilisé afin de réduire la consommation d'énergie.

● [Hors marche auto]

Pour automatiquement mettre l'appareil hors marche après un certain délai d'inactivité.

■ Réglages : [2MIN] / [5MIN] / [10MIN] / [NON]

- Pour réutiliser l'appareil photo, remettez-le en marche.
- Cette fonction ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Durant l'enregistrement ou la lecture d'images animées;
 - Durant le visionnement d'un diaporama;
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
 - Lors de l'alimentation avec l'adaptateur secteur (durant la lecture lorsque l'appareil est connecté à l'adaptateur secteur fourni);
 - Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.
- Le réglage est fixé à [5MIN] dans le mode [Automatisation intelligente].

● [Économie écran]

L'écran ACL s'assombrit pour réduire la consommation d'énergie.

■ Réglages : [OUI] / [NON]

- La qualité de l'image affichée à l'écran pendant l'enregistrement est également réduite pour cette raison (sauf pour la plage du zoom numérique). Il est à noter que cela n'affecte pas les images enregistrées.
- Le réglage de la luminosité de l'écran ACL effectué sous [Luminosité de l'écran] a préséance sur celui effectué sous [Économie écran].

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Prév. auto]

Pour l'affichage automatique de vos photos immédiatement après leur prise.

■ Réglages

[1 S] / [2 S]	Affiche l'écran de lecture pendant le temps défini, puis revient automatiquement à l'écran d'enregistrement.
[FIXE]	Maintient l'écran de lecture automatique affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur [MENU/SET].
[NON]	—

- Dans le mode d'automatisation intelligente, le paramétrage est fixé à [2 S].
- Cette fonction ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Mode scène [Vidéo haute vitesse]

[Rest. comp. exposition]

Si le mode d'enregistrement est modifié ou l'appareil photo est mis hors marche, le réglage de la compensation de l'exposition (luminosité) est réinitialisé.

■ Réglages : [OUI] / [NON]

[Arrêt auto retardateur]

Le retardateur se désactive si vous mettez l'appareil photo hors marche.

■ Réglages : [OUI] / [NON]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Renumeroter]

Pour réinitialiser les numéros de fichiers d'images. (Le numéro de dossier est mis à jour et la numérotation du premier fichier commence à 0001.)

- Pour remettre le numéro de dossier à 100 :
Reformatez d'abord la mémoire interne ou la carte mémoire, puis réinitialisez les numéros de fichiers avec [Renumeroter]. Sélectionnez ensuite [Oui] sur l'écran de réinitialisation de numéros de dossiers.
- Il est possible d'attribuer un numéro de dossier entre 100 et 999.
Les numéros ne peuvent être réinitialisés lorsque le numéro de dossier a atteint 999. Dans un tel cas, copiez toutes les images nécessaires sur un ordinateur, puis formatez la mémoire interne ou la carte mémoire (→75).

[Restauration]

Pour rétablir tous les paramètres à leur valeur par défaut.

- **[Restaurer réglages d'enregistrement?]**
- **[Réinitialiser les paramètres de configuration?]**
- L'information enregistrée sous [Visage] est réinitialisée si les réglages d'enregistrement sont rétablis.
- La réinitialisation des paramètres de configuration rétablira également les paramètres suivants :
 - Le réglage de [Heure mondiale] (lieu de résidence)
(Si l'appareil photo est mis en marche puis hors marche, l'écran de réglage du lieu de résidence s'affiche.)
 - L'âge en années/mois et les noms dans les modes scène [Bébé] et [Animal domestique].
- Les numéros de dossier et le réglage de l'heure ne sont pas réinitialisés.
- Le mouvement de l'appareil pourrait se faire entendre lorsque la fonction de l'objectif est réinitialisée. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.

[Réinit. paramètres Wi-Fi]

Rétablit tous les paramètres du menu [Wi-Fi] à leurs valeurs par défaut.




- Si vous désirez jeter ou donner votre appareil, il convient de le réinitialiser de manière à prévenir que vos renseignements personnels soient utilisés par erreur.
- Avant de confier l'appareil à un atelier de service, sauvegardez vos renseignements personnels et réinitialisez les réglages.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Mode USB]

Pour sélectionner la méthode de communication lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante au moyen d'un câble de connexion USB (fourni).

■ Réglages

 [Sélection connexion]	Sélectionnez une méthode de communication chaque fois que l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante compatible avec PictBridge.
 [PictBridge(PTP)]	Sélectionnez lorsque l'appareil est connecté à une imprimante compatible avec PictBridge.
 [PC]	Sélectionnez lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.

[Connexion télé]

Pour modifier les paramètres à utiliser lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur ou à un autre appareil.

● [Format télé]

Fonctionne lorsqu'un câble AV (en option) est utilisé pour faire la connexion.

■ Réglages : [16:9] / [4:3]

● [Lecture 3D]

Pour régler le format de sortie des images fixes 3D.

■ Réglages : [3D] / [2D]

- Pour faire la lecture d'une image en 2D sur un téléviseur compatible avec la 3D, réglez sur [2D].
- Cette rubrique du menu est fonctionnelle lorsqu'un câble micro HDMI est connecté.
- Pour la marche à suivre pour la visualisation d'une image fixe 3D. (→265)

- **[VIERA Link]**

Permet la liaison automatique avec d'autres appareils prenant en charge VIERA Link et le pilotage de l'appareil avec une télécommande VIERA lors du raccordement via un câble micro HDMI. (→263)

- **Réglages**



[OUI]	Les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande d'un appareil prenant en charge VIERA Link. <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les opérations ne seront pas disponibles. • Le pilotage à l'aide des touches de l'appareil photo sera limité.
[NON]	Les opérations doivent être effectuées à l'aide des touches de l'appareil photo.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Rotation aff.]

Cette fonction lance la rotation automatique des photos (portrait).

- **Réglages**

	Pivotement des images sur un téléviseur et sur l'écran ACL ou le viseur de l'appareil photo, pour qu'elles s'affichent verticalement.
	Les images s'affichent verticalement par rotation lorsqu'elles sont lues sur un téléviseur.
[NON]	—

- [Rotation aff.] ne peut être utilisé avec des images animées.
- Les images fixes prises avec l'objectif orienté directement vers le haut ou vers le bas et celles prises sur un autre appareil pourraient ne pas faire l'objet d'une rotation.
- Aucune rotation n'est possible pendant une visualisation en mosaïque.
- Les images ne seront affichées sur l'ordinateur dans leur sens de rotation que si le système d'exploitation est compatible avec Exif (→53) (SE, logiciel).

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Affichage version]

Pour vérifier la version du micrologiciel de l'appareil ou afficher les informations sur le logiciel.

- Pour afficher des informations sur le logiciel telles que le contrat de licence, appuyez sur la touche [MENU/SET] pendant l'affichage de la version.

[Formatage]

Utilisez cette fonction lorsque le message [Erreur mémoire interne] ou [Erreur carte mémoire] s'affiche ou lors du formatage de la mémoire interne ou de la carte.

Lorsque qu'une carte ou la mémoire interne est formatée, les données sont irrécupérables. Vérifiez le contenu de la carte ou de la mémoire interne avant de formater.

- Retirez toute carte mémoire lors du formatage de la mémoire interne de l'appareil. (Seule la carte est formatée si une carte a été insérée; en l'absence de carte, la mémoire interne est formatée.)
- **Toutes les images, y compris celles protégées, seront supprimées.**
- Ne mettez pas l'appareil hors tension ni n'effectuez d'autres opérations pendant qu'un formatage est en cours.
- Formatez toujours les cartes sur cet appareil.
- Le formatage de la mémoire interne peut prendre quelques minutes.
- Si la carte ne peut pas être formatée, veuillez essayer d'utiliser une autre carte avant de contacter Panasonic.

[Langue]

Pour changer la langue d'affichage.
Réglez la langue d'affichage.


- Si vous n'avez pas spécifié la bonne langue, sélectionnez l'icône de menu [G0] et spécifiez la langue désirée.

Saisie de texte

Utilisez les touches du curseur pour entrer les noms de personnes pour la reconnaissance de visage et dans les modes scène [Bébé] et [Animal domestique], ou encore pour enregistrer des noms de lieux sous [Date de voyage], etc.

1 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner les caractères.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur [MENU/SET] jusqu'à ce que le caractère voulu soit affiché.



Les caractères sont insérés là où le curseur a été positionné.

- Pour changer de types de caractères
 - Appuyez sur la touche [DISP.].
 - Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner [A_z], puis appuyez sur [MENU/SET].

Position du curseur

- Pour continuer d'entrer des caractères
 - Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner [▢], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Tournez le levier du zoom vers la marque T.
 - Tournez la molette de commande vers la droite.
- Édition du texte
 - ① Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner [▢] [▢], puis appuyez sur [MENU/SET]. Déplacez ensuite le curseur au texte à éditer.
 - Vous pouvez aussi utiliser le levier du zoom ou la molette de commande pour repositionner le curseur.
 - ② Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner [Effacer], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ③ Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le bon texte, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Une fois le texte entré, utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner [Régler], puis appuyez sur [MENU/SET].

● 30 caractères au maximum peuvent être entrés. (Un maximum de 9 caractères est permis lors de la saisie de noms dans [Visage].)



* Un maximum de 15 caractères peuvent être entrés pour [\], [[], []], [•] et [—]. (Maximum de 6 caractères lors de la saisie de noms sous [Visage].)

Sélection de l'affichage des informations sur l'enregistrement, etc.

Vous pouvez aussi désactiver les informations sur l'enregistrement (telles que les icônes des divers paramètres) et l'indicateur de niveau (→80).

Vous pouvez commuter l'affichage, notamment en désactivant l'affichage d'informations pour obtenir un affichage simple, par exemple lorsque vous déterminez la composition.

1 Appuyez sur [DISP.] pour commuter l'affichage.



*1 Réglez [Histogramme] pour afficher un histogramme. (→68)

*2 L'affichage des informations de réglage n'apparaît pas même si vous tournez la bague de commande/molette de commande. (Sauf lors de l'utilisation du zoom, de [Zoom fixe] ou de la mise au point manuelle)














Prises de vue avec la composition déterminée

[Guide de composition]

■ Mode d'enregistrement :          

En utilisant le viseur ou l'écran ACL pour vérifier le positionnement du sujet (la composition), vous pourrez enregistrer des images fixes plus saisissantes.


Les motifs de référence suivants sont disponibles.

Nom de composition	Motif de référence	Description
[Décalage règle des tiers]		Cette composition crée une photo plus intéressante en décalant le sujet du centre.
	 	Cette composition crée une photo plus intéressante en décalant la fleur du centre.
	 	Cette composition crée une photo plus intéressante en décalant la personne du centre.
[Lignes diagonales]		Cette composition offre une autre perspective en réalignant le sujet selon des lignes diagonales.
[Tunnel]		Cette composition souligne la profondeur des longues scènes étroites.
[Radiation 1]	 	Cette composition ajoute une perspective ouverte à votre photo en alignant l'objet le long de lignes radiales.
[Radiation 2]	 	
[Scène en S]	 	Cette composition peut améliorer votre photo en attirant l'attention sur des éléments sinueux de la scène.

■ Comment sélectionner les motifs de référence

1 Appuyez sur la touche [Fn1].

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le motif de référence à afficher, puis appuyez sur [MENU/SET].



- Vous pouvez aussi sélectionner le motif de référence avec la molette de commande.

- Des explications et exemples de composition s'affichent successivement lorsque vous appuyez sur la touche [DISP].
- Si le motif de référence permet l'inversion horizontale, utilisez ◀▶ pour inverser.
- Pour désactiver l'affichage du motif de référence, sélectionnez [Aucun guide].
- Lorsque d'autres fonctions sont enregistrées sur la touche [Fn1]
 - ① Sélectionnez [Guide de composition] dans le menu [Configuration], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le motif de référence à afficher, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ③ Appuyez plusieurs fois sur la touche [Q.MENU/↵], jusqu'à ce que l'écran précédent réapparaisse.

■ Enregistrement d'images fixes avec un motif de référence

1 Alignez le sujet en vous basant sur le motif de référence, et appuyez sur le déclencheur.


- Lorsque les images sont prises dans le sens portrait, les motifs de référence passent automatiquement en sens portrait.
- Les motifs de référence n'apparaîtront pas sur l'image fixe enregistrée.

Utilisation de l'indicateur de niveau

■ Mode d'enregistrement : **iA P A S M C1 C2**  

Pour s'assurer que l'appareil est bien droit lors de la prise de vue d'un paysage, par exemple, utilisez l'indicateur de niveau comme référence.

1 Appuyez sur [DISP.] pour commuter l'affichage.



Appuyez sur la touche pour commuter l'affichage et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur de niveau soit affiché.



2 Corrigez l'inclinaison de l'appareil.

■ Utilisation de l'indicateur de niveau

La ligne jaune indique l'inclinaison. Corrigez l'inclinaison de l'appareil de manière qu'elle chevauche la ligne blanche.


Inclinaison verticale

- Dans ce cas, l'appareil est incliné vers le haut.



Inclinaison horizontale

- Dans ce cas, le côté droit est baissé.



- L'indicateur de niveau s'allume en vert lorsque l'appareil est peu ou pas du tout incliné.
- Lorsque les prises de vues sont effectuées en orientation portrait, l'indicateur de niveau est automatiquement commuté de manière à correspondre à cette orientation.


- Même après correction de l'inclinaison, il pourrait y avoir une erreur de l'ordre de ± 1 degré.
- Si l'appareil bouge ou est déplacé, il se pourrait que l'indicateur de niveau ne soit pas affiché adéquatement.
- L'indicateur de niveau pourrait ne pas être affiché adéquatement ou la fonction de détection du sens de l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement lors de prises de vues en plongée ou en contre-plongée.

Utilisation du zoom

■ Mode d'enregistrement : **iA P A S M C1 C2** □ SCN


Il est possible de régler la zone d'enregistrement en utilisant le zoom.

1 Déplacez le levier du zoom



Pour une zone d'enregistrement étendue (grand-angle) Pour agrandir le sujet (téléobjectif)


- Selon l'angle de rotation du levier du zoom, vous avez le choix de 2 vitesses de zoom.



- L'illustration est un exemple de l'utilisation du zoom optique étendu, de [Zoom i.] et de [Zoom numérique].

■ Utilisation de la bague de commande/molette de commande pour effectuer un zoom

Vous pouvez effectuer un zoom en assignant le réglage [Zoom] à la bague de commande/molette de commande. (→135)



- L'illustration présentée en exemple est celle de la bague de commande assignée sur [Zoom] en mode [Programme EA].

- Si vous ne tenez pas l'appareil photo pendant l'utilisation du zoom, par exemple pendant l'enregistrement par retardateur (→106), l'enregistrement [Prises en accéléré] (→150) ou l'enregistrement à distance (→203), l'appareil photo peut s'incliner lors du déploiement du barillet d'objectif; veillez à immobiliser l'appareil photo sur un trépied ou par un autre moyen.
- Ne touchez pas le barillet de l'objectif pendant le zoom.
- Effectuez la mise au point après avoir réglé le zoom.
- Le taux d'agrandissement et les indications sur la barre du zoom affichés ne sont qu'approximatifs.
- Il se peut que l'appareil produise un bruit et vibre lors de la rotation du levier du zoom. Ceci n'est le signe d'aucune anomalie.

Types de zoom et utilisations

Le taux d'agrandissement change lorsque le nombre de pixels de l'image enregistrée est changé.

■ Zoom optique

Un taux d'agrandissement de 30x est possible si les images sans [EZ] ont été sélectionnées sous [Taille image] dans le menu [Enr.] (→141)

- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom optique dans les situations suivantes :
 - [Zoom macro]
 - Mode scène [Mode photo 3D]

■ Zoom optique étendu

Un taux d'agrandissement pouvant atteindre 58,6x est possible si les photos avec [EZ] ont été sélectionnées sous [Taille image] dans le menu [Enr.] (→141). EZ est l'acronyme de « Zoom optique étendu ».

- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom optique étendu dans les cas suivants :
 - [Zoom macro]
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur [10] ou [50]
 - Modes scène ([HDR (Dynamique étendue)], [Sensibilité élevée], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D])
 - Mode [Commande créative] ([Artistique], [Appareil photo-jouet])
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW]

Pour augmenter davantage le taux d'agrandissement, il est possible de combiner les modes de zoom suivants.

■ [Zoom i.]

Il est possible d'utiliser la technologie de résolution intelligente de l'appareil pour étendre le taux d'agrandissement jusqu'à 2 fois plus que le taux original en limitant la détérioration de la qualité d'image.

Réglez [Zoom i.] du menu [Enr.] sur [OUI]. (→149)

- La technologie de résolution intelligente de l'appareil s'applique à une image dans la plage de zoom de [Zoom i.].
- [Zoom i.] fonctionne toujours en mode [Automatisation intelligente] et en [Mode scène] (sauf [Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)], [Sensibilité élevée] et [Mode photo 3D]).
- [Zoom i.] ne fonctionne pas dans les conditions suivantes :
 - [Zoom macro]
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur [40] ou [60]
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW]
 - Modes scène ([Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)], [Sensibilité élevée] et [Mode photo 3D])
 - Mode [Commande créative] ([Artistique], [Appareil photo-jouet])

■ [Zoom numérique]

Procure un taux d'agrandissement 4 fois plus élevé que le zoom optique/zoom optique étendu. Lorsque [Zoom numérique] est utilisé de pair avec [Zoom i.], le taux d'agrandissement est limité à 2 fois.

Il est à noter que, avec le zoom numérique, plus le taux d'agrandissement est élevé, plus la qualité d'image est réduite. Réglez [Zoom numérique] du menu [Enr.] sur [OUI]. (→149)


- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom numérique dans les modes suivants :
 - Mode [Automatisation intelligente]
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur [40] ou [60]
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW]
 - Modes scène ([Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)], [Sensibilité élevée], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D])
 - Mode [Commande créative] ([Artistique], [Appareil photo-jouet] et [Effet miniature])
- Ceci est fixé à [OUI] lorsque [Zoom macro] est utilisé.

[Zoom fixe]

Il est possible de régler le zoom de manière à visualiser l'angle de prise de vue de la distance focale (comme avec un appareil 35 mm argentique) d'un objectif à distance focale fixe. Lorsque le zoom fixe est utilisé, il est possible de régler le taux de zoom aussi facilement que de changer d'objectif.

- Si vous enregistrez en mode [Automatisation intelligente], vous pouvez régler [Zoom fixe] avec la bague de commande/molette de commande.
Si le paramétrage affecté à la bague de commande/molette de commande est [Zoom fixe], [Zoom fixe] sera aussi disponible pour l'utilisation dans les autres modes. (→135)

1 Tournez la bague de commande ou la molette de commande.



(En mode [Programme EA], la bague de commande est assignée à [Zoom fixe].)




Position courante du zoom
(Distances focales identiques à celle sur un appareil 35 mm argentique.)

L'illustration est un exemple de l'utilisation du zoom optique étendu, de [Zoom i.] et de [Zoom numérique]. Le taux d'agrandissement ne s'affiche pas. (→81)

■ Utilisation du levier du zoom pour [Zoom fixe]

Vous pouvez utiliser le levier du zoom pour [Zoom fixe] en réglant [Rég. levier du zoom] sur [Zoom fixe] dans le menu [Configuration]. (→65)



Position courante du zoom
(Distances focales identiques à celle sur un appareil 35 mm argentique.)

- Lorsque vous utilisez [Zoom fixe], la distance focale affichée est approximative. Elle est basée sur le réglage 4:3 de [Format d'image].
- La distance focale change dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Prise noct. main i.] est réglé sur [OUI]
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur [ON]
 - Lorsque le mode scène est réglé sur [Prise nocturne main]
- [Zoom fixe] ne peut être utilisé dans les situations suivantes :
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Mode scène [Mode photo 3D]

Prises de vues avec le flash

■ Mode d'enregistrement :

1 Appuyez sur la touche [] ().



2 Utilisez pour sélectionner le type désiré, puis appuyez sur [MENU/SET].

Type et opérations		Utilisations
	[Auto] • Évalue automatiquement si le flash doit être activé ou non.	Utilisation normale.
	[Auto/y-rouges]*1 • Évalue automatiquement si le flash doit être activé ou non (réduction des yeux rouges).	Prises de vues de sujets dans des endroits sombres.
	[Flash activé] • Le flash se déclenche toujours.	Prises de vues avec éclairage en contre-jour ou sous un fort éclairage (p. ex. : lampe fluorescente).
	[Sync. lente/y-rouges]*2 • Évalue automatiquement si le flash doit être activé ou non (réduction des yeux rouges; vitesse d'obturation lente pour obtenir des photos plus claires).	Prises de vues de sujets dans un paysage nocturne (l'utilisation d'un trépied est fortement recommandée).
	[Désactivé] • Le flash est désactivé.	Lieux où l'utilisation d'un flash est interdite.

*1 Dans le mode [Automatisation intelligente] seulement

*2 Le flash est activé 2 fois. Assurez-vous de ne pas bouger avant le deuxième flash. Il est à noter que l'intervalle entre les flashes varie selon la luminosité du sujet.

Lorsque [Sans yeux-rouges] dans le menu [Enr.] est réglé sur [OUI], l'icône est remplacée par [] / [], les yeux rouges sont automatiquement détectés et les données d'image sont corrigées. (Uniquement si l'appareil photo a détecté un visage.)

- **Ne placez pas vos mains devant le flash (→11) et ne le regardez pas directement de près.**
N'utilisez pas le flash pour éclairer des sujets rapprochés (la chaleur ou la lumière provenant du flash pourrait blesser une personne ou endommager des objets).
- L'effet de la réduction des yeux rouges varie selon le sujet et dépend de facteurs tels que la distance du sujet, si celui-ci regarde l'appareil au moment du flash préliminaire, etc. Dans certains cas, l'effet de réduction des yeux rouges pourrait être négligeable.
- Le paramétrage du flash pourrait être modifié à la suite d'un changement du mode enregistrement.
- Les réglages du flash en mode scène sont rétablis aux valeurs par défaut lorsque le mode scène est modifié.
- Le contour des photos peut devenir légèrement plus sombre si le flash est utilisé à des courtes distances sans zoom (près de max. grand-angle). Il est possible de corriger le problème en recourant à un bas taux de zoom.
- Aucune prise de vue n'est possible si ces indicateurs (ex. : [A] ([Auto])) clignotent (recharge du flash en cours).
- Si l'intensité du flash est insuffisante, il ne sera pas possible d'obtenir ni une exposition ni un équilibre des blancs adéquats.
- L'effet du flash pourrait ne pas être suffisant dans les cas suivants :
 - Lorsque la vitesse d'obturation est rapide
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur [] ([Rafale flash])
- La recharge du flash peut prendre un certain temps si la batterie est faible ou si le flash a été déclenché plusieurs fois de suite.

■ Types disponibles dans chaque mode

(○ : Disponible, – : Non disponible, □ : Réglage par défaut)

	iA	P A	S M	[Mode scène]					
	○*1	○	○	○	○	–	○	○	○
	–	○	○	○	–	–	–	○	–
	–	○	○	○	○	–	○	○	○
	–	○	–	–	–	○	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Réglé sur [i], [], [] ou [i] selon le type de sujet et la luminosité.

- Le flash ne peut pas être utilisé lors de l'enregistrement d'images animées et dans les modes scène [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], ou [3D].

■ Portée du flash lorsque [Sensibilité] est réglé sur [AUTO]

Grand-angle maximum	Environ 0,6 m - 6,4 m (2,0 pi - 21 pi)*2
Téléobjectif maximum	Environ 2,0 m - 3,3 m (6,6 pi - 11 pi)*2

*2 Lorsque [Rég. limite ISO] est réglé sur [AUTO].

■ Vitesses d'obturation dans chaque mode du flash

Réglage	Vitesse d'obturation (secondes)
	1/60 ^e *3 - 1/2000 ^e
	1*3*4 - 1/2000 ^e

*3 Varie selon le réglage de [Vitesse obtur. min.].


*4 Lorsque [Vitesse obtur. min.] est réglé sur [AUTO] et qu'un bougé est détecté lorsque [Stabilisateur] est activé, la vitesse d'obturation maximum est fixée à 1/4 de seconde.

- En mode d'automatisation intelligente, la vitesse d'obturation change en fonction de la scène identifiée.
- Dans le mode scène, les vitesses d'obturation sont différentes de celles indiquées plus haut.

Prises de vues avec mise au point automatique

■ Mode d'enregistrement :          

Lorsque la mise au point automatique a été activée, appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point. Les méthodes de mise au point varient suivant le mode d'enregistrement et le paramétrage de [Mode MPA].

1 Appuyez sur la touche  ().





2 Utilisez   pour sélectionner [MPA], puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Sélection de [Mode MPA]

1 Sélectionnez [Mode MPA] dans le menu [Enr.].

• Pour la marche à suivre des paramètres du menu. ([→61](#))

2 Utilisez   pour sélectionner les rubriques du mode de mise au point automatique, puis appuyez sur [MENU/SET].

 (Détection de visage)	Photos de personnes de face (→90)
 (Détection MPA)	Verrouillage automatique de la mise au point sur un sujet en mouvement (→91)
 (MPA 23 points)	Sujet non centré (→92)
 (1 point)	Position déterminée pour la mise au point (→92)

Photos de personnes de face (Détection de visage)

Cette fonction détecte les visages (jusqu'à 15 personnes) et règle l'exposition et la mise au point en conséquence.



Zone de la mise au point automatique

Jaune : Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, le cadre devient vert lorsque la mise au point est faite.

Blanc : S'affiche lorsque plus d'un visage est détecté. La mise au point se fait aussi sur les autres visages qui se trouvent à la même distance que celles au sein de l'aire de MPA jaune.

- La fonction de [👤] (Détection de visage) ne peut être activée dans les situations suivantes :
 - Modes scène ([Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [Nourriture], [Ciel étoilé] et [Vidéo haute vitesse])
 - Mode [Commande créative] ([Effet miniature], [Mise au point douce])
 - Mode [Photo panoramique]
- Dans le cas où l'appareil considérerait un sujet non humain comme étant un visage sous [👤] (Détection de visage), changez le paramétrage.
- Dans le cas où les conditions empêcheraient la reconnaissance de visage, comme lorsque le sujet bouge trop rapidement, le [Mode MPA] passe à [📏] (MPA 23 points).

Verrouillage automatique de la mise au point sur un sujet en mouvement (Détection MPA)

1 Alignez le cadre de détection MPA sur le sujet et enfoncez le déclencheur à mi-course.



Cadre de détection MPA

Lorsque le sujet est reconnu, le cadre de détection MPA change du blanc au jaune, et la mise au point est automatiquement gardée sur le sujet.


En cas d'échec du verrouillage MPA, le cadre clignote en rouge.

- Pour désactiver la détection MPA → Appuyez sur [MENU/SET].
- Plage de mise au point : identique à l'enregistrement en mode macro

- Dans certaines conditions d'enregistrement, comme lorsque le sujet est petit ou faiblement éclairé, [Détection MPA] pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- [Détection MPA] ne peut être utilisé dans le cas suivant :
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
- Il n'est pas possible d'utiliser [Détection MPA] dans les cas suivants :
 - Modes scène ([Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse])
 - Mode [Commande créative] ([Sépia], [Monochrome dynamique], [Dynamique +], [Appareil photo-jouet], [Effet miniature] et [Mise au point douce])
 - Mode [Photo panoramique]

Sujet non centré (MPA 23 points)

Fait la mise au point sur le sujet dans l'ensemble de l'écran d'enregistrement (jusqu'à MPA 23 points).



- La mise au point est verrouillée sur [■] (1 point) pendant l'enregistrement d'images animées.
- Il n'est pas possible d'utiliser [■] (MPA 23 points) dans les cas suivants :
 - Modes scène ([Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse])
 - [Effet miniature] dans le mode [Commande créative]

Position déterminée pour la mise au point (1 point)

Mise au point sur une zone MPA au centre de la photo. (Recommandé lorsque la mise au point est difficile.)





- La mise au point est verrouillée sur [■] (1 point) dans les conditions suivantes :
 - Modes scène ([Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse])
 - [Effet miniature] dans le mode [Commande créative]

■ Modification de la position et de la taille de la zone MPA ([Rég. zone MP])

Lorsque [Mode MPA] est réglé sur [■] (1 point), il est possible de déplacer la position et la taille de la zone MPA qui se trouve au centre.


- ① Sélectionnez [Mode MPA] dans le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- ② Utilisez ▲▼ pour sélectionner [■] parmi les rubriques de [Mode MPA], puis appuyez sur la touche [DISP.].
- ③ Modification de la zone MPA
 Pour déplacer la position de la zone de la mise au point automatique : Appuyez sur ▲▼◀▶
 Pour modifier la taille de la zone MPA :
 Tournez la molette de commande.
 - Pour rétablir l'état initial (position et taille) de la zone MPA → Appuyez sur la touche [DISP.].
- ④ Appuyez sur [MENU/SET].
 - Appuyez sur la touche de fonction puis effectuez l'opération à partir de l'étape ③ lorsque la touche de fonction est réglée sur [Rég. zone MP]. (→134)




- Non modifiable pendant l'enregistrement d'images animées.
- Si la taille la zone MPA est petite, la mise au point pourrait s'avérer difficile.
- Lorsque [Mode de mesure] est réglé sur [■] ([Ponctuel]), la nouvelle position de la zone MPA fera l'objet d'une mesure.
- Il n'est pas possible de modifier la position et la taille sous l'option [Effet miniature] du mode [Commande créative].

Prises de vues rapprochées (Enregistrement macro)

■ Mode d'enregistrement :         

Si vous désirez agrandir le sujet, l'utilisation de [MPA macro] () permet des prises de vues d'encore plus près que la plage de mise au point normale (jusqu'à 3 cm (0,098 pi) à la position grand-angle maximum).

1 Appuyez sur la touche [] () .

2 Utilisez   pour sélectionner [MPA macro] () , puis appuyez sur [MENU/SET].



Indicateur []

● Ne peut être réglé dans le cas suivant :

- Dans tous les modes scène, à l'exception de [Mode photo 3D]

Plage de mise au point

Lorsqu'un sujet est trop près de l'appareil photo, la mise au point pourrait ne pas s'effectuer correctement.

■ Plus courte distance d'enregistrement

La plus courte distance d'enregistrement est la distance entre le devant de l'objectif et le sujet. Cette distance varie graduellement selon la position du zoom.

Zoom	[Mode MP]		
	[MPA]	[MPA macro] (M) (M) [MPM] (→97)	[Zoom macro] (M) (→96)
W max.	50 cm (1,6 pi)	3 cm (0,098 pi)	3 cm (0,098 pi)
T max.	200 cm (6,6 pi)	200 cm (6,6 pi)	—

- La plage de mise au point est affichée lors de l'utilisation du zoom, etc.



- Les sujets distants pourraient prendre un certain temps avant d'être mis au point.
- Il est recommandé d'utiliser un trépied et la fonction [Retardateur]. De plus, lors de l'enregistrement d'un sujet près de l'appareil, il est recommandé de régler [Flash] sur [⊗] ([Désactivé]).
- Il est fort probable que le déplacement de l'appareil après que la mise au point ait été effectuée, ait comme résultat des images avec une mise au point de piètre qualité si le sujet est près de l'appareil en raison de la marge réduite du réglage de la mise au point.
- Il se peut que la résolution soit réduite près des contours de l'image.

[Zoom macro]

■ Mode d'enregistrement :



Pour prendre des photos plus rapprochées du sujet, la fonction [Zoom macro] () donne l'impression que le sujet est encore plus près qu'avec la fonction [MPA macro] ().

1 Appuyez sur la touche [] ().

2 Utilisez pour sélectionner [Zoom macro] (), puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Réglez le taux d'agrandissement avec le levier du zoom.

La position du zoom est réglée sur grand-angle (W). La plage de mise au point est de 3 cm (0,098 pi) - ∞.




- Il est à noter qu'avec le zoom macro, plus le taux d'agrandissement est élevé, plus la qualité de l'image est réduite.
- Lorsque [Zoom macro] est réglé, le zoom optique étendu ou [Zoom i.] ne fonctionne pas.
- Lorsque le mode [Détection MPA] est réglé, le zoom macro est désactivé.
- La fonction [Zoom macro] ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Mode [Commande créative] ([Artistique], [Appareil photo-jouet] et [Effet miniature])
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur [] ou []
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [], [] ou [RAW]

Prises de vues avec mise au point manuelle

■ Mode d'enregistrement :

Le mode de mise au point manuelle s'avère pratique dans les situations où il est difficile d'effectuer la mise au point pour la prise de photos ou lorsque la mise au point automatique ne donne pas des résultats adéquats.

- 1 Appuyez sur la touche (◀).
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [MPM], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Tournez la bague de commande pour régler la mise au point.



- Si [MP avec surlignage] est réglé sur [OUI], de la couleur est ajoutée aux parties de l'image mises au point. (→99)

- Après avoir terminé le zoom, refaites la mise au point.
- La plage de mise au point affichée par la fonction de mise au point manuelle n'est que indicative. Confirmez la mise au point à l'écran [Assistance MPM].
- La mise au point manuelle peut être effectuée depuis le menu rapide même si les paramètres de la bague de commande ont été modifiés. (→34)

■ 1 photo MPA

Lorsque [1 photo MPA] est enregistré sur une touche de fonction (→134), appuyez une fois sur cette touche pour activer temporairement la mise au point automatique et l'effectuer sur un sujet.

- Utilisez d'abord [1 photo MPA] pour faire la mise au point sur une zone proche du sujet. Cela facilite le réglage de la mise au point avec la bague de commande.

■ Assistance MPM

Lorsque [Assistance MPM] est réglé sur [OUI] dans le menu [Configuration] et que vous effectuez une mise au point manuelle, un affichage agrandi de la zone MPM (la position de mise au point) apparaît.

- L'affichage bascule en mode normal peu après que vous cessez d'utiliser la mise au point manuelle.
- Pour modifier la position de la zone MPM
 - ① Appuyez sur [MENU/SET] pendant que l'assistance MPM s'affiche.
 - ② Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour déplacer la zone MPM.
 - Pour remettre en position initiale la zone MPM → Appuyez sur [DISP.].
 - ③ Appuyez sur [MENU/SET].

- L'assistance de la mise au point manuelle est désactivée dans la plage du zoom numérique ou lors de l'enregistrement d'images animées.
- La position de la zone MPM est conservée même après la mise hors marche de l'appareil.
- Le taux d'agrandissement de la zone agrandie peut être modifié en tournant la molette de commande lorsque l'assistance MPM est activée ou pendant le déplacement de la zone MPM.

■ [MP avec surlignement]

Si [MP avec surlignement] est réglé sur [OUI] dans le menu [Configuration], de la couleur est ajoutée aux parties de l'image mises au point.

MP avec surlignement



- Pour modifier les paramètres de [Niveau de détection] ou [Couleur de surlignement]
 - ① Sélectionnez [MP avec surlignement] dans le menu [Configuration]. (→61)
 - ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ③ Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Niveau de détection] ou [Couleur de surlignement], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ④ Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Niveau de détection]	<p>Le niveau de détection des parties mises au point est réglé. Lorsque [ÉLEVÉ] est réglé, les parties à mettre en surbrillance sont réduites, ce qui permet d'obtenir une mise au point plus précise.</p> <p>■ Réglages : [ÉLEVÉ]/[BAS]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le réglage du niveau de détection n'affecte pas la plage de mise au point. 								
[Couleur de surlignement]	<p>Permet de régler la couleur de mise en surbrillance utilisée pour [MP avec surlignement].</p> <p>■ Réglages</p> <p>Les paramètres de couleur disponibles varient suivant le réglage de [Niveau de détection]. La modification du réglage de [Niveau de détection] modifie aussi le réglage de [Couleur de surlignement] comme suit.</p> <table border="1" data-bbox="310 895 947 1019"> <tr> <td>[Niveau de détection]</td> <td>[ÉLEVÉ] ←→ [BAS]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[] (Bleu clair) ←→ [] (Bleu)</td> </tr> <tr> <td>[Couleur de surlignement]</td> <td>[] (Jaune) ←→ [] (Orange)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[] (Vert) ←→ [] (Blanc)</td> </tr> </table>	[Niveau de détection]	[ÉLEVÉ] ←→ [BAS]		[] (Bleu clair) ←→ [] (Bleu)	[Couleur de surlignement]	[] (Jaune) ←→ [] (Orange)		[] (Vert) ←→ [] (Blanc)
[Niveau de détection]	[ÉLEVÉ] ←→ [BAS]								
	[] (Bleu clair) ←→ [] (Bleu)								
[Couleur de surlignement]	[] (Jaune) ←→ [] (Orange)								
	[] (Vert) ←→ [] (Blanc)								

- Lorsque [MP avec surlignement] est réglé sur [OUI], [SURL É] ([Niveau de détection] : [ÉLEVÉ]) ou [SURL B] ([Niveau de détection] : [BAS]) s'affichera.
- Lorsque [Réglage touche Fn] (→134) est réglé sur [MP avec surlignement], vous pouvez permuter le réglage dans l'ordre suivant à chaque pression sur la touche de fonction : [OUI] ([Niveau de détection] : [BAS]) → [OUI] ([Niveau de détection] : [ÉLEVÉ]) → [NON].
- Comme ce sont des parties à contours nets qui sont mises en surbrillance sur l'écran en tant que parties mises au point, les parties mises en surbrillance varient suivant les conditions d'enregistrement.
- La couleur utilisée pour la mise en surbrillance n'affecte pas les images enregistrées.

Prises de vues avec verrouillage de la mise au point et/ou de l'exposition [Verrou MPA/EA]

■ Mode d'enregistrement :          

La fonction Verrouillage MPA/EA est pratique, par exemple, lorsqu'il y a trop de contraste sur le sujet et que vous ne pouvez obtenir l'exposition adéquate (Verrouillage EA), ou lorsque vous souhaitez enregistrer une image fixe composée de sorte que le sujet se trouve à l'extérieur de la zone MPA (Verrouillage MPA).

Préparatifs :

Pour exécuter la fonction Verrouillage MPA/EA, il est nécessaire d'enregistrer [Verrou MPA/EA] sur la touche de fonction. (→134)

1 Aligned la zone MPA sur le sujet.

2 Appuyez sur la touche de fonction pour verrouiller la mise au point et/ou l'exposition.

- Pour annuler le verrouillage MPA/EA → Appuyez sur la touche de fonction.

3 Déplacez l'appareil photo pour composer l'image fixe que vous souhaitez enregistrer, et enfoncez complètement le déclencheur.

- Si [EA] est réglé, enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point, puis enfoncez-le complètement.

■ Commutation du verrouillage MPA/EA

En utilisant [Verrou MPA/EA] dans le menu d'enregistrement, vous pouvez verrouiller la mise au point et/ou l'exposition.

[EA]	Verrouille uniquement l'exposition. ([V.EA] s'affiche à l'écran.)
[MPA]	Verrouille uniquement la mise au point. ([V.MPA] s'affiche à l'écran.)
[MPA/EA]	Verrouille la mise au point et l'exposition. ([V.MPA] et [V.EA] s'affichent à l'écran.)

- Le verrouillage MPA s'applique seulement dans les cas suivants :
 - Mode [Rég. manuel exposition]
- Pendant la mise au point manuelle, seul le verrouillage EA peut être utilisé.
- Le verrouillage est annulé si un zoom est effectué après avoir verrouillé l'exposition et(ou) la mise au point.

Prises de vues avec compensation de l'exposition

■ Mode d'enregistrement : **iA** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** □ **SCN**

Compense l'exposition lorsque que l'arrière plan est éclairé ou que le sujet est trop sombre ou trop clair.

1 Appuyez sur la touche **[]** (**▲**).

2 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner la valeur de compensation, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.



- Si l'image est trop sombre, réglez l'exposition dans la direction « + ».
- Si l'image est trop claire, réglez l'exposition dans la direction « - ».
- Après le réglage de l'exposition, la valeur de l'ajustement (**[+1/3]**, par exemple) est affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- Il est également possible d'appuyer sur **◀▶** pour effectuer les paramétrages.

- Selon la luminosité, la compensation pourrait ne pas être possible.
- Si vous réglez **[Rest. comp. exposition]** sur **[OUI]** dans le menu **[Configuration]**, le réglage de la compensation de l'exposition sera réinitialisé lorsque vous mettez l'appareil photo hors marche ou changerez de mode d'enregistrement. (**→71**)
- Ne peut être réglé dans le cas suivant :
 - Mode scène **[Ciel étoilé]**
- Vous pouvez régler la luminosité dans les cas suivants :
 - Mode **[Automat. intelligente plus]** (**→42**)
 - Mode **[Commande créative]** (**→112**)
 - Mode **[Photo panoramique]** (**→120**)

Prises de vues en rafale avec modification automatique de l'exposition
([Prise rafale auto])


■ Mode d'enregistrement :

Permet de prendre 3 photos consécutives à des valeurs d'exposition différentes. Après la compensation de l'exposition, la valeur ajustée est réglée pour l'enregistrement.

1 Appuyez sur la touche (▼).

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Prise rafale auto], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour modifier la marge de compensation, appuyez sur la touche [DISP.] et sélectionnez une marge avec ◀ ▶.



La valeur s'affiche après le réglage de la compensation de l'exposition.

3 Prenez une photo.

Appuyez sur le déclencheur à fond pour enregistrer une rafale de 3 images pendant que l'exposition change automatiquement. La première photo est prise sans compensation, la deuxième est prise avec l'exposition réglée dans la direction « - », tandis que la troisième est prise avec l'exposition réglée dans la direction « + ».

■ Pour annuler [Prise rafale auto]

À l'étape **2**, sélectionnez ou .

- Ne peut être utilisé avec le flash.
- [Prise rafale auto] ne peut être utilisé dans les situations suivantes :
 - Mode [Commande créative] ([Appareil photo-jouet], [Effet miniature], [Mise au point douce] et [Effet d'étoile])
 - Modes scène ([Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)], [Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D])
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
 - Lors de l'enregistrement d'images animées

Fonction de prises de vues en rafale






■ Mode d'enregistrement :          

En maintenant le déclencheur enfoncé, il est possible d'enregistrer des images en rafale.

1 Appuyez sur la touche  (▼).

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Prise en rafale], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour modifier le réglage de rafale, appuyez sur la touche [DISP.] et sélectionnez un réglage avec ▲ ▼.

Réglage	Cadence	Description	Nombre d'images*2
 *1	Environ 3 - 10 images/seconde	<ul style="list-style-type: none"> • La cadence des prises de vues en rafale est automatiquement réglée en fonction des mouvements des sujets (personnes, animaux, etc.). ([Mode rafale intelligent]) • Lors de l'enregistrement d'un sujet à mouvements rapides, la cadence de prises de vues devient plus rapide et le nombre d'images pouvant être enregistrées est restreint à environ 10. 	100
 	Environ 3 images/seconde	<ul style="list-style-type: none"> • La mise au point sur le sujet se fait aussi loin que le permet la cadence des prises de vues en rafale (à l'exclusion de [MPM]). Toutefois, si la fonction de prises de vues en rafale est utilisée durant l'enregistrement d'images animées, la mise au point établie lors de la première prise est maintenue. • Les prises de vues sont faites en rafale alors que les réglages de l'exposition et de l'équilibre des blancs sont réglés. • Dans certaines conditions d'enregistrement, la cadence des prises de vues en rafale pourrait être réduite. 	100
 	Environ 6 images/seconde		

*1 Mode [Automatisation intelligente] seulement.

*2 Le nombre d'images enregistrées en rafale est limité par les conditions environnantes ainsi que le type/état de carte utilisée.

(Suite à la page suivante)

Réglage	Cadence	Description	Nombre d'images*1
	Environ 10 images/seconde	<ul style="list-style-type: none"> Les réglages de mise au point, d'exposition et de l'équilibre des blancs sont établis à partir de la première prise de vue. 	6
	Environ 40 images/seconde	<ul style="list-style-type: none"> Les réglages de mise au point, d'exposition et de l'équilibre des blancs sont établis à partir de la première prise de vue. Remarque sur le paramétrage de la taille de l'image. 	30
	Environ 60 images/seconde	<ul style="list-style-type: none"> Les réglages de mise au point, d'exposition et de l'équilibre des blancs sont établis à partir de la première prise de vue. La plage enregistrable est réduite. Remarque sur le paramétrage de la taille de l'image. 	60
*2	S'adapte aux conditions d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> Des prises de vues en rafale peuvent être enregistrées même sous un faible éclairage puisque le flash est utilisé. ([Rafale flash]) Les paramétrages de la mise au point, de l'exposition et du niveau de flash sont tous fixés au moment de la première image. 	5

*1 Le nombre d'images enregistrées en rafale est limité par les conditions environnantes ainsi que le type/état de carte utilisée.

*2 Seulement en mode [Programme EA], [Priorité ouverture] et [Priorité vitesse].

3 Prenez une photo.

Il est possible d'enregistrer une rafale d'images pendant que l'on appuie sur le déclencheur à fond.

■ Remarque sur le paramétrage de la taille de l'image

[Format d'image]		
4:3	5M, 3M, 0.3M	2.5M, 0.3M
3:2	4.5M, 2.5M, 0.3M	3M, 0.3M
16:9	3.5M, 2M, 0.2M	3.5M, 0.2M
1:1	3.5M, 2.5M, 0.2M	2M, 0.2M

■ Pour annuler la rafale

À l'étape 2, sélectionnez [] ou [NON].

- Les images enregistrées avec le réglage [40] ou [60] sont regroupées ensemble (groupe de photos). (→160)
- Selon les fluctuations de la luminosité du sujet, la seconde prise de vue et les prises subséquentes pourraient être enregistrées sous une exposition plus claire ou plus sombre lorsque la fonction de prises de vues en rafale est réglée sur [10], [40], [60] ou [3].
- La vitesse des prises de vues en rafale pourrait être réduite si la vitesse d'obturation est réduite dans une situation de faible éclairage.
- Les images enregistrées avec la fonction de prises de vues en rafale avec réglage [40] ou [60] pourraient être déformées si le sujet est en mouvement ou si l'appareil est déplacé pendant l'enregistrement.
- Le flash est réglé sur [☺] ([Désactivé]). (Sauf [☺] ([Rafale flash]))
- Les réglages demeurent mémorisés même après la mise hors marche de l'appareil.
- Les prises de vues en rafale ne sont pas possibles dans les situations suivantes :
 - Modes scène ([Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)], [Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D])
 - Mode [Commande créative] ([Appareil photo-jouet], [Effet miniature], [Mise au point douce] et [Effet d'étoile])
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
- Il n'est pas possible de régler l'appareil sur [40] ou [60] dans les cas suivants :
 - Mode [Automatisation intelligente]
 - Modes scène ([Portrait nocturne], [Paysage nocturne] et [Sensibilité élevée])
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW]
- La sauvegarde d'images fixes prises au moyen de la fonction de prises de vues en rafale peut prendre un certain temps. Si vous continuez d'effectuer des prises de vues durant la sauvegarde, le nombre d'images prises en rafale sera réduit. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire à haut débit lors de prises de vues en rafale.
- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom lors de prises de vues en rafale.

Prise de vues avec le retardateur

■ Mode d'enregistrement : **[iA] [P] [A] [S] [M] [C1] [C2] [] [SCN] []**

Il est recommandé d'utiliser un trépied. Cela est aussi efficace pour éviter le bougé lors de la pression sur le déclencheur, en réglant le retardateur sur 2 secondes.


1 Appuyez sur la touche **[] [] (▼)**.

2 Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner **[Retardateur]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

- Pour modifier le réglage de l'horloge, appuyez sur la touche **[DISP.]** et sélectionnez un réglage avec **▲ ▼**.

3 Prenez une photo.

Appuyez à fond sur le déclencheur pour commencer l'enregistrement après un délai prédéfini.



Voyant du retardateur
(Clignote pendant le délai fixé)

- Pour annuler pendant l'opération → Appuyez sur **[MENU/SET]**.

■ Pour annuler le retardateur

À l'étape **2**, sélectionnez **[]** ou **[NON]**.

- Lors de l'utilisation du zoom, l'appareil photo peut s'incliner pendant que le barillet d'objectif se déploie. Pensez à immobiliser l'appareil photo avec un trépied ou par un autre moyen.
- Le retardateur s'annule si l'appareil photo est mis hors marche, car **[Arrêt auto retardateur]** est réglé sur **[OU]** au moment de l'achat. (→71)
- Dès que le voyant du retardateur arrête de clignoter, il peut s'allumer pour la fonction de lampe d'assistance à la mise au point automatique.
- Cette fonction ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Mode scène **[Vidéo haute vitesse]**
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lors de l'utilisation de **[Prises en accéléré]**

Prises de vues avec paramétrage de la valeur de l'ouverture


Mode [Priorité ouverture]

■ Mode d'enregistrement : **iA** P **A** S M **C1** **C2** □ SCN

Lors de l'enregistrement, il est possible de contrôler la valeur d'ouverture selon vos besoins. La vitesse d'obturation est automatiquement ajustée selon la valeur de l'ouverture réglée.

1 Réglez la molette de sélection de mode sur [A].

2 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner la valeur d'ouverture.



À propos du posemètre

Vitesse d'obturation
(Ajustement automatique)



Réglage de la valeur de l'ouverture

- Une exposition adéquate n'est pas possible dans la plage indiquée en rouge.

- Lorsque la valeur de l'ouverture est augmentée, la plage de mise au point s'étend et l'image devient claire pour tout l'espace entre l'appareil et l'arrière-plan. Lorsque la valeur de l'ouverture est réduite, la plage de mise au point rétrécit et l'arrière-plan peut devenir flou.

Valeurs d'ouverture prises en charge*1	Vitesse d'obturation réglée (secondes)
F3.3 - F8.0	4*2 - 1/2000 ^e

*1 Suivant la position du zoom, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner certaines valeurs.

*2 La limite inférieure de la vitesse d'obturation varie selon la sensibilité ISO. (→143)

- Les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent en rouge si l'image est trop sombre ou trop éclairée ou si la valeur de l'exposition réglée est inadéquate.
- La luminosité de l'écran ACL ou du viseur peut être différente de celle de l'image fixe enregistrée.

Prises de vues avec paramétrage de la vitesse d'obturation

Mode [Priorité vitesse]


■ Mode d'enregistrement : **IA** P A **S** M **C1** **C2** □ SCN

Lors de l'enregistrement, il est possible de contrôler la vitesse d'obturation selon vos besoins.

L'ouverture est automatiquement ajustée selon la valeur de la vitesse d'obturation réglée.

1 Réglez la molette de sélection de mode sur [S].

2 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner la vitesse d'obturation.



À propos du posemètre

Réglage de la vitesse d'obturation



Valeur d'ouverture
(Ajustement automatique)

• Une exposition adéquate n'est pas possible dans la plage indiquée en rouge.

- En augmentant la vitesse d'obturation, vous pouvez réduire le bougé pendant l'enregistrement d'un sujet.
Si vous réduisez la vitesse d'obturation, les mouvements du sujet seront visibles.

Vitesses d'obturation disponibles (secondes)	Vitesse d'ouverture réglée
4* - 1/2000 ^e	F3.3 - F8.0

* Il se peut que la sensibilité ISO soit modifiée, suivant la vitesse d'obturation que vous sélectionnez. (→143)

- Les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent en rouge si l'image est trop sombre ou trop éclairée ou si la valeur de l'exposition réglée est inadéquate.
- La luminosité de l'écran ACL ou du viseur peut être différente de celle de l'image fixe enregistrée.

Prises de vues avec paramétrage de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation

Mode [Rég. manuel exposition]


■ Mode d'enregistrement : **[iA]** P A S **[M]** **[C1]** **[C2]** □ SCN

Déterminez l'exposition en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

L'assistance au réglage manuel de l'exposition apparaît dans la partie inférieure de l'écran pour indiquer l'exposition.

1 Réglez la molette de sélection de mode sur [M].

2 Tournez la bague de commande (A) pour sélectionner la valeur d'ouverture, et tournez la molette de commande (B) pour sélectionner la vitesse d'obturation.



Aide au réglage manuel de l'exposition (→110)

À propos du posemètre

Réglage de la vitesse d'obturation • Une exposition adéquate n'est pas possible dans la plage indiquée en rouge.

Réglage de la valeur de l'ouverture




Valeurs d'ouverture prises en charge*1	Vitesses d'obturation disponibles (secondes)
F3.3 - F8.0	4*2 - 1/2000 ^e

*1 Suivant la position du zoom, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner certaines valeurs.

*2 Il se peut que la sensibilité ISO soit modifiée, suivant la vitesse d'obturation que vous sélectionnez. (→143)

Prises de vues avec paramétrage de la valeur de l'ouverture et de la vitesse d'obturation Mode [Rég. manuel exposition]

■ Aide au réglage manuel de l'exposition (approximation)

	Affiche les images avec une luminosité normale (exposition appropriée).
	Affiche des images plus claires. Pour obtenir une exposition adéquate, utilisez une vitesse d'obturation plus élevée ou augmentez la valeur d'ouverture.
	Affiche des images plus sombres. Pour obtenir une exposition adéquate, utilisez une vitesse d'obturation moins élevée ou réduisez la valeur d'ouverture.

- Les valeurs d'ouverture et de vitesse d'obturation s'affichent en rouge si l'image est trop sombre ou trop éclairée ou si la valeur de l'exposition réglée est inadéquate.
- La luminosité de l'écran ACL ou du viseur peut être différente de celle de l'image fixe enregistrée.


Prises de vues avec différents effets Mode [Commande créative]

■ Mode d'enregistrement : **iA** P A S M **C1** **C2** □ SCN **📷**

Vous pouvez sélectionner vos propres paramétrages parmi divers effets et effectuer des prises de vues tout en vérifiant ces effets sur l'écran.

1 Réglez la molette de sélection de mode sur **📷**.

2 Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner un effet, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.



• Une pression de la touche [DISP.] appelle l'affichage d'une description de l'effet.


■ Modification des effets d'images sélectionnés

● Menu [Commande créative]

- ① Appuyez sur [MENU/SET].
- ② Utilisez **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner [Commande créative], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner un effet, puis appuyez sur [MENU/SET].

● Bague de commande/molette de commande

- ① Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner l'effet.




- Le flash est réglé sur [☹] ([Désactivé]).
- L'affichage à l'écran de prévisualisation ou à l'écran d'enregistrement d'une photo montrant l'effet sélectionné peut être différent de la photo enregistrée.
- Les paramètres établis dans le mode [Commande créative] sont conservés en mémoire même après la mise hors marche de l'appareil.
- Les paramètres suivants du mode [Enr.] sont établis automatiquement et ne peuvent être sélectionnés de manière manuelle.
[Sensibilité], [Équilibre blancs], [Exposition i.], [Vitesse obtur. min.]

■ Réglage de la luminosité, de la défocalisation de l'arrière-plan, des conditions de paramétrage d'un effet sélectionné, etc.

1 Appuyez sur ▲.

2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une rubrique à régler.



Règle la luminosité.

Règle la défocalisation de l'arrière-plan.

Établit les conditions de paramétrage de l'effet sélectionné, etc.
(Les paramètres à effectuer varient selon l'effet qui a été sélectionné.)

- L'indication [AUTO] est affichée dans l'icône pendant le réglage automatique.
- Les rubriques pouvant être réglées varient selon l'effet sélectionné.

3 Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour effectuer des ajustements.

- Vous pouvez aussi faire des réglages avec ◀▶.
- Pour rétablir le réglage automatique → Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

4 Appuyez sur [MENU/SET].

- Lors de l'enregistrement d'images animées, l'appareil règle l'ouverture à l'intérieur de la plage d'exposition appropriée; l'état de la défocalisation de l'arrière-plan pourrait ne pas être modifié dans le cas de certains niveaux de luminosité du sujet.

Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Expressif]

Permet d'accentuer la couleur pour créer des images pop art.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Vivacité	Atténuation des couleurs	↔	Accentuation des couleurs




[Rétro]

Permet de créer des images délavées.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Rendu des couleurs	Rendu jaunâtre	↔	Rendu rougeâtre



[Bon vieux temps]

Permet d'ajouter une touche de lumière, de douceur et de nostalgie à l'image.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Contraste	Bas contraste	↔	Contraste élevé




Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Exposition élevée]

Permet d'accentuer la luminosité de l'image et de créer une ambiance douce.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Rendu des couleurs	Rendu rosâtre	↔	Rendu bleuâtre pâle



[Exposition faible]

Permet de créer une atmosphère sombre et paisible tout en faisant ressortir les zones claires.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Rendu des couleurs	Rendu rougeâtre	↔	Rendu bleuâtre



[Sépia]

Permet de créer une image sépia.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Contraste	Bas contraste	↔	Contraste élevé



Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Monochrome dynamique]

Permet d'augmenter le contraste pour créer une image noire et blanche impressionnante.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre) ↔ Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan ↔ Mise au point également sur arrière-plan
Contraste	Bas contraste ↔ Contraste élevé




[Artistique]

Pour conférer un aspect dramatique à contraste élevé à vos photos.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre) ↔ Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan ↔ Mise au point également sur arrière-plan
Vivacité	Noir et blanc ↔ Accentuation des couleurs



[Dynamique +]

Permet de produire une luminosité optimale dans les zones sombres et claires.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre) ↔ Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan ↔ Mise au point également sur arrière-plan
Vivacité	Noir et blanc ↔ Accentuation des couleurs



Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Traitement croisé]

Pour conférer un aspect dramatique aux couleurs dans vos photos.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Rendu des couleurs	Rendu verdâtre / Rendu bleuâtre / Rendu jaunâtre / Rendu rougeâtre		



[Appareil photo-jouet]

Permet de réduire la luminosité périphérique pour donner l'impression d'un appareil photo-jouet.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Rendu des couleurs	Rendu orangeâtre	↔	Rendu bleuâtre



Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Effet miniature]

Permet de rendre les zones périphériques floues pour donner l'impression d'un diorama.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Vivacité	Atténuation des couleurs	↔	Accentuation des couleurs



■ Défocalisation d'une image

- ① Appuyez sur la touche [Fn1].
- ② Appuyez sur ▲ ▼ ou ◀ ▶ pour déplacer la zone de défocalisation (le cadre).
- ③ Tournez la molette de commande pour sélectionner la taille de la zone de mise au point (le cadre).
- ④ Appuyez sur [MENU/SET].
 - Sur pression de la touche [DISP.], le paramétrage initial est rétabli.

- L'écran d'enregistrement est affiché à la manière d'une image déposée, avec un léger délai comparativement à un enregistrement ordinaire.
- Aucun son n'est enregistré avec les images animées.
- À la fin de l'enregistrement, les images enregistrées représenteront 1/10^e du temps réel. (Ainsi, si l'enregistrement d'images animées est effectué pendant 10 minutes, la durée réelle de l'image animée enregistrée est d'environ 1 minute.) La durée d'enregistrement disponible affichée sur l'appareil photo est environ 10x plus longue que le temps requis pour l'enregistrement. Après tout changement du mode d'enregistrement, vérifiez la durée d'enregistrement disponible.
- Si l'enregistrement d'images animées est interrompu trop tôt, il se pourrait que l'appareil poursuive l'enregistrement pendant un certain laps de temps. Tenez l'appareil jusqu'à ce que l'enregistrement soit arrêté.
- Lorsque la prise de vue se fait alors qu'une haute résolution a été choisie (taille de l'image), l'écran passe au noir pendant un certain laps de temps après la prise de vue. Cela s'explique par la durée du traitement de l'image et n'est le signe d'aucune anomalie.

Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Mise au point douce]

Permet de rendre l'image floue pour produire un effet doux.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation légère	↔	Défocalisation prononcée



- L'écran d'enregistrement est affiché à la manière d'une image déposée, avec un léger délai comparativement à un enregistrement ordinaire.
- Lorsque la prise de vue se fait alors qu'une haute résolution a été choisie (taille de l'image), l'écran passe au noir pendant un certain laps de temps après la prise de vue. Cela s'explique par la durée du traitement de l'image et n'est le signe d'aucune anomalie.

[Effet d'étoile]

Permet de transformer les points de lumière en étoiles.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Longueur des rayons de lumière	Rayons de lumière courts	↔	Rayons de lumière longs



- L'écran d'enregistrement est affiché à la manière d'une trame perdue, avec un léger délai comparativement à un enregistrement ordinaire.
- Lorsque la prise de vue se fait alors qu'une haute résolution a été choisie (taille de l'image), l'écran passe au noir pendant un certain laps de temps après la prise de vue. Cela s'explique par la durée du traitement de l'image et n'est le signe d'aucune anomalie.

Marche à suivre pour le paramétrage des rubriques du menu [Commande créative]. (→111)

[Élément couleur]

Permet d'accentuer la couleur sélectionnée.

■ Éléments réglables (→112)

Luminosité	Sous-exposition (plus sombre)	↔	Surexposition (plus clair)
Ampleur de la défocalisation de l'arrière-plan	Défocalisation de l'arrière-plan	↔	Mise au point également sur arrière-plan
Quantité de couleur conservée	Ne conserve qu'un peu de la couleur	↔	Conserve une grande quantité de la couleur



■ Sélection de la couleur

- ① Appuyez sur la touche [Fn1].
- ② Alignez la couleur que vous désirez conserver avec le cadre au centre de l'écran, puis appuyez sur [MENU/SET].

● Selon le sujet, les couleurs sélectionnées pourraient ne pas être conservées.

Enregistrement d'images panoramiques

Mode [Photo panoramique]

■ Mode d'enregistrement : P A S M

Il est facile d'enregistrer une image panoramique en pivotant l'appareil dans la direction de l'enregistrement puis en assemblant automatiquement les photos prises en rafale en cette occasion.

- Le sens d'enregistrement est réglé sur « gauche → droite » et l'effet d'image sur [Aucun effet] au moment de l'achat.


1 Réglez la molette de sélection de mode sur [P].

2 Vérifiez l'orientation de l'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET].

Si vous effectuez des prises de vue « gauche → droite » ou « droite → gauche », un guide horizontal s'affiche. Si vous effectuez des prises de vue « haut → bas » ou « bas → haut », un guide vertical s'affiche.

- Modification du sens d'enregistrement (→122)
- Modification des effets d'image

- ① Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner l'effet d'image.



- Si les paramètres assignés à la bague de commande et à la molette de commande ont tous deux été modifiés et que l'affichage du réglage d'effet d'image n'apparaît pas (→122).

- Pour de plus amples détails sur les effets d'image (→113 - 119).
- Si vous ne désirez pas ajouter les effets d'image, sélectionnez [Aucun effet].
- Il n'est pas possible de sélectionner [Appareil photo-jouet] ou [Effet miniature].
- Vous pouvez ajuster la luminosité et l'état de paramétrage de l'effet sélectionné. Pour plus de détails (→112).

3 Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.


(Suite à la page suivante)

4 Appuyez sur le déclencheur à fond et déplacez l'appareil photo dans un petit mouvement circulaire dans le sens d'enregistrement pour lancer l'enregistrement.

- Exemple pour prendre des photos de gauche à droite.



Orientation de l'enregistrement et état d'avancement (approximation)



- Pivotez l'appareil en un tour complet en environ 8 secondes.
 - Pivotez l'appareil à une vitesse constante.
 - Les photos pourraient ne pas être réussies si l'appareil est pivoté trop lentement ou trop rapidement.
 - Pivotez l'appareil avec un petit mouvement circulaire.

5 Appuyez de nouveau sur le déclencheur à fond pour mettre un terme à l'enregistrement.

- Vous pouvez également mettre un terme à l'enregistrement en arrêtant de déplacer l'appareil photo lors des prises de vues.


■ Modification du sens d'enregistrement ou des effets d'image

- ① Appuyez sur ►.
- ② Utilisez ▲▼ pour sélectionner le sens d'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez ▲▼ pour sélectionner l'effet d'image, puis appuyez sur [MENU/SET].



■ Astuces

- Pivotez l'appareil dans la direction de l'enregistrement en prenant soin de le tenir bien stable.



S'il y a trop de bougé, l'appareil pourrait ne pas pouvoir prendre les photos ou une image panoramique étroite (petite) pourrait être créée.

Faites pivoter l'appareil jusqu'à un point dépassant légèrement le point désiré pour l'enregistrement. (Toutefois, le dernier cadre n'est pas enregistré jusqu'à la fin.)

- La position du zoom est fixée sur la position W.
- Les réglages de mise au point, d'exposition et d'équilibre des blancs sont ceux établis à leur valeur optimale pour la première prise de vue. Si la mise au point ou la luminosité des images enregistrées dans la composition d'une photo panoramique après la première image sont considérablement différents de ceux de la première image, la mise au point et la luminosité sur la photo panoramique comme telle (lorsque toutes les images sont fusionnées) pourraient ne pas être uniformes.
- Les réglages des fonctions suivantes sont fixes tel qu'indiqué ci-dessous.
[Stabilisateur] : [NON] [Timbre date] : [NON]
- [Équilibre blancs] ne peut être effectué si des effets d'image sont appliqués.
- Étant donné que plusieurs images sont fusionnées pour créer une photo panoramique, certains sujets pourraient être déformés ou la partie de fusion des images pourrait être visible.
- Le nombre de pixels par ligne horizontale et ligne verticale d'une photo panoramique varie selon l'orientation de l'enregistrement et le nombre de photos fusionnées.
Le nombre maximal de pixels lors de l'enregistrement est comme suit :
 - Prises de vues à l'horizontale : environ 8 000 × 1 080
 - Prises de vues à la verticale : environ 1 440 × 8 000
- Les images panoramiques pourraient ne pas être créées ou enregistrées correctement avec les sujets suivants ou dans les conditions suivantes :
 - Sujets d'un motif ou apparence constante (ciel, plage, etc.)
 - Sujets en mouvement (personne, animal, véhicule, vagues, fleurs flottant dans le vent, etc.)
 - Sujets avec des couleurs ou des motifs qui varient trop rapidement (comme une image apparaissant sur un affichage)
 - Endroits sombres
 - Endroits avec une source lumineuse à scintillement (lampe fluorescente, lumière de bougie, etc.)
- Lorsque [Exposition élevée] a été sélectionné, l'effet pourrait être difficilement perceptible selon la luminosité du sujet.
- Lorsque [Artistique] a été sélectionné, des lignes d'assemblage pourraient être visibles.
- Lorsque l'enregistrement est effectué avec [Mise au point douce] ou [Effet d'étoile], les effets ne sont pas montrés à l'écran ACL ou le viseur.
- Les paramètres seront conservés en mémoire même si l'appareil photo est mis hors marche.
- Vous pouvez désactiver l'affichage des motifs de référence en réglant [Grille référence] sur [NON] dans le menu [Configuration]. (→67)

■ À propos du visionnement panoramique

Il est possible d'utiliser le levier du zoom pour agrandir les images panoramiques de la même manière qu'avec d'autres types d'images fixes. Si le visionnement de photos panoramiques est effectué de la même manière que les images animées, les photos panoramiques défilent automatiquement. (→57)

- Contrairement au visionnement d'images animées, vous ne pouvez pas effectuer une marche avant/arrière rapide lors du défilement automatique de photos panoramiques. (Vous pouvez avancer ou reculer par trame lorsque l'opération de défilement automatique est en pause.)

Enregistrement en fonction de la scène [Mode scène]

■ **Mode d'enregistrement :** P A S M

Le mode scène vous permet d'enregistrer des images avec des paramètres optimaux selon le type de scène (exposition, couleurs, etc.).

1 Réglez la molette de sélection de mode sur [SCN].

2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la scène, puis appuyez sur [MENU/SET].



■ Modification du mode scène sélectionné

● Menu [Mode scène]

- ① Appuyez sur [MENU/SET].
- ② Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le menu [Mode scène], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la scène, puis appuyez sur [MENU/SET].

● Bague de commande/molette de commande

- ① Tournez la bague de commande ou la molette de commande pour sélectionner la scène.

- La sélection d'un mode scène inapproprié à la scène peut affecter le rendu chromatique de l'image.
- Les paramètres suivants du menu [Enr.] sont établis automatiquement et ne peuvent être sélectionnés de manière manuelle. [Sensibilité], [Mode de mesure], [Exposition i.], [Vitesse obtur. min.], [Résolution i.]

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Portrait]

Pour rendre plus lisse la carnation de la peau des sujets et donner une apparence plus saine lors de prises de vues en plein air à la lumière du jour.

■ Astuces

- L'effet sera d'autant plus grand que le zoom est placé du côté T et qu'un arrière-plan distant est sélectionné.

[Carnation]

Adoucit les tons de chair pour des prises de vues effectuées de jour, à l'extérieur, par temps clair (haut du corps).

■ Astuces

- L'effet sera d'autant plus grand que le zoom est placé du côté T et qu'un arrière-plan distant est sélectionné.

[Paysage]

Pour des photos claires de sujets vastes et éloignés.

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Sports]

Pour prendre des photos de scènes comportant des sujets en mouvement rapide (ex. : sports).

■ Astuces

- Placez-vous à une distance d'au moins 5 m (16 pi).
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 1 seconde.

[Portrait nocturne]

Pour des prises de vues de près de personnes et de paysages nocturnes avec luminosité réelle.

■ Astuces

- Utilisez le flash.
- Le sujet ne doit pas bouger.
- Il est recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 4 secondes.
- Après une prise de vue, l'obturateur pourrait demeurer fermé (jusqu'à 4 secondes) en vue de traiter le signal. Cela n'est le signe d'aucun problème de fonctionnement.

[Paysage nocturne]

Pour des prises de vues claires de scènes nocturnes.

■ Astuces

- Il est recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 4 secondes.
- Après une prise de vue, l'obturateur pourrait demeurer fermé (jusqu'à 4 secondes) en vue de traiter le signal. Cela n'est le signe d'aucun problème de fonctionnement.

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Prise nocturne main]

Permet des prises de vues nocturnes plus stables et avec moins de bruit en combinant des prises de vues en rafale.

■ Astuces

- Après avoir appuyé sur le déclencheur, ne déplacez pas l'appareil pendant l'enregistrement des images.
- Placez-vous à une distance d'au moins 5 m (16 pi).

- Puisque les images fixes prises en rafale sont combinées après leur enregistrement, il faudra attendre quelques instants avant de pouvoir prendre d'autres photos.

[HDR (Dynamique étendue)]

L'appareil photo peut combiner plusieurs images fixes prises à des valeurs d'exposition différentes en une seule image fixe caractérisée par une exposition appropriée et une riche gradation. Les images individuelles utilisées pour créer l'image fixe à dynamique étendue ne sont pas sauvegardées. Il est possible de réduire la perte de gradation dans les zones claires et sombres lorsque, par exemple, le contraste est grand entre l'arrière-plan et le sujet.

■ Qu'est-ce HDR?

HDR signifie dynamique étendue et est une technique servant à obtenir une gamme étendue du contraste.

■ Astuces

- Après avoir appuyé sur le déclencheur, ne déplacez pas l'appareil pendant l'enregistrement des images.

- Puisque les images fixes prises en rafale sont combinées après leur enregistrement, il faudra attendre quelques instants avant de pouvoir prendre d'autres photos.
- Un sujet en mouvement lors de la prise de vue pourrait être enregistré comme une image rémanente.
- Dans certaines conditions, l'appareil pourrait prendre une seule image fixe plutôt que plusieurs.

[Nourriture]

Permet d'effectuer des prises de vues naturelles de la nourriture en rendant toute l'image lumineuse, quel que soit l'éclairage ambiant.

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Bébé]

Ce mode vous permet de prendre des photos d'un enfant avec un teint naturel. Lorsque le flash est utilisé, la lumière provenant de celui-ci est plus faible que d'habitude.

■ Enregistrement de l'âge et du nom

Il est possible de paramétrer séparément [Bébé1] et [Bébé2].

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Âge] ou [Nom], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Entrez l'âge et le nom.

Âge : Réglez la date d'anniversaire avec ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur [MENU/SET]

Nom : (Consultez « Saisie de texte » à la page (→76))

4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Sortir], puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Astuces

- Assurez-vous que [Âge] et [Nom] sont réglés sur [OUI] avant de prendre une photo.

- Le format d'affichage de l'âge varie selon la langue d'affichage choisie.
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 1 seconde.
- Le paramétrage de l'impression de l'âge et du nom peut être fait sur l'ordinateur avec le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » sur le CD-ROM fourni. Du texte peut être imprimé sur l'image au moyen de [Timbre caract.].

[Animal domestique]

Pour enregistrer l'âge et le nom de l'animal domestique lors de prises de vues.

- Reportez-vous à [Bébé] pour d'autres astuces, etc.

[Crépuscule]

Pour des images claires de scènes telles qu'un coucher de soleil.

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Sensibilité élevée]

Pour prévenir le flou dans un endroit sombre, à l'intérieur.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le format de l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Réglages : 4:3 [3M] / 3:2 [2.5M] / 16:9 [2M] / 1:1 [2.5M]

[Ciel étoilé]

Pour conférer une apparence claire aux ciels étoilés et aux sujets faiblement éclairés.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la vitesse d'obturation, puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Réglages : [15 s] / [30 s] / [60 s]

■ Astuces

- Il est recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.
- L'appareil doit demeurer immobile jusqu'à la fin du compte à rebours. Après la prise de vue, le compte à rebours est affiché de nouveau pendant le traitement du signal.
- [Stabilisateur] ne fonctionne pas.

[À travers vitre]

L'appareil photo effectue la mise au point sur les objets éloignés en priorité. Idéal pour enregistrer des images de paysages au travers d'une plaque de verre d'un train, d'un véhicule ou d'un édifice.

- S'il devait y avoir des taches telles que poussière ou reflets sur la plaque de verre, l'appareil pourrait faire la mise au point sur la plaque de verre plutôt que sur le sujet.
- La couleur des images pourrait avoir une apparence peu naturelle en raison de la couleur du verre.
(Il pourrait être possible d'obtenir un rendu naturel de la couleur en ajustant l'équilibre des blancs. (→145))

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Vidéo haute vitesse]

Les images animées sont enregistrées à une cadence beaucoup plus rapide ce qui permet de les visionner au ralenti subséquentment.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la qualité d'image animée (la fréquence d'image), puis appuyez sur [MENU/SET].

Nombre d'images par seconde	Résolution	Format d'enregistrement
240 ips	VGA 640×480	MP4
120 ips	HD 1280×720	

2 Appuyez sur la touche d'images animées pour lancer l'enregistrement.

3 Appuyez à nouveau sur la touche d'images animées pour mettre fin à l'enregistrement.

- Il est également possible de lancer ou d'interrompre l'enregistrement d'images animées en appuyant sur le déclencheur.
- À la lecture, les mouvements d'un sujet invisibles à l'œil nu peuvent être vus en visionnant les images animées au ralenti.

- Il n'est pas possible d'enregistrer des images animées haute vitesse dans la mémoire interne.
- Aucun son n'est enregistré.
- Aucune image fixe ne peut être prise pendant l'enregistrement à haute vitesse d'images animées.
- Les réglages de la mise au point, du zoom, de l'exposition et de l'équilibre des blancs sont ceux établis au début de l'enregistrement.
- [Stabilisateur] ne fonctionne pas.
- Le [Mode MPA] est réglé sur [■] (1 point).
- Un scintillement ou des bandes horizontales peuvent apparaître lors d'un enregistrement sous une lumière fluorescente.

- Comment sélectionner un type de scène (→124)

[Mode photo 3D]


L'appareil enregistre continuellement des images fixes pendant que l'appareil est déplacé horizontalement, et deux images sélectionnées automatiquement sont combinées en une image fixe 3D.

Pour visionner les images fixes 3D, un téléviseur compatible à la 3D est nécessaire. (Les images fixes sont lues au format 2D sur l'appareil photo numérique.) (→265)

- Les images fixes 3D sont enregistrées au format MPO (3D).
- Le format de l'image est fixé sur 2M [16:9].

1 Lancez l'enregistrement, puis déplacez l'appareil de la gauche vers la droite en le maintenant à niveau pendant l'enregistrement.

- Un guide s'affiche lors de l'enregistrement.
- À l'aide du guide comme référence, déplacez l'appareil de 10 cm (0,33 pi) en environ 4 secondes.



Astuces pour l'enregistrement d'images

- Enregistrez un sujet immobile.
- Faites l'enregistrement à l'extérieur ou dans un endroit bien éclairé.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point et le réglage de l'exposition, appuyez sur le déclencheur à fond, puis déplacez l'appareil.
- Tenez l'appareil photo de façon que le sujet soit légèrement à droite du centre de l'écran avant d'enregistrer l'image. Cela aide à positionner le sujet au centre de l'image enregistrée.

● Les images fixes 3D ne peuvent être enregistrées avec l'appareil tenu à la verticale.

- La position du zoom est réglée sur grand-angle (W).
- La sensibilité ISO est ajustée automatiquement. Cependant, la sensibilité est élevée pour augmenter la vitesse d'obturation.
- Des images animées ne peuvent être enregistrées.
- [Stabilisateur] ne fonctionne pas.
- En présence des conditions d'enregistrement nommées plus bas, il se pourrait qu'aucune image ne puisse être enregistrée, qu'il n'y ait aucun effet 3D ou que l'image soit distordue même si une photo est enregistrée :
 - Lorsque le sujet est trop sombre ou trop clair.
 - Lorsque la luminosité du sujet change.
 - Lorsque le sujet est en mouvement.
 - Lorsque le sujet manque de contraste.

Mémorisation des paramètres personnalisés et enregistrement

Mode [Personnaliser]

Permet de mémoriser votre mode d'enregistrement favori, les réglages du menu [Enr.], etc., sous [Mém. rég. person.] et de les rappeler facilement en réglant la molette de sélection de mode sur [C1] / [C2].

[Mém. rég. person.]

■ Mode d'enregistrement :          

Jusqu'à 4 paramétrages de l'appareil peuvent être mémorisés.

1 Sélectionnez le mode d'enregistrement à mémoriser et paramétrez les menus [Enr.], [Images animées], [Configuration], etc.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

2 Sélectionnez [Mém. rég. person.] à partir du menu [Configuration].

3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le réglage personnalisé à enregistrer, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Un écran de confirmation est affiché. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET].
- Les réglages personnalisés sauvegardés sous [C1] peuvent être activés avec [C1] de la molette de sélection de mode. Cela s'avère pratique si les réglages utilisés fréquemment sont mis en mémoire puisqu'ils peuvent être activés sur simple rotation de la molette.
- Les réglages personnalisés sauvegardés sous [C2-1], [C2-2] ou [C2-3] peuvent être activés avec [C2] de la molette de sélection de mode. Il est possible d'y mémoriser 3 ensembles de paramétrages; sélectionnez celui convenant le mieux aux besoins.

● Certains paramétrages ne sont pas sauvegardés tels que [Réglage horloge] et [Bip].

[Personnaliser]

■ **Mode d'enregistrement :** P A S M

Les réglages mémorisés dans [Mém. rég. person.] peuvent être rappelés rapidement en réglant la molette de sélection de mode sur [C1] / [C2].

1 Réglez la molette de sélection de mode sur [C1] / [C2]

(mode [Personnaliser]).

- Lorsque réglé sur [C1]
→ L'appareil passe en mode enregistrement et active les paramètres établis sous [C1].
- Lorsque réglé sur [C2]
→ Effectuez les étapes **2** et **3**.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le réglage personnalisé.



- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour confirmer les paramètres mémorisés.
- Seules les rubriques du menu principal sont affichées.

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour entrer les paramètres.

L'appareil passe en mode enregistrement et les paramètres personnalisés sont activés.

■ Modification des paramètres du menu

Même si les paramètres du menu sont provisoirement changés avec [C1], [C2-1], [C2-2] ou [C2-3] sélectionné pour recourir à un paramètre personnalisé, les paramètres présentement enregistrés resteront inchangés. Pour changer les paramètres présentement enregistrés, écrasez les données enregistrées en utilisant [Mém. rég. person.] (→ 132) dans le menu [Configuration].

■ Commutation d'un réglage personnalisé [C2] à un autre réglage personnalisé [C2] (Menu [Personnaliser])

- ① Appuyez sur [MENU/SET].
- ② Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le menu [Personnaliser], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le réglage personnalisé, puis appuyez sur [MENU/SET].

Enregistrement des fonctions favorites sur la touche de fonction

■ Mode d'enregistrement :          

Enregistrez les fonctions souvent utilisées du menu [Enr.], du menu [Configuration] ou d'autres menus sur la touche [Fn1] ou sur la touche [Fn2] pour accélérer l'utilisation.

- La touche [Fn1] est réglée sur [Guide de composition] et la touche [Fn2] sur [Permut. VIS./écran] au moment de l'achat.


■ Comment enregistrer

- 1** Sélectionnez [Réglage touche Fn] dans le menu [Configuration], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la touche sur laquelle vous souhaitez enregistrer une fonction, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la fonction à enregistrer, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Permut. VIS./écran] (→15)	[Verrou MPA/EA] (→100)
[1 photo MPA] (→98)	[Mode de mesure] (→148)
[Mode MPA] (→89)	[Rég. zone MP] (→93)
[Qualité] (→142)	[Guide de composition] (→78)
[Histogramme] (→68)	[MP avec surlignement] (→99)

■ Utilisation des fonctions enregistrées

- 1** Appuyez sur la touche [Fn1] ou [Fn2]



- La fonction enregistrée est appelée.

- La fonction affectée à la touche [Fn1] sera inopérante dans les cas suivants :
 - Mode [Commande créative] ([Effet miniature], [Élément couleur])

Modification des paramètres assignés à la bague de commande/molette de commande

■ Mode d'enregistrement :

Permet de modifier les paramètres assignés à la bague de commande/molette de commande.

- 1** Sélectionnez [Rég. bague/molette] dans le menu [Configuration], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [(0)] (bague de commande) ou [(0)] (molette de commande), puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].

Bague de commande	Molette de commande
[DÉF.] [Commande par défaut]	
Q [Zoom] (→81)	
[Zoom fixe] (→84)	
[Comp. exposition] (→101)	
[Format d'image] (→141)	
[Sensibilité] (→143)	
[Équilibre blancs] (→145)	
[NON] [Non réglé]	—

- Pour rétablir le paramétrage par défaut, sélectionnez [Commande par défaut]. (→33)
- Si vous n'utilisez pas la bague de commande, sélectionnez [Non réglé].

■ Lorsque les paramètres assignés à la bague de commande et à la molette de commande ont été modifiés

- Le décalage de programme n'est pas disponible en mode [Programme EA].
- Les opérations suivantes sont possibles depuis le menu rapide (→34) :
 - Réglage de l'ouverture en mode [Priorité ouverture]
 - Réglage de la vitesse d'obturation en mode [Priorité vitesse]
 - Réglage de l'ouverture et de la vitesse d'obturation en mode [Rég. manuel exposition]

● Le paramétrage de la fonction assignée s'applique à tous les modes d'enregistrement.

Il se peut toutefois que la fonction assignée soit inopérante lorsqu'elle est combinée à certains modes d'enregistrement.

● La mise au point manuelle peut être effectuée depuis le menu rapide même si les paramètres de la bague de commande ont été modifiés. (→34)

Prises de vues avec fonction de reconnaissance de visage [Visage]

■ **Mode d'enregistrement :**          

- Par défaut, [Visage] est réglé sur [NON].
- Lorsque des visages sont mémorisés, le réglage se commutera automatiquement sur [OUI].

■ Fonctionnement de la fonction de reconnaissance de visage

En mode enregistrement

- L'appareil optimise automatiquement la mise au point et l'exposition sur les sujets dont le visage a été mémorisé.
- Si le nom de la personne mémorisée a été réglé, celui-ci s'affiche à l'écran (jusqu'à 3 personnes).

En mode lecture

- L'âge et le nom des personnes mémorisées s'affichent (si cette information a été entrée).
- Les noms s'affichent à l'écran s'ils avaient été réglés au moment de la mémorisation (jusqu'à 3 personnes).
- Il est possible d'effectuer une lecture sélective uniquement des images de personnes mémorisées ([Sélection catégorie] sous [Lecture filtrée] ou [Diaporama]).



- La fonction de reconnaissance de visage cherche les visages similaires à ceux mémorisés, mais aucune garantie n'est fournie quant à la reconnaissance d'une personne. Dans certains cas, selon l'expression faciale et l'environnement, la reconnaissance de visage pourrait ne pas être possible ou ne pas fonctionner correctement même pour les visages enregistrés.
- **L'information de reconnaissance de visage pour les images déjà enregistrées ne sera pas modifiée même si vous effectuez des modifications aux informations de visage.**
Par exemple, si vous modifiez le nom d'une personne, les images enregistrées avant cette modification ne sont pas catégorisées par la reconnaissance de visage sous [Sélection catégorie].
- En mode rafale, les informations relatives à la reconnaissance de visage ne sont associées qu'à la première photo.
- Si vous enfoncez le déclencheur à mi-course, puis tournez l'appareil vers une autre personne à photographier, les informations de cette nouvelle personne peuvent être ajoutées à l'image.
- La reconnaissance de visage ne peut être utilisée dans les cas suivants :
 - Mode [Commande créative] ([Effet miniature], [Mise au point douce])
 - Modes scène ([Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [Nourriture], [Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D])
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
- Même si des informations de reconnaissance de visage sont enregistrées, les images saisies lorsque le nom est réglé sur [NON] ne sont pas catégorisées par la reconnaissance de visage sous [Sélection catégorie].
- Pour modifier les informations des images déjà enregistrées, utilisez [REEMPL.] (→187) sous [Modif. visage].

Mémorisation de visages

Un total de 6 visages peuvent être mémorisés avec des informations telles que le nom, et la date de naissance.

L'enregistrement de plusieurs images de la même personne (jusqu'à 3) rend la reconnaissance de visage plus facile.

1 Sélectionnez [Visage] à partir du menu [Enr.] (→61).

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [MÉMOIRE], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner [Nouveau], puis appuyez sur [MENU/SET].


• Si 6 visages ont déjà été mémorisés, supprimez-en un avant de continuer. (→138)

4 Prenez la photo du visage.

① Prenez la photo en alignant le visage avec le guide.

② Utilisez ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].

- S'il s'agit d'une remémorisation, sélectionnez [Non].
- Des visages autres que ceux de personnes (animaux, etc.) ne peuvent être mémorisés.
- Sur pression de la touche [DISP.], une explication concernant les images de visages s'affiche.



5 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner la rubrique à modifier, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Nom]	① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET]. ② Saisissez le nom. (Consultez « Saisie de texte » à la page (→76))
[Âge]	Permet de régler la date de naissance. ① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET]. ② Utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner l'année, le mois et le jour, réglez avec ▲ ▼, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Icône MP]	Permet de changer l'icône affichée lorsque le sujet est mis au point. ① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner l'icône de mise au point, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Ajout. images]	Un total de 3 images pour une personne peuvent être mémorisées. ① Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner [Ajout. images], puis appuyez sur [MENU/SET]. • Lorsque l'image d'un visage mémorisé est sélectionnée au moyen des touches du curseur, un écran de confirmation de suppression est affiché. Sélectionnez [Oui] pour supprimer l'image de visage. (Si une seule image a été mémorisée, elle ne peut être supprimée.) ② Prenez la photo du visage. (Étape 4 ci-dessus) ③ Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

■ Conseils d'enregistrement lors de la mémorisation de visages

- Placez le sujet face à l'appareil les yeux ouverts et la bouche fermée, en s'assurant que les contours du visage, les yeux et les sourcils ne sont pas cachés par des cheveux au moment de la mémorisation.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'ombre sur le visage à mémoriser. (Le flash est désactivé lors de la mémorisation de visage.)

■ Si un visage n'est pas reconnu lors des prises de vues

- Mémorisez le visage du sujet à l'intérieur et à l'extérieur, sous différents angles ou avec différentes expressions.
- Procédez à nouveau à la mémorisation du visage sur les lieux de la prise de vue.
- Lorsqu'une personne mémorisée n'est plus reconnue, corrigez en la mémorisant de nouveau.

Modification ou suppression des informations des personnes mémorisées

Les informations des personnes mémorisées peuvent être modifiées ou supprimées.

- 1** Sélectionnez [Visage] à partir du menu [Enr.] (→61).
- 2** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [MÉMOIRE], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner l'image de la personne à modifier ou à supprimer, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Modif. info]	Édition du nom ou d'autres informations. (→137)
[Priorité]	Établissement de l'ordre de priorité des réglages de mise au point et d'exposition. ① Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner l'ordre d'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Effacer]	Suppression des informations et des images de visage.

Fonctions utiles en voyage

[Date de voyage]

Enregistrez la date où vous avez pris vos photos en entrant au préalable la date de départ.

- 1** Sélectionnez [Date de voyage] à partir du menu [Configuration]. (→61)
- 2** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Configuration voyage], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Utilisez ▲ ▼ ◀▶ pour sélectionner la date de départ, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5** Utilisez ▲ ▼ ◀▶ pour sélectionner la date de retour, puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Enregistrement de [Lieu]

Une fois le paramétrage de [Configuration voyage] établi, il est possible de régler le lieu.

- ① Sélectionnez [Lieu] à l'étape **2** plus haut.
- ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Entrez le lieu. (Consultez « Saisie de texte » à la page (→76))

- La date de voyage est calculée à partir de la date de départ réglée, et celle réglée dans l'horloge de l'appareil. Lorsque la destination est réglée sous [Heure mondiale], les jours écoulés sont calculés sur la base de l'heure locale de la destination.
- Lorsque [Configuration voyage] est réglé sur [NON], le nombre de jours écoulés n'est pas enregistré. Il n'est pas affiché même si [Configuration voyage] est réglé sur [RÉG.] après l'enregistrement d'images.
- Si les paramétrages sont effectués avant la date de départ, le décompte des jours avant le départ n'est pas enregistré.
- Pour imprimer [Lieu] ou le nombre de jours écoulés, utilisez [Timbre caract.] ou lancez l'impression à partir du logiciel « PHOTOfunSTUDIO » qui se trouve sur le CD-ROM fourni.
- Le paramètre [Date de voyage] ne peut pas être établi pour des images animées au format AVCHD.
- [Lieu] ne peut pas être enregistré avec des images animées MP4.
- Cette fonction ne peut être activée dans le mode [Automatisation intelligente]. Les réglages effectués dans l'autre mode d'enregistrement sont appliqués.

[Heure mondiale]

Réglez l'heure locale de votre destination.

- Réglez [Départ] lors de la première utilisation de l'appareil photo, après l'achat. Vous pourrez régler [Arrivée] après avoir réglé [Départ].

1 Sélectionnez **[Heure mondiale]** à partir du menu **[Configuration]**. (→61)

2 Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner **[Arrivée]** ou **[Départ]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

3 Utilisez **◀ ▶** pour sélectionner la zone, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

Heure locale de la destination sélectionnée



Lorsque [Arrivée] a été sélectionné



Lorsque [Départ] a été sélectionné

■ Réglage de l'heure avancée

Appuyez sur **▲** à l'étape **3**. (Appuyez de nouveau pour annuler le paramétrage.)

- Au moment du passage à l'heure avancée, l'horloge est avancée de 1 heure. Si le paramétrage est annulé, l'heure courante est automatiquement rétablie.

■ À votre retour de votre destination de voyage

Sélectionnez **[Départ]** et appuyez deux fois sur **[MENU/SET]** à l'étape **2**.

- Si vous ne trouvez pas votre destination dans la zone affichée à l'écran, paramétrez en fonction de la différence avec l'heure à domicile.
- [📸] s'affiche à l'écran pour les images enregistrées à destination lorsqu'elles sont visionnées.

Utilisation du menu [Enr.]

Vous pouvez effectuer des réglages tels que les tons, la sensibilité, le format d'image et la taille de l'image.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Format d'image]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Réglez le format d'image des images fixes.

■ **Réglages** : **[4:3]** / **[3:2]** / **[16:9]** / **[1:1]**

- Les bords pourraient être rognés à l'impression. Vérifiez-les avant l'impression. (→297)
- Ne peut être réglé dans le cas suivant :
 - Mode scène [Mode photo 3D]

[Taille image]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Réglez la taille (nombre de pixels) des images fixes. Le nombre d'images pouvant être enregistrées dépend de ce réglage et de celui de la qualité.

■ Réglages

[Format d'image]	4:3	3:2	16:9	1:1
[Taille image]	12M 4000×3000	10.5M 4000×2672	9M 4000×2248	9M 2992×2992
	8M * 3264×2448	7M * 3264×2176	8M * 3840×2160	6M * 2448×2448
	5M 2560×1920	4.5M * 2560×1712	3.5M * 2560×1440	3.5M * 1920×1920
	3M * 2048×1536	2.5M * 2048×1360	2M * 1920×1080	2.5M * 1536×1536
	0.3M 640×480	0.3M * 640×424	0.2M * 640×360	0.2M * 480×480

* Ce réglage n'est pas disponible sous **[IA]** (mode [Automatisation intelligente]).

Guide de réglage

Taille plus grande	←→	Taille plus petite
Image plus nette		Image moins nette
Plus petit nombre de photos		Plus grand nombre de photos

- Un effet mosaïque peut apparaître dépendant du sujet et des conditions de prises de vues.
- Le réglage n'est pas possible dans les cas suivants :
 - Modes scène ([Sensibilité élevée], [Mode photo 3D])
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Qualité]

■ Mode d'enregistrement : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Sélectionnez la qualité de l'image.

■ Réglages

[Fine]	Donne la priorité à la qualité d'image et enregistre les photos au format JPEG.
[Standard]	Enregistre les photos au format JPEG avec qualité d'image ordinaire.
[RAW+Fine]	Enregistre les photos au format JPEG et au format RAW.*1
[RAW+Standard]	
[RAW]	Enregistre les photos au format RAW.*2
[3D+fine]	Enregistre simultanément les photos au format 3D (MPO) et au format JPEG. (Seulement lorsque le mode scène [Mode photo 3D] a été réglé)
[3D+standard]	

*1 Si vous supprimez le fichier RAW de la mémoire de l'appareil, le fichier JPEG correspondant sera également supprimé.

*2 Il n'est pas possible de modifier la taille de l'image. (Les photos sont enregistrées avec le nombre maximum de pixels pour chaque format d'image.)

■ À propos du format de fichier RAW

En format de fichier RAW, l'appareil sauvegarde les données telles quelles, sans aucun traitement d'image.

Vous pouvez utiliser le logiciel « SILKYPIX Developer Studio SE » d'Ichikawa Soft Laboratory pour sauvegarder les images de format de fichier RAW dans des formats de fichier (JPEG, TIFF, etc.) affichables sur un PC, etc., et pour effectuer des tâches d'édition avancées telles que la correction de l'équilibre des blancs sur les images précédemment enregistrées. Il est à noter toutefois que le volume des données d'image d'un fichier RAW est plus élevé.

Téléchargez « SILKYPIX Developer Studio SE » depuis le site Web, puis installez-le sur votre ordinateur. Pour plus de détails sur la façon de télécharger le logiciel, etc., reportez-vous à (→271).

- [Qualité] se verrouille sur ([Standard]) en mode scène [Sensibilité élevée].
- Il n'est pas possible de régler l'appareil sur ou dans les cas suivants :
 - Mode [Photo panoramique]
 - Modes scène ([Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)])
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur ou

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Sensibilité]

■ **Mode d'enregistrement :** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Réglez la sensibilité ISO (sensibilité à la lumière) manuellement.

Il est recommandé de sélectionner une sensibilité plus élevée de manière à obtenir des images claires malgré un faible éclairage.

■ **Réglages :** [AUTO] / [ISO] / [80] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400]

Guide de réglage

[Sensibilité]	[80] ←→ [6400]
Endroit (recommandé)	Clair (à l'extérieur) Sombre
Vitesse d'obturation	Lente Rapide
Interférence	Faible Élevée
Sujet flou	Élevée Faible

- [AUTO] est automatiquement réglé dans une plage allant jusqu'à 1 600 en fonction de la luminosité du sujet.
- [ISO] est automatiquement fixé dans une plage allant jusqu'à 1 600 selon les mouvements et la luminosité du sujet.
- La [Sensibilité] est automatiquement réglée dans les situations suivantes :
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque [Prise en rafale] est réglé sur []
- La vitesse d'obturation est limitée de la manière indiquée ci-dessous en fonction du paramétrage de [Sensibilité].

[Sensibilité]	Vitesse d'obturation (secondes)
AUTO / [ISO]	Changement automatique en fonction du paramétrage de [Sensibilité].
80/100/200/400	4 ^e - 1/2000 ^e
800/1600	1 ^e - 1/2000 ^e
3200/6400	1/4 ^e - 1/2000 ^e

- Il est impossible de sélectionner [ISO] en mode [Priorité vitesse].
- Il est impossible de sélectionner [AUTO] ou [ISO] en mode [Rég. manuel exposition].

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Rég. limite ISO]

■ **Mode d'enregistrement** :         SCN 

Il est possible de sélectionner la limite supérieure de la sensibilité ISO lorsque [Sensibilité] est réglé sur [AUTO] ou [ISO].

■ **Réglages** : [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400]

- Cette fonction est désactivée durant l'enregistrement d'images animées.








- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)


[Équilibre blancs]

■ **Mode d'enregistrement** :  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**   

Cette fonction permet de régler le chromatisme en fonction de la source de lumière dans le cas où le rendu des couleurs n'est pas naturel.

■ **Réglages**

 ÉAB (équilibre automatique des blancs)	Réglage automatique selon la source de lumière.
 (ciel dégagé)	Permet de régler sur la couleur sous un ciel dégagé.
 (ciel couvert)	Permet de régler sur la couleur sous un ciel nuageux.
 (ombre)	Permet de régler sur la couleur à l'ombre.
 (éclairage à incandescence)	Permet de régler sur la couleur sous une lumière incandescente.
 (mode réglé)	Permet d'utiliser le pré-réglage de l'équilibre des blancs.
 SET (paramétrages de mode réglés)	Permet de régler l'équilibre des blancs manuellement.

- Lorsque [ÉAB] (équilibre automatique des blancs) est réglé, le rendu chromatique est réglé en fonction de la source lumineuse. Toutefois, si la scène est trop claire ou trop sombre, ou en présence d'autres conditions extrêmes, les images pourraient être rougeâtres ou bleuâtres. L'équilibre des blancs pourrait ne pas être adéquat en présence de plusieurs sources de lumière.
- Nous vous recommandons de régler sur [ÉAB] ou [SET] lors de prises de vues sous un éclairage fluorescent ou DEL lorsque le réglage de l'équilibre des blancs dépend du type d'éclairage.
- Le réglage [Équilibre blancs] est fixé sur [ÉAB] dans les situations suivantes :
 - Modes scène ([Paysage], [Portrait nocturne], [Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [Nourriture], [Crépuscule] et [Ciel étoilé])
 - Sauf lorsque l'effet de mode [Photo panoramique] est [Aucun effet]
- Le réglage de l'équilibre des blancs est conservé en mémoire même après la mise hors marche de l'appareil. (Si la sélection du mode scène est modifiée, le réglage de l'équilibre des blancs retourne automatiquement à [ÉAB].)

■ Réglage fin de l'équilibre des blancs (à l'exclusion de [ÉAB])

Un réglage plus fin de l'équilibre des blancs peut être effectué si les couleurs n'apparaissent pas telles que prévues.


- ① Sélectionnez l'équilibre des blancs devant faire l'objet d'un réglage fin, puis appuyez sur la touche [DISP.] pour afficher l'écran [Rég. équil. blancs].
- ② Tournez la bague de commande ou la molette de commande vers la droite si le rouge est prononcé, ou vers la gauche si le bleu est prononcé.
 - Il est également possible d'appuyer sur ◀▶ pour effectuer les paramétrages.
- ③ Appuyez sur [MENU/SET].
 - Les réglages demeurent en mémoire même après la mise hors marche de l'appareil.
 - Les réglages demeurent activés même lorsqu'un flash est utilisé.

■ Réglage manuel de l'équilibre des blancs ([■]SET)

Prenez une photo d'un objet blanc sous la source de lumière cible pour régler le rendu des couleurs.

- ① Sélectionnez [■]SET et appuyez sur [MENU/SET].
- ② Orientez l'appareil sur un objet blanc (une feuille de papier, par exemple) et appuyez sur [MENU/SET].
L'équilibre des blancs est réglé sur [■].
- Le réglage de l'équilibre des blancs est conservé en mémoire même après la mise hors marche de l'appareil.
- Il pourrait être impossible de régler adéquatement l'équilibre des blancs si le sujet est trop lumineux ou trop sombre. Dans un tel cas, ajustez la luminosité, puis essayez de régler l'équilibre des blancs à nouveau.

■ Portée de l'équilibre automatique des blancs [ÉAB] :



K=Température couleur Kelvin

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Mode MPA]

- **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

Pour plus de détails (→89).

[MPA rapide]

- **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

La mise au point est ajustée automatiquement lorsque l'appareil détecte un léger flou même sans que le déclencheur ne soit enfoncé (cela augmente la consommation d'énergie).

- **Réglages :** [OUI] / [NON]

- La mise au point peut prendre un certain temps si la longueur focale passe rapidement de la position grand-angle (W) à la position télé (T) ou si l'appareil est soudainement rapproché du sujet.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course si la mise au point s'avère difficile.
- Cette fonction sera désactivée dans les cas suivants :
Modes scène ([Portrait nocturne], [Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [Ciel étoilé] et [Vidéo haute vitesse])
- [MPA rapide] ne peut être utilisé lorsque la détection MPA est en cours.

[Visage]

- **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

Pour plus de détails (→136).

[Verrou MPA/EA]

- **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

Pour plus de détails (→100).

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Mode de mesure]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Il est possible de changer de mode pour mesurer la luminosité lors de la correction de l'exposition.

■ **Réglages**

[Mode de mesure]	Mode photométrique	Conditions
[Mesure multi]	Sur tout l'écran	Conditions normales (donne des photos équilibrées)
[Pondéré au centre]	Au centre et autour de la zone centrale	Sujet centré
[Ponctuel]	Au centre et près du centre	Grande différence entre la luminosité du sujet et celle en arrière-plan (p. ex. : personne sous les projecteurs sur une scène, éclairage en contre-jour)

[Exposition i.]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Cette fonction règle automatiquement le contraste et l'exposition pour donner un rendu chromatique plus naturel dans les situations où il y a un fort contraste entre l'arrière-plan et le sujet.

- Lorsque [Exposition i.] est activé, la couleur de change.

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Même si [Sensibilité] est réglé sur [80] ou [100], lorsque [Exposition i.] est activé, il se peut que les images soient prises avec une sensibilité ISO plus élevée que le paramétrage.
- Ne peut être réglé dans le cas suivant :
 - Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW], [RAW] ou [RAW]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Vitesse obtur. min.]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** □ SCN

Établit la vitesse d'obturation à sa valeur minimum. Il est recommandé d'utiliser des vitesses d'obturation plus lentes pour réussir des photos claires sous un faible éclairage.

■ **Réglages** : [AUTO] [1/250] [1/125] [1/60] [1/30] [1/15] [1/8] [1/4] [1/2]* [1]*

*Si la sensibilité ISO est réglée à [3200] ou [6400], la vitesse d'obturation est établie à [1/4].

- Une vitesse d'obturation plus lente permet l'obtention de photos plus claires mais augmente le risque de bougé; aussi, est-il recommandé d'utiliser un trépied et le retardateur.
- Puisque les images fixes peuvent être plus foncées lors de l'utilisation de valeurs plus élevées que [1/250], nous recommandons de prendre des images fixes dans des endroits éclairés (si l'image fixe sera foncée au moment que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, [MIN.] clignote en rouge).
- L'icône [MIN.] s'affiche pour des vitesses d'obturation autres que [AUTO].

[Résolution i.]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** □ SCN

Il est possible d'utiliser la technologie de résolution intelligente de l'appareil pour obtenir des prises de vues d'images fixes aux contours mieux définis et avec une résolution plus claire.

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

[Zoom i.]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** □ SCN

Pour plus de détails (→83).

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

[Zoom numérique]

■ **Mode d'enregistrement** : **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** □ SCN

Pour plus de détails (→83).

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Prises en accéléré]

■ **Mode d'enregistrement :**

Vous pouvez prédéfinir l'heure de début d'enregistrement, l'intervalle d'enregistrement et le nombre d'images fixes à enregistrer automatiquement. Ce réglage est pratique pour enregistrer des scènes de paysage, pour l'observation des changements graduels sur les animaux, les plantes, etc., et pour d'autres applications depuis un point fixe. Les images sont enregistrées en tant qu'image d'un seul groupe (→160).

Lorsque l'option [Vidéo en accéléré] du menu [Lecture] est utilisée, vous pouvez créer des images animées. (→180)

- Il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée.
- Lorsque l'appareil est alimenté par une prise de courant avec l'adaptateur secteur fourni, [Prises en accéléré] se désactive.
- Effectuez les réglages de date et d'heure à l'avance. (→28)
- Les images enregistrées avec [Prises en accéléré] ne peuvent être enregistrées sur la mémoire interne. Utilisez plutôt une carte.
- Vous ne pourrez peut-être pas enregistrer le nombre d'images spécifié, suivant les conditions d'utilisation et la charge restante de la batterie.

1 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Heure de début]	[Maintenant]	Lancement de l'enregistrement sur pression à fond du déclencheur.
	[Réglage du délai de démarrage]	Réglez l'heure du début de l'enregistrement. Le paramétrage est possible jusqu'à 23 heures 59 minutes à l'avance. • Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'option (heure et/ou minute), sur ▲ ▼ pour régler l'heure de début, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Intervalle prises de vues] / [Compte de photos]		L'intervalle d'enregistrement et le nombre de photos peuvent être définis. • Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'option (intervalle d'enregistrement et/ou nombre d'images), et sur ▲ ▼ pour valider, puis appuyez sur [MENU/SET]. [Intervalle prises de vues] : Réglez l'intervalle d'enregistrement sur une valeur de 10 secondes à 1 minute par pas de 10 secondes, ou sur une valeur de 1 minute à 30 minutes par pas de 1 minute. (Pour certaines vitesses d'obturation, vous pouvez régler l'intervalle par pas de 1 minute ou 5 minutes.) [Compte de photos] : Réglez le nombre d'images sur une valeur de 10 images à 200 images, par unités de 10 images.
	[Avertisseur]	
	[OUI]	L'utilisateur est prévenu que l'enregistrement est sur le point de commencer, par un son d'avertissement et par le clignotement de la lampe d'assistance MPA.
	[NON]	Il n'y a pas de son d'avertissement. De plus, la lampe d'assistance MPA ne clignote pas.

(Suite à la page suivante)

2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Démar. prises de vues], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez à fond sur le déclencheur.

- L'enregistrement est automatiquement lancé.
- Si la période d'attente jusqu'au lancement de l'enregistrement est de 40 secondes ou plus, l'appareil est automatiquement mis hors marche durant la période d'attente. L'enregistrement [Prises en accéléré] se poursuivra même si l'appareil est mis hors marche, et l'appareil se mettra automatiquement en marche à l'heure de début d'enregistrement. Pour mettre l'appareil photo en marche manuellement, appuyez sur l'interrupteur [ON/OFF] ou maintenez enfoncée la touche de lecture.
- Pour arrêter l'enregistrement [Prises en accéléré] en cours d'exécution, appuyez sur la touche [MENU/SET] ou sur la touche de lecture pendant que l'appareil est en marche et terminez l'enregistrement comme indiqué sur l'écran de confirmation.

- La fonction d'enregistrement par intervalles n'est pas conçue pour des systèmes à applications particulières (caméra de surveillance).
- Lorsque l'intervalle d'enregistrement est réglé sur une valeur inférieure à 1 minute (pour enregistrer des scènes nocturnes, etc.) et que l'enregistrement précédent n'est pas encore terminé, il se peut que l'enregistrement ultérieur soit ignoré.
- Lorsque [Avertisseur] est réglé sur [OUI], un son d'avertissement est émis. Vérifiez ce réglage pour vous assurer qu'il convient à l'environnement d'enregistrement.
- L'appareil photo est verrouillé sur la position de zoom définie avant le début de l'enregistrement.
- [Prises en accéléré] ne peut être utilisé dans les situations suivantes :
 - Modes scène ([Vidéo haute vitesse], [Mode photo 3D])
- Si une seule image est enregistrée, elle ne sera pas sauvegardée en tant qu'image de groupe.
- [Prises en accéléré] sera annulé en cours d'exécution dans les cas suivants :
 - Lorsque la batterie est faible.
 - Lorsque le nombre d'images enregistrables est atteint.
 - Lors de la pression sur la touche de lecture
 - Lors de la modification du mode d'enregistrement
- Ne connectez pas le câble AV (en option) ou le câble de connexion USB (fourni) pendant l'enregistrement [Prises en accéléré].
- Lors de l'utilisation du zoom, il se peut que l'appareil photo s'incline lorsque le barillet d'objectif se déploie. Veillez à immobiliser l'appareil photo sur un trépied ou par un autre moyen.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Lampe assist. MPA]

■ **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

La lampe s'allume dans des conditions de faible éclairage en vue de faciliter la mise au point.

■ Réglages

[OUI]	La lampe s'allume sur pression à mi-course du déclencheur. ([MPA*] apparaît.)
[NON]	La lampe n'est pas allumée. (Pour des photos d'animaux de nuit, etc.)

- La lampe d'assistance MPA a une portée effective de 1,5 m (4,9 pi).
 - La portée de la lampe d'assistance pour la mise au point automatique est réduite lorsque le zoom est utilisé et selon les conditions du sujet.
 - Évitez de placer la main ou des doigts devant la lampe ou de la regarder directement de près.
- Le paramétrage est fixé sur [NON] dans les modes scène suivants : [Paysage], [Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [Crépuscule], [À travers vitre] et [Vidéo haute vitesse]

[Sans yeux-rouges]

■ **Mode d'enregistrement :** **P A S M C1 C2**

Détecte automatiquement la présence des yeux rouges et corrige les données d'image lors de l'enregistrement avec la réduction des yeux rouges causés par le flash ([*A[⊗]]/[*S[⊗]]).

■ Réglages : [OUI] / [NON]

- Selon les circonstances, la correction des yeux rouges pourrait ne pas être possible.
- Lorsque cette fonction est réglée sur [OUI], l'icône du flash passe à [*A[⊗]]/[*S[⊗]].
- Cette fonction n'est opérante que lorsque l'appareil photo détecte un sujet en tant que visage.
- Le paramétrage est établi à [NON] sauf dans les modes scène suivants : [Portrait], [Carnation], [Portrait nocturne] et [Bébé]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Antiflou mouvement]

■ **Mode d'enregistrement** :  P A S M C1 C2 □ SCN 

Pour plus de détails (→38).

[Prise noct. main i.]

■ **Mode d'enregistrement** :  P A S M C1 C2 □ SCN 

Pour plus de détails (→39).

[HDR i. (Dyn. étendue)]

■ **Mode d'enregistrement** :  P A S M C1 C2 □ SCN 

Pour plus de détails (→40).

[Stabilisateur]

■ **Mode d'enregistrement** :  **P A S M C1 C2** □ SCN 

Détecte automatiquement l'instabilité et prévient le bougé.

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Le paramétrage est fixé sur [OUI] dans le mode scène [Prise nocturne main].
- Le paramétrage est fixé sur [NON] dans les situations suivantes :
[Ciel étoilé], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D]
- La fonction de stabilisation optique de l'image hybride sur 5 axes est automatiquement activée pendant l'enregistrement d'images animées. Cela réduit le sautellement de l'image lors d'un enregistrement fait en mouvement (en marchant, lors d'un zoom, etc.).
 - La portée de l'enregistrement pourrait être plus courte.
 - Si vous enregistrez des images animées [MP4] avec [Qualité enreg.] réglé sur [VGA/30p], le stabilisateur optique de l'image hybride sur 5 axes ne fonctionnera pas.
- Cas dans lesquels le stabilisateur de l'image pourrait ne pas être efficace :
 - Lorsque l'appareil est trop agité
 - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé (dans la plage du zoom numérique également)
 - En suivant des sujets en mouvement rapide
 - Lorsque la vitesse d'obturation diminue pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Timbre date]

■ **Mode d'enregistrement** :          

Des images fixes peuvent être prises avec la date et l'heure d'enregistrement inscrites sur l'image fixe.

■ **Réglages** : [SANS H] / [AVEC H] / [NON]

- Ne demandez pas l'impression des dates en confiant l'impression à un laboratoire ou lors de l'utilisation d'une imprimante si la fonction timbre date a été activée. (Les dates imprimées pourraient se chevaucher.)
- L'inscription de la date sur les photos ne peut être supprimée.
- Le paramétrage est fixé sur [NON] dans les cas suivants :
 - Modes scène ([Vidéo haute vitesse], [Mode photo 3D])
 - Lors de l'enregistrement d'images animées
 - Lorsque le mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition a été activé
 - Lorsque le mode [Prise en rafale] est utilisé
- Il n'est pas possible de modifier le paramétrage dans le mode [Automatisation intelligente]. Le paramétrage effectué dans l'autre mode d'enregistrement est appliqué.

Utilisation du menu [Images animées]

Vous pouvez sélectionner le mode d'enregistrement et la qualité de l'image ainsi que d'autres paramètres.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Format enregistrement]

■ **Mode d'enregistrement** :

Permet de régler le format des données enregistrées lors de l'enregistrement d'images animées.

■ Réglages

[AVCHD]	Ce format de données convient pour la lecture sur un téléviseur haute définition.
[MP4]	Ce format de données convient au visionnement d'images animées sur un ordinateur et des périphériques similaires.

- Pour plus de détails sur les formats d'enregistrement pour l'enregistrement d'images animées et sur la compatibilité des images animées enregistrées. (→50)

[Qualité enreg.]

■ **Mode d'enregistrement** :

Règle la qualité des images animées enregistrées.

■ Réglages

[AVCHD] dans le [Format enregistrement]

* AVCHD Progressive

Rubrique	Résolution	Nombre d'images par seconde	Débit binaire
[FHD/60p]*	1920×1080	60p	Environ 28 Mbits/s
[FHD/60i]	1920×1080	60i	Environ 17 Mbits/s
[HD/60p]	1280×720	60p	Environ 17 Mbits/s

[MP4] dans le [Format enregistrement]

Rubrique	Résolution	Nombre d'images par seconde	Débit binaire
[FHD/30p]	1920×1080	30p	Environ 20 Mbits/s
[HD/30p]	1280×720	30p	Environ 10 Mbits/s
[VGA/30p]	640×480	30p	Environ 4 Mbits/s

■ À propos de l'icône d'images animées

[Format enregistrement] — **AVCHD**
 Résolution — **FHD 60i** — Nombre d'images par seconde

● Qu'est-ce que le débit binaire?

Il s'agit du volume de données transmis dans un laps de temps donné; plus le débit est élevé, plus la qualité de l'image est élevée. Cet appareil utilise la méthode d'enregistrement « VBR », qui est l'acronyme de « variable bit rate » (débit binaire variable) ce qui veut dire que le débit binaire varie automatiquement en fonction de la scène à enregistrer. Par conséquent, la durée d'enregistrement possible est réduite lorsqu'une scène à mouvement rapide est enregistrée.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Taille image fixe]

■ **Mode d'enregistrement** :         

Réglez [Taille image fixe] si vous saisissez des images fixes durant l'enregistrement d'images animées.

■ Réglages

[9M]	Pour impressions jusqu'au format A3.
[6M]	Pour impressions jusqu'au format A3.
[2M]	Convient pour l'affichage sur un téléviseur haute définition.

- Le format d'image passe à **[16:9]**.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[MPA en continu]

■ **Mode d'enregistrement** :          

Permet à la mise au point de s'effectuer continuellement lors de l'enregistrement d'images animées ou règle la position de la mise au point au début de l'enregistrement.

■ **Réglages**

[OUI]

[NON] : La position de la mise au point est réglée au début de l'enregistrement d'images animées.

- Le réglage est établi à [NON] dans la situation suivante :
 - Mode scène [Ciel étoilé]

[Prises à niveau]

■ **Mode d'enregistrement** :          

Détecte automatiquement l'inclinaison de l'appareil pendant l'enregistrement d'images animées et corrige l'image sur l'axe horizontal de manière qu'elle ne soit pas inclinée.

■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Si l'enregistrement est effectué en marchant ou si l'inclinaison de l'appareil est prononcée, il pourrait ne pas être possible de corriger l'inclinaison horizontale des images animées.
- Lorsque [Prises à niveau] est réglée sur [OUI], la portée de l'enregistrement deviendra légèrement plus courte lors du démarrage de l'enregistrement d'images animées.
- La position horizontale des images fixes extraites durant l'enregistrement d'images animées n'est pas corrigée.
- Le réglage est établi à [NON] dans la situation suivante :
 - Mode scène [Vidéo haute vitesse]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Coupe-vent]

■ **Mode d'enregistrement** :          

Détecte automatiquement les bruits du vent captés par les microphones et les supprime dans le cas où ils sont trop élevés.

■ **Réglages**

[AUTO] : Le bruit du vent est automatiquement supprimé suivant le volume.

[NON]

- Lorsque [Coupe-vent] est réglé sur [AUTO], la qualité sonore sera différente de celle des enregistrements effectués dans des conditions normales.
- Le paramétrage est fixé sur [NON] dans les cas suivants :
 - [Effet miniature] dans le mode [Commande créative]
 - Mode scène [Vidéo haute vitesse]
 - Lorsque [Micro zoom] est réglé sur [OUI]

[Micro zoom]

■ **Mode d'enregistrement** :          

Cette fonction lie l'enregistrement du son à l'utilisation du zoom.

Pendant l'enregistrement avec téléobjectif, vous pouvez capter nettement les sons du sujet tout en supprimant les sons environnants.

Pendant l'enregistrement grand-angle, vous pouvez capter une vaste plage de sons environnants avec un effet stéréophonique.


■ **Réglages** : [OUI] / [NON]

- Lorsque réglé sur [OUI] et pendant l'opération de zoom, les bruits d'opération peuvent être enregistrés clairement de concert avec les bruits ambiants. De plus, le niveau d'enregistrement audio sera plus bas avec un grand angle que lorsque [NON] est sélectionné.
- L'effet audio stéréophonique est réduit pendant l'enregistrement avec téléobjectif.
- Le paramétrage est fixé sur [NON] dans les cas suivants :
 - [Effet miniature] dans le mode [Commande créative]
 - Mode scène [Vidéo haute vitesse]

Commutation de l'affichage des informations sur les images, etc.

Il est possible de désactiver l'affichage des informations sur les images (numéro de fichier, etc.) et les informations sur l'enregistrement (paramétrages utilisés à l'enregistrement) pendant le visionnement d'une image.

1 Appuyez sur la touche [DISP.] pour changer l'affichage.



Comporte des informations sur l'image (date et heure de l'enregistrement, etc.)



Comporte des informations sur l'enregistrement ((Flash), [Sensibilité] etc.)



Aucun affichage




- Il n'est possible que d'allumer et d'éteindre l'affichage dans les cas suivants :
 - Pendant la visualisation avec fonction zoom
 - Pendant la lecture d'images animées
 - Pendant la lecture à défilement automatique des images panoramiques
 - Pendant la lecture continue
 - Pendant un diaporama
- Il n'est pas possible de modifier l'affichage pendant la lecture en mosaïque ou lorsque l'écran de calendrier s'affiche.

Affichage des images de groupe

Vous pouvez faire la lecture consécutive de plusieurs images à l'intérieur d'un groupe, ou faire la lecture des images de groupe une à la fois.

[] : Images de groupe enregistrées de manière consécutive en réglant [Prise en rafale] sur [] ou [] (→103)



[] : Images de groupe enregistrées avec [Prises en accéléré] (→150)



Une image représentative (la première image d'un groupe) s'affiche lorsqu'elle est affichée avec d'autres images fixes ou avec des images animées.

- Vous pouvez supprimer ou éditer des images par unités de groupe. (Par exemple, si vous supprimez une image à l'intérieur d'un groupe, toutes les images de ce groupe seront supprimées.)

■ Lecture consécutive des images de groupe

1 Sélectionnez une image avec icône d'image de groupe ([]), ou []), puis appuyez sur ▲.

- Si vous avez filtré les images pour la lecture avec [Diaporama] (→168) ou [Lecture filtrée] (→164), l'écran de sélection apparaît. Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Lecture rafale] ou [Lecture séquentielle], puis appuyez sur [MENU/SET].

Opérations pendant la lecture continue

▲	Visualisation continue / pause	▼	Arrêt de la visualisation
◀	Lecture arrière rapide	▶	Lecture avant rapide
	Appel de l'image suivante (dans le mode pause)		Rappel de l'image précédente (dans le mode pause)

■ Lecture des images de groupe une à la fois

- 1 Sélectionnez une image avec icône d'image de groupe ([, ou []), puis appuyez sur ▼.





- 2 Utilisez ◀▶ pour faire défiler les images.



- Appuyez de nouveau sur ▼ pour revenir à l'écran de lecture normale.
- Pour les images stockées dans un groupe, vous pouvez effectuer les mêmes opérations que lors de la lecture normale d'image fixe. (lecture en mosaïque, visualisation avec fonction zoom, suppression des images, etc.)

■ Réacquisition des informations sur un groupe de photos

Lors de la mise en marche de l'appareil, l'icône [] (acquisition d'informations) pourrait s'afficher.

Pendant l'affichage de [], aucune image ne peut être supprimée et le menu [Lecture] ne peut être utilisé.

- S'il ne reste qu'une seule image fixe dans un groupe d'images après la suppression ou autre opération, elle ne formera pas un groupe.
- Les prises de vues en rafale ne seront pas regroupées si l'horloge n'avait pas été réglée.
- Les images d'un groupe d'images ne peuvent être toutes affichées en même temps pendant la lecture [Mes favoris] avec [Diaporama] ou [Lecture filtrée].
- Les opérations suivantes ne sont pas possibles pendant l'affichage d'une image représentative.
 - [Retouche auto]
 - [Retouche créative]
 - [Cadrage] du menu [Lecture]
- Il se peut que les images enregistrées par un autre appareil photo ne soient pas reconnues comme images de groupe d'images.
- Si le nombre total d'images fixes dépasse 50 000, les images enregistrées par la suite ne seront pas groupées.

Méthodes de visionnement [Mode lecture]

Les images enregistrées peuvent être visionnées de plusieurs façons.
Pour changer le mode de lecture, consultez et effectuez les étapes suivantes.

1 Appuyez sur [MENU/SET] en mode lecture.

L'écran de sélection des menus s'affiche.

2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le menu [Mode lecture], puis appuyez sur [MENU/SET].



3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le mode de lecture, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Tout]	Pour effectuer la lecture de toutes les images. (→53)
[Réglages 2D/3D]	Pour commuter le format de sortie d'images entre 2D et 3D. (Disponible seulement lors de la sortie HDMI.) (→266)
[Diaporama]	Pour effectuer automatiquement la lecture des images enregistrées, en séquence. (→168)
[Lecture filtrée]	Pour effectuer la lecture d'images suite à un tri selon diverses conditions. (→164)
[Calendrier]	Permet de chercher et d'effectuer la lecture des images par date d'enregistrement. (→170)

- Si la sélection des photos est réduite dans le mode [Diaporama] ou [Lecture filtrée], la sélection de [Tout] aura pour effet d'annuler le filtrage.
- La méthode de lecture devient automatiquement [Tout] lorsque l'on allume l'appareil photo ou lors de la permutation du mode d'enregistrement au mode de lecture.

[Réglages 2D/3D]

Il est possible de commuter la méthode de lecture des images 3D. Ce menu n'est affiché que lors de l'acheminement d'un signal HDMI. Pour la marche à suivre pour la visualisation d'une image fixe 3D (→265).

Sélection des images à visionner [Lecture filtrée]

Il est possible de réduire le nombre de photos à afficher au moyen de filtres tels que dates d'enregistrements, catégories ou favoris.

- 1** Sélectionnez **[Lecture filtrée]** dans le menu **[Mode lecture]** (→163).
- 2** Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner la méthode de filtrage, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

[Images fixes seulement]	Lecture d'images fixes. (→165)
[Images animées seulement]	Lecture d'images animées. (→165)
[Lecture 3D]	Lecture des photos 3D seulement. (→165)
[Voyage]	Lecture d'images dont [Date de voyage] a été paramétré au moment de l'enregistrement. (→165)
[Sélection catégorie]	Visualisation de photos qui ont été filtrées par catégorie telle que le mode scène. (→166)
[Sélection date]	Sélectionne la date à laquelle les photos ont été prises et affiche les photos. (→167)
[Mes favoris]	Affichage des photos classées sous [Mes favoris]. (→167)

■ À propos des opérations avec la fonction **[Lecture filtrée]**

Lorsque **[Lecture filtrée]** a été activé, l'opération appelée par la pression de **▲** dans l'écran de lecture d'une photo est différente. Sélectionnez l'opération à effectuer, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

- **[Retouche]** : Retouches des images (→171)
- **[Lecture rafale]** : Affichage successif des photos prises, une à la fois. (→160)
- **[Lecture séquentielle]** : Lecture continue des images fixes enregistrées avec [Prises en accéléré] (→160)
- **[Lecture de vidéo]** : Lecture d'images animées (→57)
- **[Lecture panoramique]** : Lecture des images panoramiques (→123)
- **[Changement de date]** : Modification de la date d'enregistrement à afficher (→167)
- **[Désactivation filtrage]** : Commutation du mode de lecture sur **[Tout]** (→163)

■ Annulation du filtrage

Durant un visionnement avec **[Lecture filtrée]**, seules les images correspondant aux critères des filtres sélectionnés sont affichées. Dans les cas suivants, le filtrage est désactivé.

- Sur pression de **▲** dans le mode affichage d'une photo et après avoir sélectionné **[Désactivation filtrage]**
- Lorsque **[Tout]** a été sélectionné dans le menu **[Mode lecture]**
- Lors du passage dans le mode enregistrement
- Après la mise hors marche de l'appareil

Ciblage par le type d'image

Sélectionnez le type d'image (images fixes seulement ou images animées seulement), puis lancez-en la lecture.

- 1 Sélectionnez [Images fixes seulement] / [Images animées seulement] / [Lecture 3D] sous [Lecture filtrée], puis appuyez sur [MENU/SET] (→164).**

[Images fixes seulement]	Lecture d'images fixes. (S'applique également aux images panoramiques et aux photos prises en rafale.)
[Images animées seulement]	Lecture d'images animées aux formats AVCHD et MP4 ainsi que des images animées haute vitesse.
[Lecture 3D]	Effectue la lecture des images fixes 3D enregistrée dans le mode scène [Mode photo 3D] seulement.

Ciblage par sélection des photos prises dans un lieu donné

Lecture d'images dont [Date de voyage] (→139) a été paramétré au moment de l'enregistrement.

- 1 Sélectionnez [Voyage] sous [Lecture filtrée], puis appuyez sur [MENU/SET] (→164).**
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].**

[Tout]	Affichage de toutes les photos prises avec [Date de voyage] activé.
[Date de voyage]	Affichage des photos prises à la date sélectionnée seulement. ① Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la date de voyage, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Lieu]	Affichage des photos prises à la destination sélectionnée seulement. ① Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la destination de voyage, puis appuyez sur [MENU/SET].

Ciblage par catégorie d'image ou par sujet

Visualisation de photos qui ont été filtrées par catégorie, telle que le mode scène. Parmi les photos prises avec la fonction de reconnaissance de visage (→136), sélectionnez aussi une personne, puis lancez le visionnement des photos trouvées.

- 1** Sélectionnez [Sélection catégorie] sous [Lecture filtrée], puis appuyez sur [MENU/SET] (→164).
- 2** Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Visage]	Sélection d'une personne figurant parmi celles dont le visage a été enregistré avec la fonction de reconnaissance de visage et affichage des photos trouvées ① Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une personne, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Portrait et autres]	Affichage seulement des images prises dans le mode scène [Portrait], [Carnation], [Portrait nocturne] ou [Bébé]*
[Paysage et autres]	Affichage seulement des images prises dans le mode panoramique et le mode scène [Paysage], [Crépuscule] et [À travers vitre]*
[Paysage nocturne et autres]	Affichage seulement des images prises dans le mode scène [Portrait nocturne], [Paysage nocturne], [Prise nocturne main] ou [Ciel étoilé]*
[Événements]	Affichage seulement des photos prises dans le mode scène [Sports]
[Bébé]	Affichage seulement des photos prises dans le mode scène [Bébé]*
[Animal domestique]	Affichage seulement des photos prises dans le mode scène [Animal domestique]
[Nourriture]	Affichage seulement des photos prises dans le mode scène [Nourriture]*
[Prise en rafale]	Affichage seulement des photos prises en rafale enregistrées avec l'icône [40] ou [60]
[Prises en accéléré]	Affichez uniquement les images enregistrées avec [Prises en accéléré] (ou les images animées créées avec [Vidéo en accéléré]).

* Même si la scène est automatiquement détectée dans le mode [Automatisation intelligente], elle sera catégorisée de la même manière.

Ciblage par la date d'enregistrement

Sélectionnez la date d'enregistrement, puis lancez la lecture.

- 1** Sélectionnez [Sélection date] sous [Lecture filtrée], puis appuyez sur [MENU/SET] (→164).
- 2** Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la date d'enregistrement, puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Changement de la date à afficher

- ① Appuyez sur ▲ à l'écran d'affichage d'une photo.
- ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Changement de date], puis appuyez sur [MENU/SET].

- À l'écran calendrier, seul le mois de la date de l'enregistrement des images est indiqué. Les photos prises sans réglage de l'horloge seront identifiées par la date du 1^{er} janvier 2015.
- Les photos prises avec des paramètres relatifs à la destination établis dans [Heure mondiale] sont affichées à l'écran calendrier aux dates correspondant à celles dans le fuseau horaire de la destination en question.
- Les images animées créées avec [Vidéo en accéléré] s'affichent sur l'écran de calendrier à la date où elles ont été enregistrées avec [Prises en accéléré].

Ciblage par favoris

Sélectionnez les photos inscrites comme [Mes favoris] à partir du menu [Lecture], puis visionnez.

- 1** Sélectionnez [Mes favoris] sous [Lecture filtrée], puis appuyez sur [MENU/SET] (→164).

Visionnement automatique des photos en séquence

[Diaporama]

Défilement automatique des images en séquence. Ce mode de visualisation est recommandé lorsque les images sont affichées à l'écran d'un téléviseur.

1 Sélectionnez [Diaporama] à partir du menu [Mode lecture] (→163).

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur [MENU/SET].



■ Sélection des photos pour visionnement automatique

Si vous avez précédemment sélectionné les images à afficher sous [Lecture filtrée] du menu [Mode lecture], le diaporama lira les mêmes images.

Pour refaire la sélection des images à visionner, sélectionnez [Filtrage] au moyen des touches de curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour plus de détails sur les modalités de ciblage de la sélection des images. (→164)
- Le filtrage ne sera pas désactivé même après la fin du diaporama.
- Si vous sélectionnez [Tout], le filtrage sera désactivé.

■ Modification de paramètres tels que musique de fond ou intervalle d'affichage

Sélectionnez [Configuration] et appuyez sur [MENU/SET].

[Effet]	[NATUREL] / [DÉTENTE] / [SWING] / [CONTEMP.] / [NON]*
[Durée]*	[1 S] / [2 S] / [3 S] / [5 S]
[Reprise]	[OUI] / [NON]
[Son]	[NON] : Aucune musique ou piste sonore n'est lue. [AUTO] : Avec des images fixes, la musique est rendue et avec des images animées, la piste sonore est rendue. [Musique] : La musique est rendue. [Son] : La piste sonore est rendue pour les images animées.



* Dans le cas suivant, [Effet] est établi à [NON]. Le réglage [Durée] est également désactivé.

- [Images animées seulement]

■ Opérations possibles pendant un diaporama


● Touches du curseur

Le guide d'utilisation apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.



- Après un délai d'inactivité d'environ 2 secondes, le guide d'opération disparaît. Pour afficher le guide de nouveau, appuyez sur la touche [DISP.]

● Molette de commande




- Lorsque [CONTEMP.] est sélectionné, l'image peut apparaître en noir et blanc comme effet à l'écran.
- Lors de la lecture de photos panoramiques, d'images animées ou de photos prises en rafale (groupe de photos), le paramétrage [Durée] est désactivé.
- Certains effets de lecture ne peuvent être utilisés lors du visionnement sur un téléviseur à l'aide d'un câble micro HDMI, ou lors de l'affichage d'images enregistrées en tenant l'appareil à la verticale (portrait).
- Des effets de musique ne peuvent être ajoutés.

Recherche par date de prise de vue [Calendrier]

Il est possible de faire une recherche de photos par date de prise de vue.

1 Sélectionnez [Calendrier] à partir du menu [Mode lecture] (→163).


2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la date d'enregistrement à afficher.



- À l'écran calendrier, seul le mois de la date de l'enregistrement des images est indiqué.

3 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher la liste des images enregistrées à la date sélectionnée.

4 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].



- Si plus d'une image a été enregistrée à la même date, la première image enregistrée en cette date sera sélectionnée.
- L'affichage de calendrier est possible de janvier 2000 à décembre 2099.
- Les images enregistrées sans que l'horloge ait été réglée seront datées du 1^{er} janvier 2015.
- Les images enregistrées avec des paramètres relatifs à la destination établis dans [Heure mondiale] sont affichées à l'écran calendrier aux dates correspondant à celles dans le fuseau horaire de la destination en question.
- Les images animées créées avec [Vidéo en accéléré] s'affichent sur l'écran de calendrier à la date où elles ont été enregistrées avec [Prises en accéléré].

Retouche des images

[Retouche auto]

Vous pouvez retoucher la couleur et la luminosité d'une image fixe pour obtenir un meilleur équilibre.

- De nouvelles images sont créées après l'édition d'images avec [Retouche auto]. Avant de procéder à l'édition d'images, assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace libre sur la mémoire interne de l'appareil ou sur la carte mémoire.



• Exemple

- 1** Sélectionnez une image fixe à retoucher durant la lecture, puis appuyez sur ▲.
- 2** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Retouche auto], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], la nouvelle image fixe retouchée est sauvegardée.
- Lors de la sélection de [NON], il est possible de rétablir l'image à son état original (avant la retouche).

■ Opération à partir du menu [Lecture]

- ① Sélectionnez [Retouche] dans le menu [Lecture], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Retouche auto], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ③ Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].
Reportez-vous à l'étape **3** plus haut pour les étapes à suivre.

- L'effet de retouche peut être moins évident avec certaines images fixes.
- Certaines images fixes pourraient comporter plus de parasites après la retouche.
- Il pourrait ne pas être possible d'utiliser [Retouche auto] avec des images fixes ayant déjà fait l'objet d'une retouche.
- Il pourrait ne pas être possible de retoucher des images fixes enregistrées sur d'autres appareils photo.
- Il n'est pas possible de retoucher, en tant que groupe, des photos au sein d'un groupe. Il faut retoucher chaque photo d'un groupe après l'avoir affichée.
- La fonction [Retouche auto] ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Images animées
 - Images panoramiques
 - Images fixes 3D
 - Images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] [RAW], [RAW] ou [RAW]

[Retouche créative]

Il est possible de retoucher des images fixes en sélectionnant l'effet à appliquer.

- De nouvelles images sont créées après l'édition d'images avec [Retouche créative].
Avant de procéder à l'édition d'images, assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace libre sur la mémoire interne de l'appareil ou sur la carte mémoire.

1 Sélectionnez une image fixe à retoucher durant la lecture, puis appuyez sur ▲.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Retouche créative], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un effet.

- L'image retouchée avec l'effet sélectionné est affichée.
- Lors de la sélection de [Aucun effet], il est possible de rétablir l'image à son état original (avant la retouche).

Paramétrage	Effet
[Expressif]	Permet d'accentuer la couleur pour créer des images pop art.
[Rétro]	Permet de créer des images délavées.
[Bon vieux temps]	Permet d'ajouter une touche de lumière, de douceur et de nostalgie à l'image.
[Exposition élevée]	Permet d'accentuer la luminosité de l'image et de créer une ambiance douce.
[Exposition faible]	Permet de créer une atmosphère sombre et paisible tout en faisant ressortir les zones claires.
[Sépia]	Permet de créer une image sépia.
[Monochrome dynamique]	Permet d'augmenter le contraste pour créer une image noire et blanche impressionnante.
[Artistique]	Pour conférer un aspect dramatique à contraste élevé à vos photos.
[Dynamique +]	Permet de produire une luminosité optimale dans les zones sombres et claires.
[Traitement croisé]	Pour conférer un aspect dramatique aux couleurs dans vos photos.
[Appareil photo-jouet]	Permet de réduire la luminosité périphérique pour donner l'impression d'un appareil photo-jouet.

(Suite à la page suivante)

Paramétrage	Effet
[Effet miniature]	Permet de rendre les zones périphériques floues pour donner l'impression d'un diorama.
[Mise au point douce]	Permet de rendre l'image floue pour produire un effet doux.
[Effet d'étoile]	Permet de transformer les points de lumière en étoiles.
[Élément couleur]	Permet d'accentuer la couleur sélectionnée.

- Pour de plus amples informations sur les effets d'image. (→113 - 119)
- Sur pression de la touche [DISP.], une description de l'effet sélectionné est affichée.

4 Appuyez sur [MENU/SET].

- Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], la nouvelle image fixe retouchée est sauvegardée.
- Réglez l'effet dans les cas suivants :

[Traitement croisé]	Appuyez sur ◀▶ pour ajuster les couleurs, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Appareil photo-jouet]	
[Effet miniature]	① Appuyez sur ▲▼ ou ◀▶ pour déplacer la zone de défocalisation (le cadre). ② Tournez la molette de commande pour sélectionner la taille de la zone de mise au point (le cadre). ③ Appuyez sur [MENU/SET].
[Élément couleur]	Sélectionnez la couleur à conserver avec ▲▼◀▶, puis appuyez sur [MENU/SET].

■ Opération à partir du menu [Lecture]

- ① Sélectionnez [Retouche] dans le menu [Lecture], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ② Utilisez ▲▼ pour sélectionner [Retouche créative], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ③ Utilisez ◀▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Pour effectuer les étapes suivantes, veuillez lire les étapes 3 et subséquentes (→172).

- L'effet de retouche peut être moins évident avec certaines images fixes.
- L'effet sur l'image pourrait être plus faible comparativement à l'effet fourni par le mode [Commande créative].
- Il pourrait ne pas être possible de retoucher des images fixes enregistrées sur d'autres appareils photo.
- Il n'est pas possible de retoucher, en tant que groupe, des photos au sein d'un groupe. Il faut retoucher chaque photo d'un groupe après l'avoir affichée.
- La fonction [Retouche créative] ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Images animées
 - Images panoramiques
 - Images fixes 3D
 - Images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] [RAW] [RAW] ou [RAW]

Utilisation du menu [Lecture]

Vous pouvez spécifier la protection d'image, le recadrage, les réglages d'impression et autres réglages pour les images des prises de vues.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)
- Les modalités de paramétrage varient selon la rubrique de menu.

- Dans les cas suivants, de nouvelles images sont créées après avoir été éditées. Avant de procéder à l'édition d'images, assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace libre sur la mémoire interne de l'appareil ou sur la carte mémoire.
 - [Timbre caract.]
 - [Retouche]
 - [Vidéo en accéléré]
 - [Redimen.]
 - [Cadrage]
- Il pourrait ne pas être possible de paramétrer ou de modifier des images prises sur un autre appareil.

[Enreg. emplacement]

Il est possible d'envoyer à l'appareil photo les informations sur l'emplacement (latitude et longitude) saisies sur votre téléphone intelligent ou tablette, et de les inscrire sur les photos.

- Les informations sur l'emplacement ne peuvent être inscrites sur des images fixes stockées dans la mémoire intégrée. Pour ajouter les informations sur l'emplacement sur de telles images, copiez-les sur une carte mémoire, puis effectuez [Enreg. emplacement].

Préparatifs :

Envoi à l'appareil photo des informations sur l'emplacement depuis votre téléphone intelligent ou tablette. (→211, 212)

- 1** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Ajout emplacement], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une période pour l'écriture des informations relatives à l'emplacement, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération est exécutée.
 - Les informations sur l'emplacement sont inscrites sur la photo.
 - L'indication [GPS] identifie les photos sur lesquelles sont inscrites des informations sur l'emplacement.

■ Arrêt de l'enregistrement des informations sur l'emplacement

Appuyez sur [MENU/SET] pendant l'enregistrement des informations sur l'emplacement.

- L'indication [○] est affichée pendant le processus d'arrêt.
Si la fonction est activée de nouveau alors que l'indication [○] est encore affichée, l'enregistrement des informations sur l'emplacement reprend là où il avait été interrompu.

■ Suppression des informations sur l'emplacement reçues

- ① Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Suppr. emplacement], puis appuyez sur [MENU/SET].
- ② Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une période pour la suppression des informations relatives à l'emplacement, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération est exécutée.

- Il se pourrait qu'aucune information sur l'emplacement ne soit enregistrée s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire.
- Si la carte est verrouillée, aucune information sur l'emplacement ne peut être enregistrée ni supprimée.
- Les informations sur l'emplacement ne peuvent être enregistrées que pour les photos prises sur cet appareil.
- Les images déjà enregistrées avec des informations d'emplacement ne sont pas remplacées par les informations d'emplacement obtenues avec votre téléphone intelligent ou votre tablette.
- Les informations sur l'emplacement ne sont pas inscrites sur les photos qui ont été enregistrées après la sélection de [Env. données emplacement] (→211).
- Aucune information sur l'emplacement n'est inscrite sur les images animées au format AVCHD.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Édition titre]

Il est possible d'ajouter des titres à vos images fixes préférées.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Sélectionnez une photo.

● [SIMPLE]

Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET].



● [MULTI]

(jusqu'à 100 photos avec le même texte)
Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur la touche [DISP.].



- Paramétrage [Édition titre]
- [Édition titre] déjà paramétré

- Pour annuler
→ Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour régler
→ Appuyez sur [MENU/SET].

3 Saisissez les caractères. (Consultez « Saisie de texte » à la page (→76))

- Pour supprimer un titre, supprimez tous les caractères dans l'écran de saisie des caractères.

● Cette fonction ne peut être utilisée dans les situations suivantes :

- Images animées (cela s'applique également aux images animées haute vitesse)
- Images fixes 3D
- Images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] [RAW], [RAW] ou [RAW]
- Pour imprimer le texte, utilisez [Timbre caract.] ou le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » sur le CD-ROM fourni.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Timbre caract.]

Vous pouvez inscrire la date et l'heure d'enregistrement, les noms, la destination de voyage, les dates de voyage, etc., sur les photos enregistrées.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Sélectionnez une photo.


● [SIMPLE]

Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET].



● [MULTI] (jusqu'à 100 images)

Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur la touche [DISP.].



☐ Paramétrage [Timbre caract.]
 [Timbre caract.] déjà paramétré

- Pour annuler
→ Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour régler
→ Appuyez sur [MENU/SET].

3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Régler], puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET] (→178).




5 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET] (→178).

6 Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵].

7 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Exécuter], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération est exécutée.

■ Rubriques pouvant être inscrites sur les images

[Date prise de vue]	[SANS H] : Inscrit la date d'enregistrement. [AVEC H] : Inscrit la date et l'heure d'enregistrement.
[Nom]	 : Inscrit le nom réglé dans le paramétrage de la fonction de reconnaissance de visage.  /  : Inscrit le nom réglé dans [Bébé] ou [Animal domestique].
[Lieu]	Inscrit le lieu enregistré sous [Date de voyage] dans le menu [Configuration].
[Date de voyage]	Inscrit le nombre de jours écoulés depuis la date de voyage spécifiée dans le menu [Configuration] sous [Date de voyage].
[Titre]	Inscrit le texte enregistré avec [Édition titre].

• Les rubriques réglées sur [NON] ne sont pas inscrites.

● **Ne demandez pas l'impression des dates en confiant l'impression à un laboratoire photo ou lors de l'utilisation d'une imprimante si la fonction timbre date a été activée. (Les dates imprimées pourraient se chevaucher.)**

- Il n'est pas possible d'inscrire du texte sur les images suivantes :
 - Images animées
 - Images fixes 3D
 - Images panoramiques
 - Images fixes avec date ou autre texte déjà inscrit
 - Images fixes prises sans réglage de l'horloge
 - Images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] [RAW], [RAW] ou [RAW]
- Des caractères peuvent être coupés avec certaines imprimantes.
- Il pourrait être difficile de lire le texte inscrit sur des images de 0.3M ou moins.

[Retouche]

[Retouche auto] : Pour plus de détails (→171)

[Retouche créative] : Pour plus de détails (→172)

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Division vidéo]

Les images animées enregistrées peuvent être divisées en 2 parties. Cette fonction est pratique, par exemple, lorsque vous voyagez et souhaitez conserver uniquement les scènes nécessaires ou supprimer les scènes inutiles pour libérer de l'espace sur la mémoire interne ou sur votre carte.

- 1** Utilisez ◀▶ pour sélectionner l'image animée à diviser, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Appuyez sur ▲ à l'endroit où vous voulez la diviser pour faire une pause.
- 3** Appuyez sur ▼.



- Un écran de confirmation est affiché. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.
- **L'image animée originale n'est pas conservée.** (Seules les 2 séquences issues de la division sont conservées.)

- Pendant la division, ne mettez pas l'appareil hors marche et ne retirez pas la batterie ou la carte; les images animées seraient perdues.
- La division d'une séquence d'images animées au format [MP4] ou [Vidéo haute vitesse] a pour effet de modifier l'ordre des images. Il est recommandé d'effectuer la visualisation avec [Calendrier] (affichage en calendrier) ou [Lecture filtrée].
- Une courte séquence d'images animées ne peut pas être divisée.

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Vidéo en accéléré]

Vous pouvez créer des images animées à partir des images d'un groupe enregistrées au moyen de [Prises en accéléré]. Les images animées que vous créez sont sauvegardées au format d'enregistrement MP4.

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner les images de groupe que vous souhaitez utiliser pour créer des images animées, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option et les réglages, puis appuyez sur [MENU/SET].**

Rubrique	Paramétrage	Description
[Qualité enreg.]	[FHD]	Les images animées sont créées avec 1920 x 1080 pixels et un format d'image 16:9.
	[HD]	Les images animées sont créées avec 1280x720 pixels et un format d'image 16:9.
	[VGA]	Les images animées sont créées avec 640x480 pixels et un format d'image 4:3.
[Fréquence d'image]	[6 ips]	6 images sont lues en 1 seconde.
	[30 ips]	30 images sont lues en 1 seconde.

- 3 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur [MENU/SET].**

- Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu une fois la commande exécutée.

- Si vous sélectionnez une qualité d'image pour un format d'image différent des images de groupe, les images animées seront affichées avec des bandes noires au haut/bas ou à gauche/droite.
- Si vous sélectionnez une qualité d'enregistrement supérieure à celle des images de groupe, les images seront granuleuses.
- Il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée ou l'adaptateur secteur (fourni) lors de la création d'images animées.
- Si l'alimentation est coupée en raison d'une panne de courant ou pour une autre raison (p. ex., si l'adaptateur secteur est déconnecté) pendant la création d'images animées avec l'adaptateur secteur (fourni), les images animées en cours de création ne seront pas enregistrées.
- Vous pouvez créer des images animées avec un temps d'enregistrement maximal de 29 minutes 59 secondes.
- Lorsque les images animées durent moins de 1 seconde, « 0s » s'affiche pour le temps d'enregistrement d'images animées (→57).

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Redimen.]

La taille de l'image fixe (résolution) peut être réduite de manière à faciliter son envoi par courriel, et son utilisation sur les pages Web, etc.
(Les images enregistrées à la plus faible résolution ne peuvent être réduites davantage.)

■[SIMPLE]

- 1** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [SIMPLE], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].




- Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération est exécutée.

(Suite à la page suivante)

■ [MULTI]

- 1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur la touche [DISP.]. (jusqu'à 100 images)



Nombre de pixels avant/après le redimensionnement

Paramètre du redimensionnement

- Pour annuler
→ Appuyez de nouveau sur la touche [DISP.].
- Pour régler
→ Appuyez sur [MENU/SET].

- Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération est exécutée.


- Le redimensionnement a pour effet de réduire la qualité de l'image.
- Les images suivantes ne peuvent pas être redimensionnées.
 - Images animées
 - Images fixes 3D
 - Images panoramiques
 - Images fixes avec date ou autre texte déjà inscrit
 - Images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] [RAW], [RAW] ou [RAW]

- Pour la marche à suivre des paramétrages du menu. (→61)

[Cadrage]

Cette fonction permet d'agrandir et de cadrer vos photos.

- 1** Utilisez ◀▶ pour sélectionner une image fixe, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Sélectionnez une zone à cadrer, puis appuyez sur [MENU/SET].



- Un écran de confirmation est affiché. Si vous sélectionnez [Oui], l'opération est exécutée.
- Vous pouvez aussi agrandir l'image fixe avec la molette de commande.

- Les informations de reconnaissance de visage originales ne seront pas copiées lors du recadrage des images fixes.
- La qualité d'image est réduite à la suite d'un cadrage.
- Les images suivantes ne peuvent pas être cadrées.
 - Images animées
 - Images fixes 3D
 - Images panoramiques
 - Images fixes avec date ou autre texte déjà inscrit
 - Images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] [RAW], [RAW] ou [RAW]

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Mes favoris]

En identifiant vos images préférées au moyen d'une étoile (★), vous pouvez lancer la lecture de ces seules images ou encore supprimer toutes les images sauf vos préférées. Vous pouvez définir jusqu'à 999 images dans Mes favoris.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

● [SIMPLE]



Image désignée comme favorite

● [MULTI]



Image désignée comme favorite

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur [MENU/SET].

■ Pour tout annuler

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape **1**, sélectionnez [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Il n'est pas possible de sélectionner le réglage [Mes favoris] pour les images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] sur [RAW].

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Impression]

Il est possible d'effectuer des réglages liés à l'impression des photos, du numéro de la photo et de la date lorsque l'impression est faite dans un environnement compatible avec DPOF. (Demandez au laboratoire photo de vérifier la compatibilité.)

Pour de plus amples informations, visitez

http://panasonic.jp/dc/dpof_110/white_e.htm (Ce site est en anglais seulement.)

- 1** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ▲ ▼ pour régler le nombre d'images, puis appuyez sur [MENU/SET].

(Recommencez les étapes 2 et 3 lorsque [MULTI] a été sélectionné (jusqu'à 999 photos).)


● [SIMPLE]



Date du réglage de l'impression

Nombre à imprimer

● [MULTI]



Date du réglage de l'impression

Nombre à imprimer

- Réglage d'impression de la date/annulation → Appuyez sur [DISP].

■ Pour tout annuler

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape 1, sélectionnez [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le paramétrage de l'impression de la date ne peut être effectué pour des images fixes prises avec [Timbre date] ou des images sur lesquelles [Timbre caract.] a été appliqué.
- Selon le type d'imprimante, les paramètres de l'imprimante pourraient avoir préséance sur ceux de l'appareil photo.
- Paramétrage impossible pour les fichiers non compatibles avec la norme DCF.
- Certaines informations DPOF établies sur un autre équipement ne peuvent être utilisées. Le cas échéant, supprimez toutes les informations DPOF, puis rétablissez-les sur cet appareil.
- Il n'est pas possible d'effectuer le paramétrage de l'impression pour des images animées.
- Il n'est pas possible de sélectionner le réglage [Impression] pour les images fixes enregistrées avec le réglage de [Qualité] sur [RAW].

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Protection]

Il est possible de protéger les images contre l'effacement.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

● [SIMPLE]



Image protégée

● [MULTI]




Image protégée

- Pour annuler → Appuyez de nouveau sur [MENU/SET].

■ Pour tout annuler

Sélectionnez [ANNUL.] à l'étape **1**, sélectionnez [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Le formatage a pour effet de supprimer la photo, même si elle est protégée.
- Pourrait ne pas être effectif si la carte a été utilisée dans d'autres appareils.
- Lorsque le commutateur de protection en écriture sur la carte est sur la position « LOCK », la photo n'est pas supprimée.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Modif. visage]

Cette fonction permet d'éditer ou d'effacer des informations erronées relatives à la reconnaissance de visage.

- 1** Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [REEMPL.] ou [EFF.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une personne, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Si [EFF.] a été sélectionné, allez à l'étape **5**.
 - Les personnes pour lesquelles aucune information de reconnaissance n'a été paramétrée ne peuvent être sélectionnées.
- 4** Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la personne à remplacer par une autre, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5** Utilisez ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].


- Lorsque des informations de reconnaissance de visage sont effacées, elles ne peuvent être récupérées.
- Les photos dont les informations de reconnaissance de visage ont été effacées ne peuvent être catégorisées lors de la lecture avec [Sélection catégorie].
- Les informations de reconnaissance ne peuvent être éditées pour les photos protégées.

- Pour la marche à suivre des paramètres du menu. (→61)

[Copie]

Il est possible de transférer des images de la mémoire interne vers une carte mémoire et vice versa.

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la méthode de copie (le sens), puis appuyez sur [MENU/SET].



 : Pour copier toutes les images de la mémoire interne sur la carte (passez à l'étape 3).

 : Pour copier 1 image à la fois de la carte sur la mémoire interne.

2 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Utilisez ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour annuler → Appuyez sur [MENU/SET].

- La copie des images peut prendre quelques minutes. Ne mettez pas l'appareil hors marche ni n'effectuez d'autres opérations pendant qu'une copie est en cours.
- Si des noms identiques (numéros de dossier/fichier) se trouvent sur le support de destination de la copie, un nouveau dossier est créé lors de la copie de la mémoire interne sur une carte (). Des fichiers portant le même nom ne seront pas transférés d'une carte sur la mémoire interne ().
- Les paramètres suivants ne sont pas copiés. Réglez-les à nouveau après la copie.
 - [Impression] • [Protection] • [Mes favoris]
- Seules les images enregistrées avec un appareil photo numérique Panasonic (LUMIX) peuvent être copiées.
- Les images animées enregistrées au format [AVCHD] ne peuvent être copiées.

Fonction Wi-Fi® et fonction NFC

■ Utilisation de l'appareil en tant que dispositif LAN sans fil

Si un équipement ou des systèmes informatiques exigent une sécurité plus fiable que les dispositifs LAN sans fil, assurez-vous de prendre les mesures appropriées relativement à l'architecture et aux défaillances de sécurité pour les systèmes utilisés. Panasonic ne peut être tenu responsable de dommages découlant de l'utilisation de l'appareil photo à des fins autres que celle d'un dispositif LAN sans fil.

■ L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cet appareil est présumée se faire dans les pays où il est commercialisé

Il pourrait arriver que l'appareil photo contrevienne aux réglementations sur les ondes radio lorsque utilisé dans un pays autre que ceux où il est vendu, et Panasonic n'assume aucune responsabilité pour une telle infraction.

■ Il pourrait arriver que les données transmises et reçues via les ondes radio soient interceptées

Il pourrait arriver que les données transmises et reçues via ondes radio soient interceptées par une tierce partie.

Il est vivement recommandé d'activer le chiffrement dans les paramètres de votre point d'accès sans fil pour assurer la sécurité des informations.

■ N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où se trouvent des champs magnétiques, de l'électricité statique ou de l'interférence

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où se trouvent des champs magnétiques, de l'électricité statique ou de l'interférence, comme à proximité d'un four à micro-ondes. Les ondes radio pourraient ne pas être captées par l'appareil photo.
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils tels qu'un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz peut entraîner une détérioration du rendement des appareils en présence.

■ Ne vous connectez pas à un réseau sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser

Lorsque la fonction Wi-Fi de l'appareil est activée, la recherche de réseaux sans fil se fait automatiquement. Par conséquent, il est possible que des réseaux sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (SSID*) soient affichés ; toutefois, ne tentez pas d'accéder à ces réseaux puisque cela pourrait être considéré comme étant un accès illicite.


*SSID est une séquence de chiffres ou de lettres servant à identifier un réseau sans fil. Si le SSID est le même pour les deux dispositifs, la transmission est possible.

■ Avant utilisation


- Effectuez les réglages de date et d'heure à l'avance. (→28)
- Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur cet appareil, un point d'accès sans fil ou un dispositif destinataire muni de la fonction LAN sans fil est requis.

■ Cet appareil photo est compatible avec NFC

Avec la fonction NFC (near field communication/ communication en champ proche), l'appareil photo et un téléphone intelligent ou une tablette peuvent facilement échanger les informations nécessaires pour établir une connexion Wi-Fi.



■ À propos du voyant de connexion Wi-Fi



Voyant de connexion Wi-Fi

Bleu, allumé : Lorsque la fonction Wi-Fi est activée
Bleu, clignotant : Lors de l'envoi de données

■ À propos de la touche [Wi-Fi]

- En appuyant sur la touche [Wi-Fi] avant qu'une connexion Wi-Fi ne soit établie, vous pouvez connecter un téléphone intelligent ou une tablette directement à cet appareil. (→194)

À ce moment, si vous appuyez sur la touche [DISP.] vous pourrez effectuer les opérations suivantes.

[Nouvelle connexion]
[Historique de connexions] (→254)
[Connexions favorites] (→254)
[Configuration Wi-Fi] (→259)



- Une pression sur la touche [Wi-Fi] pendant une connexion Wi-Fi permet les opérations suivantes.

Lorsque l'appareil est connecté avec [Prise de vue et affichage à distance], un guide s'affiche pour expliquer comment couper la connexion Wi-Fi.

[Mettre fin à la connexion]	Coupe la connexion Wi-Fi.
[Changer de destination]	Coupe la connexion Wi-Fi et permet de sélectionner une autre connexion Wi-Fi.
[Changer les paramètres d'envoi des images]*	Pour de plus amples détails (→258).
[Enr. destination actuelle dans Mes favoris]	Le fait de mémoriser la destination de la connexion ou la méthode de connexion permet ultérieurement une connexion rapide au moyen de la même méthode de connexion.
[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de l'appareil photo. (→260)

* Cette rubrique ne sera pas affichée si la destination de [Lecture sur un téléviseur] ou [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] est réglée sur [Imprimante].

- L'appareil ne peut être utilisé pour établir la connexion à un réseau sans fil public.
- Lorsqu'un point d'accès sans fil est utilisé, recourez à un dispositif compatible avec les normes IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n.
- Il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée lorsque vous envoyez des images.
- Lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge, la connexion à un autre appareil pourrait ne pas démarrer ou la connexion pourrait être affectée. (Un message tel que [Erreur de communication] est affiché.)
- Lors de la transmission d'images sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.
- Il se peut, selon les conditions de transmission radio, que des images ne soient pas transmises au complet. Si la connexion est coupée durant une transmission, il se pourrait que des images incomplètes soient transmises.
- **Durant la transmission d'images, ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie de l'appareil photo et ne vous déplacez pas dans un endroit sans réception.**
- Il se pourrait que l'affichage à l'écran subisse de la distorsion pendant quelques instants durant la connexion au service ; toutefois, cela n'a aucun effet sur les images transmises.

[Mode avion]

Pour désactiver la connexion Wi-Fi, réglez [Mode avion] sur [OUI].

- 1** Sélectionnez [Mode avion] dans le menu [Configuration], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [OUI] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Les ondes électromagnétiques de l'appareil peuvent interférer avec les instruments et dispositifs à proximité. Dans la cabine d'un aéronef ou d'autres zones réglementées, réglez [Mode avion] sur [OUI].

Possibilités avec la fonction Wi-Fi

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

Prises de vues au moyen d'un téléphone intelligent/d'une tablette (enregistrement à distance) (→203)

Visualisation des images de l'appareil photo sur un téléphone intelligent ou une tablette (→204)


Sauvegarde des images de l'appareil photo sur le téléphone intelligent ou la tablette (→204)

Envoi des images de l'appareil photo vers les services de réseautage social (→207)

Ajout d'informations d'emplacement sur les images de l'appareil photo (→208, 211)

Se connecter et transférer des images en toute facilité

Vous pouvez facilement utiliser la fonction Wi-Fi en appuyant sur la touche [Wi-Fi] ou à l'aide de la fonction NFC. (→194, 201, 205)



Affichage d'images fixes sur un téléviseur (→218)

Impression sans fil (→219)

Envoi d'images vers un périphérique AV (→220)

Les images fixes et les images animées peuvent être envoyées vers un périphérique AV du domicile (périphérique AV domestique).

Envoi d'images vers un PC (→223)

Utilisation de services WEB (→228)

Via « LUMIX CLUB », vous pouvez envoyer des images fixes et des images animées vers des services de réseautage social, etc. En sélectionnant le réglage pour le transfert automatique des images fixes et des images animées sur [Service de synchro nuage], vous pourrez recevoir les images fixes et images animées transférées sur un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette.

Transfert automatique d'images [Transfert intelligent] (→242)

Transfert automatique d'images enregistrées vers un PC, un périphérique AV ou un dossier en nuage.

- Ci-après dans ce manuel, le terme « téléphone intelligent » désigne à la fois les téléphones intelligents et les tablettes, sauf en cas de distinction particulière entre les uns et les autres.



Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

Il est possible d'utiliser l'appareil photo à distance au moyen de votre téléphone intelligent.

« Panasonic Image App » (ci-après « Image App ») doit être installé sur votre téléphone intelligent.

Installation de l'application « Panasonic Image App » pour téléphone intelligent/tablette

L'application « Image App » est fournie par Panasonic pour permettre à un téléphone intelligent d'effectuer les opérations suivantes d'un appareil LUMIX compatible avec Wi-Fi.

	Pour applications Android™	Pour applications iOS
SE pris en charge	Android 2.3.3 ou plus récent*	iOS 6.0 ou plus récent (iPhone 3GS n'est pas pris en charge.)
Installation	<ol style="list-style-type: none"> ① Connectez votre périphérique Android à un réseau. ② Sélectionnez « Google Play™ Store ». ③ Entrez « Panasonic Image App » ou « LUMIX » pour chercher l'application. ④ Sélectionnez « Panasonic Image App » et installez l'application. <ul style="list-style-type: none"> • L'icône sera ajoutée au menu. 	<ol style="list-style-type: none"> ① Connectez votre périphérique iOS à un réseau. ② Sélectionnez « App Store™ ». ③ Entrez « Panasonic Image App » ou « LUMIX » pour chercher l'application. ④ Sélectionnez « Panasonic Image App » et installez l'application. <ul style="list-style-type: none"> • L'icône sera ajoutée au menu. 

* Pour utiliser le mode de connexion [Wi-Fi Direct], le système d'exploitation Android 4.0 ou une version ultérieure est requis et le périphérique doit être compatible avec Wi-Fi Direct™.

- **Utilisez la version la plus récente.**
- **Systèmes d'exploitation pris en charge en date de janvier 2015. Les systèmes d'exploitation pris en charge peuvent changer sans préavis.**
- **L'écran varie selon le système d'exploitation.**
- **Selon le type de téléphone intelligent utilisé, il est possible que le service ne puisse pas être utilisé adéquatement.**
- **Pour les plus récentes informations sur « Image App », reportez-vous au site d'assistance ci-dessous.**
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Ce site est en anglais seulement.)
- Lors du téléchargement de l'application sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette


Connexion à un téléphone intelligent/une tablette

Vous pouvez facilement établir une connexion Wi-Fi sur cet appareil sans saisir un mot de passe sur votre téléphone intelligent.

[Mot de passe Wi-Fi] est réglé sur [NON] au moment de l'achat. À l'état [NON], un tiers peut accéder à la transmission Wi-Fi et voler les données transmises. Pour régler [Mot de passe Wi-Fi] sur [OUI], reportez-vous à (→196).

Préparatifs : Installez au préalable l'application « Image App ». (→193)

1 Appuyez sur la touche [Wi-Fi].



Voyant de connexion Wi-Fi
(Bleu, allumé)



SSID

- Les informations (SSID) requises pour établir la connexion directe entre un téléphone intelligent et l'appareil photo sont affichées.

Vous pouvez aussi établir une connexion Wi-Fi sur cet appareil en sélectionnant les menus suivants.

- ① Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- ② Sélectionnez [Prise de vue et affichage à distance] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].


(Suite à la page suivante)

2 Utilisez le téléphone intelligent.


- Lorsqu'une connexion est établie, un message indiquant la connexion réussie s'affiche sur l'écran du téléphone intelligent.
(Après l'opération, l'établissement de la connexion peut prendre un certain temps.)
- La méthode de connexion varie suivant le téléphone intelligent utilisé.

<Utilisation d'un appareil iOS>

- ① Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de réglage du téléphone intelligent.




- ② Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil.



- ③ Revenez à l'écran d'accueil et lancez « Image App ». (→193)

- Lorsque l'écran de confirmation de la connexion apparaît sur l'appareil, sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET]. (Uniquement la première fois que vous effectuez la connexion.)



<Utilisation d'un appareil Android>

- ① Lancez « Image App ». (→193)
- ② Sélectionnez [☺].
- ③ Sélectionnez le SSID affiché sur cet appareil.
 - Lorsque l'écran de confirmation de la connexion apparaît sur l'appareil, sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET]. (Uniquement la première fois que vous effectuez la connexion.)

**■ Définition d'un mot de passe**

Lorsque [Mot de passe Wi-Fi] est réglé sur [OUI] (→259), vous pouvez renforcer la sécurité en utilisant la saisie manuelle ou un code QR pour l'authentification par mot de passe.

Lorsque [Mot de passe Wi-Fi] est réglé sur [OUI], utilisez le téléphone intelligent comme indiqué ci-dessous.

1 Appuyez sur la touche [Wi-Fi].**2 Utilisez le téléphone intelligent.****<Utilisation d'un appareil iOS>**

- Lors de la lecture d'un code QR pour se connecter (Les étapes ① à ⑤ ne sont pas nécessaires lors de la reconnexion.)
 - ① Lancez « Image App ». (→193)
 - ② Sélectionnez [📷] → [OK].
 - ③ Veuillez lire le code QR affiché sur cet appareil avec « Image App ».



SSID et mot de passe

(Suite à la page suivante)


④ Installez le profil IMAGE APP.

Le message s'affiche dans le navigateur Web.

- Si un code secret est nécessaire pour déverrouiller le téléphone intelligent, vous devrez entrer ce code secret.

⑤ Appuyez sur la touche d'accueil pour fermer le navigateur Web.

⑥ Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de réglage du téléphone intelligent.



⑦ Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil.



⑧ Revenez à l'écran d'accueil et lancez « Image App ». (→193)

● Lors de la connexion avec un SSID et un mot de passe

① Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de réglage du téléphone intelligent.

② Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil.

③ Entrez le mot de passe affiché sur cet appareil (Uniquement lors de la première connexion).

④ Revenez à l'écran d'accueil et lancez « Image App ». (→193)

<Utilisation d'un appareil Android>

● Lors de la lecture d'un code QR pour se connecter

① Lancez « Image App ». (→193)

② Sélectionnez [📷].

③ Veuillez lire le code QR affiché sur cet appareil avec « Image App ».

- Il se peut que la caméra du téléphone intelligent ne puisse pas lire le code QR, suivant sa qualité. Si vous ne pouvez pas utiliser le code QR, connectez le téléphone intelligent à cet appareil au moyen d'un SSID et d'un mot de passe.

● Lors de la connexion avec un SSID et un mot de passe

① Lancez « Image App ». (→193)

② Sélectionnez [📶].

③ Sélectionnez le SSID affiché sur cet appareil.


④ Entrez le mot de passe affiché sur cet appareil (Uniquement lors de la première connexion).

- En cochant l'option d'affichage du mot de passe, vous pourrez vérifier le mot de passe pendant que vous l'entrez.




■ Modification de la méthode de connexion


- ① Appuyez sur la touche [Wi-Fi].
- ② Appuyez sur la touche [DISP.].
- ③ Sélectionnez [Nouvelle connexion] et appuyez sur [MENU/SET].
- ④ Sélectionnez [Prise de vue et affichage à distance] et appuyez sur [MENU/SET].
- ⑤ Appuyez sur la touche [DISP.].



Lorsque [Mot de passe Wi-Fi] est réglé sur [NON].



Lorsque [Mot de passe Wi-Fi] est réglé sur [OUI].



● Connexion par [Par réseau] (Sur l'appareil photo)

1 Sélectionnez [Par réseau] et appuyez sur [MENU/SET].

- Connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil en vous reportant à la méthode de connexion (→250).

(Sur votre téléphone intelligent)

2 Réglez la fonction Wi-Fi sur « OUI ».

3 Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous avez connecté l'appareil photo, puis validez.

4 Lancez « Image App ». (→193)

● Connexion par [Direct] (Sur l'appareil photo)

1 Sélectionnez [Direct] et appuyez sur [MENU/SET].

- Sélectionnez [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS], et connectez l'appareil photo au téléphone intelligent en vous reportant à la méthode de connexion (→253).

(Sur votre téléphone intelligent)

2 Lancez « Image App ». (→193)

■ Déconnexion

Après l'utilisation, annulez la connexion au téléphone intelligent. Une fois la connexion annulée, vous pourrez enregistrer et afficher des images sur l'appareil photo comme d'ordinaire.

(Sur l'appareil photo)

① Appuyez sur la touche [Q.MENU/📷].

- Un écran de confirmation est affiché. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur [MENU/SET].

(Sur votre téléphone intelligent)

② Fermez « Image App ».

<Utilisation d'un appareil iOS>

Depuis l'écran « Image App », appuyez sur la touche d'accueil du téléphone intelligent pour fermer l'application.

<Utilisation d'un appareil Android>

Depuis l'écran « Image App », appuyez deux fois sur la touche de retour du téléphone intelligent pour fermer l'application.

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

Connexion à un téléphone intelligent ou une tablette avec la fonction NFC

L'utilisation de la fonction NFC (communication en champ proche) permet à l'appareil photo et à un téléphone intelligent d'échanger facilement les informations requises pour établir la connexion Wi-Fi.

Modèles compatibles :

Cette fonction peut être utilisée avec des dispositifs compatibles avec NFC fonctionnant sous Android (version 2.3.3 ou subséquente). (N'est pas disponible sur tous les modèles.)

- Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone intelligent compatible avec NFC pour de plus amples informations sur l'utilisation et les paramètres du téléphone intelligent.

Préparatifs :

(Sur l'appareil photo)

- Réglez [Fonctionnement NFC] sur [OUI]. (→259)


(Sur votre téléphone intelligent)

- Vérifiez si votre téléphone intelligent est un modèle compatible.
- Réglez la fonction Wi-Fi sur « OUI ».
- Installez au préalable l'application « Image App » (→193).

1 Démarrez « Image App » sur votre téléphone intelligent.

2 Placez le téléphone intelligent près de l'icône [] sur l'appareil.

- L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps.
- Une fois la connexion établie, les images en direct captées par l'appareil sont affichées à l'écran du téléphone intelligent.
- Si vous vous connectez pendant la lecture d'une image, elle sera transférée vers le téléphone intelligent. (→205)



3 Utilisez ◀ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Placez à nouveau le téléphone intelligent près de cette partie de l'appareil photo.

- Une fois la connexion établie, les images en direct captées par l'appareil sont affichées à l'écran du téléphone intelligent.
 - Les téléphones intelligents déjà connectés sont enregistrés auprès de cet appareil.
- Les connexions subséquentes sont possibles en suivant les instructions décrites aux étapes **1** et **2**.

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 téléphones intelligents. Lorsque le nombre de téléphones enregistrés excède 20, le moins récent des enregistrements antérieurs est supprimé.
- Si vous effectuez [Réinit. paramètres Wi-Fi], l'enregistrement du téléphone intelligent sera supprimé.
- Si l'environnement de communication est mauvais, il se peut que la fonction NFC ne soit pas utilisable.
- S'il n'y a pas immédiatement de réponse, modifiez légèrement la position.
- Prenez soin à ce que le téléphone intelligent ne heurte pas violemment l'appareil photo.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone intelligent compatible avec NFC pour de plus amples informations sur l'utilisation et les paramètres du téléphone intelligent.
- La présence d'objets métalliques entre cet appareil et le téléphone intelligent peut créer de l'interférence. De plus, tout autocollant, etc., à proximité de la partie NFC pourrait affecter la qualité de la communication.
- La fonction NFC ne peut être utilisée dans les situations suivantes :
 - Lorsque l'appareil est hors marche.
 - Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante.
 - Lors de l'enregistrement d'images animées.
 - Pendant la lecture des images animées, pendant les diaporamas, pendant la lecture d'image panoramique et pendant la lecture continue des images de groupe (y compris les pauses dans chaque cas).
 - Lors de l'utilisation de [Prises en accéléré]
 - Pendant l'envoi d'images par Wi-Fi.
 - Pendant l'enregistrement d'images fixes (pendant le décompte du retardateur).
 - Pendant l'édition.
 - Lorsque [Mode avion] est [OUI].
- Après avoir forcé la fermeture de « Image App » ou après avoir annulé la connexion, il est nécessaire de mettre à nouveau le téléphone intelligent près de l'appareil photo.

Prises de vues au moyen d'un téléphone intelligent/d'une tablette (enregistrement à distance)

1 Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→194)**2** Sélectionnez [] dans « Image App ».

- Les images enregistrées sont sauvegardées dans l'appareil photo.
 - Il est aussi possible d'enregistrer des images animées.
 - Lors de l'utilisation du zoom, l'appareil photo peut s'incliner pendant que le barillet d'objectif se déploie. Pensez à immobiliser l'appareil photo avec un trépied ou par un autre moyen.
 - Certains réglages ne sont pas disponibles.
- Lorsque vous tenez votre téléphone intelligent et sautez, le déclencheur de l'appareil photo peut être libéré automatiquement au moment où le téléphone intelligent détecte le point le plus élevé du saut. Cette opération est pratique pour enregistrer une image fixe pendant que le sujet saute (instantané de saut). Pour plus de détails sur la procédure d'opération, reportez-vous à [Aide] dans « Image App ».

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

Visualisation des images de l'appareil photo sur un téléphone intelligent ou une tablette

1 Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→194)

2 Sélectionnez [▶] dans « Image App ».

- Les images captées par l'appareil photo s'affichent sur le téléphone intelligent.
- Lorsque vous touchez l'image, elle s'affiche avec une taille plus grande.

Sauvegarde des images de l'appareil photo sur le téléphone intelligent ou la tablette

1 Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→194)


2 Sélectionnez [▶] dans « Image App ».

- Les images captées par l'appareil photo s'affichent sur le téléphone intelligent.

3 Appuyez sur une image et, tout en maintenant la pression, glissez-la pour la sauvegarder sur le téléphone intelligent.

- L'image est sauvegardée sur le téléphone intelligent.

Changez l'emplacement des images à afficher.



- Lorsque vous touchez l'image, elle s'affiche avec une taille plus grande.
- Les fonctions peuvent être affectées au haut, au bas, à gauche ou à droite, selon votre préférence.
- Il n'est pas possible de sauvegarder les images au format de fichier RAW ou les images animées AVCHD.
- Les images fixes 3D (format MPO) sont sauvegardées en tant qu'images fixes 2D (JPEG).

■ Transfert des images de l'appareil photo

Vous pouvez établir une connexion Wi-Fi à l'aide de la fonction NFC et transférer en toute facilité l'image de l'affichage par Wi-Fi en tenant simplement le téléphone intelligent près de l'appareil photo. Comme les images peuvent être transférées dès qu'elles sont enregistrées, vous pouvez facilement les transférer vers le téléphone intelligent de vos amis et des membres de votre famille.*

*Pour que cette fonction soit utilisable, « Image App » doit être installé.

Préparatifs :

(Sur l'appareil photo)


- Réglez [Fonctionnement NFC] sur [OUI]. (→259)

(Sur votre téléphone intelligent)

- Vérifiez si votre téléphone intelligent est un modèle compatible.
- Réglez la fonction Wi-Fi sur « OUI ».
- Installez au préalable l'application « Image App » (→193).

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

- 1** Sur l'appareil photo, affichez l'image que vous souhaitez transférer vers un téléphone intelligent.
- 2** Lancez « Image App » sur le téléphone intelligent où vous transférez l'image.
- 3** Placez le téléphone intelligent près de l'icône [👉] sur l'appareil.
 - L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps.
 - Pour transférer plusieurs images, répétez les étapes **1** et **3**. (Il n'est pas possible de transférer plusieurs images en même temps.)




- Suivant l'environnement, le transfert d'image peut prendre plusieurs minutes avant d'être complété.

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

Envoi des images de l'appareil photo vers les services de réseautage social


- 1** Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→194)
- 2** Sélectionnez [▶] dans « Image App ».
 - Les images captées par l'appareil photo s'affichent sur le téléphone intelligent.
- 3** Appuyez sur une image et, tout en maintenant la pression, glissez-la pour l'envoyer sur le service de réseautage social, etc.



- L'image sera envoyée vers le service de réseautage social ou autres services WEB.
- Les fonctions peuvent être affectées au haut, au bas, à gauche ou à droite, selon votre préférence.

Ajout d'informations d'emplacement sur une image affichée de l'appareil photo

Vous pouvez utiliser la fonction NFC pour écrire sur l'image affichée les informations d'emplacement obtenues avec le téléphone intelligent.



- Il se peut que soient écrites des informations d'emplacement différentes de celles obtenues pendant l'enregistrement. Tenez compte de ce qui suit.
 - Sur l'appareil photo, réglez l'option [Départ] de [Heure mondiale] sur votre lieu de résidence.
 - Une fois que le téléphone intelligent a commencé à enregistrer les informations d'emplacement, ne modifiez pas le réglage [Départ] de [Heure mondiale] sur l'appareil photo.
- Les informations d'emplacement ne peuvent être écrites sur les images enregistrées sans avoir réglé [Réglage horloge].

■ Enregistrement des informations d'emplacement et prises de vues

1 Lancez l'enregistrement des informations d'emplacement sur votre téléphone intelligent.

- ① Lancez « Image App ».
- ② Sélectionnez [🏠].
- ③ Sélectionnez [📷].
- ④ Sélectionnez [📷 Début géomarquage].

**2 Effectuez les prises de vues avec l'appareil photo.****3 Terminez l'enregistrement des informations d'emplacement sur votre téléphone intelligent.**

- ① Sélectionnez [📷 Arrêt géomarquage] pour terminer l'enregistrement des informations d'emplacement.

(Suite à la page suivante)

■ Écriture des informations d'emplacement sur une image

Préparatifs :

(Sur l'appareil photo)

Réglez [Fonctionnement NFC] sur [OUI] (→259)

(Sur votre téléphone intelligent)

① Lancez « Image App ».

② Sélectionnez [].


③ Sélectionnez [].



4 Affichez les images enregistrées. (→53)

5 Placez le téléphone intelligent près de l'icône [] sur l'appareil.

- Les informations d'emplacement sont écrites sur l'image affichée.
- L'écriture des informations d'emplacement peut prendre plusieurs minutes.
- L'indication [GPS] identifie les photos sur lesquelles sont inscrites des informations sur l'emplacement.
- Pour écrire les informations d'emplacement sur plusieurs images, répétez les étapes 4 et 5. (Il n'est pas possible d'écrire les informations d'emplacement sur plusieurs images en même temps.)




Placez le téléphone intelligent près d'ici
(à une distance de moins de 5 mm (0,20 pouce))

- **Attention :**
Veillez à respecter le droit à la vie privée, les droits d'utilisation de portrait, etc., du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Vous assumez les risques liés à son utilisation.
- Il n'est pas possible d'ajouter les informations d'emplacement sur les images suivantes :
 - Images qui ont déjà des informations d'emplacement
 - Affichages d'image représentative des images de groupe
 - Images animées enregistrées au format [AVCHD]
 - Images protégées
 - Images enregistrées dans la mémoire interne
 - Images enregistrées avec des appareils photo autres que cet appareil
- Il se pourrait qu'aucune information sur l'emplacement ne soit enregistrée s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire.
- Il n'est pas possible d'écrire les informations d'emplacement sur une carte dont le commutateur de protection en écriture est sur la position [LOCK].
- Pour plus de détails sur l'utilisation, etc., reportez-vous à [Aide] dans le menu « Image App ».
- Si vous avez modifié le réglage de l'horloge sur l'appareil photo ou sur le téléphone intelligent après avoir effectué [Sync. heure], refaites le réglage [Sync. heure]. Reportez-vous à [Aide] dans le menu « Image App » pour de plus amples renseignements.
- Il n'est possible d'écrire les informations d'emplacement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.

Ajout d'informations d'emplacement sur les images de l'appareil photo

Vous pouvez écrire les informations d'emplacement obtenues sur votre téléphone intelligent sur une image enregistrée dans l'appareil photo à la même date/heure, à l'aide de la fonction Wi-Fi.



- Il se peut que soient écrites des informations d'emplacement différentes de celles obtenues pendant l'enregistrement. Tenez compte de ce qui suit.
 - Sur l'appareil photo, réglez l'option [Départ] de [Heure mondiale] sur votre lieu de résidence.
 - Une fois que le téléphone intelligent a commencé à enregistrer les informations d'emplacement, ne modifiez pas le réglage [Départ] de [Heure mondiale] sur l'appareil photo.
- Les informations d'emplacement ne peuvent être écrites sur les images enregistrées sans avoir réglé [Réglage horloge].

■ Enregistrement des informations d'emplacement et prises de vues

1 Lancez l'enregistrement des informations d'emplacement sur votre téléphone intelligent.

- ① Lancez « Image App ».
- ② Sélectionnez [🏠].
- ③ Sélectionnez [📷].
- ④ Sélectionnez [📷 Début géomarquage].

**2 Effectuez les prises de vues avec l'appareil photo.****3 Terminez l'enregistrement des informations d'emplacement sur votre téléphone intelligent.**

- ① Sélectionnez [📷 Arrêt géomarquage] pour terminer l'enregistrement des informations d'emplacement.

(Suite à la page suivante)

■ Écriture des informations d'emplacement sur une image

Préparatifs :

(Sur l'appareil photo) Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→194)

4 Utilisez le téléphone intelligent.

- ① Lancez « Image App ».
- ② Sélectionnez [🏠].
- ③ Sélectionnez [✕].
- ④ Sélectionnez [📍].



- Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'opération.
- L'indication [GPS] identifie les photos sur lesquelles sont inscrites des informations sur l'emplacement.
- Vous pouvez aussi utiliser l'option [Enreg. emplacement] du menu [Lecture] pour écrire sur les images les informations d'emplacement envoyées. (→174)

● Attention :

Veillez à respecter le droit à la vie privée, les droits d'utilisation de portrait, etc., du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Vous assumez les risques liés à son utilisation.

- Il n'est pas possible d'ajouter les informations d'emplacement sur les images suivantes :
 - Images qui ont déjà des informations d'emplacement
 - Images animées enregistrées au format [AVCHD]
 - Images protégées
 - Images enregistrées dans la mémoire interne
 - Images enregistrées avec des appareils photo autres que cet appareil
- Il se pourrait qu'aucune information sur l'emplacement ne soit enregistrée s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire.
- Il n'est pas possible d'écrire les informations d'emplacement sur une carte dont le commutateur de protection en écriture est sur la position [LOCK].
- Pour plus de détails sur l'utilisation, etc., reportez-vous à [Aide] dans le menu « Image App ».
- Si vous avez modifié le réglage de l'horloge sur l'appareil photo ou sur le téléphone intelligent après avoir effectué [Sync. heure], refaites le réglage [Sync. heure]. Reportez-vous à [Aide] dans le menu « Image App » pour de plus amples renseignements.
- Il est possible de régler sur le téléphone intelligent l'intervalle d'acquisition des informations sur l'emplacement et de vérifier l'état du transfert des informations. Reportez-vous à [Aide] dans le menu « Image App » pour de plus amples renseignements.
- Il n'est possible d'écrire les informations d'emplacement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.

Utilisation de l'appareil photo à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette

Utilisation de l'appareil photo pour envoyer des images vers un téléphone intelligent ou une tablette

■ Méthode d'envoi, et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée [Envoyer images pendant l'enregistrement]	○	–	–	–	–
Envoi des images sélectionnées [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]	○	–	○	–	–

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour de plus amples informations sur la lecture d'image, consultez le manuel d'utilisation du périphérique destinataire.
- Pour de plus amples détails sur les méthodes d'envoi d'image. (→257)

Préparatifs : Installez au préalable l'application « Image App ». (→193)

Consultez la section du manuel qui s'applique à votre objectif.


Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
[(Envoyer images pendant l'enregistrement)] (→214)

Envoi des images sélectionnées
[(Envoyer images enregistrées dans l'appareil)] (→216)

■ Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement])

1 Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)

2 Sélectionnez [Envoyer images pendant l'enregistrement] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].



3 Sélectionnez [Téléphone intelligent] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Connexion par [Par réseau]

(Sur l'appareil photo)

- ① Connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil. (→250)

(Sur votre téléphone intelligent)

- ② Réglez la fonction Wi-Fi sur « OUI ».
- ③ Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous avez connecté l'appareil photo, puis validez.
- ④ Lancez « Image App ». (→193)

- Connexion par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] sous [Direct]

(Sur l'appareil photo)

- ① Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→253)

(Sur votre téléphone intelligent)

- ② Lancez « Image App ». (→193)

- Connexion par [Connexion manuelle] sous [Direct] (→195)

5 Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez connecter l'appareil photo.

- Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)


6 Effectuez les prises de vues.

- Les images fixes sont envoyées automatiquement après leur prise.
- Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. Il n'est pas possible de modifier les réglages durant l'envoi des images fixes. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

■ Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

1 Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)

2 Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].



3 Sélectionnez [Téléphone intelligent] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Connexion par [Par réseau]

(Sur l'appareil photo)

- ① Connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil. (→250)

(Sur votre téléphone intelligent)

- ② Réglez la fonction Wi-Fi sur « OUI ».
- ③ Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous avez connecté l'appareil photo, puis validez.
- ④ Lancez « Image App ». (→193)

- Connexion par [Wi-Fi Direct] ou [Connexion WPS] sous [Direct]

(Sur l'appareil photo)

- ① Connectez l'appareil photo à un téléphone intelligent. (→253)

(Sur votre téléphone intelligent)

- ② Lancez « Image App ». (→193)

- Connexion par [Connexion manuelle] sous [Direct] (→195)

5 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez connecter l'appareil photo.

- Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)

6 Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI].

- Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)

■ Lorsque [SIMPLE] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image.
- ② Sélectionnez [Réglér].



■ Lorsque [MULTI] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image (répétez).
 - S'il est sélectionné de nouveau, le paramétrage sera annulé.
- ② Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [MULTI] est limité.



- Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.

Affichage d'images fixes sur un téléviseur


Il est possible d'afficher des images fixes sur un téléviseur compatible avec la fonction de moteur de rendu numérique (DMR) certifié compatible avec DLNA.

Préparatifs : Réglez le téléviseur en mode de veille DLNA.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

1 Sélectionnez **[Nouvelle connexion]** dans le menu **[Wi-Fi]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**. (→61)

2 Sélectionnez **[Lecture sur un téléviseur]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.



3 Sélectionnez **[Par réseau]** ou **[Direct]** pour la connexion. (→249)

4 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez connecter l'appareil photo.

- Lorsque la connexion est établie, l'écran est affiché.

5 Prenez ou affichez des images fixes sur cet appareil photo.

- Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche **[Wi-Fi]**. (→190)

- Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'appareil photo, l'écran du téléviseur pourrait momentanément revenir à l'état initial d'avant la connexion. Les images sont affichées de nouveau lors de la prise de vues ou de la lecture d'images.
- Les fonctions **[Effet]** et **[Son]** du diaporama sont désactivées.
- Les images ne s'affichent pas sur un téléviseur lors de la lecture des images animées ou des images panoramiques, et lors de la lecture continue des images de groupe.
- Durant la visualisation multiple ou par date, les images affichées à l'écran de l'appareil photo ne sont pas affichées sur le téléviseur.

Impression sans fil

Vous pouvez envoyer des images fixes par connexion sans fil vers une imprimante compatible et les imprimer.

■ Méthode d'envoi, et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi des images sélectionnées [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]	○	–	–	–	–

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour de plus amples détails sur les méthodes d'envoi d'image. (→257)

Préparatifs :

- Il est possible d'imprimer par connexion sans fil des images fixes enregistrées, à partir d'une imprimante PictBridge (compatible avec LAN sans fil)*.
- *Conforme aux normes DPS over IP. Pour plus de détails sur les imprimantes PictBridge (compatibles LAN sans fil), informez-vous auprès des fabricants d'imprimante.

1 Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)

2 Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Sélectionnez [Imprimante], au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] pour la connexion. (→249)

5 Sélectionnez l'imprimante à connecter, puis appuyez sur [MENU/SET].

6 Appuyez sur [MENU/SET].


7 Sélectionnez l'image fixe et imprimez-la.

- La sélection des images se fait de la même façon que lorsque la connexion est établie par le câble de connexion USB. Pour de plus amples détails (→275).
- Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)

● Les images animées ne peuvent être imprimées.

Envoi d'images vers un périphérique AV

Les images fixes et les images animées peuvent être envoyées vers un périphérique AV du domicile (périphérique AV domestique) tel qu'un enregistreur compatible avec DLNA. Vous pouvez effectuer un paramétrage pour que les images de l'appareil photo puissent être envoyées automatiquement à un périphérique AV pendant que la batterie de l'appareil photo se charge. ([Transfert intelligent] (→242))



■ Méthode d'envoi, et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée [Envoyer images pendant l'enregistrement]	○	—	—	—	○
Envoi des images sélectionnées [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]	○	—	—	—	○

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour de plus amples informations sur la lecture d'image, consultez le manuel d'utilisation du périphérique destinataire.
- Pour de plus amples détails sur les méthodes d'envoi d'image. (→257)

Préparatifs :

Lors de l'envoi d'une image vers un périphérique AV, réglez le périphérique sur le mode de veille DLNA.

- Consultez la notice d'emploi de votre périphérique pour plus de détails.

Consultez la section du manuel qui s'applique à votre objectif.

Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement]) (→221)

Envoi des images sélectionnées
([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) (→222)

■ Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images pendant l'enregistrement] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [Périphérique AV] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] pour la connexion. (→249)
- 5** Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez connecter l'appareil photo.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)
- 6** Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)
Il n'est pas possible de modifier les paramètres pendant l'envoi des images fixes. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

■ Envoi des images sélectionnées

(Envoyer images enregistrées dans l'appareil)

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [Périphérique AV] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] pour la connexion. (→249)
- 5** Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez connecter l'appareil photo.


- Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)

6 Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI].

- Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)

■ Lorsque [SIMPLE] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image.
- ② Sélectionnez [Réglér].



■ Lorsque [MULTI] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image (répétez).
 - S'il est sélectionné de nouveau, le paramétrage sera annulé.
- ② Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [MULTI] est limité.



- Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.

Envoi d'images vers un PC

Il est possible d'envoyer vers un PC les images fixes et images animées enregistrées par l'appareil photo.

Vous pouvez effectuer un paramétrage pour que les images de l'appareil photo puissent être envoyées automatiquement à un PC pendant que la batterie de l'appareil photo se charge. ([Transfert intelligent] ([→242](#)))

■ Méthode d'envoi, et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD*	3D
Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée [Envoyer images pendant l'enregistrement]	○	○	–	–	○
Envoi des images sélectionnées [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]	○	○	○	○	○

*Les images animées enregistrées au format [AVCHD] peuvent être envoyées avec une taille de fichier maximale de 4 Go. Les fichiers dépassant 4 Go ne peuvent être envoyés.

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour de plus amples informations sur la lecture d'image, consultez le manuel d'utilisation du périphérique destinataire.
- Pour de plus amples détails sur les méthodes d'envoi d'image. ([→257](#))

Préparatifs :

- Mettez l'ordinateur en marche.
- Préparez les dossiers pour la réception des images sur le PC avant d'y envoyer une image. ([→224](#))
- Si les paramètres ordinaires sont modifiés pour le groupe de travail sur le PC connecté, vous devez modifier les paramètres sous [Connexion PC] sur cet appareil. ([→259](#))

Consultez la section du manuel qui s'applique à votre objectif.

Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement]) ([→225](#))

Envoi des images sélectionnées
([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) ([→226](#))

■Création d'un dossier pour la réception des images

- Créez un compte utilisateur PC (nom d'utilisateur (jusqu'à 254 caractères) et mot de passe (jusqu'à 32 caractères)) comportant des caractères alphanumériques. La création d'un dossier destinataire pourrait échouer si le nom d'utilisateur n'est pas en caractères alphanumériques.

■Avec « PHOTOfunSTUDIO »

1 Installez « PHOTOfunSTUDIO » sur un ordinateur.

- « PHOTOfunSTUDIO » n'est pas compatible avec Mac.
- Pour de plus amples détails sur l'environnement d'exploitation et sur l'installation, veuillez lire « Logiciel fourni » (→269) et « Installation des logiciels fournis » (→270).

2 Créez un dossier pour la réception des images avec « PHOTOfunSTUDIO ».

- Pour créer un dossier automatiquement, sélectionnez [Créer automat.]. Pour spécifier un dossier, créer un nouveau dossier ou programmer un mot de passe pour l'accès à un dossier, sélectionnez [Créer manuel.].
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi de « PHOTOfunSTUDIO » (PDF).

■Sans « PHOTOfunSTUDIO »

(Sous Windows)

SE pris en charge : Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

Exemple : Windows 7

1 Sélectionnez un dossier que vous voulez utiliser comme dossier destinataire, puis cliquez à droite.

2 Sélectionnez [Propriétés], puis activez le partage du dossier.

- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du PC ou consultez l'Aide du système d'exploitation.

(Sous Mac)

SE pris en charge : OS X v10.5 à v10.10

Exemple : OS X v10.8

1 Sélectionnez un dossier que vous voulez utiliser comme dossier destinataire, puis cliquez sur les rubriques dans l'ordre suivant.

[Fichier] → [Lire les informations]

2 Activez le partage du dossier.

- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du PC ou consultez l'Aide du système d'exploitation.

■ Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images pendant l'enregistrement] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [PC] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] pour la connexion. (→249)
- 5** Sélectionnez le PC auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Si le PC auquel vous souhaitez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle], puis entrez le nom de l'ordinateur (pour Mac, entrez le nom NetBIOS).
- 6** Sélectionnez le dossier cible pour l'envoi.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)
- 7** Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)
Il n'est pas possible de modifier les paramètres pendant l'envoi des images fixes. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

■ Envoi des images sélectionnées

(Envoyer images enregistrées dans l'appareil)

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [PC] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez [Par réseau] ou [Direct] pour la connexion. (→249)
- 5** Sélectionnez le PC auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Si le PC auquel vous souhaitez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle], puis entrez le nom de l'ordinateur (pour Mac, entrez le nom NetBIOS).
- 6** Sélectionnez le dossier cible pour l'envoi.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)
- 7** Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)

■ Lorsque [SIMPLE] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image.
- ② Sélectionnez [Régler].



■ Lorsque [MULTI] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image (répétez).
 - S'il est sélectionné de nouveau, le paramétrage sera annulé.
- ② Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [MULTI] est limité.



- Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.

- Des dossiers triés par date d'envoi sont créés dans le dossier spécifié, et les images sont sauvegardées dans ces dossiers.
- Si l'écran de saisie d'un compte d'utilisateur et mot de passe apparaît, entrez ceux que vous avez réglés sur votre PC.
- Si le nom de l'ordinateur (pour Mac, le nom NetBIOS) contient des espaces, etc., ce nom pourrait ne pas être reconnu. Si vous n'arrivez pas à établir la connexion, il est recommandé de changer le nom de l'ordinateur (pour Mac, le nom NetBIOS) à une combinaison comportant au plus 15 caractères alphanumériques uniquement.

Utilisation de services WEB

Via « LUMIX CLUB », vous pouvez envoyer des images fixes et des images animées vers des services de réseautage social, etc. En sélectionnant le paramétrage de transfert automatique des images fixes et des images animées vers [Service de synchro nuage], vous pourrez recevoir les images fixes et images animées transférées sur un PC ou sur un téléphone intelligent.

Vous pouvez effectuer un paramétrage pour que les images de l'appareil photo puissent être envoyées automatiquement à un service WEB ou à un service de synchronisation en nuage pendant que la batterie de l'appareil photo se charge. ([Transfert intelligent] (→242))



Consultez la section du manuel qui s'applique à votre objectif.

Envoi d'images à un service WEB (→229)

Envoi d'images à [Service de synchro nuage] (→234)

Envoi d'images à un service WEB

■ Méthode d'envoi, et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée [Envoyer images pendant l'enregistrement]	○	—	—	—	○
Envoi des images sélectionnées [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]	○	—	○	—	○

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour plus de détails sur la lecture des images, consultez le service WEB auquel vous enverrez les images.
- Pour de plus amples détails sur les méthodes d'envoi d'image. (→257)

Préparatifs :

Vous devez être enregistré auprès de « LUMIX CLUB » (→237) pour pouvoir envoyer une image à un service WEB.

Lors de la transmission d'images à des services WEB tels que Facebook ou YouTube, le service WEB utilisé doit être enregistré auprès de « LUMIX CLUB ». Si plusieurs services WEB ont été enregistrés, les images seront transmises simultanément à tous ces services. (→231)

Consultez la section du manuel qui s'applique à votre objectif.

Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement]) (→232)

Envoi des images sélectionnées
([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) (→233)

- Les images téléchargées vers le service WEB ne peuvent être affichées ou supprimées avec l'appareil photo. Vérifiez les images en accédant au service WEB à partir du téléphone intelligent ou de l'ordinateur.
- En cas d'échec de la transmission des images, un message décrivant la défaillance sera envoyé à l'adresse de courriel enregistrée auprès de « LUMIX CLUB ».
- **Des images peuvent contenir des renseignements personnels pouvant permettre d'identifier l'utilisateur (titre, heure, date et lieu de la prise de vue). Vérifiez ces renseignements avant de télécharger des images sur des services WEB.**
 - Panasonic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de la fuite ou de la perte d'images téléchargées sur un site de service WEB.
 - Lors du téléchargement d'images sur le service WEB, ne supprimez pas les images qui se trouvent sur l'appareil photo, même après leur transmission, avant d'avoir vérifié qu'elles ont été téléchargées adéquatement sur le site. Panasonic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de la suppression d'images stockées sur cet appareil.

■ Utilisation de services WEB

Lors de la transmission d'images à des services WEB tels que Facebook ou YouTube, le service WEB utilisé doit être enregistré auprès de « LUMIX CLUB ». Si plusieurs services WEB ont été enregistrés, les images seront transmises simultanément à tous ces services.

- Consultez la section « FAQ/Contactez-nous » sur le site suivant pour la liste des services WEB compatibles.
http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/lumix_faqs/

Préparatifs :

Assurez-vous d'avoir créé un compte sur le service WEB que vous voulez utiliser et ayez toutes les informations d'ouverture de session à portée de la main.

- 1 Ouvrez une session sur le site « LUMIX CLUB » au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.**
<http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/>
- 2 Entrez votre identification de connexion et mot de passe « LUMIX CLUB » et ouvrez une session dans le service. (→237)**
- 3 Si vous n'avez pas enregistré votre adresse de courriel sur « LUMIX CLUB », enregistrez-la.**
- 4 Sélectionnez le service WEB à utiliser pour les réglages de liaison de service WEB, et enregistrez-le.**
 - Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le service.

■ Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images pendant l'enregistrement] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [Service WEB] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez [Par réseau] et connectez-vous. (→250)
- 5** Sélectionnez le service WEB auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)
- 6** Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)
Il n'est pas possible de modifier les paramètres pendant l'envoi des images fixes. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

■ Envoi des images sélectionnées

(Envoyer images enregistrées dans l'appareil)

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [Service WEB] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez [Par réseau] et connectez-vous. (→250)
- 5** Sélectionnez le service WEB auquel vous souhaitez vous connecter.

- Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)

6 Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI].

- Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)

■ Lorsque [SIMPLE] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image.
- ② Sélectionnez [Réglér].



■ Lorsque [MULTI] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image (répétez).
 - S'il est sélectionné de nouveau, le paramétrage sera annulé.
- ② Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [MULTI] est limité.



- Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.

Envoi d'images à [Service de synchro nuage]

■ Méthode d'envoi, et images pouvant être envoyées

	JPEG	RAW	MP4	AVCHD	3D
Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée [Envoyer images pendant l'enregistrement]	○	—	—	—	○
Envoi des images sélectionnées [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]	○	—	○	—	○

- Selon le dispositif utilisé, la lecture ou l'envoi de certaines images pourrait ne pas être possible.
- Pour de plus amples informations sur la lecture d'image, consultez le manuel d'utilisation du périphérique destinataire.
- Pour de plus amples détails sur les méthodes d'envoi d'image. (→257)

Préparatifs :

Il est nécessaire d'être enregistré auprès de « LUMIX CLUB » (→237) et de paramétrer la synchronisation en nuage pour pouvoir envoyer une image à un dossier infonuagique. Pour transmettre des images à un PC, le paramétrage de la synchronisation en nuage est requis. Faites le paramétrage sur un PC sur lequel le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » a été installé ou sur un téléphone intelligent avec l'application « Image App ».

Consultez la section du manuel qui s'applique à votre objectif.

Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée
([Envoyer images pendant l'enregistrement]) (→235)

Envoi des images sélectionnées
([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) (→236)

■ **À propos des images envoyées vers un dossier infonuagique au moyen de [Service de synchro nuage] (À jour en date de janvier 2015)**

- Si [Service de synchro nuage] a été sélectionné comme destination, les images envoyées sont provisoirement stockées dans le dossier infonuagique et peuvent être synchronisées avec l'appareil utilisé, tel qu'un PC ou un téléphone intelligent.
- Un dossier infonuagique stocke les images transférées pendant 30 jours (jusqu'à concurrence de 1 000 images). Les images transférées sont automatiquement supprimées 30 jours après leur transfert. De plus, lorsque le nombre d'images transférées excède la limite de 1 000, certaines images pourraient être supprimées selon le paramétrage de [Limite du nuage] (→258), et ce, même avant l'échéance de la période de 30 jours.
- Après la fin de téléchargement d'images depuis un dossier infonuagique vers tous les périphériques spécifiés, les images pourraient être supprimées du dossier infonuagique même avant l'échéance de la période de 30 jours.

■ **Envoi chaque fois qu'une image est enregistrée**
([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images pendant l'enregistrement] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [Service de synchro nuage] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Vérifiez le message, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5** Sélectionnez [Par réseau] et connectez-vous. (→250)
- 6** Vérifiez le réglage de l'envoi.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)
- 7** Effectuez les prises de vues.
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)
Il n'est pas possible de modifier les paramétrages pendant l'envoi des images fixes. Patientez jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

■ Envoi des images sélectionnées

(Envoyer images enregistrées dans l'appareil)

- 1** Sélectionnez [Nouvelle connexion] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez [Service de synchro nuage] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Vérifiez le message, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5** Sélectionnez [Par réseau] et connectez-vous. (→250)
- 6** Vérifiez le réglage de l'envoi.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de confirmation du réglage de transmission s'affiche. Vérifiez le réglage et appuyez sur [MENU/SET]. Pour modifier le paramétrage de l'envoi, appuyez sur la touche [DISP.]. (→258)
- 7** Sélectionnez [SIMPLE] ou [MULTI].
 - Pour modifier le réglage ou se déconnecter, appuyez sur la touche [Wi-Fi]. (→190)

■ Lorsque [SIMPLE] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image.
- ② Sélectionnez [Réglér].

■ Lorsque [MULTI] a été sélectionné

- ① Sélectionnez l'image (répétez).
 - S'il est sélectionné de nouveau, le paramétrage sera annulé.
- ② Sélectionnez [Exécuter].
 - Le nombre d'images pouvant être envoyé au moyen de la fonction [MULTI] est limité.

- Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.



Utilisation de « LUMIX CLUB »

À propos de « LUMIX CLUB »

Obtenez une identification de connexion « LUMIX CLUB » (sans frais).

Si l'appareil photo est enregistré auprès du « LUMIX CLUB », il est possible de synchroniser les images entre les appareils que vous utilisez ou de transférer ces images vers des services WEB.

Utilisez « LUMIX CLUB » pour télécharger les images sur les services WEB.

- Il est possible d'harmoniser l'identification de connexion « LUMIX CLUB » entre cet appareil et un téléphone intelligent. (→240)

Pour plus de détails, reportez-vous au site « LUMIX CLUB ».
<http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/>

Veuillez noter :

- Ce service pourrait être interrompu en raison de travaux de maintenance ou d'un problème inattendu et le contenu du service pourrait être changé ou du nouveau contenu pourrait être ajouté sans avis préalable aux utilisateurs.
- Ce service pourrait être arrêté en entier ou en partie pourvu qu'une période de préavis raisonnable ait été donnée.

1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)

2 Sélectionnez [LUMIX CLUB], au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Sélectionnez [Définition/ajout compte].

4 Sélectionnez [Nouveau compte].

- Établissez la connexion au réseau. Passez à la page suivante en sélectionnant [SUIVANT].
- Un écran de confirmation est affiché si une identification de connexion a déjà été obtenue pour l'appareil photo. Sélectionnez [Oui] pour obtenir une nouvelle identification de connexion ou [Non] si l'obtention d'une nouvelle identification n'est pas nécessaire.

(Suite à la page suivante)

5 Sélectionnez la méthode de connexion à un point d'accès sans fil, puis confirmez.

- Pour de plus amples détails (→250).
- L'écran de paramétrage ne s'affiche que lors de la première connexion. Les méthodes de connexion établies sur cet appareil sont mémorisées et seront utilisées lors des connexions subséquentes. Pour changer le point d'accès sans fil auquel se connecter, appuyez sur la touche [DISP.], puis changez la destination de la connexion.


6 Lisez attentivement les conditions d'utilisation de « LUMIX CLUB », puis sélectionnez [Accepter].

- Vous pouvez appuyer sur ▲ ▼ pour changer de page.
- Tournez le levier du zoom en sens horaire pour agrandir l'affichage de la page (agrandissement 2x).
- Si vous tournez le levier du zoom en sens antihoraire après avoir agrandi la page, elle revient à sa taille initiale (sans agrandissement).
- Vous pouvez utiliser ▲ ▼ ◀ ▶ pour déplacer la position de la zone à agrandir.
- Appuyez sur la touche [Q.MENU/↵] pour annuler le processus sans avoir obtenu une identification de connexion.

7 Entrez le mot de passe.

- Le mot de passe peut contenir entre 8 et 16 caractères alphanumériques.
- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76).

8 Vérifiez l'identification de connexion et sélectionnez [OK].



- L'identification de connexion (numéro à 12 chiffres) est automatiquement affichée. Lors d'une ouverture de session dans « LUMIX CLUB » sur un ordinateur, seule la saisie des numéros est nécessaire.
- Un message s'affiche après l'ouverture de la session. Sélectionnez [OK].
- **Prenez soin de noter l'identification de connexion et le mot de passe.**
- Fermez le menu après avoir modifié les réglages.

■ Utilisation d'une identification de connexion précédemment acquise / Vérification et modification d'identification de connexion et de mot de passe ([Définition ID connexion])

Préparatifs :

Pour utiliser une identification de connexion précédemment acquise, confirmez votre identification et votre mot de passe.

Pour modifier le mot de passe « LUMIX CLUB » sur l'appareil photo, ouvrez une session dans « LUMIX CLUB » depuis votre téléphone intelligent ou PC et modifiez le mot de passe « LUMIX CLUB » au préalable.

1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)

2 Sélectionnez [LUMIX CLUB], au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Sélectionnez [Définition/ajout compte].

4 Sélectionnez [Définition ID connexion].

- L'identification de connexion et le mot de passe sont affichés.
- Le mot de passe est affiché sous la forme « ★ ».
- Fermez le menu si seule l'identification de connexion est vérifiée.

5 Sélectionnez l'élément à modifier.

6 Saisissez votre identification de connexion ou votre mot de passe.

- Pour plus de détails sur comment saisir du texte, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76).
- Entrez sur l'appareil photo le nouveau mot de passe que vous avez créé sur votre téléphone intelligent ou PC. Si le mot de passe est différent de celui que vous avez créé sur votre téléphone intelligent ou PC, aucun téléchargement d'images ne sera possible.

7 Sélectionnez [Sortir]

■ Réglage de la même identification de connexion pour cet appareil photo et un téléphone intelligent/une tablette

- L'utilisation de la même identification de connexion (ID) sur l'appareil photo et sur le téléphone intelligent s'avère pratique pour l'envoi d'images depuis l'appareil photo vers d'autres périphériques ou des services WEB.

■ Lorsqu'une identification de connexion a été obtenue pour l'appareil photo ou le téléphone intelligent/la tablette :

1 Établissez la connexion entre l'appareil photo et le téléphone intelligent. (→194)

2 Réglez l'identification de connexion dans le menu « Image App ».

- L'identification de connexion de l'appareil photo et du téléphone intelligent devient la même.
- L'écran de réglage de l'identification de connexion peut être affiché lorsque vous appelez l'écran de lecture après avoir établi la connexion entre l'appareil photo et le téléphone intelligent. Il est également possible de régler l'identification de connexion en suivant les instructions affichées à l'écran.
- Cette opération n'est pas disponible dans le cas d'une connexion [Wi-Fi Direct].

■ Lorsque des identifications de connexion différentes ont été acquises pour l'appareil photo et le téléphone intelligent/la tablette :

(Utilisation de l'identification de connexion du téléphone intelligent pour cet appareil photo)

Modifiez l'identification de connexion et le mot de passe de l'appareil photo en utilisant ceux acquis par le téléphone intelligent.

(Utilisation de l'identification de connexion de cet appareil photo pour le téléphone intelligent)

Modifiez l'identification de connexion et le mot de passe du téléphone intelligent en utilisant ceux acquis par cet appareil photo.

■ Vérification des conditions d'utilisation de « LUMIX CLUB »

Vérifiez si les conditions d'utilisation ont été mises à jour.

1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)

2 Sélectionnez [LUMIX CLUB], au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Sélectionnez [Conditions d'utilisation].

- L'appareil photo établit la connexion au réseau, puis les conditions d'utilisation sont affichées. Fermez le menu après avoir vérifié les conditions d'utilisation.

■ Suppression de votre identification de connexion et de votre compte « LUMIX CLUB »

Supprimez l'identification de connexion sur l'appareil photo lors de sa cession à une autre partie ou de sa mise au rebut. Il est également possible de supprimer le compte « LUMIX CLUB ».


- 1** Sélectionnez **[Configuration Wi-Fi]** dans le menu **[Wi-Fi]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**. (→61)
- 2** Sélectionnez **[LUMIX CLUB]**, au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 3** Sélectionnez **[Supprimer compte]**.
 - Le message est affiché. Sélectionnez **[Suivant]**.
- 4** Sélectionnez **[Oui]** à l'écran de confirmation de la suppression de l'identification de connexion.
 - Le message est affiché. Sélectionnez **[Suivant]**.
- 5** Sélectionnez **[Oui]** à l'écran de confirmation de la suppression du compte « LUMIX CLUB ».
 - Si vous voulez continuer d'utiliser ce service, sélectionner **[Non]** ne fera que supprimer l'identification de connexion. Quittez le menu une fois la commande exécutée.
- 6** Sélectionnez **[Suivant]**.
 - L'identification de connexion est supprimée, puis un message de confirmation de la suppression est affiché. Sélectionnez **[OK]**.
 - Quittez le menu une fois la commande exécutée.

- Les modifications et autres actions relatives à l'identification de connexion ne peuvent porter que l'identification de connexion obtenue avec l'appareil photo.

Transfert automatique d'images [Transfert intelligent]

[Transfert intelligent] permet de transférer automatiquement les images de votre appareil photo vers votre PC, périphérique AV ou dossier infonuagique. [Transfert automatique] permet de transférer automatiquement les images tout en chargeant l'appareil photo, et [Transfert immédiat] de transférer immédiatement les images enregistrées.

Exemple : [Transfert automatique]



Images qu'il est possible d'envoyer avec [Transfert intelligent].

		JPEG	RAW	MP4	AVCHD*	3D
[Destination]	[PC]	○	○	○	○	○
	[Service de synchro nuage]	○	—	○	—	○
	[Périphérique AV]	○	—	—	—	○

* Les images animées enregistrées au format [AVCHD] peuvent être envoyées avec une taille de fichier maximale de 4 Go. Les fichiers dépassant 4 Go ne peuvent être envoyés.

- Il n'est pas possible d'utiliser [Transfert intelligent] pour transférer les images enregistrées dans la mémoire interne.

Suivez la procédure ci-dessous pour exécuter [Transfert intelligent].

1 Paramétrage de [Transfert intelligent] (→244)

2 [Transfert automatique] (→245) ou [Transfert immédiat] (→246)

Transfert automatique d'images [Transfert intelligent]

- Lorsque [Transfert automatique] est réglé sur [OUI], l'appareil photo télécharge automatiquement les images enregistrées. Par conséquent, il pourrait arriver que des images soient téléchargées inopinément si, par exemple, vous partagez l'appareil photo avec d'autres personnes. Panasonic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant découler du téléchargement d'images.
- Panasonic décline toute responsabilité pour les dommages pouvant découler de l'utilisation de la fonction [Transfert intelligent].
- Les ondes électromagnétiques de l'appareil peuvent interférer avec les instruments et dispositifs à proximité. Si vous êtes dans un aéronef ou tout autre endroit où l'utilisation des fonctions telles que Wi-Fi et NFC est interdite, mettez [Mode avion] sur [OUI].
- Si la charge ne commence pas en raison d'une erreur (→288), il se peut que [Transfert intelligent] ne fonctionne pas.

Paramétrage de [Transfert intelligent]

La première fois que vous utilisez [Transfert intelligent], suivez les étapes ci-dessous pour effectuer les réglages. La deuxième fois et les suivantes, vous pouvez modifier les réglages avec [Config. destination] (→247).

- 1** Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)
- 2** Sélectionnez [Transfert intelligent] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez la destination du transfert au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Sélectionnez la méthode de connexion à un point d'accès sans fil, puis confirmez.
 - Pour de plus amples détails (→250).
- 5** Sélectionnez la destination du transfert.
 - Lorsque [PC] a été sélectionné**
 - Pour plus de détails sur les préparatifs d'un transfert, reportez-vous à « Création d'un dossier pour la réception des images ». (→224)
 - ① Sélectionnez le PC auquel vous souhaitez vous connecter au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - ② Utilisez la touche de curseur pour sélectionner le dossier de réception, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Lorsque [Service de synchro nuage] a été sélectionné**
 - Pour plus de détails sur les préparatifs d'un transfert, reportez-vous à « Envoi d'images à [Service de synchro nuage] ». (→234)
 - Lorsque [Périphérique AV] a été sélectionné**
 - Pour plus de détails, reportez-vous à « Envoi d'images vers un périphérique AV ». (→220)
 - Sélectionnez le périphérique AV auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur la touche [MENU/SET].
- 6** Sélectionnez [Transfert automatique] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 7** Sélectionnez [OUI] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Seules les images enregistrées lorsque [Transfert automatique] est réglé sur [OUI] sont transférées. Les images enregistrées avant ne sont pas transférées.

Transfert automatique d'images [Transfert intelligent]

[Transfert automatique]

Permet de transférer automatiquement les images pendant la charge.

Préparatifs : Paramétrez [Transfert intelligent]. (→244)

1 Mettez l'appareil hors marche.**2** (Avec alimentation sur secteur)
Connectez l'adaptateur secteur (fourni) et l'appareil photo avec le câble de connexion USB (fourni), puis branchez l'adaptateur secteur (fourni) dans une prise de courant.

(Avec un PC)

Connectez l'appareil photo à un ordinateur au moyen du câble de connexion USB (fourni).

- [Transfert intelligent] démarre automatiquement en fonction du paramétrage de [Priorité de chargement] (→248).
- Lorsque la carte mémoire est verrouillée, [Transfert intelligent] n'est pas disponible.
- Selon les spécifications du PC, [Transfert intelligent] pourrait ne pas réussir.

- Dans le cas où des images ne seraient pas transférées lorsque [Transfert automatique] est réglé sur [NON], un message demandant d'en confirmer le transfert est affiché. Sélectionnez l'option désirée.

[Transfert immédiat]

Permet de transférer les images immédiatement vers la destination prééglée.

Préparatifs : Paramétrez [Transfert intelligent]. (→244)

- 1** **Connectez l'adaptateur secteur (fourni) et l'appareil photo avec le câble de connexion USB (fourni), puis branchez l'adaptateur secteur (fourni) dans une prise de courant.**
 - Commutez en mode lecture.
- 2** **Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] dans le menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→61)**
- 3** **Sélectionnez [Transfert intelligent] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 4** **Sélectionnez [Transfert immédiat] au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné.
Quittez le menu une fois la commande exécutée.

[Config. destination]

Permet de modifier la destination de transfert des images et les réglages.

- 1** Sélectionnez **[Configuration Wi-Fi]** dans le menu **[Wi-Fi]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**. (→61)
- 2** Sélectionnez **[Transfert intelligent]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 3** Sélectionnez **[Config. destination]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 4** Sélectionnez une rubrique au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

Rubrique	Description
[Destination]	Changez la destination de transfert. [PC], [Service de synchro nuage], [Périphérique AV] <ul style="list-style-type: none"> • Changement du point d'accès sans fil auquel vous voulez vous connecter <ol style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez [Modif. point d'accès], puis appuyez sur [MENU/SET] (Si vous avez sélectionné [Service de synchro nuage], sélectionnez [Oui] à l'écran de confirmation de la destination de la connexion, puis appuyez sur [MENU/SET]). ② Sélectionnez la méthode de connexion à un point d'accès sans fil, puis confirmez. <ul style="list-style-type: none"> • Pour de plus amples détails (→250).
[Taille]	Modifiez la taille de l'image à transférer. [Original], [Modif.] <ul style="list-style-type: none"> • [Modif.] : Il est possible de sélectionner [M] ou [S] comme taille d'image. Le format de l'image n'est pas modifié.
[Format de fichier]*1	[JPG], [RAW+JPG], [RAW]
[Suppr. emplacement]*2	Il est possible de sélectionner de conserver ou de supprimer les informations sur l'emplacement inscrites sur les images lors de leur transfert. [OUI] : Suppression des informations sur l'emplacement et transfert. [NON] : Transfert sans suppression des informations sur l'emplacement. <ul style="list-style-type: none"> • Les informations sur l'emplacement ne sont supprimées que sur les images transférées. (Les informations sur l'emplacement ne sont pas supprimées des images enregistrées sur l'appareil.)
[Limite du nuage]*2	Il est possible de sélectionner d'exécuter ou non [Transfert intelligent] lorsque le dossier en nuage est saturé. [OUI] : Ne pas transférer d'images. [NON] : Supprimer les images les moins récentes dans l'ordre et transférer les plus récentes.

*1 N'est disponible que lorsque [Destination] est réglé sur [PC].

*2 N'est disponible que lorsque [Destination] est réglé sur [Service de synchro nuage].

[Priorité de chargement]

Permet de régler la priorité pour la charge ou pour le transfert d'image.

- 1** Sélectionnez **[Configuration Wi-Fi]** dans le menu **[Wi-Fi]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**. (→61)
- 2** Sélectionnez **[Transfert intelligent]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 3** Sélectionnez **[Priorité de chargement]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 4** Sélectionnez une rubrique au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

Rubrique	Description
[OUI]	Priorité donnée à la recharge. Le transfert des images est effectué après la recharge de la batterie.
[NON]	Priorité donnée au transfert des images. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la charge restante de la batterie est basse, il se peut que la recharge ait la priorité.

[Affichage du registre]

Il est possible de vérifier le moment de l'envoi d'une image et les détails du transfert.


- 1** Sélectionnez **[Configuration Wi-Fi]** dans le menu **[Wi-Fi]**, puis appuyez sur **[MENU/SET]**. (→61)
- 2** Sélectionnez **[Transfert intelligent]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.
- 3** Sélectionnez **[Affichage du registre]** au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur **[MENU/SET]**.

À propos des connexions

Après avoir sélectionné la fonction Wi-Fi et la destination d'envoi, sélectionnez la méthode de connexion.

Cela est pratique pour établir une connexion directe si vous êtes à l'extérieur et ne pouvez pas utiliser le point d'accès sans fil, si vous êtes connecté temporairement à un appareil que vous n'utilisez pas normalement, ou dans toute autre situation similaire.

Si vous vous connectez avec les mêmes paramètres que ceux utilisés précédemment, vous pouvez commencer rapidement à utiliser la fonction Wi-Fi en vous connectant avec [Historique de connexions] ou [Connexions favorites].




Méthode de connexion	Description
[Par réseau]	Permet de se connecter via un point d'accès sans fil. (→250)
[Direct]	Votre appareil se connecte directement à l'appareil photo. (→253)

[Par réseau] Connexion via un point d'accès sans fil

Sélectionnez une méthode de connexion au point d'accès sans fil.

- WPS est une fonction permettant de configurer facilement les paramètres de connexion et de sécurité des dispositifs LAN sans fil. Pour vérifier si le point d'accès sans fil que vous utilisez est compatible avec la fonction WPS, reportez-vous à la notice d'emploi du point d'accès sans fil.




Méthode de connexion	Description
[WPS (bouton-poussoir)]	<p>Sauvegarde le point d'accès sans fil de type à bouton-poussoir WPS compatible avec Wi-Fi Protected Setup™.</p> <p>Appuyez sur la touche WPS du point d'accès sans fil jusqu'à ce qu'il passe dans le mode WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour de plus amples détails, reportez-vous à la notice d'emploi du point d'accès sans fil.
[WPS (code NIP)]	<p>Sauvegarde le point d'accès sans fil de type NIP WPS compatible avec Wi-Fi Protected Setup.</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez. ② Entrez sur le point d'accès sans fil le NIP affiché à l'écran de l'appareil photo. ③ Appuyez sur [MENU/SET]. <ul style="list-style-type: none"> • Pour de plus amples détails, reportez-vous à la notice d'emploi du point d'accès sans fil.
[À partir de la liste]	<p>Sélectionnez cette option lorsque vous n'êtes pas certain de la compatibilité avec la fonction WPS, ou pour rechercher et vous connecter à un point d'accès sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour de plus amples détails (→251).

■ Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité avec WPS (connexion par [À partir de la liste])

Recherche des points d'accès sans fil disponibles.

- Dans le cas où le point d'accès sans fil sélectionné est protégé par chiffrement, confirmez la clé de chiffrement.
- Lorsque la connexion est établie par [Saisie manuelle], confirmez le SSID, le type d'authentification réseau, le type de chiffrement et la clé de chiffrement du point d'accès sans fil que vous utilisez.

1 Au moyen des touches du curseur, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous vous connectez, puis appuyez sur [MENU/SET].



- Une pression de la touche [DISP.] relance la recherche d'un point d'accès sans fil.
- Si aucun point d'accès sans fil n'a été trouvé, reportez-vous à la section « Connexion avec [Saisie manuelle] » (→252).

2 (Si l'authentification du réseau est protégée par chiffrement) Entrez la clé de chiffrement.

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76).

■ Connexion avec [Saisie manuelle]

1 Sur l'écran de l'étape **1** de « Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité avec WPS (connexion par [À partir de la liste]) », sélectionnez [Saisie manuelle] (→251).

2 Entrez le SSID du point d'accès sans fil auquel vous vous connectez, puis sélectionnez [Régler].

- Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76).

3 Sélectionnez le type d'authentification de réseau.

- Pour de plus amples renseignements sur l'authentification de réseau, consultez la notice d'emploi du point d'accès sans fil.

4 Sélectionnez le type de chiffrement.

- Les types de paramétrages pouvant être modifiés varient selon les paramétrages de l'authentification du réseau.

Type d'authentification de réseau	Types de chiffrement pris en charge
[WPA2-PSK] / [WPA-PSK]	[TKIP] / [AES]
[Clé commune]	[WEP]
[Ouvrir]	[Sans chiffrement] / [WEP]

5 (Lorsqu'une option autre que [Sans chiffrement] est sélectionnée) Entrez la clé de chiffrement.

- Consultez la notice d'emploi et les paramétrages du point d'accès sans fil au moment de l'enregistrement d'un point d'accès sans fil.
- Si aucune connexion ne peut être établie, il se peut que la puissance des ondes radio émises par le point d'accès sans fil ne soit pas assez grande. Reportez-vous aux sections « Affichage de messages » (→286) et « Dépannage » (→293) pour de plus amples détails.
- La vitesse de transmission pourrait diminuer ou aucune transmission ne pourrait être possible selon les conditions ambiantes.

[Direct] Connexion directe

Vous pouvez sélectionner la méthode de connexion à votre appareil.

Sélectionnez une méthode de connexion avec laquelle votre appareil est compatible.

- Pour utiliser le mode de connexion [Wi-Fi Direct], le système d'exploitation Android 4.0 ou une version ultérieure est requis et le périphérique doit être compatible avec Wi-Fi Direct™.
- WPS est une fonction permettant de configurer facilement les paramètres de connexion et de sécurité des dispositifs LAN sans fil.



Méthode de connexion	Description
[Wi-Fi Direct]	<ol style="list-style-type: none"> ① Réglez le périphérique sur le mode Wi-Fi Direct™. ② Sélectionnez [Wi-Fi Direct]. ③ Sélectionnez le périphérique à connecter. <ul style="list-style-type: none"> • Consultez la notice d'emploi de votre périphérique pour plus de détails.
[Connexion WPS]	[WPS (bouton-poussoir)] <ol style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez [WPS (bouton-poussoir)]. ② Réglez le périphérique sur le mode WPS. <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible d'attendre plus longtemps qu'une connexion soit établie en appuyant sur la touche [DISP.] de l'appareil photo.
	[WPS (code NIP)] <ol style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez [WPS (code NIP)]. ② Entrez le code NIP du périphérique dans l'appareil photo.
[Connexion manuelle]	<ol style="list-style-type: none"> ① Entrez le SSID et le mot de passe dans le périphérique. Le SSID et le mot de passe sont affichés à l'écran d'attente de la connexion de l'appareil photo. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil à connecter est [Téléphone intelligent], le mot de passe ne s'affiche pas. Sélectionnez le SSID pour établir la connexion. (→195)

Connexion rapide avec des paramètres utilisés précédemment ([Historique de connexions] / [Connexions favorites])

L'appareil photo conserve un Historique des utilisations de la fonction Wi-Fi. Vous pouvez enregistrer des éléments de l'Historique dans Mes favoris.


En vous connectant depuis l'Historique ou Mes favoris, vous pouvez vous connecter facilement avec des paramètres utilisés précédemment.

1 Sélectionnez [Historique de connexions] ou [Connexions favorites] dans le menu [Wi-Fi]. (→61)



Rubrique	Description
[Historique de connexions]	Connecte avec des paramètres utilisés précédemment.
[Connexions favorites]	Connecte avec des paramètres enregistrés dans Mes favoris.

2 Sélectionnez le paramétrage de connexion désiré.



■ Enregistrement d'éléments de l'Historique dans Mes favoris

- 1** Sélectionnez [Historique de connexions] dans le menu [Wi-Fi].
(→61)
- 2** Sélectionnez l'élément à enregistrer et appuyez sur ►.
- 3** Entrez un nom d'identification.
 - Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76).
 - 30 caractères au maximum peuvent être entrés. Les caractères codés sur deux octets seront traités comme deux caractères.

■ Modification des rubriques enregistrées dans Mes favoris

- 1** Sélectionnez [Connexions favorites] dans le menu [Wi-Fi]. (→61)
- 2** Sélectionnez la rubrique de Mes favoris à modifier et appuyez sur ►.
- 3** Sélectionnez la rubrique.


Rubrique	Description
[Supprimer de Mes favoris]	—
[Changer l'ordre dans Mes favoris]	Sélectionnez la destination.
[Changer le nom enregistré]	<ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76). • 30 caractères au maximum peuvent être entrés. Les caractères codés sur deux octets seront traités comme deux caractères.

- Le nombre de paramètres pouvant être sauvegardé dans l'historique est limité. Il est recommandé d'enregistrer et de sauvegarder dans Mes favoris les paramètres de connexion Wi-Fi fréquemment utilisés. (→255)
- Lorsque vous sélectionnez les éléments de l'Historique ou de Mes favoris, vous pouvez afficher les détails de la connexion en appuyant sur la touche [DISP].
- L'exécution de [Réinit. paramètres Wi-Fi] supprime le contenu enregistré dans l'Historique et Mes favoris.
- Lors de l'utilisation de [Historique de connexions] ou [Connexions favorites] pour se connecter à un réseau auquel plusieurs PC sont connectés, la connexion peut être difficile à établir car l'appareil photo recherche l'appareil auquel il s'est précédemment connecté parmi un grand nombre d'appareils. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, réessayez au moyen de [Nouvelle connexion].

Paramétrages pour l'envoi d'images

Lorsque vous envoyez des images, sélectionnez d'abord [Nouvelle connexion], puis sélectionnez la méthode d'envoi des images.

Une fois la connexion établie, vous pouvez aussi modifier les paramètres d'envoi, tels que la taille des images à envoyer.



■ [Envoyer images pendant l'enregistrement]

Il est possible d'envoyer automatiquement une image à un périphérique spécifié à chaque prise de vues.

- [Wi-Fi] est affiché sur l'écran d'enregistrement pendant la connexion par [Envoyer images pendant l'enregistrement], et [Partager] est affiché pendant l'envoi des fichiers.
- Si vous mettez l'appareil photo hors marche avant d'avoir terminé l'envoi, si vous coupez la connexion Wi-Fi, ou dans une autre situation similaire, les fichiers non envoyés ne seront pas envoyés par la suite.
- Il pourrait ne pas être possible de supprimer des fichiers ou d'utiliser le menu [Lecture] durant la transmission.
- Les images animées ne peuvent être envoyées.
- Il n'est pas possible d'utiliser cette fonction, car la connexion Wi-Fi est désactivée lorsque l'appareil photo est réglé sur [Prises en accéléré].



■ [Envoyer images enregistrées dans l'appareil]

Il est possible de sélectionner et d'envoyer des images enregistrées.

- Les réglages détaillés de [Mes favoris] ou [Impression] du menu [Lecture] ne seront pas transmis.
- Il pourrait ne pas être possible de transmettre des images enregistrées sur un autre appareil photo.
- Il pourrait ne pas être possible de transmettre des images ayant été modifiées ou retouchées sur un ordinateur.

■ Modification des réglages de la transmission d'images

Une fois la connexion établie, vous pouvez modifier les paramètres d'envoi, tels que la taille des images à envoyer, en appuyant sur la touche [DISP.].

Rubrique	Description
[Taille]	Redimensionne l'image à transmettre. [Original]/[Auto]*¹/[Modif.] <ul style="list-style-type: none"> • Si [Auto] est sélectionné, la taille de l'image est déterminée par les conditions de la destination. • Vous pouvez sélectionner [M] ou [S] comme taille de l'image pour [Modif.]. Le format de l'image ne change pas.
[Format de fichier]* ²	[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
[Suppr. emplacement]* ³	Permet de sélectionner si les informations sur l'emplacement inscrites sur les images sont supprimées ou non avant leur transmission. [OUI] : Supprime les informations sur l'emplacement, puis effectue l'envoi. [NON] : Conserve les informations sur l'emplacement et effectue l'envoi. <ul style="list-style-type: none"> • Cette opération n'a pour effet que de supprimer les informations sur l'emplacement des images qui seront transmises. (Les informations sur l'emplacement ne seront pas supprimées des images stockées dans la mémoire de l'appareil photo.)
[Limite du nuage]* ⁴	Il est possible de sélectionner de transmettre ou non les images lorsque le dossier infonuagique n'a plus d'espace libre. [OUI] : Aucune transmission d'images. [NON] : Suppression des images les plus anciennes, puis transmission de nouvelles.

*¹ N'est disponible que lorsque la destination est réglée sur [Service WEB].

*² N'est disponible que lorsque la destination est réglée sur [PC].

*³ Uniquement disponible lorsque la destination pour [Envoyer images enregistrées dans l'appareil] est réglée sur [Service de synchro nuage] ou [Service WEB].

*⁴ N'est disponible que lorsque la destination est réglée sur [Service de synchro nuage].

Menu [Configuration Wi-Fi]

Configurez les réglages requis pour la fonction Wi-Fi.

[Configuration Wi-Fi] ne peut être modifié après qu'une connexion Wi-Fi a été établie. (sauf [Adresse réseau])

- Pour de plus amples renseignements sur la sélection des paramètres au menu [Configuration], reportez-vous à la (→61).

1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] dans le menu [Wi-Fi].

2 Sélectionnez une rubrique au moyen des touches du curseur, puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description
[Mot de passe Wi-Fi] Utilisation d'un mot de passe pour connecter directement l'appareil à votre téléphone intelligent.	[OUI] : Établit une connexion Wi-Fi avec un mot de passe. [NON] • Pour de plus amples détails (→196).
[Transfert intelligent]	• Pour de plus amples détails (→242).
[LUMIX CLUB] Permet d'obtenir ou de modifier l'identification de connexion « LUMIX CLUB ».	• Pour de plus amples détails (→237).
[Connexion PC] Il est possible de mettre en place le groupe de travail.	Il est nécessaire de se connecter au même groupe de travail que l'ordinateur de destination lors de l'envoi d'images à l'ordinateur. (Par défaut, « WORKGROUP » est sélectionné.) [Modification du nom du groupe de travail] : Entrez le groupe de travail de l'ordinateur assurant la connexion. Fermez le menu après avoir modifié les réglages. [Rétablir valeurs par défaut] : Rétablit les paramètres par défaut. Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu une fois la commande exécutée. • Pour plus de détails sur comment saisir du texte, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76). • Pour utiliser avec un ordinateur avec des paramètres ordinaires, il n'est pas nécessaire de changer le groupe de travail.
[Nom de l'appareil] Il est possible de modifier le nom de l'appareil photo.	① Appuyez sur la touche [DISP]. ② Entrez le nom que vous voulez donner au périphérique. • Pour plus de détails sur comment saisir du texte, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76). • 32 caractères au maximum peuvent être entrés.
[Fonctionnement NFC] Effectue le paramétrage de la fonction NFC.	[OUI] : La fonction NFC est opérante. [NON]

(Suite à la page suivante)

- Pour de plus amples renseignements sur la sélection des paramètres au menu [Configuration], reportez-vous à la (→61).

Rubrique	Description
<p>[Verrou. fonction Wi-Fi] Afin de prévenir l'opération inadéquate ou l'utilisation illicite de la fonction Wi-Fi par une tierce partie et de protéger les renseignements personnels enregistrés, il est recommandé de protéger l'accès à la fonction Wi-Fi par un mot de passe.</p>	<p>L'entrée d'un mot de passe appelle automatiquement l'affichage de l'écran d'entrée du mot de passe lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi.</p> <p>[Configurer] : Entrez un mot de passe composé de 4 chiffres. Fermez le menu après avoir modifié les réglages.</p> <p>[Annuler] : Un écran de confirmation s'affiche. L'opération est effectuée lorsque [Oui] est sélectionné. Quittez le menu une fois la commande exécutée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails sur comment saisir des caractères, reportez-vous à « Saisie de texte » (→76). • Copiez le mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, il est possible de le réinitialiser sous [Réinit. paramètres Wi-Fi] dans le menu [Configuration] ; il est à noter toutefois que les autres paramètres seront également réinitialisés. (sauf [LUMIX CLUB])
<p>[Adresse réseau] Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de l'appareil photo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Une « Adresse MAC » est une adresse unique utilisée pour identifier les équipements reliés à un réseau. • « Adresse IP » désigne un numéro qui identifie un ordinateur connecté à un réseau tel qu'Internet. En règle générale, les adresses, comme celle d'un point d'accès sans fil, sont automatiquement assignées par le protocole DHCP. (Exemple : 192.168.0.87)
<p>[Règlements approuvés]* Le numéro d'authentification est affiché.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

* [Règlements approuvés] n'est disponible que pour la version DMC-ZS50P.

Visualisation sur un écran de télévision

Il est possible de visualiser des images sur l'écran d'un téléviseur en connectant l'appareil photo à un téléviseur au moyen d'un câble AV (en option) ou d'un câble micro HDMI.

● Consultez également le manuel d'utilisation du téléviseur.


Préparatifs :

- Réglez [Format télé] pour connecter votre appareil à un téléviseur à l'aide du câble AV (en option) (→73).
- Mettez l'appareil photo et le téléviseur hors marche.


1 Connectez l'appareil photo à un téléviseur.

■ Connexion avec un câble micro HDMI

Il est possible de visualiser des images animées et des photos haute qualité sur un écran de téléviseur compatible à la haute définition en effectuant les raccordements au moyen d'un câble micro HDMI.



■ Connexion avec un câble AV (en option)



2 Mettez le téléviseur en marche et commuterez sa source d'entrée pour qu'elle corresponde à la prise de connexion utilisée.

3 Mettez l'appareil photo en marche, puis appuyez sur la touche de lecture.

- Une pression sur la touche de lecture lorsque l'appareil est hors marche vous permet de mettre l'appareil en marche en mode lecture.

■ Connexion avec un câble micro HDMI

- Utilisez un câble micro HDMI haute vitesse portant le logo HDMI. Les câbles qui ne répondent pas aux normes HDMI ne fonctionneront pas.
Câble micro HDMI haute vitesse (Fiche de type D - type A, et d'une longueur maximale de 2 m (6,6 pi))
- Quelques-unes des fonctions de lecture ne peuvent être effectuées.
- Les menus suivants ne sont pas disponibles : [Configuration], [Lecture] et [Wi-Fi].
- Selon le format, des bandes peuvent apparaître dans le haut et le bas ou sur les côtés des images.
- Les câbles non conformes aux normes HDMI ne fonctionnent pas.
- Lorsqu'un câble micro HDMI est connecté, les images ne s'affichent pas sur l'écran.
- Le signal de sortie [HDMI] sera coupé si un câble de connexion USB (fourni) est connecté en même temps.
- Lorsque le câble AV (en option) et le câble micro HDMI sont connectés simultanément, aucune donnée d'image ne sera acheminée via le câble AV.
- Avec certains téléviseurs, les images pourraient être momentanément distordues immédiatement après le lancement de la lecture ou à la suite d'une pause.
- Le signal audio est rendu en stéréophonie.

■ Connexion avec un câble AV (en option)

- Utilisez toujours un câble AV de marque Panasonic (DMW-AVC1 : en option).
- Les photos ayant subi une rotation dans le mode portrait pourraient être moins nettes.
- Changez les réglages d'affichage sur le téléviseur si les formats d'image ne sont pas adéquatement affichés sur un téléviseur haute définition ou à grand écran.
- L'affichage du viseur ne peut être utilisé.

La mise en place d'une carte SD dans le lecteur de carte d'un téléviseur ou d'un enregistreur DVD permet de visionner les photos qui y sont enregistrées.

- Les images animées AVCHD peuvent être visionnées sur des téléviseurs Panasonic (VIERA) sur lesquels est apposé le logo AVCHD.
- Il pourrait ne pas être possible de visionner des images panoramiques. Il n'est pas possible non plus d'effectuer le défilement automatiquement d'images panoramiques.
- Si des cartes SDHC et SDXC sont utilisées, veillez à mettre en place chaque type de carte dans un équipement pouvant la prendre en charge.

Lecture avec VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)**Qu'est-ce que VIERA Link (HDMI)?**

- Cette fonction vous permet d'utiliser la télécommande d'un téléviseur Panasonic et ainsi faciliter les opérations lorsque cet appareil photo a été connecté à un appareil compatible avec VIERA Link au moyen d'un câble micro HDMI pour des opérations automatiques liées. (Il est à noter que ce ne sont pas toutes les opérations qui sont possibles.)
 - VIERA Link est une fonction exclusive à Panasonic configurée autour d'une fonction de contrôle HDMI et conforme aux normes HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Des opérations liées avec des appareils compatibles avec HDMI CEC fabriqués par d'autres compagnies ne peuvent être garanties. Si de tels appareils sont utilisés, reportez-vous à leur manuel respectif.
 - Cet appareil est compatible avec VIERA Link version 5. Ceci est la norme Panasonic qui est également compatible avec les appareils VIERA Link Panasonic existants.
-
- Utilisez un câble micro HDMI haute vitesse portant le logo HDMI. Les câbles qui ne répondent pas aux normes HDMI ne fonctionneront pas.
Câble micro HDMI haute vitesse (Fiche de type D - type A, et d'une longueur maximale de 2 m (6,6 pi))
 - Si vous ne savez pas si votre téléviseur est compatible VIERA Link (HDMI), consultez son manuel d'utilisation.
 - Les câbles non conformes aux normes HDMI ne fonctionnent pas.
 - Si la fonction [VIERA Link] de l'appareil photo est réglée sur [OUI], le nombre de commandes pouvant être exécutées au moyen des touches de l'appareil est limité.
 - Assurez-vous que le téléviseur auquel est connecté l'appareil photo est réglé de manière que la fonction VIERA Link (HDMI) est activée (pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).

Préparatifs : Réglez [VIERA Link] sur [OUI] (→74).

- 1** Connectez l'appareil photo à un téléviseur Panasonic compatible avec VIERA Link (HDMI) au moyen d'un câble micro HDMI (→261).
- 2** Mettez l'appareil photo en marche, puis appuyez sur la touche de lecture.
 - Une pression sur la touche de lecture lorsque l'appareil est hors marche vous permet de mettre l'appareil en marche en mode lecture.
- 3** Exécutez l'opération tout en vous référant aux affichages à l'écran du téléviseur.
 - Reportez-vous au panneau d'opération VIERA Link pour le pilotage.

■Autres fonctions

● Mise hors marche

Il est possible de mettre l'appareil photo hors marche en mettant le téléviseur hors marche au moyen de la télécommande.

● Sélection automatique du signal d'entrée

- Cette fonction commute automatiquement l'écran du téléviseur au signal d'entrée de l'appareil photo numérique lorsque celui-ci est mis en marche alors qu'il est connecté au téléviseur au moyen d'un câble micro HDMI. Il est également possible de mettre le téléviseur en marche depuis l'appareil photo à partir du mode de veille (si la fonction « Lien-En marche » du téléviseur est réglée sur « OUI »).
- Si VIERA Link (HDMI) ne fonctionne pas correctement. (→296)

Lecture des images fixes 3D

Si cet appareil est connecté à un téléviseur compatible avec la 3D, vous pourrez visualiser sur l'écran du téléviseur toutes les saisissantes images fixes que vous aurez prises en 3D. Si le téléviseur compatible avec la 3D est doté d'une fente pour carte SD, il sera possible d'y visualiser les images fixes 3D que vous y aurez enregistrées.

Préparatifs : Réglez [Lecture 3D] sur [3D] (→73).

1 **Connectez l'appareil à un téléviseur compatible avec la 3D avec un câble micro HDMI pour afficher l'écran de lecture** (→261).

2 **Affichez les images fixes enregistrées en 3D.**

- Lorsque la fonction [VIERA Link] de l'appareil photo est réglée sur [OUI] et que l'appareil est connecté à un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible avec VIERA Link (HDMI), le téléviseur commute automatiquement son signal d'entrée et l'écran de lecture est affiché.
- [3D] apparaît sur la vignette des images fixes 3D.

■ **Pour la lecture d'un diaporama composé seulement d'images fixes enregistrées en 3D**

Sélectionnez [Lecture 3D] sous [Diaporama] dans le menu [Mode lecture]. (→168)

■ **Pour sélectionner et faire la lecture seulement d'images fixes enregistrées en 3D**

Sélectionnez [Lecture 3D] sous [Lecture filtrée] dans le menu [Mode lecture]. (→164)

■ Commutation de la méthode de lecture pour des photos enregistrées en 3D

① Sélectionnez la photo enregistrée en 3D.

② Sélectionnez [Réglages 2D/3D] dans le menu [Mode lecture], puis appuyez sur [MENU/SET]. (→163)

- La méthode de lecture bascule sur 3D si 2D avait été sélectionnée (image ordinaire) ou vers 2D si le visionnement se faisait en 3D.
- Si vous ressentez de la fatigue, un inconfort ou un léger malaise pendant un visionnement en 3D, sélectionnez 2D.

- La lecture d'images fixes 3D trop près de l'écran d'un téléviseur peut causer de la fatigue oculaire.
- Lorsqu'une image n'est pas faite pour être visionnée en 3D (dû à une parallaxe excessive, etc.) :
 - durant la lecture d'un diaporama : l'image sera affichée en 2D.
 - durant la [Lecture filtrée] : un message apparaît pour confirmer si l'image doit être affichée en 3D ou non.
- Lorsqu'une image 3D est visionnée sur un téléviseur non compatible au format 3D, 2 images peuvent apparaître côte-à-côte à l'écran.
- Sur l'écran de cet appareil photo, les images fixes 3D seront lues en 2D (images conventionnelles).
- Si vous alternez entre des images fixes 3D et des images fixes ordinaires pendant la lecture des images, un écran noir sera affiché pendant quelques secondes.
- Si vous sélectionnez la vignette d'une image fixe 3D ou affichez une vignette après avoir visualisé des images fixes 3D, les images pourraient ne s'afficher qu'après un délai de quelques secondes.
- Si le téléviseur utilisé n'a pas été converti pour permettre la prise en charge des images fixes 3D, effectuez les paramétrages requis sur le téléviseur. (Pour de plus amples détails sur les paramétrages à faire sur le téléviseur, reportez-vous à son manuel d'utilisation.)
- Pendant la lecture 3D, le menu [Wi-Fi], le menu [Configuration], le menu [Lecture], la visualisation avec fonction zoom et l'opération de suppression ne sont pas disponibles.
- Il est possible de stocker des images fixes 3D dans un ordinateur ou dans un enregistreur Panasonic. (→267, 268)


Sauvegarde de photos et de vidéos sur un enregistreur

Suivez la méthode appropriée en fonction de votre appareil.

Copie en insérant la carte dans un enregistreur

Il est possible de copier les photos au moyen d'un appareil Panasonic (tel un enregistreur Blu-ray) prenant en charge chacun des formats de fichiers.


- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'enregistreur concernant la copie et la lecture.



Copie d'images en cours de lecture par l'entremise de câbles AV (en option)

Les images animées lues avec cet appareil peuvent être copiées sur un disque, un disque dur ou une cassette vidéo à l'aide d'un appareil tel un enregistreur vidéo. Cette fonction est utile puisqu'elle permet de copier vers des appareils qui ne sont pas compatibles avec les images au format haute définition. La qualité d'image passe de la haute définition à la définition standard. Le rendu sonore est monaural.

1 Connectez l'appareil photo à un enregistreur.



Vérifiez l'orientation de la fiche et insérez-la en ligne droite.

(Si le câble est inséré dans la mauvaise direction, la fiche pourrait être déformée, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.)

De plus, prenez soin de ne pas brancher le câble dans la mauvaise prise. Cela pourrait endommager l'appareil.

Vers la prise d'entrée de l'enregistreur

2 Lancez l'enregistrement.

3 Démarrez la lecture sur l'appareil photo.

- Pour arrêter l'enregistrement (copie), arrêtez d'abord la copie sur l'enregistreur avant de l'arrêter sur l'appareil photo.

- Utilisez toujours un câble AV de marque Panasonic (DMW-AVC1 : en option).
- Lorsqu'un téléviseur avec format d'image 4:3 est utilisé, réglez toujours [Format télé] (→73) de l'appareil sur [4:3] avant de procéder à la copie. Les images animées copiées au format [16:9] seront étirées verticalement lorsque visionnées sur un écran 4:3.
- Pour plus de détails sur la copie et les méthodes de lecture, reportez-vous au manuel de votre enregistreur.

Sauvegarde de photos et de vidéos sur un PC

Il est possible de transférer (copier) sur un PC des images fixes et des images animées en y connectant l'appareil photo.

- Certains ordinateurs peuvent lire directement à partir de la carte SD de l'appareil. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur afférent à l'ordinateur utilisé.
- Si les cartes mémoire SDXC ne sont pas prises en charge par le PC, un message s'affichera vous demandant de formater la carte. (Ne formatez pas la carte. Cela effacerait toutes les données.) Si la carte n'est pas reconnue, reportez-vous au site d'assistance suivant.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>

■ Ordinateur – Configuration minimale requise

Il est possible de connecter l'appareil photo à un ordinateur pouvant détecter un dispositif de stockage de masse (dispositif emmagasinant un large volume de données).

- Windows : Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista
- Mac : OS X v10.5 - v10.10

Certaines images animées au format [AVCHD] pourraient ne pas être numérisées correctement lors de la copie d'un fichier ou d'un dossier.

- Lors de l'utilisation de Windows, assurez-vous d'utiliser le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » qui se trouve sur le disque fourni afin de copier des images animées au format [AVCHD].
- Lors de l'utilisation de Mac, vous pouvez copier les images animées au format [AVCHD] au moyen du logiciel « iMovie ». Notez toutefois qu'il peut être impossible de copier les images, suivant les réglages de qualité d'image. (Pour en savoir plus sur iMovie, veuillez communiquer avec Apple Inc.)

Logiciel fourni

Le CD-ROM fourni contient les logiciels suivants.
Installez les logiciels sur votre ordinateur avant de les utiliser.

■ PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE

Il est possible de saisir des photos et des vidéos sur un PC ou d'organiser les images par date d'enregistrement, numéro de modèle de l'appareil photo, etc. Il est également possible de retoucher des photos, effectuer un montage d'images animées ou enregistrer sur un DVD.

• Configuration minimale requise

SE pris en charge	Windows® 8.1 (32 bits/64 bits) Windows® 8 (32 bits/64 bits) Windows® 7 (32 bits/64 bits) et SP1 Windows Vista® (32 bits) SP2	
UCT	Windows® 8.1	Pentium® III 1 GHz ou plus
	Windows® 8	
	Windows® 7	
	Windows Vista®	Pentium® III 800 MHz ou plus
Écran	1024×768 pixels ou plus (1920×1080 pixels ou plus recommandés)	
RAM	Windows® 8.1	1 Go ou plus (32 bits) / 2 Go ou plus (64 bits)
	Windows® 8	
	Windows® 7	
	Windows Vista®	512 Mo ou plus
Espace libre sur disque dur	450 Mo ou plus pour l'installation du logiciel	

Consultez le mode d'emploi de « PHOTOfunSTUDIO » (format PDF) plus d'informations sur l'environnement d'exploitation. Vous pourrez lire le mode d'emploi après avoir lancé le logiciel.

■ LoiLoScope (version complète d'essai de 30 jours) (Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista)

LoiLoScope est un logiciel d'édition vidéo qui met le pouvoir de votre PC en valeur. La création d'une vidéo est aussi simple que d'organiser des cartes sur un bureau. Utilisez votre musique, vos photos et vos fichiers vidéo afin de créer des vidéos que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille! Vous pouvez inscrire les vidéos sur un DVD, les télécharger sur le Web ou simplement les partager avec vos amis par courriel.

- Ceci n'installera qu'un raccourci vers le site de téléchargement de la version d'essai.

• **Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de LoiLoScope, veuillez lire le manuel LoiLoScope, téléchargeable du lien suivant.**

URL du manuel : <http://loilo.tv/product/20>

Installation des logiciels fournis

Les logiciels compatibles avec votre ordinateur seront installés.

Préparatifs :

- Pour chaque logiciel, vérifiez les spécifications et la configuration de votre PC.
- Avant d'insérer le CD-ROM (fourni), fermez toutes les applications.

1 Insérez le CD-ROM comprenant les logiciels fournis.

- Si l'écran de lecture automatique s'affiche, vous pouvez afficher le menu en sélectionnant et exécutant [Launcher.exe].
- Sous Windows 8.1/Windows 8, vous pouvez afficher le menu en cliquant sur le message qui s'affiche après l'insertion du CD-ROM, puis en sélectionnant et exécutant [Launcher.exe].
- Vous pouvez aussi afficher le menu en double-cliquant sur [SFMXXXX] sous [Computer]. (La partie « XXXX » varie suivant le modèle.)

2 Cliquez sur [Applications].

3 Cliquez sur [Installation recommandée].

- Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

● PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope ne sont pas compatibles avec les ordinateurs Mac.

Téléchargement de SILKYPIX Developer Studio SE

Ce logiciel sert à développer et à modifier des images de fichier RAW. Les images modifiées peuvent être sauvegardées au format de fichier JPEG ou TIFF, affichable sur un ordinateur, etc.

■ Procédure de téléchargement

Téléchargez SILKYPIX Developer Studio SE depuis le site suivant et installez-le sur votre ordinateur. (Le CD-ROM fourni ne comprend pas ce logiciel.)
<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/>

• Configuration minimale requise

SE pris en charge	Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Mac® OS X (10.5 - 10.10)
--------------------------	--

- Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel SILKYPIX Developer Studio SE, reportez-vous à « Aide » ou au site d'assistance technique de Ichikawa Soft Laboratory.


- Pour télécharger le logiciel, le PC doit être connecté à l'Internet.
- Dans certains environnements de communication, le téléchargement du logiciel peut prendre du temps.

Copie d'images fixes et animées

Préparatifs :

- Lorsque vous importez des images à partir de la mémoire interne de l'appareil, retirez toute carte mémoire.
- Installez « PHOTOfunSTUDIO » sur l'ordinateur avant de lancer la copie. (→270)
- Mettez l'appareil photo et l'ordinateur en marche.

Vérifiez l'orientation de la fiche et insérez-la en ligne droite. (Si le câble est inséré dans la mauvaise direction, la fiche pourrait être déformée, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.) De plus, prenez soin de ne pas brancher le câble dans la mauvaise prise. Cela pourrait endommager l'appareil.



1 Connectez l'appareil photo à un ordinateur.

- N'utilisez aucun autre câble de connexion USB à l'exception de celui fourni ou d'un câble USB de marque Panasonic (DMW-USBC1 : en option). L'utilisation d'un câble autre que ceux indiqués ci-dessus pourrait causer des problèmes de fonctionnement.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Utilisez « PHOTOfunSTUDIO » pour copier les images sur l'ordinateur.

- Pour plus de détails sur l'utilisation de « PHOTOfunSTUDIO », consultez le manuel du logiciel (PDF).

- Les fichiers et les dossiers contenant des images animées au format AVCHD copiés ne peuvent être lus ou édités si elles ont été effacées, modifiées ou déplacées avec l'Explorateur Windows ou de toute autre façon. Utilisez toujours « PHOTOfunSTUDIO » pour manipuler des images animées au format AVCHD.

Annulation de la connexion


- Windows :

Sélectionnez l'icône [🗑️] dans la barre des tâches affichée sur l'ordinateur, puis cliquez sur [Éjecter DMC-XXX] (XXX varie suivant le modèle).

- Suivant les réglages de votre ordinateur, il se peut que cette icône ne s'affiche pas.
- Si l'icône ne s'affiche pas, assurez-vous que [Accès] ne s'affiche pas sur l'écran ACL de l'appareil photo numérique avant de retirer le matériel.
- Mac : Ouvrez le « Finder » et cliquez sur l'icône d'éjection affichée sur la barre latérale.

■ Copie sur un PC sans utiliser « PHOTOfunSTUDIO » (sauf les images animées au format AVCHD)

Vous pouvez sauvegarder des images sur votre ordinateur en glissant-déposant les dossiers et fichiers dans des dossiers séparés sur votre PC.



*1 .JPG : images fixes

.RW2 : Images fixes enregistrées au format RAW.

.MP4 : Images animées [MP4] / [Vidéo haute vitesse]

.MPO : images fixes 3D

*2 De nouveaux dossiers sont créés dans les conditions suivantes :

- Lorsqu'une image identifiée par le numéro de fichier 999 se trouve dans le dossier.
- Lorsque la carte mémoire contient déjà un dossier portant le même numéro (y compris des images prises sur d'autres appareils, etc.).
- Lors d'un enregistrement après avoir réglé [Renommer].

*3 Ce dossier n'est pas créé dans la mémoire interne.

- Mettez l'appareil hors marche avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Des bips se font entendre lorsque la batterie devient faible durant la communication. Coupez immédiatement la communication entre l'appareil et l'ordinateur.
- Le fait de régler [Mode USB] sur [PC] élimine le besoin de refaire ce paramétrage chaque fois que l'appareil est relié à l'ordinateur.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur.

■ Mode PTP

L'appareil peut être relié à un ordinateur même si [Mode USB] (→73) est réglé sur [PictBridge(PTP)].

- Seule la sortie d'images peut être effectuée.
- Si la connexion à l'ordinateur ne peut se faire dans le mode PTP, réglez [Mode USB] sur [PC], puis rétablissez la connexion.
- L'importation pourrait ne pas être possible si la carte contient 1 000 images ou plus.
- La lecture d'images animées, de photos 3D ou d'images au format RAW n'est pas possible.

Impression

Il est possible de connecter l'appareil photo directement à une imprimante compatible avec PictBridge.

- Certaines imprimantes peuvent imprimer directement à partir de la carte mémoire de l'appareil. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.


Préparatifs :

- Si les images à imprimer sont stockées dans la mémoire interne, retirez, s'il y a lieu, la carte mémoire de l'appareil photo.
- Établissez le paramétrage de l'imprimante (qualité d'impression, etc.).
- Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche.

Vérifiez l'orientation de la fiche et insérez-la en ligne droite.

(Si le câble est inséré dans la mauvaise direction, la fiche pourrait être déformée, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.)

De plus, prenez soin de ne pas brancher le câble dans la mauvaise prise. Cela pourrait endommager l'appareil.



- Ne déconnectez pas le câble de connexion USB (fourni) lorsque l'icône de déconnexion de câble [🔌] est affichée (pourrait ne pas être affichée avec certaines imprimantes).

1 Connectez l'appareil photo à l'imprimante.

- N'utilisez aucun autre câble de connexion USB à l'exception de celui fourni ou d'un câble USB de marque Panasonic (DMW-USBC1 : en option). L'utilisation d'un câble autre que ceux indiqués ci-dessus pourrait causer des problèmes de fonctionnement.

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner [PictBridge(PTP)], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

4 Utilisez ▲ pour sélectionner [Démarrer impres.], puis appuyez sur [MENU/SET].

(Paramètres de l'impression (→278))

■ Pour annuler l'impression

Appuyez sur [MENU/SET].

- Les images de groupe s'affichent une à la fois plutôt que toutes en même temps.
- Mettez l'appareil hors marche avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Déconnectez le câble de connexion USB (fourni) après la fin de l'impression.
- Des bips se font entendre lorsque la batterie devient faible durant la communication. Annulez l'impression et débranchez le câble de connexion USB (fourni).
- Les images fixes enregistrées au format RAW ne peuvent pas être imprimées. (Les images fixes enregistrées au format JPEG en même temps qu'elles l'ont été au format RAW peuvent être imprimées.)
- Les images animées ne peuvent être imprimées.
- L'affichage d'un « ● » orange pendant une impression indique un message d'erreur.
- Le travail d'impression peut être segmenté s'il comporte plusieurs photos. (Le nombre de feuilles restantes indiqué pourrait être différent du nombre fixé.)

Impression de plusieurs photos (multiple)

Plusieurs images sont imprimées en même temps.

1 Appuyez sur **▲** pour sélectionner [Impres. multi] à l'étape **3** (→275).

2 Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

- [Sélection multi] : ① Faites défiler les images au moyen des touches du curseur, puis sélectionnez les images à imprimer avec [DISP.].
(Appuyez sur [DISP.] à nouveau pour annuler la sélection.)
② Appuyez sur [MENU/SET] après avoir complété la sélection.
- [Tout sélectionner] : Impression de toutes les photos.
- [Impression(DPOF)] : Impression des photos sélectionnées dans [Impression].
(→185)
- [Mes favoris] : Impression des photos sélectionnées dans [Mes favoris].
(→184)

3 Utilisez **▲** pour sélectionner [Démarrer impres.], puis appuyez sur [MENU/SET].

(Paramètres de l'impression (→278))

- Sélectionnez [Oui] si l'écran de confirmation de l'impression apparaît.

Impression de la date et du texte

■ Impression de la date sans [Timbre caract.]

Impression dans un laboratoire photo :

Seule la date de prise de vue peut être imprimée. Demandez au laboratoire photo d'imprimer les photos avec la date.

- Le fait d'établir à l'avance les paramètres [Impression] (→185) sur l'appareil permet de fixer le nombre de copies et l'impression de la date avant de confier la carte au laboratoire.
- Si les photos sont imprimées au format 16:9, vérifiez à l'avance que le laboratoire prend ce format en charge.

Sur un ordinateur :

Les paramètres relatifs à l'impression de la date et du texte peuvent être faits avec le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » sur le CD-ROM fourni.

Sur une imprimante :







Les dates de prises de vues peuvent être imprimées en réglant [Impression] sur l'appareil photo ou en réglant [Impres. avec date] (→278) sur [OUI] lors du raccordement à une imprimante compatible avec l'impression de la date.

- L'heure et la date peuvent être inscrites sur l'image lors de la prise de vue en activant [Timbre date] du menu [Enr.]. (→154)




Paramétrage de l'impression sur l'appareil photo

Les options de paramétrage incluent le nombre de tirages de photos et leur format. Faites les paramétrages avant de sélectionner [Démarrer impres.].

1 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Paramétrages et remarques
[Impres. avec date]	[OUI] / [NON]
[Nombre d'impression]	Réglez le nombre de photos (jusqu'à 999 images).
[Format de papier]	Lorsque  a été sélectionné, les paramétrages de l'imprimante ont la préséance.
[Mise en page]	 (l'imprimante a la priorité) /  (1 photo, aucune bordure) /  (1 photo avec bordure) /  (2 photos) /  (4 photos)

2 Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le paramétrage, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Lorsque [Impres. avec date] est réglé sur [OUI], vérifiez les réglages de la date sur l'imprimante (les réglages de l'imprimante pourraient avoir la priorité).
- Pour imprimer une photo sur laquelle du texte ou une date a été inscrit, réglez [Impres. avec date] sur [NON]. (La photo est imprimée avec la date superposée.)
- Certaines rubriques non prises en charge par l'imprimante pourraient ne pas être affichées.
- Pour imprimer « 2 photos »  ou « 4 photos »  sur une même feuille, réglez le nombre de tirages à 2 ou 4.
- Pour imprimer sur des formats de papier ou des mises en page non pris en charge par cet appareil photo, réglez sur  et faites les réglages sur l'imprimante. (Consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Même si les paramétrages [Impression] ont été effectués, il est possible que les dates ne soient pas imprimées selon le laboratoire d'impression ou l'imprimante utilisée.

Affichage à l'écran ACL ou le viseur


Les affichages illustrés sont donnés à titre d'exemple seulement. L'affichage actuel peut varier.

À l'enregistrement




	Aire de mise au point automatique (MPA) (→48)
	Histogramme (→68)
	[Prises en accéléré] (→150)

	Mode enregistrement (→30)
	Compensation de contre-jour (→36, 40)
	Format d'enregistrement (→155)
	Qualité enreg. (→155)
	Format d'image (→141)
	Taille de l'image (→141)
	Qualité (→142)
	Mode du flash (→86)
	Stabilisateur (→45, 153)
	Antiflou mouvement (→38)
	Indicateur d'instabilité (→45)
	Équilibre des blancs (→145)
	Affichage de l'ajustement du contrôle créatif (→112)
	MP avec surlignement (→99)
	Indicateur de l'état de la batterie (→22)
	Indicateur de mise au point (→48)
	Microphone zoom (→158)
	Coupe-vent (→158)
	Prises de vues à niveau (→157)
	Exposition intelligente (→148)
	Macro MPA (→94)
	Zoom macro (→96)
	Mise au point manuelle (→97)
	Verrouillage MPA (→100)
	Rendu des couleurs (→43)
	Mode prises de vues en rafale (→103)
	Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (→102)
	Retardateur (→106)




	+1/3	Luminosité (→43, 112, 120) Compensation de l'exposition (→101)
	0 +2	Assistance au réglage manuel de l'exposition (→110)
		Détection MPA (→41, 91)
	MPA*	Lampe d'assistance à la mise au point automatique (→152)
		Mode de mesure (→148)
	V.EA	Verrouillage EA (→100)
		État de la défocalisation de l'arrière-plan (→37, 43, 112)
	P ↗	Décalage de programme (→46)
	F5.9	Valeur d'ouverture (→45, 107, 109)
	MIN.	Vitesse d'obturation minimum (→149)
	1/60	Vitesse d'obturation (→45, 108, 109)
	100	Sensibilité ISO (→143)
	ISO MAX 400	Niveau de sensibilité ISO maximum (→144)



	290	Nombre d'images enregistrables (→26)
	R29m59s	Temps d'enregistrement restant* (→49)
		État de l'enregistrement
	IN	Support de sauvegarde (→26)
	VIS./ÉCRAN AUTO	Permutation automatique entre le viseur et l'écran (→14)
		État de connexion Wi-Fi
		Timbre date (→154)
	C2-1	Paramétrage personnalisé (→132)
		Luminosité de l'écran (→67)
		Mode économie d'énergie de l'écran (→70)
	29s	Temps d'enregistrement écoulé* (→49)

* XXhXXmXXs, RXXhXXmXXs

[h], [m] et [s] indiquent « heure », « minute » et « seconde ».



Réglages du lieu de destination (→139)
 Jours de voyage écoulés (→139)

Nom (→128, 137)
 Âge en ans/mois (→128, 137)


Date/heure actuelles (→140)
 Heure mondiale (→140)

Plage de mise au point (→95)


Zoom (→81)



À la lecture



	Mode lecture (→163)
	Image protégée (→186)
	Mes favoris (→184)
	Affichage de timbre date/texte (→154, 177)
	Image retouchée (→171, 172)
	Format d'image (→141) Taille de l'image (→141)
	Qualité (→142)
	Indicateur de l'état de la batterie (→22)




	Format d'enregistrement (→155) Qualité enreg. (→155)
30s	Durée de la séquence d'images animées* (→57)
	Prises de vues en rafale (→160)

Histogramme (→68)


Retouche (→171)
Lecture d'images animées (→57)
Lecture panoramique (→123)
Lecture d'images prises en rafale (→160)
Lecture continue d'un groupe d'images de prises en accéléré (→160)

* XXhXXmXXs
[h], [m] et [s] indiquent « heure », « minute » et « seconde ».



	Numéro de dossier/fichier (→53, 273)
	Numéro de l'image/nombre total des images (→53)
	25s Temps de lecture écoulé*1 (→57)
	Date/heure d'enregistrement Heure mondiale (→140)
	Nom*2 (→128, 137)
	Âge en ans/mois*2 (→128, 137)
	Titre*2 (→176)
	Réglages du lieu de destination*2 (→139)
	Jours de voyage écoulés*2 (→139)

	2 Réglages d'impression (→185)
	Comporte les informations sur le lieu (→174, 208, 211)



	[Prises en accéléré] (→160)
	Acquisition d'informations (→161)
	Luminosité de l'écran (→67)

	Mode enregistrement (→30)
	Mode du flash (→86)
	Équilibre des blancs (→145)
	+2/3 Compensation de l'exposition (→101)
	Affichage de l'ajustement du contrôle créatif (→112)
	100 Sensibilité ISO (→143)
	F3.3 Valeur d'ouverture (→45, 107, 109)
	1/60 Vitesse d'obturation (→45, 108, 109)

*1 XXhXXmXXs

[h], [m] et [s] indiquent « heure », « minute » et « seconde ».

*2 L'ordre de priorité d'affichage est le suivant : titre, destination de voyage, nom ([Bébé]/[Animal domestique]) et nom ([Visage]). Si l'information sur le nombre de jours depuis le départ est affichée, l'âge en année/mois ne sera pas indiqué.

Affichage de messages

La section ci-dessous explique la signification des principaux messages qui s'affichent sur l'écran ACL ou sur le viseur, et des mesures à prendre.

[Cette carte mémoire ne peut être utilisée.]

- Ce type de carte n'est pas pris en charge par l'appareil photo.

[Certains images ne peuvent pas être effacées] [Cette image ne peut pas être effacée]

- Les images non conformes à DCF (→53) ne peuvent être effacées.
→ Faites une copie de sauvegarde des données dont vous avez besoin sur un ordinateur ou un autre dispositif de stockage, puis utilisez la fonction [Formatage] sur l'appareil photo. (→75)

[Aucune autre sélection ne peut être effectuée.]

- Le nombre maximum d'images pouvant être effacées d'un seul coup a été dépassé.
- Plus de 999 images ont été réglées en tant que [Mes favoris].
- Un trop grand nombre d'images a été sélectionné en même temps alors que des réglages multiples pour [Édition titre], [Timbre caract.] et [Redimen.] avaient été effectués.

[Réglage impossible sur cette image]

- Impossible de paramétrer [Impression], [Édition titre] ou [Timbre caract.] avec des images non conformes à la norme DCF (→53).

[Coupez, puis rétablissez le contact sur l'appareil photo.] [Erreur de système]

- L'objectif ne fonctionne pas adéquatement.
→ Remettez l'appareil en marche.
(Si le problème persiste, communiquez avec le revendeur ou le centre de service le plus proche)

[Certains images ne peuvent pas être copiées.] [La copie ne peut pas être effectuée.]

- Les images ne peuvent être copiées dans les conditions suivantes :
→ Lors de la copie à partir de la carte, une image portant le même nom dans la mémoire interne a été repérée.
→ Le fichier n'est pas conforme à la norme DCF (→53).
→ L'image a été prise ou retouchée sur un autre appareil.

[Espace insuffisant dans la mémoire interne] [Mémoire insuffisante sur la carte]

- Il n'y a plus d'espace libre dans la mémoire interne ou sur la carte. Lorsque vous copiez des images de la mémoire interne vers la carte (copie en lot), les images seront copiées jusqu'à ce que la carte soit pleine.

[Erreur carte mémoire. Impossible d'utiliser cette carte dans cet appareil photo. Formater cette carte?]

- Le format de la carte n'est pas pris en charge par cet appareil.
→ Faites une copie de sauvegarde des données dont vous avez besoin sur un ordinateur ou un autre dispositif de stockage, puis utilisez la fonction [Formatage] sur l'appareil photo. (→75)

[Erreur mémoire interne] [Formater mémoire interne?]

- S'affiche lors du formatage de la mémoire interne sur un ordinateur, etc.
→ Reformatez la mémoire directement sur l'appareil. Les données seront supprimées. (→75)

[Réinsérez la carte SD.] [Essayez avec une autre carte.]

- L'accès à la carte a échoué.
→ Remettez la carte en place.
- Insérez une autre carte.

[Erreur de lecture] / [Erreur d'écriture] [Vérifiez la carte.]

- La lecture des données a échoué.
→ Vérifiez si la carte a été mise en place adéquatement (→24).
- L'écriture de données a échoué.
→ Mettez l'appareil hors marche et retirez la carte. Réinsérez la carte et remettez l'appareil en marche.
- Il se pourrait que la carte soit endommagée.
→ Insérez une autre carte.

[Enregistrement impossible à cause de données de format incompatible (NTSC/PAL) sur la carte.]

- Formatez la carte après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur, etc. (→75)
→ Insérez une autre carte.

[L'enregistrement des images animées a été annulé à cause de la limitation de la vitesse d'écriture de la carte.]

- Avec certaines cartes, il peut arriver que l'enregistrement d'images animées soit automatiquement arrêté.
→ Si l'enregistrement est interrompu même lorsqu'une carte de la classe de vitesse recommandée est utilisée (→25), c'est que la vitesse d'écriture a baissé. Dans une telle éventualité, il est recommandé de créer une copie de secours des données qui se trouvent sur la carte et de formater la carte (→75).

[Un dossier ne peut pas être créé.]

- Le nombre de dossiers a atteint 999.
→ Faites une copie de sauvegarde des données dont vous avez besoin sur un ordinateur ou un autre dispositif de stockage, puis utilisez la fonction [Formatage] sur l'appareil photo (→75).
Si vous exécutez [Renommer], le numéro de dossier est rétabli à 100 (→72).

[L'image est affichée au format 16:9.] [L'image est affichée au format 4:3.]

- Un câble AV (en option) est connecté à l'appareil photo.
→ Pour faire disparaître le message immédiatement → Appuyez sur [MENU/SET].
→ Pour changer le format d'image → Changez [Format télé] (→73).
- Le câble de connexion USB (fourni) n'est connecté qu'à l'appareil photo.
→ Le message disparaît lorsque le câble est aussi connecté à un autre dispositif.

[Cette batterie ne peut pas être utilisée.]

- Utilisez une batterie Panasonic authentique.
- La batterie n'est pas détectée en raison de bornes souillées.
→ Nettoyez les bornes de la batterie.

[L'enregistrement a échoué.]

- L'enregistrement peut ne pas être possible si le lieu d'enregistrement pour une image 3D est trop sombre ou trop clair, ou si le sujet manque de contraste.

[Échec de connexion au point d'accès sans fil] / [Échec de connexion] / [Destination introuvable]

- Faites les vérifications suivantes en ce qui a trait au point d'accès sans fil.
 - Les informations sur le point d'accès sans fil sont incorrectes. Vérifiez le type d'authentification, le type de chiffrement et la clé de chiffrement. (→252)
 - Le point d'accès sans fil n'a pas été activé.
 - Le paramétrage du point d'accès sans fil n'est pas pris en charge par l'appareil photo.
- Vérifiez le paramétrage réseau de la destination.
- Les ondes radio en provenance d'autres appareils pourraient empêcher la connexion à un point d'accès sans fil.
 - Vérifiez les autres appareils connectés au point d'accès sans fil ainsi que les appareils fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz.

[Aucune photo à envoyer]

- Ce message est affiché lorsqu'il n'y a aucune image à transmettre en raison des restrictions imposées par la destination. Vérifiez le type de fichier de l'image. (→213, 219, 220, 223, 229, 234)

[Échec de connexion. Essayez dans quelques minutes.] / [Réseau déconnecté. Transfert interrompu.]

- La puissance des ondes radio émises par le point d'accès est devenue trop faible.
 - Rapprochez la connexion du point d'accès sans fil.
- Le serveur ne répond pas ou le délai de traitement de la communication est échu.
 - Essayez un peu plus tard.
- Selon le point d'accès sans fil, la connexion pourrait être automatiquement rompue après un certain délai préétabli.
 - Relancez la connexion.

[Le téléchargement vers le dossier infonuagique est possible une fois que les paramètres de synchro nuage ont été effectués sur un périphérique permettant le téléchargement, tel qu'un PC ou un téléphone intelligent.]

- Les périphériques qui téléchargent des images d'un dossier infonuagique ne sont pas enregistrés.
- Effectuez le paramétrage de la synchronisation en nuage. Faites les paramètres sur un PC sur lequel le logiciel « PHOTOfunSTUDIO » a été installé ou sur un téléphone intelligent avec l'application « Image App ». Reportez-vous à la (→234) pour des plus amples détails sur [Service de synchro nuage].

[Échec de connexion]

- Vérifiez les points suivants concernant les téléphones intelligents à connecter.
 - Le téléphone intelligent ne fonctionne pas.
 - Modifiez le point d'accès pour la connexion dans les paramètres Wi-Fi de téléphone intelligent sur cet appareil photo.
 - Il n'y a pas d'espace de stockage libre sur le téléphone intelligent.

[Échec de connexion. Vérifiez l'ID de connexion et le mot de passe.]

- L'identification de connexion ou le mot de passe pour le « LUMIX CLUB » est incorrect. Entrez-le à nouveau. Si vous avez oublié l'identification de connexion ou le mot de passe, vous pourrez trouver des informations pertinentes sur l'écran d'ouverture de session sur le site « LUMIX CLUB ».

[Impossible d'envoyer des fichiers en raison de la limite de la destination.] / [Transfert terminé. Certains fichiers n'ont pas été transférés en raison de la limite de la destination.]

- Vérifiez le type de fichier de l'image à transmettre.
- La transmission d'images animées peut échouer en raison de la trop grande taille des fichiers. Divisez la séquence des images animées au moyen de la fonction [Division vidéo]. (→179)

[Non disponible. Configurez les paramètres de connexion sur le site Web LUMIX CLUB.]

- Connectez-vous à « LUMIX CLUB » depuis votre téléphone intelligent ou votre PC, et réglez les paramètres de connexion du service WEB de destination.

[Impossible de sélectionner simultanément des services de partage d'images et de vidéos.]

- Les services WEB conçus uniquement pour les photos et les services WEB conçus uniquement pour les vidéos ne peuvent être sélectionnés en même temps. Désélectionnez un des services.

[Impossible d'obtenir l'adresse IP. Configurez le paramètre d'adresse IP du point d'accès sans fil sur DHCP.]

- Activez les paramètres DHCP de la l'adresse IP des points d'accès sans fil connectés.

[Impossible de connecter au serveur.]

- Si un message est affiché demandant de mettre à jour le certificat de base, acceptez de mettre le certificat à jour.

Dépannage

① Vérifiez ces articles ([→288 - 298](#)) tout d'abord.

Si le problème persiste,

② La fonction [Restauration] dans le menu [Configuration] pourrait le régler ([→72](#)). (Il est à noter que, à l'exception de certains paramètres tels que [Réglage horloge], tous les paramètres sont ramenés à leur valeur par défaut.)

③ Consultez aussi le site d'assistance de Panasonic pour les plus récentes informations d'assistance.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Ce site est en anglais seulement.)

Batterie, alimentation

Le voyant de charge clignote.

- Le chargement est effectué dans un endroit où la température est extrêmement haute ou basse.
→ Reliez de nouveau le câble de connexion USB (fourni) et essayez de procéder au chargement dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F). (Les conditions de température s'appliquent également à la batterie.)
- La charge n'est pas possible si la capacité d'alimentation de l'ordinateur est faible.

L'appareil ne fonctionne pas même s'il est en marche.

- La batterie est mal positionnée ([→18](#)) ou doit être rechargée.

L'appareil se met hors marche dès qu'il est mis en marche.

- La batterie doit être chargée.

L'appareil photo est automatiquement mis hors marche.

- Si l'appareil est connecté à un téléviseur compatible avec VIERA Link au moyen d'un câble micro HDMI et que le téléviseur est mis hors marche depuis la télécommande du téléviseur, l'appareil photo est également mis hors marche.
→ Si vous n'utilisez pas la fonction VIERA Link (HDMI), réglez le paramètre [VIERA Link] de l'appareil photo sur [NON]. ([→74](#))

Enregistrement

Aucune photo ne peut être enregistrée.

- La mémoire interne/carte est saturée.
→ Libérez de l'espace en effaçant des photos (→59).

Les photos enregistrées sont blanchâtres.

- L'objectif est sale (traces de doigt, etc.).
→ Mettez l'appareil en marche pour extraire le barillet de l'objectif et nettoyez la surface de l'objectif avec un linge doux et sec.
- L'objectif est embué (→8).

Les photos enregistrées sont soit trop claires soit trop sombres.

- Réglez l'exposition (→101).
- [Vitesse obtur. min.] est réglé sur une vitesse rapide, telle que [1/250]. (→149)
→ Réglez [Vitesse obtur. min.] sur une vitesse plus lente.

La partie inférieure droite des images enregistrées est sombre, ou les couleurs ne sont pas naturelles.

- Votre doigt bloque le flash.
→ Assurez-vous que vous tenez correctement l'appareil photo. (→31)

Deux ou trois photos sont prises en une seule pression du déclencheur.

- L'appareil photo est dans le mode [Prise rafale auto] ou [Prise en rafale].
→ Annulez le réglage. (→102, 104)

La mise au point n'est pas précise.

- Le mode sélectionné n'est pas approprié à la distance du sujet. (La plage de la mise au point varie selon le mode d'enregistrement.)
- Le sujet se trouve hors de la plage de la mise au point. (→95)
- Le problème est causé par l'instabilité de l'appareil ou le mouvement du sujet. (→45)

Les photos enregistrées sont floues. La fonction de stabilisation est moins efficace.

- Dans un endroit sombre, la vitesse d'obturation est plus lente et la fonction de stabilisation est moins efficace.
→ Tenez l'appareil bien fermement avec les deux mains, en collant les bras contre le corps.
- Utilisez un trépied et le retardateur (→106) lorsqu'une vitesse d'obturation lente est réglée sous [Vitesse obtur. min.].

Il n'est pas possible d'utiliser [Prise rafale auto].

- L'espace mémoire disponible est limité à 2 photos ou moins.

Les photos enregistrées semblent granuleuses (résolution grossière) ou il y a présence d'interférence.

- La sensibilité ISO est élevée ou la vitesse d'obturation est lente.
(Par défaut, la sensibilité est réglée sur [AUTO] - de l'interférence pourrait apparaître sur des photos prises à l'intérieur.)
→ Réduisez la sensibilité (→143).
- Prenez vos photos dans des endroits mieux éclairés.
- L'appareil est dans le mode scène [Sensibilité élevée].
(L'image devient légèrement moins finement définie lorsque la sensibilité est élevée.)

Un scintillement ou papillotement peut apparaître sous certaines sources d'éclairage (lampes fluorescentes, luminaires à DEL).

- Cela est une caractéristique des capteurs MOS utilisés dans les appareils photo numériques. Cela n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.



Enregistrement (suite)

La luminosité ou les couleurs des photos enregistrées ne sont pas réalistes.

- Une prise de vue sous un éclairage fluorescent ou DEL peut nécessiter une vitesse de pose plus rapide qui a pour effet de modifier la luminosité et les couleurs. Toutefois, ceci n'est le signe d'aucune anomalie.
- Lors d'enregistrements dans des endroits très lumineux ou sous un éclairage à lampes fluorescentes, luminaires à DEL, lampes au mercure ou sodium, etc., les couleurs ou la luminosité de l'écran peuvent varier ou des barres horizontales peuvent apparaître à l'écran.

Des bandes horizontales rougeâtres apparaissent sur l'écran pendant l'enregistrement.

- Cela est une caractéristique des capteurs MOS utilisés dans les appareils photo numériques. Cela survient lorsque le sujet comporte une partie très claire. Un certain manque d'uniformité à la périphérie du sujet pourrait survenir, mais cela n'est le signe d'aucune anomalie. Ce phénomène est enregistré sur les images animées, mais non pas sur les images fixes.
- Il est recommandé d'effectuer les prises de vues en prenant soin à ne pas exposer l'écran aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de lumière intense.

L'enregistrement d'images animées est interrompu à mi-chemin.

- Si la température ambiante est élevée, ou si les images animées sont enregistrées en continu, l'icône [A] est affichée et l'enregistrement pourrait être arrêté à mi-chemin afin de protéger l'appareil.
- Avec certaines cartes, l'affichage de l'accès peut apparaître brièvement à la fin de l'enregistrement, et l'enregistrement peut être interrompu à mi-chemin.
- Utilisez une carte mémoire SD de classe 4 ou supérieure. Si l'enregistrement est interrompu même lorsqu'une carte de la classe de vitesse recommandée est utilisée, c'est que la vitesse d'écriture a baissé. Dans une telle éventualité, il est recommandé de créer une copie de secours des données qui se trouvent sur la carte et de formater la carte (→75).

L'enregistrement d'images panoramiques est interrompu avant la fin.

- Si le pivotement de l'appareil est trop lent, l'appareil suppose que la prise de vue a été arrêtée et cesse l'enregistrement.
- Si l'appareil est trop instable durant son pivotement, l'appareil interrompt l'enregistrement.
→ Pour enregistrer des images panoramiques, faites pivoter l'appareil parallèlement à la direction de l'enregistrement avec un petit mouvement circulaire pendant environ 8 secondes par pivotement (recommandation).

Il n'est pas possible de verrouiller la mise au point sur le sujet (la détection MPA échoue).

- Si la couleur du sujet est similaire à celle de l'arrière-plan, il se pourrait que la détection MPA ne fonctionne pas. Délimitez l'aire MPA là où les couleurs sont caractéristiques du sujet en alignant cette aire sur celle de la mise au point automatique.

Les contours de l'image semblent hors foyer lorsque vous visionnez l'image sur le viseur.

- Les contours de l'image peuvent sembler flous lorsque la pupille de votre œil s'éloigne du centre. Cette situation se produit car l'agrandissement de la lentille interne a été augmenté pour améliorer le rendement de l'appareil photo et obtenir un boîtier compact.
→ Il est recommandé de rapprocher votre œil le plus possible du viseur et de regarder au centre de l'écran lorsque vous utilisez le viseur.

Écran ACL/Viseur

L'écran et le viseur s'éteignent même si l'appareil est en marche.

- Lorsqu'une main ou un objet est près du détecteur oculaire, il se peut que le mode d'affichage de l'écran permute sur le mode d'affichage du viseur à votre insu. (→12)

Les images ne s'affichent pas sur l'écran ACL.

- L'appareil photo est réglé pour afficher dans le viseur.
→ Appuyez sur la touche [LVF] et commuterez sur l'affichage de l'écran ACL.

La luminosité est instable.

- La valeur d'ouverture est réglée pendant que le déclencheur est maintenu enfoncé à mi-course. (Cela n'a aucun effet sur l'image enregistrée.)
Ce symptôme peut également se manifester lorsque la luminosité change en raison de l'utilisation du zoom ou que l'appareil est bougé. Il s'agit là du réglage automatique de l'ouverture et n'est le signe d'aucune anomalie.

L'écran scintille à l'intérieur.

- Il se peut que l'écran scintille pendant quelque secondes après s'être allumé. Ceci est une opération pour corriger le scintillement causé par un éclairage fluorescent, un éclairage DEL, etc., et n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

L'écran est trop lumineux ou trop sombre.

- [Luminosité de l'écran] est activé. (→67)
- Utilisez [Écran]/[Viseur] pour ajuster la luminosité de l'écran. (→66)

Des points noirs/rouges/bleus/verts ou de l'interférence apparaissent. L'affichage semble se distordre lorsque l'écran est touché.



- Cela n'est le signe d'aucune anomalie; rien de ce qui apparaît à l'écran ne sera enregistré.

Impossible de commuter entre l'écran ACL et le viseur en appuyant sur la touche [LVF].


- Lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à une imprimante, l'appareil ne peut afficher des images qu'à l'écran ACL.

Flash

Le flash ne s'allume pas.

- Le flash est réglé sur [] ([Désactivé]) (→86).
- Le flash ne se déclenche pas dans les situations suivantes :
 - [Prise rafale auto]
 - [Prise en rafale] (Sauf []) ([Rafale flash])
 - Modes scène ([Paysage], [Paysage nocturne], [Prise nocturne main], [HDR (Dynamique étendue)], [Crépuscule], [Ciel étoilé], [À travers vitre], [Vidéo haute vitesse] et [Mode photo 3D])
 - Mode [Commande créative]
 - Mode [Photo panoramique]

Le flash se déclenche à plusieurs reprises.

- La fonction de réduction des yeux rouges est activée (→86). (Le flash se déclenche deux fois pour empêcher que les yeux paraissent rouges.)
- [Prise en rafale] est réglé sur [] ([Rafale flash]).

Lecture

Les photos ont fait l'objet d'une rotation.

- [Rotation aff.] est activé (→74).

Il n'est pas possible de visualiser les images. Il n'y a pas d'images enregistrées.

- La mémoire interne ou la carte ne comporte aucune image (les images sont lues sur la carte le cas échéant; autrement, la lecture se fait à partir de la mémoire interne).
- Est-ce que le nom de fichier de l'image a été changé sur un ordinateur? Si oui, le fichier ne pourra être pris en charge par l'appareil photo.
- Durant un visionnement avec [Lecture filtrée], seules les images correspondant aux critères des filtres sélectionnés sont affichées.
→ Annulez le filtrage (→164).

L'indication [-] s'affiche comme numéro de dossier/fichier. L'image est complètement noire.

- La photo a été retouchée sur un ordinateur ou prise sur un autre appareil.
- La batterie a été retirée immédiatement après la prise de vue ou la photo a été prise alors que la batterie était faible.
→ Utilisez [Formatage] pour l'effacer (→75).

L'image met beaucoup de temps à s'afficher pendant la lecture en mosaïque.

- Lorsque vous avez un grand nombre d'images modifiées avec [Redimen.], [Retouche], etc., cela peut prendre quelques minutes pour afficher toutes les images pendant la lecture en mosaïque.

Les dates affichées lors de la recherche par calendrier ne sont pas bonnes.

- La photo a été retouchée sur un ordinateur ou prise sur un autre appareil.
- Le réglage de l'horloge n'est pas juste (→29).
(Une mauvaise date peut être affichée en mode recherche par calendrier sur les photos copiées sur l'ordinateur puis remises sur l'appareil si les dates sont différentes sur l'ordinateur et sur l'appareil photo.)

Des points blancs ressemblants à des bulles de savon apparaissent sur l'image enregistrée.

- Si vous prenez une photo avec le flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, des points blancs peuvent apparaître sur l'image en raison de la réflexion de la lumière sur les particules de poussière. Cela n'est le signe d'aucun problème de fonctionnement. Une des caractéristiques de ce phénomène c'est que le nombre de points et leur position changent d'une photo à l'autre.



Le message [La vignette est affichée.] est affiché à l'écran.

- Il se peut que les images aient été enregistrées sur un autre appareil. Si tel est le cas, il se peut que leur rendu soit de moindre qualité.

Noircissement des zones rouges des images enregistrées.

- Lorsque la correction des yeux rouges ([A], [S]) est activée et que des parties de la peau du sujet enregistré comportent des zones de couleur rouge, ces zones pourraient être noircies.
→ Il est recommandé de régler le flash sur [A], [S] ou [D], ou de régler [Sans yeux-rouges] sur [NON] avant d'effectuer l'enregistrement.

Des bruits de fonctionnement, tels que ceux engendrés par la variation de la distance focale, seront enregistrés dans le mode images animées.

- Les bruits de fonctionnement de l'appareil peuvent être enregistrés lorsque celui-ci règle automatiquement l'ouverture de l'objectif pendant l'enregistrement d'images animées. Cela n'est le signe d'aucun problème de fonctionnement.

Les images animées enregistrées sur cet appareil ne peuvent être prises en charge par d'autres appareils photo.

- Même si le périphérique utilisé est compatible avec les formats AVCHD et MP4, la qualité visuelle ou sonore des images animées enregistrées sur cet appareil pourrait laisser à désirer ou ces images pourraient ne pas pouvoir être lues. De plus, il pourrait arriver que les informations sur l'enregistrement ne soient pas correctement affichées.

À propos de la fonction Wi-Fi

Connexion impossible au réseau LAN sans fil. Interruption de la communication radio.

- Utilisez à l'intérieur de la portée du réseau sans fil.
- Les types de connexion et les méthodes de paramétrage de la sécurité varient selon le point d'accès sans fil.
 - Reportez-vous à la notice d'emploi du point d'accès sans fil.
- Lorsque la réception des ondes radio est interrompue, il peut être possible de régler le problème en déplaçant ou en réorientant le point d'accès sans fil.
- La connexion pourrait ne pas se faire automatiquement lorsque le SSID du réseau n'est pas réglé pour la diffusion sur le point d'accès sans fil.
 - Réglez le SSID du point d'accès sans fil pour la diffusion.
- Est-ce qu'un appareil, tel un four à micro-ondes, un téléphone sans fil, etc., fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz se trouve à proximité?
 - Des interférences radio peuvent survenir lorsque les appareils sont utilisés en même temps. Utilisez-les à une distance suffisante du point d'accès.
- Le point d'accès sans fil 5 GHz/2,4 GHz commutable est-il connecté à un autre appareil fonctionnant dans la bande des 5 GHz?
 - Il est recommandé d'utiliser un point d'accès sans fil pouvant fonctionner simultanément dans les bandes 5 GHz/2,4 GHz. Il ne peut être utilisé simultanément avec cet appareil photo s'il n'est pas compatible.
- Lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge, il se pourrait que la connexion ne puisse être établie avec d'autres appareils ou que la connexion soit rompue. (Un message tel que [Erreur de communication] est affiché.)

Le point d'accès sans fil n'est pas affiché ou la connexion n'est pas possible.

- Vérifiez si le point d'accès sans fil devant établir la connexion est en état de fonctionnement.
- Selon les conditions de communication par ondes radio, l'appareil photo pourrait ne pas afficher le point d'accès sans fil ou ne pas pouvoir s'y connecter.
 - Effectuez la connexion à proximité du point d'accès sans fil.
 - Retirez tout obstacle se trouvant entre l'appareil photo et le point d'accès sans fil.
 - Réorientez l'appareil photo.
- Le point d'accès sans fil pourrait ne pas être affiché même si les ondes radio sont émises en raison du paramétrage du point d'accès.
 - Vérifiez les paramètres du point d'accès sans fil.
- Le point d'accès sans fil pourrait être introuvable en raison de la condition de la communication radio.
 - Effectuez [Saisie manuelle]. (→252)
- Est-ce que le SSID réseau du point d'accès sans fil est réglé pour la diffusion?
 - Le point d'accès sans fil pourrait ne pas être détecté s'il n'est pas réglé pour la diffusion. Entrez et confirmez le SSID réseau. (→252)

La connexion à un téléphone intelligent prend toujours beaucoup de temps.

- L'établissement de la connexion peut prendre plus de temps suivant le paramétrage de connexion Wi-Fi du téléphone intelligent, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

L'appareil photo ne s'affiche pas dans l'écran de paramétrage Wi-Fi du téléphone intelligent.

- Essayez d'activer/désactiver la fonction Wi-Fi dans les paramètres Wi-Fi du téléphone intelligent.

J'ai oublié l'identification de connexion ou le mot de passe de « LUMIX CLUB ».

- Vérifiez les informations sur l'écran d'ouverture de session de « LUMIX CLUB ».
 - <http://lumixclub.panasonic.net/cfr/c/>

Je n'ai pas de point d'accès sans fil à domicile, mais je voudrais m'enregistrer comme utilisateur du service « LUMIX CLUB ».

- L'enregistrement auprès de « LUMIX CLUB » n'est pas possible dans cet environnement sans point d'accès sans fil.

À propos de la fonction Wi-Fi (suite)

L'appareil ne peut être connecté à un ordinateur Mac ou à un PC Windows par connexion Wi-Fi.

- Assurez-vous d'avoir bien saisi le nom de connexion et le mot de passe.
- Lorsque l'heure du système d'un ordinateur Mac ou d'un PC Windows connecté à l'appareil est très différente de celle de l'appareil, celui-ci ne peut être connecté à l'ordinateur ou au PC sous certains systèmes d'exploitation.
Vérifiez si le réglage de l'horloge et le fuseau horaire de l'appareil correspondent à l'heure, à la date et au fuseau horaire du PC Windows ou de l'ordinateur Mac. Si les réglages sont très différents, ajustez-les.

Je n'arrive pas à me connecter à mon PC Windows 8. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas reconnus.

- Avec certaines versions du système d'exploitation, par exemple sous Windows 8, il y a deux types de compte d'utilisateur (compte local/compte Microsoft).
- Veillez à régler le compte local et à utiliser son nom d'utilisateur et son mot de passe.

La connexion Wi-Fi ne reconnaît pas mon PC.

- Par défaut, la connexion Wi-Fi utilise le nom du groupe de travail par défaut « WORKGROUP ». Si le nom du groupe de travail a été modifié, il ne sera pas reconnu.
- Sélectionnez [Connexion PC] puis [Modification du nom du groupe de travail] dans le menu [Configuration Wi-Fi] pour modifier le nom de groupe de travail de sorte qu'il corresponde à celui de votre ordinateur. (→259)

Aucune image ne peut être transmise à l'ordinateur.

- Si un coupe-feu est activé par le SE ou un logiciel de sécurité, il pourrait arriver que l'appareil ne puisse pas se connecter à l'ordinateur.

Aucune image ne peut être transmise au service WEB.

- Vérifiez que l'information d'ouverture de session (identification d'utilisateur/nom d'utilisateur/adresse courriel/mot de passe) est correcte.
- Le serveur du service WEB ou le réseau pourrait être trop occupé.
- Essayez un peu plus tard.
- Vérifiez le site du service Web auquel vous envoyez l'image.

Le temps de transmission d'une image au service WEB est long.

- La taille de l'image est-elle trop grande?
- Effectuez la transmission après avoir divisé la séquence d'images animées au moyen de la fonction [Division vidéo]. (→179)
- Réduisez la résolution de l'image (taille du fichier) sous [Taille] (→258), puis envoyez.
- Le temps de transmission peut être plus long lorsque la distance jusqu'au point d'accès sans fil est grande.
- Faites la transmission plus près du point d'accès sans fil.

L'image qui devait avoir été téléchargée sur le site du service WEB ne s'y trouve pas.

- Le téléchargement ne peut être terminé dans le cas où la connexion a été coupée durant la transmission de l'image.
- Selon l'état du serveur, cela peut prendre un certain avant que l'image téléchargée ne soit publiée sur le service WEB.
- Attendez quelques minutes, puis essayez.
- Il est possible de vérifier l'état de la transmission sur les paramètres de la liaison au service WEB en ouvrant une session dans « LUMIX CLUB ».

Je voudrais ramener sur l'appareil photo une image que j'ai publiée sur le service WEB.

- Les images qui se trouvent sur le service WEB ne peuvent pas être enregistrées (téléchargées) sur cet appareil photo. Il est donc recommandé de ne pas supprimer les images téléchargées et d'en faire une copie de sauvegarde.

À propos de la fonction Wi-Fi (suite)

Je ne peux afficher ni supprimer sur l'appareil photo les images téléchargées sur le service WEB.

- Les images téléchargées sur le service WEB ne peuvent être ni affichées ni supprimées avec cet appareil photo.

→ Effectuez la tâche au moyen d'un téléphone intelligent ou d'un PC.

Votre identification de connexion et votre mot de passe « LUMIX CLUB » ont été supprimés après que votre appareil ait été confié à un atelier de réparation.

- Selon le type de réparation, il est possible que les paramètres stockés dans l'appareil soient supprimés.

→ Il est recommandé de toujours faire une copie de tous les paramètres importants.

Une image n'a pas pu être transmise.

- La taille de l'image est-elle trop grande?
→ Divisez l'image animée avec [Division vidéo] (→179).
→ Réduisez la résolution de l'image (taille du fichier) sous [Taille] (→258), puis envoyez.
- La capacité maximum (nombre de photos) du service WEB a été atteinte.
→ Ouvrez une session dans « LUMIX CLUB » et vérifiez l'état de la destination dans les paramètres du service WEB.

J'ai oublié le mot de passe pour Wi-Fi.

→ Exécutez [Réinit. paramètres Wi-Fi] dans le menu [Configuration]. (→72)

Les informations spécifiées dans le menu [Configuration Wi-Fi] seront toutefois réinitialisées.

La transmission de l'image est interrompue à mi-parcours.

- La taille de l'image est-elle trop grande?
→ Effectuez la transmission après avoir divisé la séquence d'images animées au moyen de la fonction [Division vidéo] (→179).
→ Réduisez la résolution de l'image (taille du fichier) sous [Taille] (→258), puis envoyez.
→ Aucune image ne peut être transmise lorsque l'indicateur de l'état de la batterie clignote en rouge.
- Rapprochez l'appareil photo du téléphone intelligent ou de la tablette, du point d'accès sans fil, etc.

Une séquence d'images animées ne peut être transmise.

- Le format de fichier des images animées pris en charge dépend de la destination. (→213, 219, 220, 223, 229, 234)
- La taille de la séquence est-elle trop grande?
→ Effectuez la transmission après avoir divisé la séquence d'images animées au moyen de la fonction [Division vidéo] (→179).

Aucune image ne peut être envoyée à un périphérique AV.

- L'envoi pourrait échouer en raison de l'état opérationnel du périphérique AV.
De plus, l'envoi pourrait prendre un certain temps.

La connexion ne peut être établie avec la fonction NFC.

- Le téléphone intelligent n'est pas compatible avec la fonction NFC.
Cette fonction peut être utilisée avec des dispositifs compatibles avec NFC fonctionnant sous Android (version 2.3.3 ou subséquente).
- Est-ce que la fonction NFC sur le téléphone intelligent est désactivée?
- Le paramètre [Fonctionnement NFC] sur cet appareil est réglé sur [NON]. (→259)
- L'appareil photo peut avoir de la difficulté à reconnaître certains modèles de téléphones intelligents.
Si le téléphone n'est pas reconnu, déplacez lentement le téléphone tout en le maintenant sur le côté de l'appareil.

Téléviseur, ordinateur, imprimante**Aucune image ne s'affiche à l'écran du téléviseur. L'image est floue ou est sans couleur.**

- L'appareil n'est pas connecté adéquatement (→261).
- Le téléviseur n'a pas été commuté sur un signal source auxiliaire.

L'affichage du téléviseur ne correspond pas à celui de l'appareil photo.

- Le format d'image pourrait ne pas être le bon ou les bords de l'image pourraient être rognés sur certains téléviseurs.

Il n'est pas possible de visionner des images animées sur l'écran d'un téléviseur.

- Une carte mémoire a été mise en place dans le téléviseur.
 - Connectez avec un câble AV (en option) ou un câble micro HDMI et visionnez-les sur l'appareil (→261).

L'image n'est pas affichée plein écran sur le téléviseur.

- Vérifiez le réglage [Format télé] (→73).

Aucun son n'est entendu sur le haut-parleur de l'appareil photo.

- Lorsqu'un câble AV (en option) ou un câble micro HDMI est connecté à l'appareil, aucun son n'est émis sur le haut-parleur.

VIERA Link (HDMI) ne fonctionne pas.

- Est-ce que le câble micro HDMI a été bien connecté? (→261)
 - Assurez-vous que le câble micro HDMI est inséré à fond.
- La fonction [VIERA Link] de l'appareil photo est-elle réglée sur [OUI]? (→74)
 - Il se peut que, avec certaines prises HDMI sur les téléviseurs, la sélection du signal d'entrée ne puisse être automatiquement commutée. Dans une telle éventualité, veuillez changer la sélection du signal d'entrée au moyen de la télécommande du téléviseur (pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
 - Vérifiez les paramètres de la fonction VIERA Link (HDMI) sur l'équipement auquel l'appareil est connecté.
 - Mettez l'appareil hors marche puis en marche.
 - Désactivez le réglage de « Contrôle VIERA Link (commande d'appareil HDMI) » sur le téléviseur (VIERA), puis réactivez-le. (Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléviseur VIERA.)

Il est impossible de communiquer avec le PC.

- La connexion n'est pas faite adéquatement (→272).
- Vérifiez si l'ordinateur a reconnu l'appareil photo.
 - Réglez [Mode USB] sur [PC] (→73).
 - Mettez l'appareil hors marche puis remettez-le ensuite en marche.

Téléviseur, ordinateur, imprimante (suite)**L'ordinateur ne reconnaît pas la carte mémoire (ne peut lire que la mémoire interne).**

- Déconnectez le câble de connexion USB (fourni) et reconnectez-le après avoir mis une carte en place.
- Si l'ordinateur a plus d'un port USB, essayez de connecter le câble de connexion USB à un autre port.

L'ordinateur ne reconnaît pas la carte. (Lors de l'utilisation d'une carte mémoire SDXC)

- Vérifiez si votre ordinateur est compatible avec les cartes mémoire SDXC.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Un message peut s'afficher vous demandant de formater la carte. Ne formatez pas la carte.
- Si l'indicateur [Accès] ne s'éteint pas sur l'écran, mettez l'appareil photo hors marche avant de débrancher le câble de connexion USB.

Aucune impression n'est possible même si l'appareil est relié à une imprimante.

- L'imprimante n'est pas compatible avec PictBridge.
- Réglez [Mode USB] sur [PictBridge(PTP)] (→73).

À l'impression, les bords des images sont rognés.

- Annulez tout réglage de cadrage ou d'impression sans bord sur l'imprimante avant de lancer l'impression.
(Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Les images ont été prises au format [16:9].
→ Si l'impression est faite dans un laboratoire photo, vérifiez si les photos peuvent être imprimées au format 16:9.

Il n'est pas possible d'imprimer des photos panoramiques.

- Le format d'image des photos panoramiques est différent de celui de photos ordinaires; aussi il pourrait ne pas être possible d'imprimer correctement certaines photos panoramiques.
→ Utilisez une imprimante prenant en charge les photos panoramiques. (Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Il est recommandé d'ajuster la taille d'une photo en fonction du papier d'impression utilisé au moyen du logiciel « PHOTOfunSTUDIO » qui se trouve sur le CD-ROM (fourni).

Divers**Le menu n'est pas affiché dans la langue préférée.**

- Changez la sélection de la langue (→75).

L'appareil émet un bruit lorsque secoué.

- Ce bruit est causé par le mouvement de l'objectif; toutefois, cela n'est le signe d'aucune anomalie.

Le voyant rouge s'allume sur enfoncement à mi-course du déclencheur dans les endroits faiblement éclairés.

- [Lampe assist. MPA] est réglé sur [OUI] (→152).

La lampe d'assistance à la mise au point automatique ne s'allume pas.

- [Lampe assist. MPA] est réglé sur [NON] (→152).
- N'est pas allumée dans les endroits fortement éclairés.

L'appareil photo dégage de la chaleur.

- Il se peut que l'appareil dégage un peu de chaleur lorsque utilisé. Mais cela n'a aucun effet sur son rendement et sa qualité.

L'objectif émet un bruit mécanique.

- Lorsque la luminosité change, l'objectif peut émettre un bruit mécanique et la luminosité de l'écran ACL ou du viseur peut aussi changer; cela est dû aux réglages de l'ouverture en cours. (Cela n'a aucun effet sur les images enregistrées.)

L'horloge n'est pas à la bonne heure.

- L'appareil n'a pas été utilisé pendant un long laps de temps.
→ Refaites le réglage de l'horloge (→29).
- Le délai de réglage de l'horloge a été long (l'horloge aura un retard équivalent à ce délai).

Lors de l'utilisation de la fonction zoom, les photos deviennent légèrement déformées et le pourtour du sujet est coloré.

- Selon le taux d'agrandissement, les photos peuvent être légèrement déformées ou le pourtour du sujet peut être coloré; toutefois, ceci n'est le signe d'aucune anomalie.

Le zoom n'atteint pas le taux d'agrandissement maximal.

- Si le taux d'agrandissement s'arrête à 3x, cela indique que [Zoom macro] a été réglé. (→96)
→ Appuyez sur ◀ pour désactiver [Zoom macro].

Les numéros de fichiers ne sont pas en séquence.

- Les numéros de fichiers sont réinitialisés à la suite de la création d'un nouveau dossier (→273).

Les numéros de fichiers régressent.

- La batterie a été retirée/mise en place alors que l'appareil était en marche. (Les numéros peuvent régresser si les numéros de dossiers/fichiers ne sont pas adéquatement enregistrés.)

Mises en garde et précautions à prendre


Utilisation de l'appareil

- L'appareil photo peut devenir chaud si utilisé pendant une période prolongée. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
 - **Éloignez l'appareil le plus possible de tout dispositif émettant un champ électromagnétique (tel un four à micro-ondes, un téléviseur, une console de jeux vidéo, etc.).**
 - Si vous utilisez l'appareil sur le dessus ou à proximité d'un téléviseur, les images ou le son pourraient être déformés par son champ électromagnétique.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car l'interférence pourrait perturber les images et/ou le son.
 - Les puissants champs magnétiques produits par des haut-parleurs ou de gros moteurs électriques peuvent endommager les données ou distordre les images.
 - Le rayonnement des ondes électromagnétiques peut affecter cet appareil, en perturbant l'image et/ou le son.
 - Dans le cas où l'appareil serait perturbé par un champ électromagnétique et cesserait de fonctionner adéquatement, mettez-le hors marche et retirez-en la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (fourni). Remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur, puis remettez l'appareil en marche.
 - **N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.**
 - Si des prises de vues sont faites à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension, les images et/ou les sons enregistrés pourraient en être affectés.
 - N'utilisez pas de cordon ou de câble prolongateur.
 - Protégez l'appareil contre les pesticides et les substances volatiles (peuvent endommager la surface ou en abîmer le fini).
 - Ne laissez jamais l'appareil photo et la batterie dans une voiture exposée au soleil toutes vitres fermées ou sur le capot.
- La température élevée pourrait provoquer une fuite de l'électrolyte de la batterie et entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.

Entretien

Pour nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis essuyez avec un linge doux et sec.

- Pour enlever les taches tenaces, utilisez un linge humide, puis essuyez la surface avec un linge sec.
- N'utilisez pas de benzène, de solvants, d'alcool ni de détergent de cuisine car ces substances peuvent endommager le boîtier et son fini.
- Avant d'utiliser un linge traité chimiquement, lisez-en attentivement la notice d'emploi.
- Ne touchez pas le protège-objectif.



Protège-objectif

Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant un certain temps

- Mettez l'appareil hors marche avant d'en retirer la batterie et la carte (retirez la batterie afin de prévenir toute décharge excessive).
- Veillez à ranger l'appareil loin de tout objet en caoutchouc ou sac en plastique.
- Si l'appareil est rangé dans un tiroir, rangez-le avec un agent déshydratant (gel de silice, par exemple). Rangez la batterie dans un endroit frais (15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F)) et à faible taux d'humidité (humidité relative de 40 % à 60 %), à l'abri de fortes variations de température.
- Chargez la batterie une fois par année et mettez-la à plat avant de la ranger de nouveau.

Cartes mémoire

- Pour prévenir les risques de dommages aux cartes et aux données
 - Évitez d'exposer les cartes aux températures élevées, aux rayons directs du soleil, aux ondes électromagnétiques et à l'électricité statique.
 - Évitez de plier, d'échapper ou d'exposer les cartes à des chocs violents.
 - Ne touchez pas aux connecteurs à l'endos de la carte et protégez-les de la saleté et de l'humidité.
- Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes
 - Si vous utilisez la fonction de formatage ou d'effacement sur votre appareil ou PC, ceci ne fait que modifier l'information relative à la gestion des dossiers, et ne supprime pas complètement les données de la carte mémoire. Lors de la mise au rebut ou du transfert de cartes mémoire, nous vous recommandons de les détruire physiquement ou d'utiliser un logiciel d'effacement de données disponible sur le marché pour supprimer toutes les données de la carte. Veuillez traiter les informations sur la carte de façon responsable.

Écran ACL/Viseur

- N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran; cela pourrait entraîner des distorsions chromatiques ou un mauvais fonctionnement.
- Sous les climats froids ou autres situations où l'appareil devient froid, il se peut que l'écran ACL ou le viseur soit plus sombre que d'ordinaire immédiatement après la mise en marche de l'appareil. Toutefois, à mesure que l'appareil se réchauffe, l'image redevient normale.

L'écran ACL et le viseur sont fabriqués avec une technologie de très grande précision. Cependant il peut y avoir des points lumineux ou sombres (rouge, bleu ou vert) à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. L'écran ACL et l'écran du viseur sont contrôlés avec une très grande précision (supérieure à 99,99 %), mais il se peut que certains pixels (moins de 0,01 %) soient inactifs. Les points ne seront pas enregistrés sur les photos de la mémoire interne ou d'une carte.

Batterie

- La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion. Si la température est trop élevée ou trop basse, l'autonomie de la batterie diminuera.
- La durée de chargement varie selon les conditions d'utilisation de la batterie. Elle peut être plus longue lorsque la température ambiante est élevée ou basse, ou lorsque la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps.
- Pendant et quelque temps après la recharge, la batterie sera chaude.
- La batterie se déchargera si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, et ce, même après qu'elle ait été chargée.
- Ne laissez pas de pièces métalliques (telles que des pinces) près des zones de contact des fiches d'alimentation électrique. Autrement, un incendie ou une décharge électrique pourraient être causés par un court-circuit ou par la chaleur générée.
- La charge fréquente de la batterie n'est pas recommandée.
(Des charges fréquentes réduisent l'autonomie optimale et peuvent causer l'expansion de la batterie.)
- Si la puissance disponible de la batterie est considérablement diminuée, la batterie est à la fin de sa vie utile. Veuillez vous procurer une nouvelle batterie.
- Lors de la recharge :
 - Nettoyez les connecteurs de la batterie avec un linge sec.
 - Placez à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de toute radio AM (peut causer de l'interférence radio).
- N'utilisez pas une batterie endommagée (surtout si les connecteurs sont abîmés) suite à une chute, par exemple (cela pourrait causer un mauvais fonctionnement).
- Ne pas enlever ni endommager le revêtement extérieur de la batterie.
 - L'utilisation d'une batterie dont le revêtement a été enlevé ou est déchiré peut entraîner des problèmes de fonctionnement.

Adaptateur secteur (fourni)

- Placez à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de toute radio AM (peut causer de l'interférence radio).
- L'adaptateur secteur (fourni) peut générer des bourdonnements lorsqu'il est en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après l'utilisation de l'adaptateur, assurez-vous de le débrancher de la prise électrique. (Une très faible quantité de courant est consommée s'il est laissé branché.)

Objectif

- Les images peuvent paraître légèrement blanchâtres si l'objectif est sale (traces de doigt, etc.). Mettez l'appareil en marche, tenez le barillet d'objectif avec les doigts puis essuyez soigneusement la surface de l'objectif avec un chiffon doux et sec.
- Évitez de laisser l'objectif exposé aux rayons directs du soleil.
- Ne touchez pas le protège-objectif car cela pourrait endommager l'appareil. Manipulez l'objectif avec le plus grand soin lors de son retrait de l'étui, etc.

Lors de l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode

- Ne forcez ni ne vissez les vis surtout si elles sont tordues. (Autrement, vous pourriez endommager l'appareil, les filets ou la plaque signalétique.)
- Assurez-vous de la stabilité du trépied. (Consultez le mode d'emploi du trépied.)
- Il pourrait ne pas être possible de retirer la carte ou la batterie lors de l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode.

À propos du visionnement en 3D

- Toute personne ultra sensible à la lumière, souffrant d'une maladie cardiaque ou ayant des problèmes de santé devrait éviter de visionner des images en 3D.
 - Le visionnement d'images 3D pourrait avoir des effets négatifs pour certaines personnes.
- Si vous ressentez de la fatigue, de l'inconfort ou un malaise pendant un visionnement en 3D, interrompez immédiatement le visionnement.
 - La poursuite d'un tel visionnement pourrait entraîner des problèmes de santé.
 - Après avoir interrompu le visionnement, reposez-vous.
- Pendant le visionnement en 3D, il est recommandé de prendre une pause à toutes les 30 ou 60 minutes.
 - Un visionnement pendant une longue période peut entraîner de la fatigue visuelle.
- Les personnes souffrant de myopie, de presbytie ou d'astigmatisme, ou dont la vision est différente entre l'œil gauche et l'œil droit devraient corriger leur vision avec des lunettes, etc. Interrompez le visionnement si vous pouvez voir clairement un dédoublement de l'image.
 - L'expérience visuelle de la 3D peut varier d'une personne à une autre. Veuillez corriger votre vision avant de visionner des images en 3D.
 - Il est possible de faire passer le visionnement du mode 3D sur le téléviseur ou l'appareil au mode 2D.

Informations personnelles

Pour protéger les renseignements personnels, il est recommandé de définir un mot de passe à l'aide de [Verrou. fonction Wi-Fi]. (→260)

Si des noms ou des dates de naissance ont été réglés en mode [Bébé] ou à la fonction [Visage], sachez que la mémoire de l'appareil et les images enregistrées comporteront des renseignements personnels.

- **Déni de responsabilité**
 - Les données enregistrées, incluant les renseignements personnels, peuvent être changées ou perdues lors d'une mauvaise manipulation, une erreur d'opération, d'électricité statique, d'un accident, de dysfonctionnement ou de réparation.
Panasonic ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une perte de données enregistrées, incluant les renseignements personnels.
- **Lors d'une demande de service, d'un transfert de propriété ou de la mise au rebut**
 - Réinitialisez les réglages pour protéger les renseignements personnels. (→72)
 - Si des images sont présentes dans la mémoire interne, copiez-les sur la carte mémoire (→188) avant de formater la mémoire interne (→75), si nécessaire.
 - Retirez la carte mémoire de l'appareil avant de le faire réparer.
 - La mémoire interne de l'appareil et les paramètres peuvent être réinitialisés lors de la réparation de l'appareil.
 - Veuillez communiquer avec votre détaillant ou avec le centre de service le plus proche si les opérations mentionnées plus haut ne sont pas possibles en raison d'un dysfonctionnement.
- **Lors d'un transfert de propriété ou de la mise au rebut de la carte mémoire, reportez-vous à la section « Lors de la mise au rebut ou du transfert des cartes » à la section précédente. (→300)**
- **Téléchargement sur des services Web**
 - Des images peuvent contenir des renseignements personnels pouvant permettre d'identifier l'utilisateur tels que des titres ou des heures et dates de prise de vue et les données d'emplacement. Avant de télécharger des photos sur des sites Web, assurez-vous que les photos ne contiennent pas de données qui ne doivent pas être divulguées.



- Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" et le logo "AVCHD Progressive" sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Pentium est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iMovie, Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
- iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.

- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- Le symbole Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
- « Wi-Fi® » et « Wi-Fi Direct® » sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.
- « Wi-Fi Protected Setup™ », « WPA™ » et « WPA2™ » sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.
- DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Ce produit utilise la technologie "DynaFont" de DynaComware Corporation. DynaFont est une marque déposée de DynaComware Taiwan Inc.
- Les autres noms, de produits ou de sociétés, mentionnés dans le présent manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs ayants droit respectifs.

Ce produit est sous licence au titre de la licence du portefeuille de brevets AVC pour un usage personnel et non commercial par le consommateur en vue du (i) codage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et(ou) du (ii) décodage d'une vidéo AVC codée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et(ou) obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou implicite pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC.

Visitez le site <http://www.mpegla.com>.

Cet appareil incorpore les logiciels suivants :

- (1) le logiciel développé de façon indépendante par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à un tiers et accordé sous licence à Panasonic Corporation et/ou,
- (3) un logiciel ouvert

Le logiciel indiqué à (3) est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais sans AUCUNE GARANTIE; sans même la garantie implicite d'une possible VALEUR MARCHANDE OU D'UNE ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Veuillez vous reporter aux conditions détaillées relatives qui y sont affichées en sélectionnant [MENU/SET] → [Configuration] → [Affichage version] → [Infos logiciel].